

**HYGRO-H****Hygrostat sur prise**

30-90 % H.R.

Prêt à utiliser, l'hygrostat permet d'allumer et d'éteindre automatiquement l'humidificateur à partir d'un taux d'humidité défini.

- Plage d'humidité : 20 % à 90 % H.R., par pas de 1% H.R.
- Précision : +/- 5 % H.R.
- Commutation : toutes les 2 minutes
- Capacité de coupure : 3680 W au maximum

