

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

VA75 / VA100

VA75

Flexible 7,5 m
Support flexible
Canne télescopique
Jeu de 6 brosses



FILAIRE

VA100

Flexible 10 m
Support flexible
Canne télescopique
Jeu de 6 brosses

FONCTIONNEMENT avec flexible standard

Il s'agit simplement d'introduire le flexible dans une des prises d'aspiration de votre maison. La prise est munie de contacteurs 24 volts basse tension (deux petits contacts laitons à l'intérieur des prises). Dès que le raccord métallique du flexible est introduit dans la prise, l'aspirateur central se met en marche, le retrait de celui-ci permet l'arrêt.

La sélection VCI garantie par les plus grands fabricants en pièces d'origine.

VA75FT

Flexible **interrupteur** 7,5 m
Support flexible
Canne télescopique
Jeu de 6 brosses



FILAIRE

VA90FT

Flexible **interrupteur** 9 m
Support flexible
Canne télescopique
Jeu de 6 brosses

VA100FT

Flexible **interrupteur** 10 m
Support flexible
Canne télescopique
Jeu de 6 brosses

FONCTIONNEMENT avec flexible à interrupteur

Il s'agit simplement d'introduire le flexible dans une des prises d'aspiration de votre maison, mais bien positionner l'embout du flexible entre les deux contacteurs des prises. L'embout du flexible est équipé d'une petite languette, et les prises d'un petit repère pour vous assurer la bonne position du flexible. La mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur central s'effectuent alors en appuyant sur l'interrupteur du flexible.