Mode de chauffage de l'air ambiant



: Fonctionnement continu en mode chauffage

: Zone de démarrage

: Fonctionnement possible, mais aucune garantie de capacité

(*2) : Réglage sur site possible

Mode Eau chaude domestique



: Fonctionnement en mode eau chaude sanitaire

: Fonctionnement possible, mais aucune garantie de capacité