Mode rafraîchissement de l'air ambiant



: Fonctionnement continu en mode rafraîchissement

: La température de l'eau en sortie pour le mode rafraîchissement varie en fonction de l'état de fonctionnement de l'unité intérieure et des autres points de consigne de l'unité.