TRM600




IP20

**Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio**

**Caractéristiques techniques**

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Protocole radio | Radio KNX |
| Catégorie du récepteur | 2 |
| Système de bus EIB/KNX | Non |
| Système bus radio-KNX | Oui |

| **Paramétrage** | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy, quicklink |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Profondeur | 18 mm |
| Profondeur de montage | 20 mm |

| **Matières** | |
|---|---|
| Couleur | Gris clair |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle | Oui |

| **Courant Electrique** | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 0,50 A |
| Courant de commutation | 16 A |

| **Fréquence** | |
|---|---|
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Fréquence de réception radio | 868,30-868,30 MHz |

| **Puissance** | |
|---|---|
| Puissance de sortie | 115 W |

| **Tension Electrique** | |
|---|---|
| Tension de service | 230-230 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230-230 V |
| Tension d'alimentation du système | 230 V AC |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

| **Conditions d'utilisation** | |
|---|---|
| Température de service | -15 °C |

**Textes**

| | |
|---|---|
| Function | Uniquement pour fonction d'impulsion, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine) |
| Mode de montage | Pour montage à l'arrière de modules encastrés |
| Type de raccordement | Avec bornes surélevées à vis |