



Nothing but **HEAVY DUTY.**®



M12 ICAV3

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации


Оригинално ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية



ENGLISH	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	14
DEUTSCH	Erklärung der Tasten, Grundeinstellungen, Anwendung Wichtige Angaben und Hinweise	17
FRANÇAIS	Explication des touches, des réglages de base et de l'application Indications et remarques importantes	20
ITALIANO	Spiegazione dei tasti, regolazioni di base, utilizzo Indicazioni e avvertenze importanti	23
ESPAÑOL	Explicación de los botones, configuración de inicio, aplicación Indicaciones e instrucciones importantes	26
PORTUGUES	Descrição das teclas, ajustes básicos, operação Informações e notas importantes	29
NEDERLANDS	Verklaring van de toetsen, basisinstellingen, toepassing Belangrijke gegevens en aanwijzingen	32
DANSK	Beskrivelse af taster, grundindstillinger, anvendelse Vigtige oplysninger og anvisninger	35
NORSK	Forklaring av tastene, grunninnstillingar, bruk Viktige informasjon og henvisninger	38
SVENSKA	Förklaring av knapparna, grundinställningar, användning Viktiga data och anvisningar	41
SUOMI	Painikkeiden, perusasetusten, käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	44
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Εξήγηση των πλήκτρων, βασικές ρυθμίσεις, εφαρμογή Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	47
TÜRKÇE	Düğmelerin, temel ayarların açıklanması, uygulama Önemli bilgiler ve açıklamalar	50
ČESKY	Vysvětlení funkce tlačítek, základní nastavení, použití Důležité údaje a upozornění	53
SLOVENSKY	Vysvetlenie funkcie tlačidiel, základné nastavenie, použitie Dôležité údaje a upozornenia	55
POLSKI	Objaśnienie funkcji przycisków, ustawienia podstawowe, zastosowanie Ważne parametry i wskazówki	58
MAGYAR	A billentyűk, alapbeállítások, alkalmazás magyarázata Fontos adatok és útmutatások	61
SLOVENSKO	Razlagaj tipk, osnovne nastavite, uporaba Pomembni podatki in navodila	64
HRVATSKI	Objašnjavanja tipki, osnovne konfiguracije, primjena Važni podaci i upute	67
LATVIISKI	Taustiņu skaidrojumi, pamatiestatījumi, pielietošana. Svarīgi dati un norādījumi	70
LIETUVIŠKAI	Paaškinimai dėl mygtukų, pagrindinių nustatymų, naudojimo Svarbius duomenis ir nurodymai	73
EESTI	Klahvide, põhisideadustuste, kasutamise tutvustus Olulised andmed ja juhised	76
РУССКИЙ	Объяснение функций кнопок, основные настройки, применение Важные сведения и указания	79
БЪЛГАРСКИ	Разяснение на бутони, основни настройки, приложение Важни данни и указания	82
ROMÂNIA	Explicarea butoanelor, a reglajelor de bază și a utilizării Date și indicații importante	85
МАКЕДОНСКИ	Објаснување на тастерите, основни поставки, употреба Важни податоци и упатства	88
УКРАЇНСЬКА	Пояснення до кнопок, основні налаштування, використання, важливі інформація та вказівки	91
عربى	إيضاح الأزرار، الضبط الأساسي، الإستخدام، البيانات المهمة والإرشادات	99

1**2****1****2****1****2****3**

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utförs på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέστε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulatori.

Prieš atlikdam bet kokiūs darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatoriu.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池组在开始使用机器之前。



USB



1



2



3




1




2



3





When separated, the display runs off of an internal rechargeable battery. To recharge the display, connect it to the handle/battery pack, or to a power source via USB cable. Further information see text section.

Wenn das Display nicht aufgesteckt ist, läuft es mit Hilfe eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselakkumulator aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung.

Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Pour d'autres informations, se référer à la partie descriptive.

Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla parte descrittiva.

Cuando el monitor no está acoplado, sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarlo a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Encuentrará más informaciones en la descripción correspondiente.

Quando não conectada, a tela é alimentada por uma bateria interna recarregável. Para carregar a tela, conecte-a ao manipulo/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Para mais informações veja a descrição.

Als het display niet aangesloten is, blijft het actief met behulp van een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Nadere informatie vindt u in de beschrijving.

Hvis ikke displayet er sat på, fortsætter driften ved hjælp af eget batteri. Sæt displayet på hhv. grebet og reservebatteriet eller tilslut til en strømkilde via USB-kabel for at oplade displayet. Yderligere informationer fremgår af beskrivelsen.

Dersom displayet ikke er tilkoblet, fungerer det ved hjelp av et oppladbart batteri. For å lade opp displayet må det kobles til håndtaket hhv. til batteripakken eller ved hjelp av en USB-kabel til en annen strømkilde. Ytterligere informasjon finner du i beskrivelsen.

När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Mer information finns i beskrivningen.

Kun näyttöä ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virranlähteeseen ladataksesi sen. Lisätietoja löydät laitteen kuvauksesta.

H οπτική ένδειξη λειτουργεί με τη βοήθεια δικής της μπαταρίας, όταν δεν είναι συνδεδεμένη. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασσόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαροχή, για να την φορτίσετε. Εκτενέστερες πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή.

Ecran takılı olmadığımda, kendi aküsü yardımıyla çalışmaya devam eder. Ekrani şarj ettmek için, sap üzerine geçirin veya güç paketine takın veya USB kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ayrıca bilgileri kilavuzda bulabilirsiniz.

Pokud přístroj není nasunutý, běží dál pomocí vlastního akumulátoru. Displej nasuňte na rukojet, resp. na výmenný akumulátor, nebo jej připojte na zdroj elektrického proudu cez USB-kabel, abyste jej nabili. Další informace najdete v popisu.

Ked prístroj nie je nasunutý, beží ďalej pomocou vlastného akumulátora. Displej nasuňte na rukoväť, resp. výmenný akumulátor alebo ho pripojte na zdroj elektrického prúdu cez USB-kábel, aby ste ho nabili. Ďalšie informácie nájdete v popise.

Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymienionego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Dodatkowe informacje znajdują Państwo w opisie.

Ha a kijelző nincs csatlakoztatva, saját akkumulátor segítségével működik tovább. A feltölthető dugja rá a kijelzőt a markolatra, ill. a csereakkura, vagy csatlakoztassa USB kábellel egy áramforráshoz. További információk a leírásban találhatók.

Kadar displej ni nataknjen, deluje naprej s pomočjo lastnega akumulatorja. Za polnilje nataknite displej na ročaju oz. izmenljivem akumulatorju ali priključite preko USB kabla na vir energije. Nadaljnje informacije najdete v opisu.

Ako displej nije nataknut, radi uz pomoć osobnog akumulatora. Displej nataknuti na držak odn. rezervnu bateriju ili uz pomoć USB-kabela priključiti na jedan izvor struje zbog punjenja. Ostale informacije čete naći u opisu.

Kad displejs nav uzsprauslis, tas turpina darboties no sava akumulatora. Uzspraudiet displeju uz rotkura vai nomaināmā akumulatora vai ar USB kabela palīdzību pieslēdziet to strāvas avotam, lai uzlādetu. Papildu informācija atrodama aprakstā.

Jeigu monitorius néra uždėtas ant laikiklio, jis gali veikti su savo akumulatoriumi. Norint monitorių įkrauti, jį reikia uždėti ant laikiklio ar keičiamo akumulatoriaus arba per USB laida prijungti prie srovės šaltinio. Daugiau informacijos rasite aprašyme.

Kui ekraan pole otsa ühendatud, töötab see enesee aku toitel edasi. Ühendage ekraan laadimiseks käepideme või välise aku külge või USB-kaabel vooluallikasse. Liseateavet leiate kirjeldusest.

Если дисплей не установлен на рукоятку, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Более подробная информация содержится в описании.

Ako дисплеят не е поставен, той продължава да работи с помощта на собствена акумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, съответ на сменяемата акумулаторна батерия или свържете чрез USB кабел към източник на електроизхранване, за да го заредите. Повече данни за това ще намерите в съответното описание.

Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează în continuare cu un acumulator propriu. Ataşați ecranul pe mâna, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sursă de curent pentru a-l încărca. Informații suplimentare găsiți în descriere.

Ako дисплејот не е поврзан, тогаш тој продолжува да работи со помош на сопствена батерија. Дисплејот да се намести на рагдаката т.е батеријата и преку USB-кабелот да се поврзе за извор на струја, за да се наполнит. Понатамошни информации ќе најдете во делот со упатствата.

Якщо дисплей не встановлений на рука'ї, він працює від власного акумулятора. Для зарядження дисплея слід встановити його на рука'ї, підключити за допомогою USB-кабелю до джерела живлення або вставити змінний акумулятор. Детальніша інформація міститься в описі.

إذا كانت الشاشة ليست مثبتة، سوف تستمر في العمل بمساعدة البطارية الخاصة بها. قد يتطلب الشاشة على المقبض أو على البطارية البدنية أو قم بتوصلها باستخدام ذلك. يرجى بمصدر تيار كهربائي، الذي يقوم بشحنه، مزيد من المعلومات تجدها في الوصف.








Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio

Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehör
Tillbehör
Lisālāite
Еξαρτήματα
Аксесуар
Příslušenství

Prislušenstvo
Element
wyposażenia
dodatkowego
Tartozék
Oprema
Pribor
Papildus
aprīkojums

Priedas
Tarvikud
Дополнитель
Аксессуар
Accesori
Додатоци
Комплектуючі
الملحق





Trigger to take a photo or start a video
Drücken, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten
Appuyer pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo.
Premere per scattare una foto o per realizzare un video.
Activar el disparador para hacer una foto o iniciar una grabación de video.
Pressione para tirar uma foto ou gravar um vídeo
Indrukken om een foto te maken of een video-opname te starten
Tryk for at tage et foto eller starte en videooptagelse
Trykk for å ta et bilde eller starte et videooppplak
Tryck för att ta en bild eller för att starta en videoinspehning.

Paina ottaaksesi valokuvan tai aloittaaksesi videotallennuksen
Πλέστε, για να φωτογραφίσετε ή να βιντεοκόπηστε
Bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydı başlatmak için basın
Stiskněte, abyste vytvořili fotografiu nebo spustili videozáznam
Slačte, aby ste urobili fotografiu alebo spustili videozáznam
Wcisnąć w celu zrobienia zdjęcia lub rozpoczęcia nagrywania filmu
Nyomja meg, ha fényképet kíván készíteni, vagy videofelvételt indítana.
Pritisnite za fotografijo ali zagon video posnetka
Pritisniti za izradu jedne fotografije ili za start video snimke

Nospiediet, lai izdarītu fotouzņēmumu vai sāktu uzņemt video
Paspauskite, jeigu norite padaryti nuotrauką arba pradėti vaizdo įrašą
Pildi tegemiseks või video salvestamise alustamiseks vajutage
Нажмите кнопку фото/запись, чтобы сделать фото или начать видеосъемку
Натисните, за да направите снимка или да започнете видеозапис.
Apăsați pentru a face o fotografie sau pentru a porni o înregistrare video
Притисните за да фотографирайте или да започнете да снимате видео
Натисніть кнопку фото/запис, щоб зробити фото або почати відеозйомку
اضغط على لقطة صورة أو لبدأ تصوير فيديو.

Handle power button
EIN/AUS-Taste am Griff
Touche ON/OFF sur la poignée
Tasto ON/OFF sull'impugnatura
Pulsador de encendido/apagado en la empuñadura
Interruptor no manípulo
AAN-UIT-toets aan de handgreep
TIL-/FRA-tast på grebet
PÅ/AV-tast på håndtaket
PÅ/AV knapp på handtaget
PÄÄLLE/POIS-katkaisin kahvassa
Плъкетра ON/OFF στη λαβή
Saptaki AÇ/KAPAT tuşu
Tlačítko ZAP/VYP na rukojeti

Tlačidlo ZAP/VYP na rukováti
Przycisk WŁ./WYŁ. przy uchwycie
BE/KI kapcsoló a markolaton
Tipka VKLOP/IZKLOP na ročaju
UKLJ/ISKLJ tipka na dršku
IESL./IZSL. taustiņš uz roktura
Ijungimo/išjungimo mygtukas ant laikiklio
SISSE/VĀLJA-lūlitit käepideme küljes
Выключатель на рукоятке
Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на дръжката
Tastă de PORNIRE/OPRIRE la mâner
Копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ се наоѓа на ракчата
Вимикач на рукојти

زر التشغيل/إيقاف على المقابض.

Въртящ бутон за настройка на яркостта на LED
Buton rotativ pentru reglarea luminozității LED-urilor
Копчето што се врти слуги за подесување на јасноста на LED-от
Регулятор яскравості світлодіодів

زر التدوير لضبط درجة إضاءة الثنائيات الباعثة للضوء.

LED Brightness dial
Drehknopf zum Einstellen der LED-Helligkeit
Bouton tournant pour régler la luminosité des LEDs
Rotella per regolare la luminosità dei LED
Botón giratorio para ajustar el brillo de los LEDs
Botão para o ajuste da luminosidade
Draaiknop voor het instellen van de led-heiderheid
Drejeknap til indstilling af LED-lysstyren
Dreieknap for innstilling av LED-lysstyren
Vrid knapp för att ställa in ljusstyrka
Kiertonuppi LED-kirkkauden säätöä varten

Χειροτίριο περιστροφικού τύπου για την ρύθμιση της φωτεινότητας φωτοδιόδου
LED aydınlatıcı ayarı için döner düğme
Otočný knoflík na nastavenie jasu LED
Otočný gombík na nastavenie jasu LED
Pokrętło do regulacji jasności LED
Forgógomb a LED fényerő beállításához
Vrtljivi gumb za nastavitev LED svetilnosti
Okretni gumb za namještanje LED svjetlosti
Pagriežāma pogā gaismas diožu spilgtuma regulēšanai
Sukamasis mygtukas LED šviesai pareguliuoti
Pöördunnup LEDi heleduse reguleerimiseks
Регулятор яркости светодиодов

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION LI-ION BATTERY

The battery pack has overload protection that protects it from being overloaded and helps to ensure long life.

Under extreme stress the battery electronics switch off the machine automatically. To restart, switch the machine off and then on again. If the machine does not start up again, the battery pack may have discharged completely. In this case it must be recharged in the battery charger.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

Always keep the camera lens clean.

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.



Do not dispose of waste batteries, waste electrical and electronic equipment as unsorted municipal waste. Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected separately. Waste batteries, waste accumulators and light sources have to be removed from equipment.

Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.

According to local regulations retailers may have an obligation to take back waste batteries and Waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to re-use and recycling of waste batteries and waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials.

Waste batteries, in particular containing lithium and waste Electrical and electronic equipment contain valuable, recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health, if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.



European Conformity Mark



British Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark

TECHNISCHE DATEN

INSPEKTIONSKAMERA

Spannung Wechselakku.....	12 V
Gewicht mit Akku.....	720 g
Länge Kamerakabel.....	2744 mm
Kamerakopf.....	12,4 mm
Auflösung Bildschirm.....	320 x 240 pixel
Bildauflösung.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Akkulaufzeit max.....	4,5 h
Speicherkartentyp.....	SD-Card
Max. Speicherkapazität der SD-Karte.....	32 GB
Frequenzbänder.....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung im übertragenen Frequenzband (Frequenzbänder).....	5,07 dBm

⚠️ WARENUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

⚠️ SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE INSPEKTIONSKAMERA

Bei Arbeiten hinter Wänden die Netzsicherung für den betreffenden Bereich ausschalten.

Bei Arbeiten in Röhren darauf achten, dass diese nicht unter Spannung stehen oder elektrisch aufgeladen sind. Die Rohre dürfen keine Flüssigkeit enthalten. Die Kamera und das Gerät dürfen nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

Die Kamera und das Kabel dürfen nicht in Berührung mit Öl, Gas oder anderen korrosionsfähigen Materialien kommen.

Um das Risiko von Explosion, elektrischem Schlag und Sachschaden zu reduzieren, immer vor allen Arbeiten den Arbeitsbereich überprüfen. Das Kabel darf nicht mit elektrischen Komponenten, Chemikalien oder beweglichen Teilen in Kontakt kommen.

Fahrzeug-Inspektion: Vor der Inspektion den Motor ausschalten und abkühlen lassen. Die Inspektionskamera bzw. das Kabel dürfen nicht mit Öl, Kraftstoff oder anderen korrosiven Materialien in Berührung kommen.

Um das Risiko von Schäden am Gerät zu reduzieren, keine übermäßige Kraft anwenden und das Kabel nicht knicken. Die Inspektionskamera und das Kabel nicht in Bereichen einsetzen, wo sie mit ätzenden oder öligen Substanzen in Berührung kommen können. Das Kabel nicht zum Beseitigen von Verstopfungen oder Hindernissen verwenden. Dies ist kein Rohreiniger!

⚠️ SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU

Den Wechselakku nicht austauschen, wenn das Gehäuse des Messgerätes feucht ist.

Alle Kabel vom Messgerät entfernen und das Messgerät ausschalten, bevor der Wechselakku getauscht wird.

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakkut-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems M12 nur mit Ladegeräten des Systems M12 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batteriefülligkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batteriefülligkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

M12 ICAV3

Dieses Gerät darf nicht von Personen bedient oder gereinigt werden, die über verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden von einer gesetzlich für ihre Sicherheit verantwortliche Person im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen. Oben genannte Personen sind bei der Verwendung des Geräts zu beaufsichtigen. Dieses Gerät gehört nicht in die Hände von Kindern. Bei Nichtverwendung ist es deshalb sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern zu verwahren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Mit dieser digitalen Inspektionskamera lassen sich schwer zugängliche Bereiche erkunden und untersuchen. Sie ist ideal für die schnelle, einfache und zerstörungsfreie Lokalisierung von Hindernissen. Die Aufnahmen können als Fotos oder Videos auf der Speicherkarte gespeichert werden.

Geräte, die starke Funkwellen aussenden, können die Funktion des Displays beeinträchtigen. Nach Entfernung der Störquelle wird die ortsungsgemäße Funktion automatisch wiederhergestellt.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

FUNKFREQUENZANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF EUROPÄISCHE INSTALLATIONEN

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und gemäß der EN 300 440 V2.1.1 als Empfänger der Kategorie 3 zugelassen.

Die in der oben genannten Norm festgelegten Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in Wohngebäuden sicherstellen.

Dieses Gerät reagiert auf andere Geräte, die Funkwellen im Frequenzbereich von 2414, 2432, 2450, 2468MHz aussenden. Dadurch kann es zu Störungen bei der Verwendung der Fernsteuerung kommen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter bestimmten Umständen Störungen manifestieren. Um festzustellen, ob dieses Gerät durch die Funksignale anderer Geräte gestört wird, schalten Sie die anderen Geräte kurzfristig aus, um zu prüfen, ob die Störungen dann verschwinden. Folgende Maßnahmen können helfen, die Störungen zu beheben:

Die Störquelle ausschalten.


Den Abstand zur Störquelle erhöhen.

Einen Fachhändler oder qualifizierten Funktechniker zu Rate ziehen.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Techtronic Industries GmbH, dass der Funkanlagentyp M12 ICAV3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://services.milwaukeetool.eu>

TASTEN



EINSTELLUNGEN

Um das Menü Einstellungen zu öffnen, das Gerät einschalten und die Taste Einstellungen drücken. Die Pfeiltasten **►►▲▼** verwenden, um innerhalb des Menüs zu navigieren.

MENÜ	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
MIKROFON	EIN/AUS
LCD-HELLIGKEIT	SCHWACH/MITTTEL/STARK
DATUM	MM/TT/JJ
UHRZEIT	HR/MIN AM/PM
SPRACHE	MEHRERE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
ALLE LÖSCHEN	ABRECHEN/ALLE LÖSCHEN
VERSION	Anzeige der Softwareversion.

DISPLAY LADEN

Wenn das Display auf den Griff aufgesteckt ist, versorgt der Akku sowohl den Griff als auch das Display. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, läuft es dank eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselakkum aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Das Display immer auf den Griff aufgesteckt aufzubewahren. Wenn sich das Display wegen mangelnder Stromversorgung ausschaltet, dieses vor dem nächsten Gebrauch mindestens 30 Minuten lang aufladen.

HERUNTERLADEN DER DATEN AUF EINEN COMPUTER

Das USB-Kabel auf der Seite des Displays einstecken. Das andere Ende des USB-Kabels in den entsprechenden Port des Computers einstecken. HINWEIS: Wenn Sie Videos nicht auf Ihrem Computer anschauen können, liegt es möglicherweise daran, dass Ihr Computer keinen DIVX- oder XVID-Codec hat. Die AVI-Datei wird im MPEG4-Format aufgezeichnet und Ihr Computer braucht deshalb einen DIVX- oder XVID-Codec, um die Datei zu entschlüsseln und abzuspielen. Laden Sie den entsprechenden Codec herunter, um die Bilder/Videos anzuzeigen.

EIN/AUSSCHALTEN

Wenn das Display eingesteckt ist, einen der beiden EIN/AUS-Schalter **①** drücken, um das Gerät einzuschalten. Einen der beiden EIN/AUS-Schalter **②** gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, den Schalter des jeweiligen Geräts drücken, um es ein- oder auszuschalten.

LADEZUSTANDSANZEIGE

Wenn das Display in den Griff eingesteckt ist, wird in der oberen rechten Ecke der Ladezustand des M12™ Wechselakkus angezeigt. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, werden zwei Ladezustandsanzeigen angezeigt. Die linke Anzeige zeigt den Ladezustand der Batterie an. Die rechte Anzeige zeigt den Ladezustand des M12™ Wechselakkus an. Jedes Segment der Ladeanzeige stellt ca. 1/4 der Gesamtladung dar.

VERWENDUNG DES GRIFFS UND DES DISPLAYS

Um das Display vom Griff abzuziehen, beide Teile fest greifen und das Display vom Akku abziehen. Um das Display erneut aufzusetzen, Griff und Display ineinander schieben.

HINWEIS: Die Fehlermeldung "NO IMAGE SIGNAL" [KEIN BILDSIGNAL] wird angezeigt, wenn der Griff nicht mit Strom versorgt wird, sich nicht im Empfangsbereich des Displays befindet (ca. 40 cm) oder das Kabel nicht richtig in den Griff eingesteckt ist. Wenn mehrere Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander verwendet werden, kann es zu Interferenzen kommen.

VERWENDUNG DES PIVOTVIEW™-KABELS (ZUBEHÖR)

Siehe dazu die Abbildungen.

Wenn der gewünschte Bildausschnitt nicht angezeigt wird, die Freigabetasten drücken und das Pivotview™-Kabel um 90° drehen. Dann das Kabel wieder einstecken und je nach Bedarf biegen oder verdrehen.

BILDER/VIDEOS AUFNAHMEN

Mit der Taste zwischen Bild- oder Videoaufnahmen umschalten. Die angewählte Betriebsart wird durch ein Symbol in der oberen linken Ecke angezeigt.

Das Kabel zur Öffnung hin ausrichten. Den Arbeitsbereich sichern und das Kabel einstecken.

Mit den Pfeiltasten **▲▼** in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Mit den Pfeiltasten **►►** das Bild in 90°-Schritten drehen.

Das Einstellrad verwenden, um die Helligkeit der LEDs zu erhöhen oder zu verringern.

Um ein Bild oder Video aufzunehmen, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen.

Um eine Videoaufnahme zu beenden, die OK-Taste oder den Auslöser erneut betätigen.

Um das Bild/Video zu speichern, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen. Dadurch wird das Bild/Video auf der Speicherplatte gespeichert. Die Pfeiltasten **►►** drücken, um den Vorgang abzubrechen.

HINWEIS: Wenn das MIKROFON im Menü Einstellungen EIN geschaltet ist, werden bei einer Videoaufnahme auch Geräusche aufgezeichnet.

WIEDERGABE

Die Wiedergabe-Taste **►** drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos anzusehen.

Die Pfeiltasten **►►** drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos zu durchsuchen.

Die OK-Taste drücken, um ein Bild/Video auszuwählen.

Die Pfeiltasten **▲▼** drücken, um eine der folgenden Optionen anzuwählen:

BEARBEITEN
Zoomen oder Drehen eines Bildes. Die Pfeiltasten **▲▼** drücken, um zu zoomen. Die Pfeiltasten **►►** drücken, um das Bild in 90°-Schritten zu drehen.

WIEDERGABE

Abspielen eines Videos. Die OK-Taste drücken, um eine Pause beim Abspielen einzulegen oder fortzufahren. Die Pfeiltasten **►►** für den schnellen Vor- oder Rücklauf drücken.

LÖSCHEN
Ein Bild/Video dauerhaft löschen.

FLAG
Ein Bild/Video für die künftige Verwendung kennzeichnen. Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, wird die entsprechende Datei zur leichteren Lokalisierung mit einem "F" vor dem Dateinamen gekennzeichnet.

BEENDET
Rückkehr zum Wiedergabe-Menü

RESET-TASTE

Durch Betätigen der Reset-Taste werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

AKKUS

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakkum sauber halten. Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:
Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.
Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.
Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKUÜBERLASTSCHUTZ

Der Akkupack ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der den Akku vor Überlastung schützt und eine hohe Lebensdauer sicherstellt. Bei extrem starker Beanspruchung blinkt die Arbeitsleuchte um eine Überlastung anzuzeigen. Wird die Belastung nicht zurückgenommen, schaltet die Maschine automatisch ab. Zum Weiterarbeiten Maschine Aus- und wieder Einschalten. Sollte die Maschine nicht wieder anlaufen, ist der Akkupack möglicherweise entladen und muss im Ladegerät wieder aufgeladen werden.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Kameraoptik stets sauber halten.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkum herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.



Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen.

Entfernen Sie Altbatterien, Akkumulatoren und Leuchtmittel vor dem Entsorgen aus den Geräten. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.

Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein. Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenfrei zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Altbatterien, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Altbatterien (vor allem Lithium-Ionen-Batterien), Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.



Europäisches Konformitätszeichen



Britisches Konformitätszeichen



Ukrainisches Konformitätszeichen



Euroasiatisches Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAMÉRA D'INSPECTION

	M12 ICAV3
Tension accu interchangeable.....	12 V
Poids avec l'accu.....	720 g
Longueur du câble de caméra.....	2744 mm
Tête de caméra.....	12,4 mm
Résolution de l'écran.....	320 x 240 pixel
Résolution de l'image.....	30 M Pixel
Zoom maximal.....	4x
Durée de vie maximale de l'accu.....	4,5 h
Type de carte mémoire.....	SD-Card
Capacité max. de mémoire de la carte SD.....	32 GB
Bande (bandes) de fréquence.....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Puissance max. à haute fréquence dans la/les bande/bandes de fréquence transmise/transmises.....	5,07 dBm

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – CAMÉRA D'INSPECTION

Débrancher le fusible de réseau secteur pour la zone concernée pendant les travaux derrière les murs.

Pendant les travaux dans les tuyauteries, veiller à ce que celles-ci ne se trouvent pas sous tension et à ce qu'elles ne soient pas chargées électriquement. Les tuyauteries ne doivent pas contenir de liquide. La caméra et l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec du liquide.

La caméra et le câble ne doivent pas entrer en contact avec de l'huile, du gaz ou d'autres matières qui provoquent la corrosion.

En vue de réduire le risque d'explosion, de choc électrique et de dommages aux choses, avant chaque intervention contrôler la zone de travail. Le câble ne doit pas entrer en contact avec des composants électriques, des produits chimiques ou des parties mobiles.

Inspection de véhicules: Avant l'inspection éteindre le moteur et le laisser refroidir. La caméra d'inspection et/ou son câble ne doivent pas entrer en contact avec de l'huile, combustibles ou autres matériaux corrosifs.

En vue de réduire le risque de dommages au dispositif, ne pas appliquer une force excessive et ne pas plier le câble en angle vif. Ne pas utiliser la caméra d'inspection et son câble dans des endroits où ils pourraient entrer en contact avec des substances corrosives ou huileuses.

Ne pas utiliser le câble pour éliminer des engorgements ou des obstacles. Ce dispositif n'est pas un déboucheur !

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – ACCUS

Ne pas remplacer l'accu interchangeable si le boîtier de l'appareil de mesure est humide.

Déconnecter tous les câbles de l'appareil de mesure et déconnecter l'appareil de mesure avant de remplacer l'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du système M12 qu'avec le chargeur d'accus du système M12. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques

industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., Peuvent provoquer un court-circuit.

Ce dispositif ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une instruction concernant la gestion sécurisée du dispositif par une personne juridiquement responsable de leur sécurité. Les personnes mentionnées ci-dessus devront être surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour cette raison, en cas de non utilisation, il doit être gardé en sécurité hors de la portée des enfants.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Cette caméra d'inspection permet d'explorer et d'examiner des endroits d'accès difficile. Elle est idéale pour détecter les obstacles rapidement, facilement et de façon non destructive. Les prises de vue peuvent être stockées sur la carte mémoire comme photo ou vidéo.

Les appareils émettant des ondes radio à forte intensité peuvent perturber le fonctionnement de l'afficheur. Après avoir éliminé la source de dérangement, le bon fonctionnement sera rétabli automatiquement. Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

EXIGENCES DE RADIOFRÉQUENCE POUR LES INSTALLATIONS EUROPÉENNES

Note : Cet appareil a été testé et approuvé en tant que récepteur de catégorie 3, conformément aux normes EN 300 440 V2.1.1.

Les valeurs limites établies dans la norme mentionnée ci-dessus sont destinées à assurer une protection appropriée contre les interférences radioélectriques dans les bâtiments résidentiels.

Cet appareil réagit à d'autres appareils émettant des ondes radio dans la plage de fréquence de 2414, 2432, 2450, 2468MHz. De cette manière, des dérangements dans l'utilisation de la télécommande peuvent se produire. Il n'est donc pas possible d'exclure que des anomalies puissent se produire dans certaines circonstances. Pour vérifier si cet appareil est dérangé par des signaux radio émis par d'autres appareils, il est nécessaire de désactiver brièvement les autres appareils et de vérifier si les anomalies disparaissent. Les mesures suivantes peuvent être utiles pour éliminer les anomalies :

Désactiver la source du dérangement.


Augmenter la distance de la source du dérangement.

S'adresser à un revendeur qualifié ou à un technicien de télécommunications qualifié.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Techtronic Industries GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type M12 ICAV3 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://services.milwaukeetool.eu>

TOUCHES



CONFIGURATION

Pour ouvrir le menu Configuration, activer le dispositif et appuyer sur la touche Configuration. Utiliser les touches flèche ▲▼ pour naviguer dans le menu.

MENU	OPTIONS
MICROPHONE	ON/OFF
LUMINOSITÉ LCD	BASSE/MOYENNE/INTENSE
DATE	MM/JJ/AA
HEURE	H/MIN AM/PM
LANGUE	DIFFÉRENTES OPTIONS
EFFACER TOUS	ANNULER/EFFACER TOUS
VERSION	Affiche la version du logiciel.

RECHARGER L'AFFICHEUR

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, la batterie alimente tant la poignée que l'afficheur. Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Conserver l'afficheur toujours inséré sur la poignée. Si l'afficheur se désactive pour absence d'alimentation électrique, il faut le charger au moins pour 30 minutes avant la prochaine utilisation.

TÉLÉCHARGER LES DONNÉES SUR UN PC

Insérer le câble USB latéralement sur l'afficheur. Insérer l'autre extrémité du câble USB dans le port respectif du PC. NOTE : S'il n'est pas possible de visualiser les vidéos sur votre PC, cela pourrait être causé par l'absence dans le PC d'un codec DIVX ou XVID. Le fichier AVI est enregistré en format MPEG4 et par conséquent votre PC doit être équipé d'un codec DIVX ou XVID pour le décodage et la reproduction des fichiers. Télécharger le codec nécessaire pour visualiser les photos / les vidéos.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Lorsque l'afficheur est inséré, appuyer sur l'un des deux interrupteurs ON/OFF ① pour activer le dispositif. Garder l'appui sur l'un des deux interrupteurs ON/OFF ① pour désactiver le dispositif. Lorsque

l'afficheur n'est pas inséré, appuyer sur l'interrupteur du dispositif intéressé pour l'activer ou le désactiver.

AFFICHAGE CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, dans le coin droit supérieur la charge de la batterie remplaçable M12™ sera affichée. Lorsque l'afficheur n'est pas inséré, deux indicateurs de charge seront affichés. L'affichage à gauche indique la charge de la batterie de l'afficheur. L'affichage à droite indique la charge de la batterie remplaçable M12™. Chaque segment indiquant la charge représente env. 1/4 de la charge totale.

UTILISATION DE LA POIGNÉE ET DE L'AFFICHEUR

Pour extraire l'afficheur de la poignée, saisir bien les deux parties et extraire l'afficheur de la poignée. Pour insérer de nouveau l'afficheur, encoller l'afficheur et la poignée l'un dans l'autre.

NOTE : Le message d'erreur "NO IMAGE SIGNAL" [AUCUN SIGNAL VIDEO] est affiché lorsque la poignée n'est pas alimentée en courant électrique, lorsqu'elle ne se trouve pas dans le range de réception de l'afficheur (env. 40 cm) ou lorsque le câble n'est pas inséré correctement dans la poignée. Si de différents dispositifs sont utilisés à une courte distance les uns des autres, des interférences peuvent se produire.

UTILISATION DU CÂBLE PIVOTVIEW™ (ACCESOIRE)

Voir aussi les figures.

Lorsque le segment d'image voulu n'est pas affiché, appuyer sur la touche de déclenchement et tourner le câble PivotviewTM de 90°. Insérer de nouveau le câble et le plier ou le tourner suivant la nécessité.

PRENDRE DES PHOTOS / ENREGISTRER DES VIDÉO

Par la touche ② on commute entre photo et vidéo. Le mode de fonctionnement sélectionné sera indiqué par un symbole dans le coin gauche en haut.

Adresser le câble vers l'ouverture. Mettre en sécurité la zone de travail et introduire le câble.

Par les touches flèche ▲▼ on effectue un zoom positif ou négatif de l'image.

Par les touches flèche ▲▼ on tourne la photo par étapes de 90°.

Utiliser le bouton tournant de réglage pour augmenter ou réduire la luminosité des LEDs.

Pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo, actionner la touche OK ou le déclic.

Pour arrêter une prise de vue vidéo, actionner de nouveau la touche OK ou le déclic.

Pour sauvegarder une photo ou un vidéo, actionner la touche OK ou le déclic. De cette manière la photo / le vidéo sera sauvegardé dans la carte mémoire. Actionner les touches flèche ▲▼ pour annuler.

NOTE : Si dans le menu Configuration le MICROPHONE est sélectionné sur ON, lors des enregistrements vidéos aussi l'audio sera enregistré.

REPRODUCTION

Actionner la touche de reproduction ▶ pour visualiser les photos / les vidéos sauvegardés.

Actionner les touches flèche ▲▼ pour faire défiler les photos / les vidéos sauvegardés.

Appuyer sur la touche OK pour sélectionner une photo / un vidéo.

Appuyer sur les touches flèche ▲▼ pour sélectionner l'une des actions suivantes :

MODIFIER Effectuer le zoom ou tourner une photo. Appuyer sur les touches flèche ▲▼ pour effectuer le zoom. Appuyer sur les touches flèche ▲▼ pour tourner la photo par étapes de 90°.

REPRODUIRE Reproduire un vidéo. Appuyer sur la touche OK pour insérer une pause lors de la reproduction ou pour continuer. Appuyer sur les touches flèche ▲▼ pour l'avant et l'arrière rapide.

EFFACER

Pour effacer définitivement une photo / un vidéo.

FLAG

Marquer une photo / un vidéo pour une utilisation future. Lorsque le dispositif sera connecté à un ordinateur, le fichier respectif sera marqué par une "F" avant le nom du fichier, en vue d'une détection plus facile.

FIN

Pour rétablir le menu de reproduction.

TOUCHE RÉINITIALISATION

Par l'appui sur la touche réinitialisation, la configuration d'usine sera rétablie.

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec.

Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Le bloc d'accus est équipé d'un dispositif de protection contre une surcharge qui protège l'accu d'une surcharge et qui assure une longue durée de vie.

En cas d'une sollicitation extrêmement élevée, le témoin de travail clignote afin d'indiquer une surcharge. Si la charge n'est pas diminuée, la machine se déconnecte automatiquement. Pour poursuivre le travail, il faut éteindre la machine, puis l'encercler à nouveau. Si la machine ne redémarre pas, il se peut que le bloc d'accus se soit déchargé et qu'il doive être rechargeé dans le chargeur.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est régulé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Tenir propres les tête de caméra

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six

chiffres imprimé sur la plaque de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s'agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.



Les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques (déchets d'équipements électriques et électroniques) ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément.

Retirez les déchets de piles, les déchets d'accumulateurs et les ampoules des appareils avant de les jeter.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent être tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Contribuez à réduire la demande de matières premières en réutilisant et en recyclant vos déchets de piles et d'équipements électriques et électroniques. Les déchets de piles (surtout les piles au lithium-ion) et les déchets d'équipements électriques et électroniques comportent des matériaux précieux et recyclables qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement et sur votre santé si elles ne sont pas éliminées de manière écologique.

Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, supprimez les données personnelles qui pourraient s'y trouver.

Marque de conformité européenne



Marque de conformité britannique



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie

DATI TECNICI**VIDEOCAMERA D'ISPEZIONE****M12 ICAV3**

Tensione batteria	12 V
Peso con batteria.....	720 g
Lunghezza del cavo della telecamera	2744 mm
Testa della telecamera.....	12,4 mm
Risoluzione schermo	320 x 240 pixel
Risoluzione immagine	30 M Pixel
Zoom max	4x
Durata max. della batteria	4,5 h
Tipo di scheda di memoria	SD-Card
Capacità di memoria max. della scheda SD	32 GB
Banda (bande) di frequenza	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Potenza ad alta frequenza massima nella banda/bande di frequenza trasmessa	5,07 dBm

fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, salvo che vengano istruite nella gestione in sicurezza del dispositivo da persona giuridicamente responsabile della loro sicurezza. Le persone di cui sopra dovranno essere sorvegliate durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere maneggiato da bambini. Per questo motivo, quando non viene usato, deve essere conservato in sicurezza al di fuori della portata di bambini.

UTILIZZO CONFORME

Questa videocamera d'ispezione permette di esplorare ed esaminare aree di difficile accesso. È ideale per localizzare gli ostacoli velocemente, facilmente ed in maniera non distruttiva. Le riprese possono essere memorizzate sulla scheda di memoria come foto o come video.

Dispositivi che emettono onde radio di forte intensità possono pregiudicare il funzionamento del display. Dopo aver eliminato la fonte di disturbo, il funzionamento corretto sarà ripristinato automaticamente. Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

REQUISITI DI RADIOFREQUENZA PER IMPIANTI EUROPEI

Nota: Questo dispositivo è stato testato e omologato come ricevitore della categoria 3 conformemente alle norme EN 300 440 V2.1.1.

I valori limiti stabiliti nella norma di cui sopra hanno lo scopo di assicurare una protezione adeguata contro radiodisturbi all'interno di immobili abitativi.

Il presente dispositivo reagisce ad altri dispositivi che emettono onde radio nella gamma di frequenza da 2414, 2432, 2450, 2468MHz. In questa maniera possono verificarsi disturbi nell'uso del telecomando. Pertanto non è possibile escludere che in determinate circostanze si verifichino anomalie. Per accettare se il presente dispositivo viene disturbato da segnali radio emessi da altri dispositivi occorre spegnere per un breve periodo gli altri dispositivi e controllare se le anomalie scompaiono. Le seguenti misure possono essere utili per eliminare le anomalie:

Spegnere la fonte di disturbo.

Incrementare la distanza dalla fonte di disturbo.


Consultare un rivenditore qualificato o un tecnico di telecomunicazione qualificato.

Questo dispositivo non deve essere usato o pulito da persone con capacità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il fabbricante, Techtronic Industries GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio M12 ICAV3 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://services.milwaukeetool.eu>

TASTI



IMPOSTAZIONI

Per aprire il menu impostazioni, accendere il dispositivo e premere il tasto impostazioni. Usare i tasti freccia **◀▶▲▼** per navigare all'interno del menu.

MENU	OPZIONI
MICROFONO	ON/OFF
LUMINOSITÀ LCD	BASSA/MEDIA/INTENSA
DATA	MM/GG/AA
ORA	H/MIN AM/PM
LINGUA	DIVERSE OPZIONI
CANCELLA TUTTI	ANNULLA/CANCELLA TUTTI
VERSIONE	Visualizza la versione software.

RICARICARE IL DISPLAY

Quando il display è inserito sull'impugnatura, la batteria alimenta sia l'impugnatura che il display. Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Conservare il display sempre inserito sull'impugnatura. Se il display dovesse spegnersi per mancata alimentazione elettrica, occorre ricaricarlo almeno per 30 minuti prima del prossimo utilizzo.

SCARICARE I DATI SU PC

Inserire il cavo USB lateralmente nel display. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella rispettiva porta del PC. NOTA: Qualora non fosse possibile visualizzare i video sul proprio PC, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il PC non dispone di un codec DIVX o XVID. Il file AVI viene registrato in formato MPEG4, per cui il vostro PC deve disporre di un codec DIVX o XVID per poter decodificare e riprodurre il file. Scaricare il codec necessario per visualizzare le foto/i video.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Quando il display è inserito, premere uno dei due interruttori ON/OFF **①** per accendere il dispositivo. Tenere premuto uno dei due interruttori ON/OFF **①** per spegnere il dispositivo. Quando il display non è inserito, premere l'interruttore del rispettivo dispositivo per accenderlo o spegnerlo.

VISUALIZZAZIONE CARICA

Quando il display è inserito sull'impugnatura, nell'angolo destro superiore verrà visualizzata la carica della batteria sostituibile M12™. Quando il display non è inserito, vengono visualizzati due indicatori di carica. La visualizzazione a sinistra indica la carica della batteria del display. La visualizzazione a destra indica la carica della batteria

sostituibile M12™. Ogni segmento della visualizzazione della carica rappresenta circa 1/4 della carica complessiva.

UTILIZZO DELL'IMPUTGNATURA E DEL DISPLAY

Per estrarre il display dall'impugnatura, afferrare bene ambedue le parti ed estrarre il display dall'impugnatura. Per inserire nuovamente il display, spingere il display e l'impugnatura uno dentro l'altra.

NOTA: Il messaggio d'errore "NO IMAGE SIGNAL" [NESSUN SEGNALE VIDEO] viene visualizzato quanto l'impugnatura non è alimentata con corrente elettrica, quando non si trova nel range di ricezione del display (ca. 40 cm) o quando il cavo non è stato inserito correttamente nell'impugnatura. Se diversi dispositivi vengono utilizzati a poca distanza l'uno dall'altro, possono verificarsi delle interferenze.

USO DEL CAVO PIVOTVIEW™ (ACCESSORIO)

Vedi anche le figure.

Quando non viene visualizzato il segmento d'immagine desiderato, premere il tasto di rilascio e girare il cavo PivotviewTM di 90°. Inserire nuovamente il cavo e piegarlo o ruotarlo a seconda della necessità.

SCATTARE FOTO/REGISTRARE VIDEO

Con il tasto **■** si commuta tra foto e video. La modalità di funzionamento selezionata viene indicata da un simbolo nell'angolo sinistro in alto.

Dirigere il cavo verso l'apertura. Mettere in sicurezza l'area di lavoro ed inserire il cavo.

Con i tasti freccia **▲▼** si esegue uno zoom positivo o negativo dell'immagine.

Con i tasti freccia **◀▶** si ruota la foto in passi da 90°.

Usare la rotella di regolazione per incrementare o ridurre la luminosità dei LED.

Per scattare una foto o realizzare un video, azionare il tasto OK o lo scatto.

Per terminare una ripresa video, azionare nuovamente il tasto OK o lo scatto.

Per salvare una foto o un video, azionare il tasto OK o lo scatto. In questo modo la foto/il video viene salvato nella scheda di memoria.

Azionare i tasti freccia **◀▶** per annullare.

NOTA: Se nel menu Impostazioni il MICROFONO è settato su ON, durante le registrazioni video viene registrato anche l'audio.

RIPRODUZIONE

Azionare il tasto di riproduzione **▷** per visualizzare le foto/i video salvati.

Azionare i tasti freccia **◀▶** per scrollare le foto/i video salvati.

Premere il tasto OK per selezionare una foto/un video.

Premere i tasti freccia **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni:

MODIFICA Eseguire lo zoom o ruotare una foto. Premere i tasti freccia **▲▼** per eseguire lo zoom. Premere i tasti freccia **◀▶** per ruotare la foto in passi da 90°.

RIPRODUCI Riprodurre un video. Premere il tasto OK per inserire una pausa nella riproduzione o per continuare. Premere i tasti freccia **◀▶** per l'avanti ed indietro veloce.

CANCELLA Per cancellare definitivamente una foto/un video.

FLAG Contrassegnare una foto/un video per un uso futuro. Quando il dispositivo verrà collegato ad un computer, il rispettivo file risulterà contrassegnato da una "F" prima del nome del file, per una più facile localizzazione.

FINE Per ritornare al menu di riproduzione.

TASTO RESET

Azionando il tasto reset si ripristinano le impostazioni di fabbrica.

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni: Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto. Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%. Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

Il gruppo accumulatore è equipaggiato con un dispositivo antisovraccarico che protegge l'accumulatore contro il sovraccarico e assicura una lunga durata utile.

Nel caso di sollecitazioni estreme la lampadina di lavoro lampeggia per visualizzare un sovraccarico. Se non si elimina questo sovraccarico, la macchina si spegne automaticamente. Per continuare a lavorare bisogna spegnere e riaccendere la macchina. Se la macchina non dovesse riavviarsi, il gruppo accumulatore potrebbe essere scarico e deve essere ricaricato nell'apparecchio carica-batterie.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

Tenere la testa della telecamera sempre ben pulita.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.



I rifiuti di pile e i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti di pile e di apparecchiature elettroniche ed elettroniche devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Rimuovere i rifiuti di pile e di accumulatori nonché le sorgenti luminose dalle apparecchiature prima di smaltirle.

Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

A seconda dei regolamenti locali, i rivenditori al dettaglio possono essere obbligati a ritirare gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori di apparecchiature elettroniche ed elettroniche.

Aiutate a ridurre il fabbisogno di materie prime riutilizzando e riciclando i propri rifiuti di pile e di apparecchiature elettroniche ed elettroniche.

I rifiuti di pile (specialmente di pile agli ioni di litio) e i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche che contengono materiali preziosi e riciclabili che possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla vostra salute se non vengono smaltiti in modo ecologico. Cancellare tutti i dati personali che potrebbero essere presenti sul vostro rifiuto di apparecchiatura prima di procedere allo smaltimento.



Marchio di conformità britannico



Marchio di conformità euroasiatico



DATOS TÉCNICOS

CÁMARA DE INSPECCIÓN

M12 ICAV3

Voltaje de batería	12 V
Peso con batería	720 g
Largo del cable de cámara	2744 mm
Tamaño del sensor de la cámara	12,4 mm
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel
Resolución de la imagen	30 M Pixel
Zoom máximo	4x
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería	4,5 h
Tipo de tarjeta de memoria	SD-Card
Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD	32 GB
Banda(s) de frecuencia	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Potencia máxima de alta frecuencia transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia	5,07 dBm

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD CÁMARA DIGITAL DE INSPECCIÓN

Cuando se trabaje detrás de paredes, desconectar el fusible de red para la zona correspondiente.

Cuando se trabaje con tubos, hay que tener cuidado de que estos no estén bajo tensión o cargados eléctricamente. Los tubos no deben contener ningún tipo de líquido. La cámara y el aparato no pueden entrar en contacto con líquido.

La cámara y el cable no deben entrar en contacto con aceite, gas u otros materiales corrosivos.

Para reducir el riesgo de explosiones, descargas eléctricas y daños materiales, comprobar el área de trabajo antes de realizar algún trabajo. El cable no debe entrar en contacto con componentes eléctricos, sustancias químicas o partes móviles.

Inspección del vehículo: Antes de la inspección, parar el motor y dejar que se enfrie. La cámara de inspección o el cable no deben entrar en contacto con aceite, carburante u otros materiales corrosivos.

Para reducir el riesgo de daños al dispositivo, no se debe aplicar demasiada fuerza ni doblar el cable. No utilizar la cámara de inspección y el cable en zonas en las que podrían entrar en contacto con sustancias corrosivas o aceitosas.

No utilizar el cable para eliminar obstrucciones u obstáculos. ¡No es un limpiador de tubos!

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD BATERÍA

No sustituya la batería si la carcasa del aparato de medición está húmeda.

Retire todos los cables del aparato y desconecte el mismo antes de efectuar el reemplazo de la batería.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema M12 en cargadores M12. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

Este aparato no debe ser manejado o limpiado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que éstas hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato por una persona legalmente responsable de su seguridad. Las personas arriba mencionadas deben ser supervisadas durante el uso del aparato. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. En caso de no ser utilizado, el aparato se debe mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

Con esta cámara de inspección digital es posible explorar e inspeccionar áreas difícilmente accesibles. Es ideal para localizar obstáculos de forma rápida, sencilla y no destructiva. Es posible guardar las grabaciones como fotografías o videos en la tarjeta de memoria. El buen funcionamiento del monitor. Una vez eliminada la fuente de interferencias se restablece automáticamente su funcionamiento correcto.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

REQUISITOS EN MATERIA DE RADIOFRECUENCIA APLICABLES A INSTALACIONES EUROPEAS

Nota: Este dispositivo ha sido probado y homologado como receptor de la categoría 3 conforme a la norma EN 300 440 V2.1.1.

Los valores máximos establecidos en dicha norma deben asegurar una protección adecuada contra las interferencias radioeléctricas en edificios de viviendas.

Este dispositivo reacciona ante otros dispositivos que emiten ondas de radio en un rango de frecuencia de 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Ello puede provocar fallos al usar el mando a distancia. Por lo tanto, no se puede excluir la posibilidad de que se produzcan fallos en determinadas circunstancias. Para comprobar si las señales de radio de otros dispositivos interfieren con este dispositivo es necesario desconectar brevemente los otros dispositivos para verificar entonces si desaparecen tales interferencias. Las siguientes medidas pueden ser útiles para subsanar las interferencias:

Desconectar la fuente de interferencias.

Aumentar la distancia respecto de la fuente de interferencias,


Consultar un distribuidor especializado o un técnico en radiofrecuencia debidamente cualificado.

M12 ICAV3

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Techtronic Industries GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico M12 ICAV3 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://services.milwaukeetool.eu>

TECLAS



AJUSTES

Para abrir el menú de ajustes, encender el dispositivo y presionar el botón de ajustes. Utilizar las teclas de flecha ▲ ▼ para navegar por el menú.

MENÚ

MICRÓFONO	ENCENDIDO/APAGADO
BRILLO LCD	BAJO/MEDIO/ALTO
FECHA	MM/DD/AA
HORA	H./MIN. AM/PM
IDIOMA	VARIAS Opciones DE SELECCIÓN
BORRAR TODAS	CANCELAR/BORRAR TODAS
VERSIÓN	Indicación de la versión de software.

CARGAR EL MONITOR

Cuando el monitor se encuentra acoplado en la empuñadura, el acumulador alimenta tanto la empuñadura como el monitor. Cuando el monitor no está acoplado, este sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarla a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Mantener siempre el monitor acoplado en la empuñadura. Si el monitor se apaga debido a falta de alimentación eléctrica, cargarlo antes de usarlo de nuevo durante al menos 30 minutos.

DESCARGA DE DATOS EN UN ORDENADOR

Enchufar el cable USB en la parte lateral del monitor. Enchufar el otro extremo del cable USB en el puerto correspondiente del ordenador.

INDICACIÓN: Si no puede visualizar los videos en su ordenador, es posible que se deba a que su ordenador no dispone de ningún códec DIVX o XVID. El archivo AVI se graba en formato MPEG4 por lo que su ordenador necesita un códec DIVX o XVID para decodificar y reproducir el archivo. Descargue el códec correspondiente para poder visualizar las imágenes o videos.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el dispositivo cuando el monitor está acoplado, presionar uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Para apagar el dispositivo, mantener presionado uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Cuando el dispositivo no se encuentra acoplado, presionar el pulsador del dispositivo en cuestión para encenderlo o apagarlo.

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Cuando el monitor está acoplado en la empuñadura, se indica el estado de carga del acumulador de recambio M12™ en la esquina superior derecha. Cuando el monitor no está acoplado, se muestran dos indicadores de estado de carga. El indicador izquierdo muestra el estado de carga de la batería del monitor. El indicador derecho muestra el estado de carga del acumulador de recambio M12™. Cada segmento del estado de carga representa aprox. 1/4 de la carga total.

USO DE LA EMPUÑADURA Y DEL MONITOR

Para separar el monitor de la empuñadura es necesario agarrar firmemente ambas piezas y separar el monitor del acumulador. Para volver a colocar el monitor, empujar la empuñadura y el monitor de forma que queden encajados.

INDICACIÓN: El mensaje de error "NO IMAGE SIGNAL" (SIN SEÑAL DE IMAGEN) se muestra cuando la empuñadura no tiene alimentación eléctrica, no se encuentra dentro de la zona de recepción de señal del monitor (aprox. 40 cm) o el cable no ha sido enchufado correctamente en la empuñadura. Si se utilizan varios dispositivos muy cerca unos de otros se pueden producir interferencias.

USO DEL CABLE PIVOTVIEW™ (ACCESORIO)

Para ello, véase lo representado en las imágenes.

Si no se muestra el cuadro de imagen deseado, pulsar las teclas de desbloqueo y girar en 90° el cable PivotviewTM . A continuación, volver a enchufar el cable y curvar o doblar según sea necesario.

GRABAR IMÁGENES O VÍDEOS

Cambiar entre grabaciones de imagen o vídeo con la tecla . Se muestra el modo operativo seleccionado mediante un símbolo en la esquina superior izquierda.

Alinear el cable para que se ajuste a la apertura. Asegurar el área de trabajo y enchufar el cable.

Cerrar o abrir el foco de la imagen con las teclas de flecha ▲ ▼ .

Girar la imagen en pasos de 90° con las teclas de flecha ▲ ▼ .

Usar la rueda giratoria para aumentar o disminuir el brillo de los LEDs.

Para grabar una imagen o vídeo, accionar el botón Aceptar o el disparador.

Para finalizar una grabación de vídeo, accionar de nuevo el botón Aceptar o el disparador.

Para guardar una imagen o vídeo, accionar el botón Aceptar o el disparador. De esta forma queda guardada la imagen o vídeo en la tarjeta de memoria. Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para interrumpir el proceso.

INDICACIÓN: Si el MICRÓFONO está ACTIVADO en el menú de ajustes también se registran sonidos durante la grabación de vídeo.

REPRODUCCIÓN

Presionar el botón de reproducción ▶ para visualizar las imágenes o vídeos guardados.

Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para buscar entre las imágenes o vídeos guardados.

Pulsar la tecla Aceptar para seleccionar una imagen o vídeo.

Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

EDITAR

Ampliar/reducir o girar una imagen. Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para ampliar/reducir. Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para girar la imagen en pasos de 90°.

REPRODUCCIÓN

Reproducción de un vídeo Pulsar la tecla Aceptar para hacer una pausa durante la reproducción o para continuar. Pulsar las teclas de flecha ▲ ▼ para rebobinar o avanzar rápidamente.

BORRAR

Borrar permanentemente una imagen o vídeo.

FLAG

Marcar una imagen o vídeo para su uso futuro. Si el dispositivo está conectado a un ordenador, se marca el archivo correspondiente con una «F».

antes del nombre del archivo para poder localizarlo más fácilmente.

FINALIZADO Volver al menú de reproducción

BOTÓN DE RESTAURACIÓN

Si se pulsa el botón de restauración se restablecen los ajustes predeterminados.

BATERÍA

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días:
Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C.

Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA

El Akkupack está dotado de una protección de sobrecarga que protege al acumulador de sobrecarga, asegurando así una larga vida útil.

En caso de un esfuerzo extremo parpadea la lámpara de trabajo para indicar una sobrecarga. Si no se reduce la carga, la máquina se desconectará automáticamente. Para seguir trabajando, desconectar y volver a conectar la máquina. En el caso de que la máquina no se vuelva a poner en marcha, es posible que el Akkupack esté descargado y sea necesario volver a cargarlo en el aparato cargador.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.
- El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.
- Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Mantenga siempre limpias las cabezas de la cámara.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicios técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Accesorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.



Los residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Los residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y desechar por separado.

Retire los residuos de pilas y acumuladores, así como las fuentes de iluminación de los aparatos antes de desecharlos.

Infórmese en las autoridades locales o en su distribuidor especializado sobre los centros de reciclaje y los puntos de recogida.

Dependiendo de las disposiciones locales al respecto, los distribuidores minoristas pueden estar obligados a aceptar de forma gratuita la devolución de residuos de pilas, aparatos eléctricos y electrónicos.

Contribuya mediante la reutilización y el reciclaje de sus residuos de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos a reducir la demanda de materias primas.

Los residuos de pilas (sobre todo de pilas de iones de litio) y de aparatos eléctricos y electrónicos contienen valiosos materiales reutilizables que pueden tener efectos negativos para el medio ambiente y su salud si no son desecharados de forma respetuosa con el medio ambiente.

Antes de desecharlos, elimine los datos personales que podría haber en los residuos de sus aparatos.

Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad británico



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÂMARA DE INSPEÇÃO

M12 ICAV3

Tensão do acumulador	12 V
Peso com acumulador.....	720 g
Comprimento do cabo de câmara	2744 mm
Cabeça da câmara	12,4 mm
Resolução do ecrã.....	320 x 240 pixel
Resolução da imagem.....	30 M Pixel
Zoom máx.....	4x
Autonomia máx. das pilhas	4,5 h
Tipo de cartão de memória.....	SD-Card
Espaço de memória máx. do cartão SD.....	32 GB
Banda de frequência (bandas de frequência).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Potência de alta frequência máxima na banda de frequência transmitida (bandas de frequência).....	5,07 dBm

substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

Este aparelho não deve ser usado ou limpado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não possuam a experiência ou os conhecimentos necessários, a não ser que tenham sido instruídas sobre o manejo seguro do aparelho por uma pessoa que possua a responsabilidade legal para a sua segurança. As pessoas supra referenciadas devem ser supervisionadas durante a utilização do aparelho. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Por isso, ele deve ser guardado num lugar seguro e fora do alcance de crianças, quando ele não for usado.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A câmara de inspeção digital pode ser usada para ver e inspecionar áreas difíceis de acessar. Ela é ideal para a localização rápida e simples de obstáculos, sem ter de abrir ou danificar itens. As fotos podem ser salvas como imagens ou filmes no cartão de memória.

Aparelhos que emitem ondas hertzianas fortes podem prejudicar o funcionamento do visor. Depois de remover a fonte de interferência, a função correta é restaurada automaticamente.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

REQUISITOS DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO PARA INSTALAÇÕES EUROPEIAS

Nota: Este aparelho foi testado e admitido nos termos da norma EN 300 440 V2.1.1 como receptor da categoria 3.

Os valores limite definidos na norma indicada acima devem assegurar uma proteção adequada contra interferências prejudiciais em prédios residenciais.

Este aparelho reage a outros aparelhos que emitem ondas hertzianas na gama de frequência de 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Isso pode causar interferências na utilização do controlo remoto. Por isso, não se pode excluir que haja falhas em determinadas circunstâncias. Para verificar se os sinais rádio de outros aparelhos interferem com este

aparelho, desligue os outros aparelhos brevemente para verificar se as falhas desaparecem. As seguintes medidas podem ser tomadas para solucionar as falhas:

Desligue a fonte de interferência.


Aumente a distância à fonte de interferência.

Consulte um vendedor especializado ou um técnico de rádio qualificado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

O abaixo assinado Techtronic Industries GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio M12 ICAV3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://services.milwaukeetool.eu>

TECLAS



CONFIGURAÇÃO

Para aceder ao menu de configuração ligue a ferramenta e pressione o botão de configuração. Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangledown$ para rolar no menu de configuração.

MENU SELEÇÕES

MICROFONE	LIGAR/DESLIGAR
LUMINOSIDADE LCD	BAIXA/MÉDIA/ALTA
DATA	MM/DD/AA
HORA	HR/MIN AM/PM
IDIOMA	SELEÇÕES MÚLTIPLAS
DELETAR TODOS	CANCELAR/DELETAR TODOS
VERSÃO	Mostrar a versão do software.

CARREGAR A TELA

Quando a tela e o manipulo estiverem conectados, a bateria alimenta o manipulo e a tela. Quando não conectada, a tela é alimentada por uma bateria interna. Para carregar a tela, conecte-a ao manipulo/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Sempre guarde a tela conectada com o manipulo. Se a tela desligar-se devido à falta de energia, recarregue-a por pelo menos 30 minutos antes de usá-la.

BAIXAR A UM COMPUTADOR

Insira o cabo USB na porta no lado da tela. Conete a extremidade USB na porta USB no computador. NOTA: Se não for possível ver vídeos no seu computador, é possível que o seu computador não tenham o DIVX ou XVID codec. O arquivo AVI está registrado no formato MPEG4 e o seu computador precisa de um DIVX ou XVID codec para descodificar e reproduzir-lo. Baixe o codec apropriado para ver as imagens/os vídeos.

LIGAR/DESLIGAR

Quando a tela estiver conectada no manipulo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR (ícone com uma onda) para ligar a ferramenta. Pressione e mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR (ícone com uma onda) pressionado para desligar a

ferramenta. Quando a tela e o manipulo estiverem separados, use os botões de ligar/desligar individuais para ligar e desligar as unidades.

INDICADOR DA CARGA

Quanto a tela estiver conectada no manipulo, o indicador da carga da bateria intercambiável M12™ é mostrado no canto direito superior. Quando a tela estiver desconectada do manipulo, dois indicadores da carga serão mostrados. O indicador esquerdo mostra a carga residual da bateria interna da tela. O indicador direito mostra a carga residual da bateria M12™. Cada segmento do indicador da carga representa cerca de 1/4 da carga total da bateria.

UTILIZAÇÃO DO MANÍPULO E DA TELA

Para separar a tela do manipulo, segure bem ambas as peças e afaste a tela da bateria, deslizando. Para conectar novamente, junte o manipulo e a tela, deslizando.

NOTA: A mensagem de erro "NO IMAGE SIGNAL" [SEM SINAL DE IMAGEM] será mostrada, quando o manipulo não estiver ligado, o manipulo estiver fora do alcance da tela (cerca de 15') ou o cabo não estiver completamente conectado com o manipulo. Poderá haver interferências quando várias ferramentas forem usadas próximas, uma à outra.

UTILIZAÇÃO DO CABO PIVOTVIEW™ (ACESSÓRIO)

Veja as figuras.

Se a vista desejada não for mostrada, pressione os botões de liberação e gire o cabo PIVOTVIEW™ 90°. Insira o cabo novamente. Vire o manipulo o cabo, conforme necessário.

TIRAR FOTOS/GRAVAR VÍDEOS

Use o botão Foto/Video (ícone com uma câmera) para comutar entre tirar fotos e gravar vídeos. O ícone do modo selecionado é mostrado no canto superior esquerdo da tela.

Aline o cabo à abertura. Depois de verificar se há perigos no lugar de trabalho, insira o cabo.

Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangledown$ para ampliar ou reduzir a imagem.

Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para girar a imagem em incrementos de 90°.

Use o botão de luminosidade da LED para aumentar/reduzir o brilho.

Para tirar uma foto ou gravar um vídeo, pressione o botão OK ou acione o interruptor.

Para terminar a gravação do vídeo, pressione OK ou acione novamente o interruptor.

Para salvar a foto/o vídeo, pressione OK ou acione o interruptor. A foto/o vídeo é salvo no cartão de memória. Ou use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para selecionar Cancelar.

NOTA: Durante a gravação de um vídeo, o som também será gravado na tela, quando o MICROFONE estiver LIGADO na Configuração.

REPRODUÇÃO

Pressione o botão Reprodução (ícone com uma seta curva para a direita) para ver as fotos/os vídeos salvos.

Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangledown$ para rolar nas fotos/nos vídeos memorizados.

Pressione o botão OK para selecionar uma imagem/um vídeo.

Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para selecionar um dos seguintes:

EDITAR Ampliar ou girar uma imagem. Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para ampliar. Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para girar em incrementos de 90°.

REPRODUZIR Reproduzir um vídeo. Use OK para Pausa/Reproduzir. Use os botões $\blacktriangle\blacktriangleright$ para Retrocesso/Avanço Rápido.

DELETAR Deleta uma imagem/um vídeo permanentemente.

FLAG Marcar uma imagem/um vídeo para o uso futuro. Um "F" é colocado em frente ao nome do ficheiro para a localização simples quando conectado a um computador.

PRONTO Voltar para a tela de reprodução

BOTÃO DE RESET

Use o botão de reset para resetar aos ajustes de fábrica.

ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríficos.

Mantê-los limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:
Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.
Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.
Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

O pacote da bateria vem equipado com uma protecção contra a sobrecarga, que protege a bateria de uma sobrecarga e assegura uma elevada duração de funcionamento.

No caso de um esforço extremo, a luz de funcionamento piscará para indicar uma sobrecarga. Se a carga não for retirada, a máquina desliga-se automaticamente. Para continuar a trabalhar, desligar e ligar novamente a máquina. Se a máquina não voltar a funcionar, a bateria poderá estar descarregada e deverá ser novamente carregada através do carregador.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENÇÃO

Mantenha as cabeças da câmara sempre limpas.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SÍMBOLOS



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de proteção ao trabalhar com a máquina.



Resíduos de pilhas, resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Resíduos de pilhas, resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos devem ser recolhidos e descartados separadamente. Remova os resíduos de pilhas, os resíduos de acumuladores e as luces antes de descartar os equipamentos.

Informe-se sobre os centros de reciclagem e os postos de coleta nas autoridades locais ou no seu vendedor autorizado.

Dependendo dos regulamentos locais, os retalhistas podem ser obrigados a retomar gratuitamente os resíduos de pilhas e os resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos.

Contribua a reduzir as necessidades de matérias-primas, reutilizando e reciclando os seus resíduos de pilhas e os seus resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos.

Resíduos de pilhas (particularmente pilhas de íon lítio), resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos contêm materiais valiosos e reutilizáveis que podem ter efeitos negativos para o meio ambiente e a sua saúde.

Apague eventuais dados pessoais existentes no seu resíduo de equipamento antes de descartá-lo.



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Britânica



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasística

TECHNISCHE GEGEVENS

INSPECTIECAMERA

M12 ICAV3

Spanning wisselakku	12 V
Gewicht met accu	720 g
Lengte camerakabel	2744 mm
Camerakop	12,4 mm
Beeldschermresolutie	320 x 240 pixel
Beeldresolutie	30 M Pixel
Zoom max	4x
Accutijd max	4,5 h
Type geheugenkaart	SD-Card
Max. capaciteit van de SD-kaart	32 GB
Frequentieband (frequentiebanden)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maximaal hoogfrequent vermogen in de uitgezonden frequentieband (frequentiebanden)	5,07 dBm

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSPECTIECAMERA

Bij werkzaamheden achter muren moet de netzekerhing voor het betreffende gedeelte uitgeschakeld worden.

Bij werkzaamheden in buizen moet worden gewaarborgd dat deze niet onder spanning staan of elektrisch geladen zijn. De buizen mogen geen vloeistof bevatten. De camera en het apparaat mogen niet in contact komen met vloeistof.

De camera en de kabel mogen niet in contact komen met olie, gas of andere corrosieve materialen.

Controleer vóór alle werkzaamheden eerst het werkgebied om het risico voor explosies, elektrische schokken en materiële schade te voorkomen. De kabel mag niet in contact komen met elektrische componenten, chemicaliën of bewegende delen.

Voertuiginspectie: schakel de motor vóór de inspectie uit en laat hem afkoelen. De inspectiecamera resp. de kabel mag niet in contact komen met olie, brandstof of andere corrosieve materialen.

Voor kom het risico voor schade aan het apparaat en oefen niet te veel kracht uit en knik de kabel niet. Gebruik de inspectiecamera en de kabel niet in bereiken waar deze met bijkende of olieachtige substanties in contact zouden kunnen komen.

Gebruik de kabel niet om verstoppingen of hindernissen te verwijderen. Dit apparaat is geen leidingreiniger!

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU

Vervang de wisselaccu niet als de behuizing van het meetapparaat vochtig is.

Verwijder alle kabels van het meetapparaat en schakel het meetapparaat uit voordat u de wisselaccu vervangt.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.

Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortschakelingen).

Wisselakku's van het Akku-Systeem M12 alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem M12 laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof openen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortschakeling en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waargen dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortschakeling veroorzaken.

Dit apparaat mag niet door personen gereinigd of bediend worden die over

verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens resp. gebrekige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze door een wettelijk voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon werden geïnstrueerd in de veilige omgang met het apparaat. De hierboven genoemde personen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Als het apparaat niet gebruikt wordt, moet het dan ook buiten de reikwijdte van kinderen worden bewaard.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Met deze digitale inspectiecamera kunnen moeilijk toegankelijke bereiken verkend en onderzocht worden. De camera is ideaal voor de snelle, eenvoudige en materiaalvriendelijke lokalisatie van hindernissen. De opnames kunnen als foto's of video's op de geheugenkaart worden opgeslagen.

Apparaten die sterke radiogolven uitzenden, kunnen de functie van het display belemmeren. Nadat de storingsbron verwijderd is, wordt de correcte werking automatisch hersteld.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

VEREISTEN AAN DE RADIOFREQUENCIES M.B.T. EUROPESE INSTALLATIES

Opmerking: dit apparaat werd conform EN 300 440 V2.1.1 getest en als ontvanger van de categorie 3 goedgekeurd.

De in de hierboven genoemde norm vastgestelde grenswaarden dienen een redelijke bescherming tegen radiografische storingen in woongebouwen te waarborgen.

Dit apparaat reageert op andere apparaten die radiogolven binnen het frequentiebereik van 2414, 2432, 2450, 2468MHz uitzenden. Hierdoor kunnen storingen optreden bij het gebruik van de afstandsbediening. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden storingen optreden. Om vast te kunnen stellen of dit apparaat door de radiosignalen van andere apparaten gestoord wordt, schakelt u de andere apparaten even uit om te controleren of de storingen dan verdwijnen. Met de volgende maatregelen kunnen storingen worden verholpen:

De storingsbron uitschakelen.


De afstand naar de storingsbron verhogen.

Een vakhandelaar of een gekwalificeerde radiotechnicus raadplegen.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaar ik, Techtronic Industries GmbH, dat het type radioapparatuur M12 ICAV3 conform is met Richtlijn 2014/5/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://services.milwaukee-tool.com>

TOETSEN



INSTELLINGEN

Schakel het apparaat in en druk op de toets 'Instellingen' om het menu 'Instellingen' te openen. Gebruik de pijltoetsen ▲▼ om binnen het menu te navigeren.

MENU

MICROFOON

LCD-HELDERHEID

DATUM

TIJD

TAAL

ALLE WISSEN

VERSIE

KEUZEMOGELIJKHEDEN

AAN/UIT

GERING/GEMIDDELD/HOOG

MM/DD/JJ

HR/MIN AM/PM

MEERDERE SELECTIEMOGELIJKHEDEN

ANNULEREN/ALLE WISSEN

Weergave van de softwareversie.

DISPLAY OPLADEN

Als het display op de handgreep aangesloten is, voedt de accu zowel de handgreep als het display. Als het display niet aangesloten is, blijft het actief dankzij een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Bewaar het display alleen aangesloten op de handgreep. Als het display uitschakelt op grond van gebrekende stroomvoorziening, moet u het display vóór het volgende gebruik minimaal 30 minuten opladen.

DOWNLOADEN VAN DE GEGEVENEN NAAR EEN COMPUTER

Sluit de usb-kabel opzij op het display aan. Steek het andere uiteinde van de usb-kabel in de betreffende port van de computer. **OPMERKING:** als u de video's niet op uw computer kunt bekijken, beschikt uw computer eventueel niet over een DIVX- of XVID-codec. Het AVI-bestand wordt altijd in MPEG4-formaat opgenomen en uw computer heeft daarom een DIVX- of XVID-codec nodig om het bestand te decoderen en af te spelen. Download de betreffende codec om de foto's/video's te kunnen weergeven.

IN-/UITSCHAKelen

Als het display aangesloten is, drukt u op een van de twee AAN-/UIT-schakelaars ① om het apparaat in te schakelen. Houd één van de beide AAN-/UIT-schakelaars ① ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het display niet aangesloten is, drukt u op de schakelaar van het betreffende apparaat om het display in of uit te schakelen.

LAADTOESTANDSINDICATOR

Als het display op de handgreep aangesloten is, verschijnt in de hoek rechtsboven de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Als het display niet aangesloten is, verschijnen twee laadtoestsindicators. De linker weergave toont de laadtoestand van de display-accu. De rechter weergave toont de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Ieder segment van de ladingsindicator geeft ongeveer 1/4 van de complete lading weer.

GEbruIK VAN DE HANDGREEP EN HET DISPLAY

Om het display van de handgreep te trekken, grijpt u beide onderdelen vast en trekt het display van de accu. Schuif de handgreep en het display in elkaar om het display weer te plaatsen.

OPMERKING: de foutmelding 'NO IMAGE SIGNAL' [GEEN BEELDSIGNAAL] verschijnt als de handgreep niet met stroom wordt verzorgd, zich niet binnen het ontvangstbereik van het display bevindt (ca. 40 cm) of de kabel niet correct in de greep is gestoken. Als meerdere apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen interferenties optreden.

GEbruIK VAN DE PIVOTVIEW™-KABEL (ACCESSOIRE)

Zie daarvoor de afbeeldingen.

Als het gewenste beeldframe niet wordt weergegeven, drukt u op de vrijgavetoetsen en draait de PivotviewTM-kabel 90°. Sluit daarna de kabel weer aan en buig of verdraai hem zo nodig.

FOTO'S/VIDEO'S OPNEMEN

Schakel met behulp van de toets ① om tussen de foto- en video-opnames. De geselecteerde bedrijfsmodus wordt door middel van een symbool in de hoek linksboven weergegeven.

Lijn de kabel uit in de richting van de opening. Controleer het werkgebied op mogelijke obstakels en sluit de kabel aan.

Met behulp van de pijltoetsen ▲▼ kunt u het beeld in- en uitzoomen.

Met behulp van de pijltoetsen ▲▼ kunt u beeld in 90°-stappen draaien. Draai aan het stelwiel om de helderheid van de leds te verhogen of te verlagen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om een foto of video op te nemen.

Druk opnieuw op de OK-toets of de ontspanner om de video-opname te stoppen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om de foto of video op te slaan. Daardoor wordt de foto/video op de geheugenkaart opgeslagen. Druk op de pijltoetsen ▲▼ om het proces te onderbreken.

OPMERKING: als u de MICROFOON in het menu 'Instellingen' op AAN hebt gezet, worden bij een video-opname ook geluiden opgenomen.

WEERGAVE

Druk op de weergavetoets ▶ om de opgeslagen foto's/video's te bekijken.

Druk op de pijltoetsen ▲▼ om de opgeslagen foto's/video's te bladeren.

Druk op de OK-toets om een beeld/video te selecteren.

Druk op de pijltoetsen ▲▼ om een van de volgende opties te selecteren:

BEWERKEN Zoomen of draaien van een beeld. Druk op de pijltoetsen ▲▼ om te zoomen. Druk op de pijltoetsen ▲▼ om het beeld in 90°-stappen te draaien.

WEERGAVE Afspelen van een video. Druk op de OK-toets om tijdens het afspeLEN een pauze te maken of om door te gaan. Druk op de pijltoetsen ▲▼ om snel vooruit of terug te spoelen.

WISSEN Een foto/video volledig wissen.

FLAG Een foto/video voor later gebruik kennmerken. Als het apparaat op een computer aangesloten is, wordt het betreffende bestand voor de eenvoudigere lokalisatie gekenmerkt met een 'F' vóór de bestandsnaam.

RESET-TOETS

Druk op de reset-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen.

AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd naladen.
Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu.
Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.
Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen:
accu bij ca. 27 °C droog bewaren.
accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.
accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert.
Bij extreme belasting knippert het werklampje om een overbelasting aan te geven. Wanneer de belasting niet verminderd wordt, schakelt de machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijk welkens ontladen en moet in het laadtoestel worden opladen.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditiesbedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- WaARBORG ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en gesoleerd zijn.
- Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
- Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporterd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiesbedrijf.

ONDERHOUD

Camerakop schoonhouden.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

SYMBOLEN**OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!**

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.



Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogen niet samen via het huisafval worden afgevoerd. Afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gescheiden ingezameld en afgevoerd worden.

Verwijder afgedankte batterijen, afgedankte accu's en verlichtingsmiddelen uit de apparatuur voordat u deze afvoert.

Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.

Al naargelang de lokaal van toepassing zijnde voorschriften kunnen detailhandelaren verplicht zijn om afgedankte batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Geef uw afgedankte batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af voor recycling en help zo mee om de behoefte aan grondstoffen te verminderen.

Afgedankte batterijen (vooral lithium-ion-batterijen), afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle, recyclebare materialen die, mits ze niet milieuvriendelijk worden afgevoerd, negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu en uw gezondheid.

Verwijder persoonlijke gegevens van uw afgedankte apparatuur voordat u deze afvoert.



Europees symbool van overeenstemming



Brits symbool van overeenstemming



Oekraïens symbool van overeenstemming



Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming

TEKNISKE DATA**INSPEKTIONSKAMERA****M12 ICAV3**

Udskiftningsbatteriets spænding	12 V
Vægt med batteri	720 g
Længde kamerakabel	2744 mm
Kamerahoved	12,4 mm
Opløsning billedskærm	320 x 240 pixel
Billedopløsning	30 M Pixel
Zoom maks	4x
Batteriets driftstid maks	4,5 h
Hukommelseskorttype	SD-Card
SD-kortets maks. hukommelseskapacitet	32 GB
Frekvensbånd	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimal højfrekvenseffekt i overført (overførte) frekvensbånd	5,07 dBm

ADVARSEL Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende overholdeelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
INSPEKTIONSKAMERA**

Ved arbejde bag ved vægge skal netsikringen til det pågældende område slås fra.

Ved arbejde i ør skal du sikre dig, at disse ikke står under spænding eller er elektrisk opladede. Rørene må ikke indeholde væske. Kameraet og apparatet må ikke komme i berøring med væske.

Kameraet og kablet må ikke komme i berøring med olie, gas eller andre korrosive materialer.

For at reducere risikoen for en eksplosion, et elektrisk stød og materiel skade skal arbejdsområdet altid kontrolleres inden alt arbejde. Kablet må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kemikalier eller bevægelige dele.

Køretøjsinspektion: Sluk motoren inden inspektion og lad den køle af. Hhv. inspektionskameraet og kablet må ikke komme i berøring med olie, brændstof eller andre korrosive materialer.

For at reducere risikoen for skader må der ikke bruges for mange kræfter og kablet må ikke knækkes. Undlad at indsætte inspektionskameraet og kablet inden for områder, hvor de kan komme i kontakt med ætsende eller fedtede substanser.

Kablet må ikke bruges til af ferne tilstopninger eller blokeringer. Dette er ikke nogen nørrenser!

SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER BATTERI

Undgå at skifte batteriet, hvis måleapparatets hus er fugtigt.

Fjern alle kabler fra måleapparatet, og sluk måleapparatet, inden batteriet skiftes.

Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke bændes eller kasseres sammen med alm. husholdningdaffald. Milwaukee har en miljørigtig bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstande af fare for kortslutning.

Brug kun M12 ladeapparater for opladning af System M12 batterier. I tilfælde af en ekstrem belastning eller ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsege en læge.

Advarsel! For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelser af produktet forårsaget af kortslutning må værkøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedslænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korrodérerende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.

Dette apparat må ikke betjenes eller rengøres af personer, der har nedsatte

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har fået instruktion i sikker brug af apparatet af en person, som rent lovmæssigt er ansvarlig for deres sikkerhed. Ovennævnte personer skal være under opsyn, når de bruger apparatet. Børn må ikke have adgang til dette apparat. Hvis det ikke bruges, skal det derfor opbevares sikert og utilgængeligt for børn.

TILTÆNKET FORMÅL

Med dette digitale inspektionskamera kan svært tilgængelige områder udforskes og undersøges. Det er ideelt for den hurtige, nemme og effejfe lokalisering af hindringer. Optagelserne kan gemmes på hukommelseskortet som fotos eller videoklip.

Apparater, som udsender kraftige radiobølger, kan ødelægge displays funktion. Når interferenskilden er fjernet, genoprettes den korrekte funktion.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

RADIOGRÆNSEFLADEKRAV VEDRØRENDE EUROPÆISKE INSTALLATIONER

Bemerk: Dette apparat er blevet testet og godkendt i henhold til EN 300 440 V2.1.1 som modtager inden for kategori 3.

De grænseværdier, som er defineret i ovennævnte standard, skal sikre passende beskyttelse mod radioteknisk interferens i boligbyggeri.

Dette apparat reagerer på andre apparater, som udsender radiobølger i frekvensområdet 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Der kan således opstå interferens i forbindelse med anvendelse af fjernstyringen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå interferens i visse situationer. For at undersøge, om dette apparat bliver forstyrret af radiosignaler fra andre apparater, bedes du kør slukket for de andre apparater for at kontrollere, om interferensen forsvinder. Følgende foranstaltninger kan afhjælpe interferens:

Sluk for interferenskilden.


Øg afstanden til interferenskilden.

Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radiotekniker for vejledning.

CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Herved erklærer Techtronic Industries GmbH, at radioudstyrstypen M12 ICAV3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: <http://services.milwaukeetool.eu>

KNAPPER



INDSTILLINGER

For at åbne menuen Indstiller skal enheden tændes og tasten Indstiller trykkes. Brug piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangledown$ til at navigere inden for menuen.

MENU	VALGMULIGHEDER
MIKROFON	TIL/FRA
LCD-LYSSTYRKE	SVAG/MIDDEL/KRAFTIG
DATO	MM/DD/AÅ
KLOKKESLÆT	HR/MIN AM/PM
SPROG	FLERE VALGMULIGHEDER
SLET ALLE	AFBRYD/SLET ALLE
VERSION	Visning af softwareversion.

OPLADNING AF DISPLAY

Hvis displayet er sat på grebet, forsyner batteriet både grebet og displayet. Hvis ikke displayet er sat i, fortsætter driften tækket været det egne akkumulatorbatteri. Sæt displayet hhv. på grebet og reservebatteriet eller tilslut det til en strømkilde via USB-kabel for at oplade det. Når displayet opbevares, skal det altid være sat på grebet. Hvis displayet slukker på grund af manglende strømforsyning, skal det oplades i minimum 30 minutter inden næste brug.

DOWNLOAD AF DATA PÅ EN COMPUTER

Sæt USB-kablet på en side af displayet. Sæt den anden ende af USB-kablet ind computerens tilsvarende slot. OPLYSNING: Hvis ikke du kan se videoklip på din computer, skyldes det muligvis, at din computer ikke har nogen DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen optages i MPEG4-format, hvorfor din computer skal bruge en DIVX- eller XVID-Codec for at afkode og afspille filen. Download den pågældende Codec for at vise fotos/videoklip.

TÆND/SLUK

Hvis displayet er sat i skal en af de to TIL-/FRA-abfrydere $\textcircled{1}$ trykkes for at tænde enheden. Hold en af de to TIL-/FRA-abfrydere $\textcircled{1}$ nede for at slukke enheden. Hvis ikke displayet er sat i, skal abfryderen på den pågældende enhed holdes nede for at tænde eller slukke.

VISNING AF LADESTATUS

Hvis displayet er sat ind i grebet, vises der i øverste højre hjørne ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvis ikke displayet er sat i, vises der to visninger af ladestatus. Venstre visning viser displaybatteriets ladestatus. Højre visning viser ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvert segment af ladevisningen viser ca. 1/4 af den samlede opladning.

BRUG AF GREBET OG DISPLAYET

For at trække displayet af grebet skal du tage hårdt fast i begge dele og trække displayet af batteriet. For at sætte displayet på igen skal grebet og displayet skubbes ind i hinanden.

OPLYSNING: Fejlmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILLEDSIGNAL] vises, hvis grebet ikke forsynes med strøm, ikke befinder sig i displayets modtagelsesraekkevidde (ca. 40 cm) eller kablet ikke er sat korrekt ind i grebet. Hvis flere enheder bruges i umiddelbar nærhed af hinanden, kan der forekomme interferenser.

BRUG AF PIVOTVIEW™ KABLET (TILBEHØR)

Se illustrationer.

Hvis ikke det ønskede billeddsnit vises, skal du trykke på frigivelsestasterne og dreje Pivotview™ kablet 90°. Sæt herefter kablet i igen og bøj eller drej det efter behov.

OPTAG FOTOS/VIDEOKLIP

Skift mellem foto- eller videooptagelser med tasten . Den valgte driftsmåde vises med et symbol i øverste venstre hjørne.

Justér kablet hen imod åbningen. Sikr arbejdsmrådet og stik kablet i. Med piltasterne $\blacktriangle\blacktriangledown$ kan du zoomme ind i billedet eller ud af billedet.

Drej billedet i 90°-trin med piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright$.

Brug justeringshjulet for at øge eller reducere LED'ernes lysstyrke.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at tage et foto eller optage en videoklip.

Tryk igen på OK-tasten eller udløseren for at afslutte videooptagelsen.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at gemme billedet/videoklippen. Herved gemmes billedet/videoklippen på hukommelseskortet. Tryk på piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright$ for at afbryde proceduren.

OPLYSNING: Hvis MIKROFON er slået TIL i menuen Indstiller, optages der lyde ved en videooptagelse.

GENGIVELSE

Tryk på gengivelsestasten \blacktriangleright for at se de gemte fotos/videoklip.

Tryk på piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright$ for at søge i de gemte fotos/videoklip.

Tryk på OK-tasten for at vælge et foto/videoklip.

Tryk på piltasterne $\blacktriangle\blacktriangledown$ for at vælge en af de følgende optioner.

REDIGERING Zoomer eller drejer et billede. Tryk på piltasterne $\blacktriangle\blacktriangledown$ for at zoome. Tryk piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright$ for at dreje billede i 90°-trin.

GENGIVELSE Afspil et videoklip. Tryk på OK-tasten for at holde en pause under afspilningen eller fortsætte. Tryk på piltasterne $\blacktriangle\blacktriangleright$ for et hurtigt frem- eller tilbagebob.

SLETNING Slet et foto/videoklip permanent.

FLAG Markér et foto/videoklip til fremtidig brug. Hvis enheden er tilsluttet til en computer, markeres den pågældende fil med et "F" foran filnavnet med henblik på nemmere lokalisering.

AFSLUTTET Tilbage til gengivelsesmenuen.

RESET-TAST

Ved at aktivere reset-tasten genetableres fabriksindstillingerne.

BATTERI

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage:

Temperatur ca. 27°C i tørr omgivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, køb købes som tilbehør.



Udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husaffald. Udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles og bortskaffes særskilt. Fjern udtjente batterier, udtjente akkumulatorer og lysmidler fra udstyret, inden det bortskaffes.

Sørg efter genbrugstationen og indsamlingssteder hos de lokale myndigheder eller din fagforhandler. Alt efter de lokale bestemmelser kan detailhandlende være forpligtede til gratis at tage brugte batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilbage.

Bidrag til at nedbringe behovet for råmaterialer ved at genbruge og genanvende dine udtjente batterier, affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Udtjente batterier (især lithium-ion-batterier), affald af elektrisk og elektronisk udstyr indeholder værdifulde, genanvendelige materialer, som kan have en negativ effekt på miljøet og dit helbred ved ikke miljørigtig bortskaffelse.

Slet inden bortskaffelsen personrelaterede data, som måtte befinde sig på dit affald af udstyret.



Europæisk konformitetsmærke



Britisk konformitetsmærke



Ukrainsk konformitetsmærke

TEKNIKE DATA**INSPEKSJONSKAMERA****M12 ICAV3**

Spanning vekselbatteri.....	12 V
Vekt med batteri.....	720 g
Lengde kamerakabel.....	2744 mm
kamerahode.....	12,4 mm
Oppløsning skjerm.....	320 x 240 pixel
Bildeopplosning.....	30 M Pixel
Zoom maks.....	4x
Maks. holdbarhet av de oppladbare batteriene.....	4,5 h
Type minnekort.....	SD-Card
Maks. minnekapasitet til SD-kortet.....	32 GB
Frekvensbånd (Frekvensbånd).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimal hoyfrekvens ytelse i det overførte frekvensbånd (Frekvensbånd).....	5,07 dBm

ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

**SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
INSPEKSJONSKAMERAET**

Ved arbeid bak veggger skal sikringene i de respektive områder kobles ut.

Ved arbeid i rør må man sørge for at disse ikke er under spenning eller er elektrisk oppladet. Rørene skal ikke inneholde noe flytende væske. Kameraet og apparatet skal ikke komme i kontakt med flytende væske. Kameraet og kabelen skal ikke komme i kontakt med olje, gass eller andre materialer som kan føre til korrosjon.

For å redusere risikoen for eksplosjon, elektrisk slag og materielle skader må arbeidsområdet for alt arbeid kontrolleres. Kabelen må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kjemikalier eller bevegelige deler.

Kjørerøyr-inspeksjon: Før inspeksjonen skal motoren slås av og avkjøle seg. Inspeksjonskameraet hhv. kabelen må ikke komme i kontakt med olje, kraftstoff eller andre korrasjons materiale.

For å redusere risikoen for skader på apparatet skal det ikke brukes for mye kraft og kabelen må heller ikke knekkes. Ikke bruk inspeksjonskameraet og kabelen i områder hvor de kommer i kontakt med etsende eller oljete substanser.

Ikke bruk kabelen for å fjerne blokkeringer eller hindringer. Dette er ingen avløpsrenser!

SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER BATTERI

Ikke skift batteripakken når overflaten til måleinstrumentet er vått.

Fjern alle kabler fra måleinstrumentet og slå det av før utskifting av batteriene.

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en miljøretiktig deponering av gamle vekselbatterier; venligst spør din fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M12 skal kun lades med lader av systemet M12. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skyllses grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.

Advarsell! For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakkene eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væske kan komme inn i apparatene eller batteriene.

Korrodende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.

Dette apparatet skal ikke betjenes eller rengjøres av personer som har innskrenket kroppslige, sensoriske eller psykiske evner, hhv. som har manglende erfaring eller kunnskap, dersom de ikke har blitt instruert om sikker omgang av apparatet av en person som er juridisk ansvarlig for deres sikkerhet. Ovenfor nevnte personer skal overvåkes ved bruk av apparatet. Barn skal hverken bruke, rengjøre eller leke seg med dette apparatet. Derfor skal det når det ikke brukes oppbevares på en sikker plass utenfor barns rekkevidde.

FORMÅLSMESSIG BRUK

Med dette inspeksjonskameraet kan vanskelig tilgjengelig områder sonderes og undersøkes. Det er ideelt for rask og enkel lokalisering av problemer og objekter uten åpning eller ødeleggelse av problemstedene. Optakene kan lagres som bilder eller videoer på minnekortet.

Apparater som sender ut sterke radiobølger kan ha en negativ innvirkning på displayets funksjon. En ordinær funksjon gjenopprettes så snart støykilden har blitt fjernet.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

KRAV SOM STILLES TIL RADIOFREKVENSER FOR EUROPEISKE INSTALLASJONER

Merk: Dette apparatet har blitt testet og godkjent iht. EN 300 440 V2.1.1 som mottaker i kategori 3.

De grenseverdiene som er fastlagt i ovennevnte standard skal sikre en egnet beskyttelse mot radioteknisk støy i bolighus.

Dette apparatet reagerer på andre apparater som sender ut radiobølger i frekvensområdet 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Derfor kan det oppstå støy ved bruk av fjernstyringen. Det kan derfor ikke utelukkes at det manifesterer seg støy under visse betingelser. For å konstatere om dette apparatet forstyrres pga. radiosignaler fra andre apparater, må du slå de andre apparatene av en kort stund for å kontrollere om støyen da forsvinner. De følgende tiltakene kan hjelpe til å utbedre støyen:


Slå av støykilden.

Øk avstanden til støykilden.

Søk hjelp hos en fagforhandler eller en kvalifisert radiotekniker.

CE-SAMSVARSERKLÆRING

Techtronic Industries GmbH erklærer herved at radio anlegget av type M12 ICAV3 overensstemmer med EU retningslinje 2014/53/EU. Hele teksten til EU-konformitetsertifikatet er tilgjengelig på følgende internett-adresse: <http://services.milwaukeetool.eu>

TASTER**INNSTILLINGER**

For å åpne meny innstillingen, slå på apparatet og trykk tasten Innstilling. Bruk piltastene ▲▼▲▼ for å navigere i menyen.

MENY**MIKROFON**

PÅ/AV

LCD-LYSSTYRKE

SVAK/MEDIUM/STERK

DATO

MM/DD/ÅÅ

TID

HR/MIN AM/PM

SPRÅK

FLERE VALGMULIGHETER

SLETT ALT

AVBRYT/SLETT ALT

VERSJON

Viser software versjonen.

LADE OPP DISPLAYET

Når displayet er koblet på håndtaket forsyner batteriet så vel håndtaket som displayet med strøm. Dersom displayet ikke er koblet til, blir det forsynt med strøm av sitt eget oppladbare batteri. Displayet kan lades opp ved tilkobling til håndtaket hhv. en batteripakke eller via en USB-kabel til en annen strømkilde. Oppbevar displayet alltid tilkoblet håndtaket. Dersom displayet slås av pga. for svak strømforsyning, må det lades opp minst 30 minutt før neste bruk.

NEDLASTING AV DATA TIL EN COMPUTER

Stikk USB-kablet inn USB-porten på siden av displayet. Kablene andre ende stikkes i den respektive porten på computeren. HINT: Dersom du ikke kan se på videoen på din computer kan grunnen til dette være at computeren ikke har DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen blir tatt opp i MPEG4-format og derfor behøver computeren en DIVX- eller XVID-Codec for å dekodere og avspille videoen. Last ned den respektive Codec for å se på bildene/videoene.

PA/AV SLÅING

Når displayet er koblet til håndtaket, trykk en av de to PA/AV bryterne ① for å slå på apparatet. Hold en av de to PA/AV-bryterne ① trykket for å slå av apparatet. Dersom displayet ikke er koblet til, må bryterne på hvert enkelt apparat trykkes for å slå dem på eller av.

LADETILSTANDS-INDIKATOR

Dersom displayet er tilkoblet håndtaket, blir ladetilstanden til M12™ batteriet vist i øvre høyre hjørne. Dersom displayet ikke er koblet til, blir to ladetilstander vist. Indikatoren til venstre viser ladetilstanden til displaybatteriet. Indikatoren til høyre viser ladetilstanden til M12™ batteriet. Hvert segment av ladetilstandsindikatoren viser ca. 1/4 av batteriets 100% oppladning.

BRUK AV HÅNDTAKET OG DISPLAYET

For å skille displayet fra håndtaket må begge deler holdes fast for så å trekke displayet av batteripakken. For å koble til displayet igjen skyves displayet og håndtaket tilbake på hverandre.

HINT: Feilmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILDESIGNAL] blir vist dersom håndtaket ikke har strømforsyning, er utenfor rekkevidden til displayet (ca. 40 cm) eller kabelen ikke riktig stikket inn i håndtaket. Dersom flere apparat brukes i nærheten av hverandre kan det også oppstå forstyrrelser.

BRUK AV PIVOTVIEW™ KABELEN (TILBEHØR)

Se hertil på illustrasjonene.

Dersom den ønskede bildedelen ikke blir vist så trykk utløsertasten og drei Pivotview™ kabelen 90°. Stikk så kabelen inn igjen og den kan boyes og dreies alt etter behov.

Å TA BILDER/VIDEOER

Bruk tasten for å veksle mellom optak av bilder og videoer. Den valgte driftsmodusen blir vist i øvre venstre hjørne.

Juster kabelen slik at den passer i åpningen. Etter å ha kontrollert arbeidsområdet for farer kan kabelen stikkes inn i åpningen.

Bruk piltastene ▲▼ for å zoome inn i bildet eller ut av det.

Bruk piltastene ▲▼ for å dreie bildet i 90°-trinn.

Bruk dreieknappen for å forsterke eller minke LEDens lysstyrke.

For å ta et bilde eller en video trykk OK-tasten eller på utløseren.

For å avslutte et videooptak, trykk OK-tasten eller trykk på utløseren på nytt.

For å lagre bildet/videoen trykk OK-tasten eller på utløseren. Slik blir bildet/videoen lagret på minnekortet. Trykk piltastene ▲▼ for å avbryte prosessen.

HINT: Dersom MIKROFON i meny Innstillingen er stilt på PÅ, blir ved videooptak også lyder tatt opp.

GJENGIVELSE

Trykk gjengivelse-tasten ▶ for å se på de lagrede bildene/videoene.

Trykk piltastene ▲▼ for å søke igjennom bildene/videoene.

Trykk OK-tasten for å velge et bilde/video.

Trykk piltastene ▲▼ for å velge en av de følgende oppsjoner:

BEARBEIDE Zoom eller dreie et bilde. Trykk piltastene ▲▼ for å zoome. Trykk piltastene ▲▼ for å dreie bildet i 90°-trinn.

GJENGIVELSE Avspille en video. Trykk OK-tasten for en pause eller for fortsett avspillingen. Trykk piltastene ▲▼ for å spole raskt framover eller bakover.

SLETT å slette et bilde/video permanent.

FLAG For å kennetegne et bilde/video for fremtidig bruk. Når apparatet er tilkoblet en computer blir den respektive filen kennetegnet med en "F" foran filnavnet for lettere lokalisering.

AVSLUTTET Tilbake til Gjengivelse-menyen

RESET-TASTE

Ved å trykke reset-tasten blir fabrikkinnstillingene gjenopprettet.

BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene.

For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk.

For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning tas ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.

Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Den oppladbare batteripakken er utstyrt med et overbelastningsvern som beskytter batteriet mot overbelastning og dermed sikrer batteriet lang levetid.

Ved ekstrem høy belastning blinker arbeidslampen for å henvis til en overbelastning. Blir ikke belastningen redusert, kobler maskinen seg ut automatisk. For å kunne fortsette å arbeide, må maskinen slås av og så på igjen. Skulle maskinen ikke starte igjen, er batteripakken muligens utladet og må lades opp igjen i laderen.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.
- Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelserne om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
- Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
- Skadete eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Hold kamerahode rene.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Tilbehør - ingår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehörsprogrammet.



Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke avfalls håndteres sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier, elektrisk og elektronisk avfall skal samles kildesortert og avfalls håndteres.

Fjern brukte batterier, akkumulatorer og lysmidler fra apparatene før de kasseres.

Be om informasjon hos de lokale myndighetene eller hos din fagforhandler om miljøstasjoner og samlesteder.

Avhengig av de lokale bestemmelserne kan detaljhandlere være forpliktet til å ta tilbake brukte batterier, elektrisk og elektronisk avfall uten kostnader. Bidra til å redusere behovet for råmaterialer ved å sørge for gjenbruk og resirkulering av dine brukte batterier og ditt elektriske og elektroniske avfall. Brukte batterier (særlig litium-ion-batterier), elektrisk og elektronisk avfall inneholder verdifulle, gjenvinnbare materialer som ved ikke-miljøriktig avfalls håndtering kan ha negative konsekvenser for miljøet og din helse.

Slett først eventuelle personrelaterte data fra det brukte apparatet før det avfalls håndteres.

Europeisk samsvarsmerke



Britisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke

Euroasiatisk samsvarsmerke



TEKNIKA DATA

INSPEKTIONSKAMERA

M12 ICAV3

Batterispänning.....	12 V
Vikt inkl. batteri.....	720 g
Längd kamerakabel.....	2744 mm
Kamerahus.....	12,4 mm
Upplösning bildskärm.....	320 x 240 pixel
Bildupplösning.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Batteritid max.....	4,5 h
Typ av minneskort.....	SD-Card
SD-kortets maximala minneskapacitet.....	32 GB
Frekvensband.....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maximal högfrekvenseffekt på det överförda frekvensbandet (de överförda frekvensbanden).....	5,07 dBm

produkten ska hanteras på ett säkert sätt av en person som enligt lag är ansvarig för deras säkerhet. Ovan nämnda personer ska stå under uppsikt när de använder produkten. Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn. När produkten inte används ska den därför förvaras säkert och utan räckhåll för barn.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Med den här digitala inspektionskameran kan man utforska och undersöka otillgängliga områden. Den är perfekt för att snabbt, enkelt och utan att förstöra något kunna undersöka hinder. Inspektionerna kan sparas som bilder eller videor på ett minneskort.

Apparater som utsänder starka radiovägor kan påverka displayens funktion. Efter att störningskällan har avlägsnats återställs den korrekta funktionen automatiskt.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

RADIOFREKVENSKRÄV I FÖRHÄLLANDE TILL EUROPEISKA INSTALLATORER

OBS: Den här apparaten har testats och godkänts enligt EN 300 440 V2.1.1 som motsvarar i Kategori 3.

De gränsvärden som är fastställda i den ovan nämnda normen ska säkerställa ett lämpligt skydd mot radiotekniska störningar i bostadshus.

Den här apparaten reagerar på andra apparater som utsänder radiovägor i frekvensområdet från 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Detta kan leda till störningar vid användning av fjärrkontrollen. Det kan därför inte uteslutas att störningar visar sig under vissa omständigheter. För att fastställa om den här apparaten störs av radiosignaler från andra apparater, stäng av de andra apparaterna under en kort tid för att kontrollera om störningarna då försvinner. Följande åtgärder kan hjälpa till att avhjälpa störningarna:

Stäng av störningskällan.

Öka avståndet till störningskällan.


Be en fackkunnig återförsäljare eller en kvalificerad radiotekniker om råd.

CE-FÖRSÄKRAN

Härmed försäkrar Techtronic Industries GmbH att denna typ av radioutrustning M12 ICAV3 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://services.milwaukeetool.eu>

Denna produkt får inte användas och
rengöras av personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga eller personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
förutsatt att de inte har instruerats om hur

KNAPPAR



INSTÄLLNINGAR

För att öppna menyn inställningar, slå på instrumentet och tryck på knappen inställningar. Använd pilknapparna **◀▶▲▼** för att navigera i meny.

MENY

VALMÖJLIGHETER

MIKROFON	PÅ/AV
LCD-LJUSSSTYRKA	SVAG/MEDEL/STARK
DATUM	MM/DD/AA
TID	HR/MIN AM/PM
SPRÅK	FLER VALMÖJLIGHETER
RADERA ALLA	AVBRYT/RADERA ALLA
VERSION	Visa programvaruversion.

LADDA DISPLAY

När displayen sitter fast på handtaget försörjer det uppladdningsbara batteriet både handtaget och displayen. När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Förvara aldrig displayen fastsatt på handtaget. Om displayen stängs av på grund av bristande strömförsörjning, ladda upp den minst 30 minuter innan nästa användning.

LADDA NER DATA TILL EN DATOR

Sätt i USB-kabeln displayens sida. Sätt i USB-kabelns andra ände i den passande porten på datorn. OBS: Om du inte kan visa video på din dator kan det eventuellt bero på att din dator saknar DIVX- eller XVID-codec. AVI-filen spelas in i MPEG4-format och din dator måste därför ha en DIVX- eller XVID-codec för att kunna avkoda filen och spela upp den. Ladda ner den codec som behövs för att visa bilder/videor.

STARTA/STÄNGA AV

När displayen sitter fast, tryck på en av de båda PÅ/AV-knapparna **①** för att starta instrumentet. Håll en av de båda PÅ/AV-knapparna **①** intryck för att stänga av instrumentet. Om displayen inte sitter fast, tryck på knappen på respektive instrument för att starta eller stänga av det.

LADDNINGSINDIKATOR

När displayen sitter fast på handtaget visas laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet uppe i det högra hörnet. Om displayen inte är fastsatt visas två laddningsindikatorer. Den vänstra indikatorn visar displaybatteriets laddningstillstånd. Den högra indikatorn visar laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet. Varje segment hos laddningsindikator motsvarar ca 1/4 av den totala laddningen.

ANVÄNDA HANDTAGET OCH DISPLAYEN

För att ta loss displayen från handtaget, ta tag ordentligt i båda delarna och dra av displayen från batteriet. För att sätta fast displayen igen, skjut in handtaget och displayen i varandra. OBS: Felmeddelandet "NO IMAGE SIGNAL" [INGEN BILDSIGNAL] visas om handtaget inte försöjs med ström, inte befinner sig inom displayens mottagningsområde (ca 40 cm) eller om kabel inte är ordentligt satt i handtaget. Om flera instrument används direkt intill varandra kan detta leda till interferenser.

ANVÄNDA PIVOTVIEW™ KABEL (TILLBEHÖR)

Se bilder.

Om det önskade bildavsnittet inte visas, tryck på frigivningsknapparna och vrid Pivotview™ kabeln 90°. Sätt i kabeln igen och böj eller vrid den efter behov.

TA BILDER/SPELA IN VIDEO

Med knappen **■** växlar man mellan foto och videoinspelning. Det valda läget visas med en symbol upp i det vänstra hörnet.

Rikta in kabeln mot öppningen. Säkra arbetsområdet och sätt i kabeln.

Med pilknapparna **▲▼** kan man zooma in och ut i bilden.

Med pilknapparna **◀▶** kan man rotera bilden i steg om 90°.

Använd inställningshjulet för att öka eller minska ljusstyrkan hos lysdioderna.

För att ta en bild eller spela in en video, tryck på OK knappen eller på utlösaren.

För att stoppa en videoinspelning, tryck på OK knappen eller tryck en gång till på utlösaren.

För att spara bilden/videoen, tryck på OK knappen eller på utlösaren. Bilden/videoen sparas på minneskortet. Tryck på pilknapparna **◀▶** för att avbryta proceduren.

OBS: När MIKROFON är PÅ i menyn Inställningar spelas även ljud in under en videoinspelning.

UPPSPELNING

Tryck på play knappen **▷** för att visa de sparade bilderna/videorna.

Tryck på pilknapparna **◀▶** för att söka igenom de sparade bilderna/videorna.

Tryck på OK knappen för att välja en bild/video.

Tryck på pilknapparna **▲▼** för att välja något av följande alternativ:

BEARBETA Zooma eller rotera en bild. Tryck på pilknapparna **▲▼** för att zooma. Tryck på pilknapparna **◀▶** för att rotera bilden i steg om 90°.

PLAY Spela upp en video. Tryck på OK knappen för att göra en paus i uppspelningen eller för att fortsätta efter en paus. Tryck på pilknapparna **◀▶** för snabbspolning framåt eller bakåt.

RADERA Radera en bild/video komplett.

FLAG Markera en bild/video för framtida användning. Om instrumentet är anslutet till en dator markeras filen med ett "F" framför filnamnet för att man lättare ska kunna lokalisera filen.

AVSLUTA Gå tillbaka till uppspelningsmenyn.

ÄTERSTÄLLNINGSKNAPP

Genom att man trycker in äterställningsknappen återställs fabriksinställningarna.

BATTERIER

Batteri som ej används på länge måste laddas före nytt bruk. En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik långvarig uppvärmning tex i solen eller nära ett element. Se till att anslutningskontakten i laddaren och på batteriet är rena. För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:

Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.

Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålls som tillbehör.

Förbrukade batterier och avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Förbrukade batterier eller WEEE ska samlas och avfallshanteras separat. Ta ut förbrukade batterier, förbrukade ackumulatorer och ljuskällor ur produkterna innan de avfallshanteras. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallstationer för elskrot.

Beroende på de lokala bestämmelserna kan återförsäljare vara skyldig att ta tillbaka förbrukade batterier eller WEEE gratis.

Bidra till att minska behovet av råämnen genom återanvändning och återvinning av dina förbrukade batterier eller ditt WEEE.

Förbrukade batterier (i synnerhet lithiumjonbatterier) och WEEE innehåller värdefulla återvinningsbara material som kan skada miljön och din hälsa om de inte avfallshanteras på korrekt sätt.

Tänk på att radera eventuella personuppgifter som kan finnas på din utrustning innan du lämnar den till avfallshanteringen.



Europeiskt konformitetsmärke

Britiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke

TEKNISET ARVOT

TARKASTUSKAMERA

M12 ICAV3

Jännite vaihtoakku 12 V
Paino akun kera 720 g
Kameran johdon pituus 2744 mm
Kameran kärki 12,4 mm
Näytön erottelukyky 320 x 240 pixel
Kuvan tarkkuus 30 M Pixel
Zoom enint. 4x
Akun kesto enint. 4,5 h
Muistikortityyppi SD-Card
SD-kortin suurin muistikapasiteetti 32 GB
Taajuus (taajuudet) 2414, 2432, 2450, 2468 MHz

Suurin suurtaajuusteho välittelyllä taajuudella (taajuuksilla)..... 5,07 dBm

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmäärykset, ohjeet, kuvitukset ja erittelyt, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempänä annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRYKSET TUTKIMUSKAMERAA

Seinänsisäissä töissä on virta kytkettävä pois päältä vastaavalta alueelta.

Putkitöissä on tärkeää, että putkissa ei ole jännitetty tai sähkölatausta. Putkissa ei saa olla nestettä. Kamera ja näyttöläite eivät saa päästää kosketuksiin nesteen kanssa.

Kamera ja johto eivät saa päästää kosketuksiin öljyn , kaasun ja tai muiden korrosoisista aiheuttavien materiaalien kanssa.

Rajahdyksessä, sähköiskun ja esinevahinkojen vaaran vähentämiseksi tarkista työalue aina ennen työn suorittamista. Kaapeli ei saa koskettaa sähköisiin osiin, kemikaaleihin tai liikkuviin osiin.

Ajoneuvon tarkastus: Ennen tarkastusta sammuta moottori ja anna sen jäähtyä. Tarkastuskamera tai sen kaapeli eivät saa joutua kosketuksiin öljyn, polttovaineen eikä muiden syövyttävien materiaalien aineiden kanssa.

Laitteen vahingoittumisvaaran vähentämiseksi älä käytä liikaa voimaa äläkä taita kaapelia. Älä käytä tarkastuskameraa tai kaapelia alueilla, joissa ne saattaisivat joutua kosketuksiin syövyttävien tai öljyisten aineiden kanssa.

Älä käytä kaapelia tukosten tai esteiden poistamiseen. Se ei ole putkenpuhdistuslaite!

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRYKSET AKU

,lä vaihda vaihtoakku uuteen, kun mittari kotelo on kostea.

Ota kaikki johdot irti mittarista ja kytke mittari pois päältä, ennen kuin vaihdat akun.

Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalilta jätteuhollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jättehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (okisulkuvilla).

Käytä ainoastaan System M12 latauslaitetta System M12 akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa . Ihonkota, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyttävä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyttävä hakeuduttava lääkärin apuun.

Varoitus! Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteeseen tai akkujen sisään. Syövyttävät tai sähköjohvat nestet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

Tätä laitetta eivät saa käyttää tai puhdistaa sellaiset henkilöt, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tähän tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan laillisesti vastuullinen henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käsitellyssä. Yllämainittuja henkilöitä tulee valvoa heidän käyttäessään laitetta. Tämä laite ei saa joutua lasten käsiin. Siksi sitä tulee säälyttää tuvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

TARKOITUksenMUKAINEN KÄYTÖT

Tällä digitaalisella tarkastuskameralla voidaan katsella ja tutkia alueita, joille on varkaa päästä. Se on ihanteellinen esteiden nopeaa, helppoa paikallistamista varten ilman että täytyy rikkota mitään. Kuvat voidaan tallentaa muistikortille yksittäiskuvina tai videoina.

Voi makuttaa radioalaltoja lähettyvät laitteet voivat vaikuttaa näytön toimintaan. Automaattinen toiminta palautuu automaattisesti häiriölähteeseen poistamisen jälkeen.

Älä käytä tuotettaa ohjeiden vastaiseksi.

RADIOTAAJUUSVAATIMUKSET KOSKIEN EUROOPPALAISIA ASENNUksIA

Huomautus: tämä laite on testattu ja on hyväksytty standardin EN 300 440 V2.1.1 mukaisesti luokan 3 vastaanottimiksi.

Yllä mainitussa standardissa määritetyt raja-arvot varmistavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.

Tämä laite reagoi toisiin laitteisiin, jotka lähettyvät radioalaltoja taajuusalueella 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Nämä kauko-ohjaimen käytössä voi esiintyä häiriöitä. Sen vuoksi ei voida sulkea pois, että häiriöitä esiintyy tiettyissä olosuhteissa. Voit todeta, häiriösevätkö toisten laitteiden radiosignaalin tätä laitetta, sammuttamalla toiset laitteet lyhyeksi aikaa ja tarkista, häviävätkö häiriöt siinä tapauksessa. Seuraavat toimenpiteet saattavat auttaa häiriöiden korjaamisessa:

Sammuttää häiriölähde.


Suurenneta etäisyys häiriölähteeseen.

Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevästä radioteknikolta.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISEUDESTA

Techtronic Industries GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi M12 ICAV3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://services.milwaukeetool.eu>

PAINIKKEET



ASETUKSET

Avaa asetusvalikko käynnistämällä laite ja painamalla asetuspainiketta. Käytä nuolinäppäimiä ▲ ▼ liikuaksesi valikossa.

VALIKKO

MIKROFONI	PÄÄLLE/POIS
NESTEKIDEKIRKKAUUS	HEIKKO/KESKIM./VOIMAKAS
PÄIVÄYS	KK/PP/VV
KELLONAIIKA	T/MIN AP/IP
KIELI	USEAMPJA VAIHETOHOJA
PYYHI KAikki	KESKEYTÄ/PYYHI KAikki
VERSIO	Ohjelmistoverion näyttö.

NÄYTÖN LATAAMINEN

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin akku syöttää virtaa sekä kahvaan että näytöön. Kun näyttöä ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virranlähteenseen ladattaksesi sen. Säilytä näyttö aina liitetynä kahvaan. Jos näyttö sammuu virransyötön puutteesta, lataa sitä ennen seuraavaa käytöä vähintään 30 minuutin ajan.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN MIKROTIETOKONEELLE

Työnnä USB-kaapeli näytön sivulla olevaan liittäntään. Työnnä USB-kaapelin toinen pää vastaan tietokoneen porttiin. VIITE: Jos et voi nähdä videotila, niin synny voi olla se, ettei tietokoneessasi ole DIVX- tai XVID-muunninta. AVI-tiedosto tallennetaan MPEG4-formaattiin ja tietokoneessasi täytyy sen vuoksi olla DIVX- tai CVID -muunnin tiedoston purkamista ja toisto varten. Asenna tarvittaava muunnin voidaksesi nähdä kuvat/videoit.

KÄYNNISTYS/SUMMUTUS

Kun näyttö on liitetty kahvaan, paina ylätä kahdesta PÄÄLLE/POIS-katkaisimesta ① käynnistääksesi laitteen. Pidä jompikumpa PÄÄLLE/POIS-katkaisinta ① painettuna sammuttaaksesi laitteen. Kun näyttöä ei ole liitetty kahvaan, paina kunkin laitteen omaa katkaisinta sen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

LATAUSTILAN NÄYTÖ

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin oikeassa yläkulmassa näytetään M12™ -vaihtoakun lataustila. Kun näyttöön on irrotettu kahva, niin näkyviin tulee kaksi lataustilan näytöitä. Vasemmanpuoleinen näyttö ilmoittaa näytön akun lataustilan. Oikeanpuoleinen näyttö ilmoittaa M12™ -vaihtoakun lataustilan. Kun lataustilan näytön osa esittää n. 1/4 kokonaislatauksesta.

KAHVAN JA NÄYTÖN KÄYTÖ

Vedä näyttö kahvasta irti siten, että tartut molempiin osiin lujasti ja vedät näytön pois akusta. Pane näyttö takaisin paikalleen työntämällä kahva ja näyttö toisinsa. VIITE: Virheilmoitus "NO IMAGE SIGNAL" [EI KUVASIGNAALIA] tulee näytöön, jos kahvan ei syötetä virtaa, se ei ole näytö vastaanottoalueella (n. 40 cm) tai johtoa ei ole liitetty kahvaan oikein. Jos käytetään useampia laitteita välittömästi toistensa läheisyydessä, niin tääst voi aiheuttaa häiriintää.

PIVOTVIEW™ -KAAPELIN (LISÄVARUSTE) KÄYTÖ

Katso tätä koskevia kuvia.

Jos näytössä ei ole haluttu kuvauskohtea, paina vapautusnäppäimi ja käännä Pivotview™ -kaapelia 90° ympäri. Työnnä kaapeli jälleentilantiin ja taivuta tai käännä sitä tarpeen mukaan.

KUVIEN/VIDEOIDEN OTTAMINEN

Käytä vaihtokytkintä ② vaihdellaksesi kuvan tai videon välillä. Valitut käyttötapa ilmoitetaan symbolilla vasemmassa yläkulmassa.

Suuntaa kaapeli aukkoon. Tarkasta, onko työalueella varoja, ja työnnä kaapeli sisään.

Zoomaa kuvaa suuremmaksi tai pienemmäksi nuolinäppäimillä ▲▼.

Käännä kuvaa 90° -askelin nuolinäppäimillä ▲▼.

Lisää tai vähennä LED:n kirkkautta säätoipyörän avulla.

Otaaksesi kuvan tai videon paina OK-näppäintä tai laukaisinta.

Lopeta video ottaminen painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta udelleen.

Tallenna kuvaa tai video painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta. Tällöin kuvा/video tallennetaan muistikortille. Paina nuolinäppäimi ▲▼.

VIITE: Jos MIKROFONI on kytketty PÄÄLLE asetusvalikosta, niin video-otoksessa tallennetaan myös äänet.

TOISTO

Paina toistonäppäintä ▶, kun haluat katsella tallennettuja kuvia/videoita.

Selaa tallennettuja kuvia/videoita nuolinäppäimillä ▲▼.

Paina OK-näppäintä valitaksesi kuvan/videoon.

Paina nuolinäppäimi ▲▼ valitaksesi yhden seuraavista vaihtoehdista:

MUOKKAUS Yksittäisen kuvan zoomaus tai käänntäminen. Paina nuolinäppäimi ▲▼ zoomataksesi kuvaa. Paina nuolinäppäimi ▲▼ käänntääksesi kuvaa 90° -askelin.

TOISTO Videon toisto. Paina OK-näppäintä pitääksesi tauon toistossa tai jatkaaksesi toistoa. Paina nuolinäppäimi ▲▼ pikakelataksesi eteen- tai taaksepäin.

Pyyhi kuvaa/video lopullisesti.

FLAG Merkitse kuvaa/video myöhempää käytöä varten. Kun laite on liitetynä tietokoneeseen, niin kyseinen tiedosto merkitään nimen edessä olevalla "F"-kirjaimella löytämisen helpottamiseksi.

LOPETUS Palaa toistovalikkoon

NOLLAUSNÄPPÄIN (RESET)

Kun nollausnäppäintä painetaan, niin muutetut asetukset palautuvat tehtaan asetuksiin.

Pitkään käytämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä. Yli 50 °C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Vältään akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa. Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnit puhtaina. Optimaalisen käytööläisen saavuttamiseksi akut on ladattava täyteen käytön jälkeen. Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen. Akkuja yli 30 päivää säilytettäessä: Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa. Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %. Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalla, joka suojaa akkua ylikuormituksesta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren. Jos kuormitus on erittäin suuri, niin työvalaisin vilkkuu ja osoittaa näin ylikuormitusta. Elei kuormitusta vähennetä, niin kone sammuu automaatisesti. Työn jatkamiseksi kone kytketään pois ja sitten jälleen pääle. Jos kone ei käännysty uudelleen, niin akkusarja saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaitteella.

LITIUM-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiium-ionikuit kuulevat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakiin piirin.

Näiden akkujen kuljettamisen täytyy suorittaa noudattaen paikkalisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyskiä ja sääönsiä.

- Kuluttajat saavat ilman muuta kuljetaa näitä akkuja teitä pitkin.
- Kaupallisessa kuljetuksessa huolintalikkeiden täytyy kuljettaa liitium-ioniaakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmisteilutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntioita.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkujen kuljetettaessa:

- Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.
- Huolehdii siitä, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakauksen sisällä.
- Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintalikkeeltäsi.

HUOLTO

Pidä aina kameran kärki puhtaana.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätärvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteestä (kts. listamme takuuhuoltoilikoideiden/palvelupisteiden osoitteista).

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittauksen konetyypin ja tyypikilvensä olevan kuusinumeroinen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

SYMBOLIT



HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käytööhohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työkennellessäsi aina suojalaseja.



Lisälaitte - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana lisäturvikeenä.



Älä hävitä käytettyjä paristoja, sähkö- ja elektronikkaromua lajittelemattona yhdyskuntajätteenä. Käytetyt paristot sekä sähkö- ja elektronikkaromu on kerättävä erikseen.

Käytetyt paristot, romuakut ja valonläheteet on irrotettava laitteesta.

Kysy paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä neuvoa kierrätämiseen ja tietoa keräyspisteestä.

Paikalliset säännökset saattavat velvoittaa vähittäiskauppaat ottamaan käytetyt paristot, sähkö- ja elektronikkaromu takaisin maksutta. Panoksesi käytettyjen paristojen sekä sähkö- ja elektronikkalaiteromun uudelleenkäytössä ja kierrätysessä auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää.

Käytetyt paristot, etenkin lithium sisältävät, sekä sähkö- ja elektronikkaromu sisältävät arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöväällisesti.

Poista mahdolliset henkilökohtaiset tiedot hävitettävästä laitteesta.



Euroopan säännönmukaisuusmerkki



Britannian säännönmukaisuusmerkki



Ukrainan säännönmukaisuusmerkki



Euraasian säännönmukaisuusmerkki

TEKNIKA STOIXEIA

KAMERA EPIΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

M12 ICAV3

Táση ανταλλακτικής μπαταρίας	12 V
Βάρος με μπαταρία	720 g
Μήκος καλώδιο κάμερας	2744 mm
Κεφαλή κάμερας	12,4 mm
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 pixel
Ανάλυση εικόνας	30 M Pixel
Zoom μέγ.	4x
Διάρκεια μπαταρίας μέγ.	4,5 h
Τύπος κάρτας μνήμης	SD-Card
Ανώτ. χωρητικότητα μνήμης της κάρτας SD	32 GB
Ζώνη συνχοτήσης	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Μέγιστη ισχύς υψηλής συχνότητας στη/ις μεταδόμενη/ες ζώνη/ες συχνοτήτων	5,07 dBm

Η χρήση και ο καθαρισμός αυτού του εργαλείου δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και αισθητικές δεξιότητες ή/και άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι νομικά υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει να επιβλέπονται κατά τη χρήση του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν χρησιμοποιείται να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

XRHSH SUMΦΩNA ME TO SKOPO PROORISMΟΥ

Με αυτή την φυσική κάμερα επιθεωρήσεως μπορούν να εξερευνώνται και να εξετάζονται δύσκολα προβάσιμα τμήματα. Αυτή είναι ιδανική για το γρηγορό, εύκολο και μη καταστρεπτικό εντοπισμό εμποδίων. Οι εγγραφές μπορούν να αποθηκευούνται ως φωτογραφίες ή βίντεο στην κάρτα μνήμης.

Συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά ραδιοκύματα, μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της οπτικής ένδειξης. Μετά την απομάκρυνση της πηγής παρεμβολής αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία αυτομάτως.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον αναφέρομενο σκοπό προορισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπόδειγμα: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί ως δέκτης 3ης κατηγορίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 300 440 V2.1.1.

Οι καθορισμένες στα άνωμενον αναφερόμενο πρότυπο, οριακές τιμές αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας επαρκούς προστασίας από παρεμβολές σε οικιακά κτίρια.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται σε συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα στα φάσμα συχνοτήτων από 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαν να προκύψουν διαταραχές κατά τη χρήση του πληρεισμού. Επομένως, υπό ορισμένες συνθήκες δεν μπορεί να αποκλείστε η παρουσία διαταραχών. Προς διαπιστώση του αν επηρεάζεται αυτή η συσκευή από ραδιοσήματα άλλων συσκευών, θέστε τις άλλες συσκευές για μικρό χρονικό διάστημα εκτός λεπτούργιας και εξετάστε, αν θα εξιφανίστονται διαταραχές. Τα εξής μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των διαταραχών:

Η απενεργοποίηση της πηγής παρεμβολής.


Η αύξηση της απόστασης στην πηγή παρεμβολής.

Η συμβολή ενός εξειδικευμένου εμπορίου ή ειδικευμένου ραδιοτεχνίτη.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Με την παρούσα ο/η Techtronic Industries GmbH, δηλώνει ότι ο παρόδειξη/μάρκας M12 ICAV3 πληρού την διάδικτη 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://services.milwaukeetool.eu>

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να ανοίξετε το μενού, ενεργοποιείτε τη συσκευή και πιέζετε το πλήκτρο ρυθμίσεων. Για την πλοήγηση εντός του μενού χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους ▲ ▼.

ΜΕΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	ON/OFF
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ	ΑΣΘΕΝΗ/ΜΕΣΗ/ΕΝΤΟΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	MM/ΗΗ/ΕΕ
ΩΡΑ	ΩΡΕΣ/ΔΕΠΤΑ ΠΜ/ΜΜ
ΓΔΩΣΣΑ	ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	ΑΚΥΡΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ	Ένδειξη της έκδοσης λογισμικού

ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Εάν η οπτική ένδειξη είναι τοποθετημένη στη λαβή, τότε τροφοδοτεί ο συσσωρευτής τούτη τη λαβή όσο και την οπτική ένδειξη. Εάν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, τότε συνεχίζεται αυτή τη λειτουργία της με δικό της συσσωρευτή. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασσόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαροχή, για να την φορτίσετε. Διαφύλαξτε την οπτική ένδειξη πάντα τοποθετημένη πάνω στη λαβή. Όταν απενεργοποιηθεί η οπτική ένδειξη λόγω ανεπάρκειας παραγγελτώντας, φορτίστε την πριν την επόμενη χρήση τουλάχιστον για 30 λεπτά.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Βάλτε το καλώδιο USB στο πλάι της οπτικής ένδειξης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλώδιου USB στην αντίστοιχη θύρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΥΠΟΔΕΙΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να δείτε τα βίντεο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τότε πιθανόν να μην έχει ο υπολογιστής σας κωδικοποιητή DIVX ή XVID. Το αρχείο AVI καταγράφεται σε μορφότυπο MPEG4 και ο υπολογιστής σας χρειάζεται έναν κωδικοποιητή DIVX ή XVID, για να αποκρυπτογραφηθεί και να αναπαραγγίγει το αρχείο. Κατέβαστε τον αντίστοιχο κωδικοποιητή, για να αναπαραγγέλετε φωτογραφίες/βίντεο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη, πιέζετε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ①, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ① πατημένο. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, πιέζετε το διακόπτη της εκάστοτε συσκευής, για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη με τη λαβή, εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία η κατάσταση φορτίσης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, εμφανίζονται δύο ενδείξεις κατάστασης φορτίσεως. Η αριστερή ένδειξη δείχνει την κατάσταση φορτίσης της μπαταρίας της οπτικής ένδειξης. Η δεξιά ένδειξη δείχνει την κατάσταση φορτίσης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Κάθε τημάτα πιέζεται 1/4 της ολικής φόρτισης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Για να αφαίρεστε την οπτική ένδειξη από τη λαβή, κρατάτε και τα δύο εξωτερικά καλά και αφαίρετε την οπτική ένδειξη από το συσσωρευτή. Για να τοποθετήσετε πάλι την οπτική ένδειξη, συνδέστε λαβή και οπτική ένδειξη. ΥΠΟΔΕΙΣΗ: Η αναφορά σφάλμας "NO IMAGE SIGNAL" [ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ] εμφανίζεται, όταν η λαβή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, δεν βρίσκεται στη ζωνή λήψης της οπτικής ένδειξης (40 εκατ. περ.) ή το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη λαβή. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες συσκευές κοντά ή μία στην άλλη, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ PIVOTVIEW™ (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΞΑΡΤΗΜΑ)

Γι' αυτό το σκοπό βλέπε τις απεικονίσεις

Εάν δεν εμφανίστε το επιθυμητό στηγμόπιτο εικόνας, τότε πιέζετε τα πλήκτρα απόδεσμευσης και περιστρέψτε το καλώδιο PivotviewTM κατά 90°. Έπειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο και ανάλογα με την ανάγκη το λυγίζετε ή το στρέψετε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Με το πλήκτρο ② γίνεται η μεταγωγή σε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση. Το επιλεγμένο είδος λειτουργίας εμφανίζεται μέσω ενός συμβόλου στην επάνω αριστερή γωνία.

Ευθυγραμμίστε το καλώδιο στο άνοιγμα. Ασφαλίστε την περιοχή λειτουργίας και συνδέστε το καλώδιο.

Με τα πλήκτρα βέλους ▲▼ κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας.

Με τα πλήκτρα βέλους ▶◀ περιστρέψτε την εικόνα κατά 90°.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ρυθμίσης, για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τη φωτεινότητά των φωτοδιόδων.

Για την εγγραφή φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του φακού.

Για την τερματισμό της εγγραφής ενός βίντεο πιέζετε πάλι το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του φακού.

Για την αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του φακού. Κατ' αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η φωτογραφία/το βίντεο στην καρτή μνήμης. Για την ακύρωση της διαδικασίας πιέζετε το πλήκτρα βέλους ▶◀.

ΥΠΟΔΕΙΣΗ: Εάν στο μενού ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένο το ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, τότε καταγράφεται και ήχος μαζί με το βίντεο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για να δείτε τις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε το πλήκτρο αναπαραγωγής ▶.

Για να κάνετε περιήγηση στις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ▶◀.

Για την επιλογή μιας εικόνας/ενός βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK.

Πιέστε τα πλήκτρα βέλους ▲▼ για τις ακόλουθες επιλογές:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Εστίαση ή περιστροφή μιας εικόνας. Για την εστίαση πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ▲▼. Για την περιστροφή της εικόνας κατά 90° πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ▶◀.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Αναπαραγωγή ενός βίντεο. Για τη διακοπή ή συνέχιση μιας αναπαραγωγής πιέζετε το πλήκτρο OK. Για τη γρήγορη προχώρηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ▶◀.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Μόνιμη διαγραφή φωτογραφίας/βίντεο. Σημαδέψτε μια εικόνα/ένα βίντεο για μελλοντική χρήση. Για τον εύκολο ενστόλισμό, το αντίστοιχο αρχείο χαρακτηρίζεται με ένα "F" εμπρός από το

όνομα του αρχείου, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιστροφή στο μενού αναπαραγωγής

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέσω πίεσης του πλήκτρου επαναφέρονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Επαναφορτίζεται τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέμαρση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές ζέρνιματα.

Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 μερών:

Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο.
Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.

Κάθε 6 μηνών φορτίστε εκ νέου τη μπαταρία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το πακέτο μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μια προστασία υπερφόρτωσης, η οποία προστατεύει τη μπαταρία από υπερφόρτωση και εξασφαλίζει μια μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σε δισταγή υψηλής καταπόνησης αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας για να απεικονίζεται μια υπερφόρτωση. Εάν δεν μειωθεί το φορτίο τη μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να συνεχίζετε την εργασία απενεργοποιείτε και ενεργοποιήστε πάλι τη μηχανή. Εάν δεν ξεκινήσει πάλι η μηχανή, πιθανά το πακέτο μπαταρίας να είναι άδιος και θα πρέπει να φορτιστεί εκ νέου στη συσκευή φόρτισης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΟΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τριώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

- Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περιπέτεια απαιτήσεις.
- Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από επαγγελματίες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικές εκπαιδευμένα πρόσωπα.
- Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τις εξής:
 - Φροντίστε τη σημεία επαφών να είναι προστατευμένη και μονωμένη ώστε να αποφεύγουν βραχικύλωματα.
 - Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστά.
 - Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται.
- Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρείτε τη φακό κάμερας καθαρό.

Χρησιμοποιείτε μόνο αέρισμα Milwaukeee και ανταλλακτικά Milwaukeee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξης της Milwaukeee (βλέπε φωλάδιο εγγύησης / διευθύνσεις τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που το χρειαστείτε να προσαργίζετε τη λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαψήφιο αριθμό του βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Εξαρτήματα - Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά πάραδοσης, συνιστούμενη προσθήκη από το πρόγραμμα εξαρτημάτων.



Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να προσέρπονται και να απορρίπτονται ξεχωριστά.



Πριν την απόρριψη να αφαιρέστε ηλεκτρικές στήλες, συσσωρεύτες και λαμπτήρες από τον εξοπλισμό.



Ενημερωθείτε από τις τοπικές στηρίξεις ή από ειδικούς επιχειρήσεις.



TEKNİK VERİLER

KONTROL KAMERASI

M12 ICAV3

Kartuş akü gerilimi.....	12 V
Akü ile ağırlık.....	720 g
Kamera kablosunun uzunluğu.....	2744 mm
Kamera kafası.....	12,4 mm
Ekranın silinmesi.....	320 x 240 pixel
Resim çözünürlüğü.....	30 M Pixel
Maksimum zoom.....	4x
Akünün maksimum dayanma süresi.....	4,5 h
Bellek kartı tipi.....	SD-Card
SD kartın maks. bellek kapasitesi.....	32 GB
Frekans bandı (frekans bantları).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Aktarılan frekans bandındaki (frekans bantlarındaki) maksimum yüksek frekans gücü.....	5,07 dBm

UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, göstergeleri ve spesifikasiyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı taktirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

KONTROL KAMERASI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARı

Duvarların arkasında çalışma yapılarken ilgili saha için şebeke güvenliğini kapatın.

Borularla çalışma yapılarken voltaj etkisinde kalmamasına veya elektrik yüklü olmamasına dikkat edin. Boruların içinde sıvi maddelerin bulunmamasına gerekir. Kamera ve cihaz sıvi maddeler ile temas etmemelidir.

Kamera ve kablonun yağ, gaz ve diğer korozyonlu malzemeler ile temas etmemesi gereklidir.

Patlama, elektrik çarpması ve maddi zarar riskini azaltmak için çalışma alanını daima kontrol edin. Kablo elektrikli bileşenler, kimyasallar veya hareketli parçalar ile temas etmemelidir.

Araç kontrolü Kontrol işleminden önce moturu kapatın ve soğumasını bekleyin. Kontrol kamerasının ve kablonun yağ, yakıt veya başka aşındırıcı maddelerle temas etmesi uygun değil.

Alette hasarların önlenmesi riskini azaltmak için aşırı güç uygulamayı ve kabloyu bükmemeyin. Kontrol kamerasını ve kabloyu, aşındırıcı veya yağlı maddelerle temas edebilecek alanlarda kullanmayın.

Kabloyu tikanıklıkları veya engelleri gidermek için kullanmayın. Bu bir boru temizleme aleti değildir!

AKÜ İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARı

Ölçü cihazının muhafazası nemli ise dalgalı aküyü değiştirmeyin. Dalgalı akü değiştirilmeden önce bütün kabloları ölçü cihazından uzaklaştırın ve ölçü cihazını kapatın.

Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş aküleri çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkili satıcılarınızdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

C18 sistemi kartuş aküleri sadece M12 sistemi şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasın yeri hemen bol su ve sabunuñ yickeyin. Batarya sıvısı gözünüzü kaçıracak olursa en azından 10 dakika yickeyin ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

UYARI! Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaranan veya ürün hasarları tehlikesini önlemek içi aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pilerin içine sıvi girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, agartıcı madde veya agartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz veya tecrübe veya bilgi eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmaz veya temizlenemez.

Kendilerine yasalar gereği güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın güvenli şekilde kullanımının öğretilmiş olması durumu hariçtir. Yukarıda belirtilen insanlar, cihazı kullandıkları sırada gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kullanılmadığında güvenli bir şekilde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM

Bu dijital kontrol kamerasıyla zor erişilebilen alanlar incelenip kontrol edilebilir. Engellerin hızlı, kolay ve tâtip edilmenin lokalize edilmesi için idealdir. Görüntüler fotoğraf veya video olarak bellek kartında kaydedilebilir.

Güçlü radyo dalgaları yayan cihazlar, ekranın fonksiyonunu etkileyebilir. Arıza kaynağının giderilmesinden sonra usulüne uygun fonksiyon otomatik olarak tekrar oluşturulur.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

AVRUPA KURULUMLARINDA RADYO FREKANS TALEPLERI

Açıklama: Bu cihaz EN 300 440 V2.1.1 standartına göre kategori 3 alıcı cihaz olarak rühsatlıdır.

Yukarıda anılan standart ile testip edilen sınır değerlerle konut binalarında radyo teknigi arızalarına karşı uygun bir koruma sağlanmak istenmektedir.

Bu cihaz, 2414, 2432, 2450, 2468MHz arası frekans aralığında radyo dalgaları yayan başka cihazlardan etkilenmektedir. Bunlardan dolayı uzakta kumanandan kulanımları sırasında arızalar meydana gelebilir. Belirli şartlar altında arızaların görülmesi mümkündür. Bu cihazın başka cihazların radyo sinyallerinden etkilenen etkilenmediğini testip etmek için cihazı kira bir süre içine kapatın ve arızaların kapalı durumda giderilip giderilmediğini kontrol edin. Aşağıdaki tedbirler arızaların giderilmesinde yardımcı olabilir:

Arıza kaynağını kapatın.


Arıza kaynağının mesafesini artırın.

Uzman bir satıcı veya vasıflı bir radyo teknisyenine başvurun.

CE UYGUNLUK BEYANI

Techtronic Industries GmbH şirketi işbu suretle M12 ICAV3 modeli radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden bakılabilir: <http://services.milwaukeetool.eu>

TUŞLAR



AYARLAR

Ayarlar menüsünü açmak için cihazı çalıştırın ve Ayarlar tuşuna basın. Menü içinde geçiş yapmak için ▲▼ ok tuşlarını kullanın.

MENÜ

MİKROFON	AÇ/KAPAT
LCD AYDINLIĞI	ZAYIF/ORTA/GÜÇLÜ
TARİH	AA/GG/YY
SAAT	HR/MIN AM/PM
LİSAN	BİRDEN FAZLA SEÇME OLANAĞI
HEPSİNİ SİL	İPTAL ET/HEPSİNİ SİL
SÜRÜM	Yazılım sürümünün gösterilmesi.

EKRANIN YÜKLENMESİ

Ekran sapı üzerinde takılı olduğunda akü hem sapa hem de ekrana akım verir. Ekran takılı olmadığından kendi aküsü sayesinde çalışmaya devam eder. Ekrani şarj ettirmek için, sap üzerinde geçinir veya güç paketine takın veya USB kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ekrani daima sap üzerinde takılı halde muhafaza edin. Ekran, akım eksikliğinden dolayı kapandığında, bir sonraki kullanımından önce en az 30 dakika şarj ettirin.

VERİLERİN BİR BİLGİSAYARA YÜKLENMESİ

USB kablosunu ekranın kenarına takın. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın ilgili bağlantısına takın. **UYARI:** Videoları bilgisayarınızda görüntüleyemiyorsanz, nedeni bilgisayarınızın DIVX veya XVID kod çözücüne sahip olması olabilir. AVI dosyası MPEG4 formattında kaydedilir ve bu yüzden bilgisayarınız dosyasını deşifre etmek ve oynatmak için DIVX veya XVID kod çözücüsüne gereksinim duymaktadır. Fotoğrafları/videoları görüntüleyebilmek için ilgili kod çözucusunu yükleyin.

AÇMA/KAPATMA

Ekran takılı olduğunda cihazı çalıştmak için ① AÇ/KAPAT şalterlerinden birine basın. Cihazı kapatmak için ② AÇ/KAPAT şalterlerinden birini basılı tutun. Ekran takılı olmadığından, açmak veya kapatmak için ilgili cihazın şalterine basın.

SARJ DURUMU GÖSTERGESİ

Ekran sap üzerinde takılı olduğunda üst sağ köşede M12™ güç paketinin şarj durumu gösterilir. Ekran takılı olmadığından ilk şarj durumu göstergesi gösterilir. Sol göstergede ekran pilinin şarj durumunu gösterir. Sağ göstergede M12™ güç paketinin şarj durumunu gösterir. Şarj göstergesinin her bölümü toplam şarjin yarısı. 1/4'ünü göstermektedir.

SAPIN VE EKRANIN KULLANIMI

Ekrani saptan çektirerek çıkartmak için iki parçayı iyice tutun ve ekranı aküden çekerken çekirten. Ekran tekrar takmak için sapı ve ekranı içe geçirin.

UYARI: Sapa elektrik gelmediğinde, ekranın kapsama alanı dışındaysa (yaklaşık 40 cm) veya kablo sapa doğru takılmamışsa "NO IMAGE SIGNAL" [GORUNTU SINYALI YOK] hata mesajı belirler. Birden fazla cihaz birbirine çok yakın bir bölge içinde kullanıldığında enterferanslar meydana gelebilir.

PIVOTVIEW™ KABLOSUNUN (AKSESUAR) KULLANILMASI

Bunun için şekillere bakın.

İstenilen görüntü kesiti gösterilmemişinde, kilit açma düğmesine basın ve Pivotview™ kablosunu 90° çevirin. Sonra kabloyu tekrar takın ve gereksinme göre bükün veya burkun.

RESİM/VIDEO KAYDETMEK

■ tuşıyla resim veya video kaydı arasında geçiş yapın. Seçilmiş olan işletim türü üst sol köşede bir simbol ile gösterilmektedir.

Kabloyu delinin yönüne doğru getirin. Çalışma alanını emniyetle alın ve kabloyu içine sürün.

▲▼ ok tuşlarıyla görüntüyü büyütün veya uzaklaşarak küçültün.

◀▶ ok tuşlarıyla görüntüyü 90° lik adımlarla çevirin.

LED lambaların aydınlatmasını artırmak veya azaltmak için ayar düğmesini kullanın.

Bir resim veya video yapmak için OK tuşuna veya deklanşöre basın.

Bir video kaydını sonlandırmak için OK tuşuna veya deklanşöre tekrar basın.

Resmi/videoyu kaydetmek için OK tuşuna veya deklanşöre basın. Böylelikle resim/video bellek kartı üzerine kaydedilir. İşlemi iptal etmek için ▲▼ ok tuşlarına basın.

UYARI: MİKROFON ayarlar menüsünde AÇIK konuma getirilmişse, bir video kaydi sırasında aynı zamanda sesler de kaydedilir.

GÖRÜNTÜLEMEK

Kaydedilmiş resimleri/videoları görüntülemek için ▶ görüntüleme tuşuna basın.

Kaydedilmiş belirli resimleri/videoları aramak için ▲▼ ok tuşlarına basın.

Bir resim/video seçmek için OK tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲▼ ok tuşlarına basın:

DÜZENLEME Bir resmi yakalıtmak veya çevirmek için. Yakalıtmak için ▲▼ ok tuşlarını kullanın. Resmi 90° lik adımlarla çevirmek için ▲▼ ok tuşlarına basın.

GÖRÜNTÜLEME Bir videoyu oynatmak için. Oynatma sırasında ara vermek veya devam etmek için OK tuşuna basın. Hızlı bir şekilde ileri veya geri gitmek için ▲▼ ok tuşlarına basın.

SİLMEK Bir resmi/videoyu kalıcı olarak silmek için.

FLAG Bir resmi/videoyu daha sonra kullamak üzere işaretlemek için. Cihaz bir bilgisayara bağlıysa, ilgili dosyanın daha kolay lokalize edilebilmesi için dosya önüne getirilen bir "F" ile işaretlenmektedir.

SONLANDIRMAK Görüntüleme menüsünde geri dönmek için.

SİFIRLAMA TUŞU

Sıfırlama tuşuna basıldığından tekrar fabrika ayarlarına dönülür.

AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş akülerini kullanmadan önce şarj edin.

50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre isınmamasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağıltı kontaklarını temiz tutun.

Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandıkta son zamanlar doldurulması gereklidir.

Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yükleme yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.

Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde:

Aküyü takiben 27°C'de kuru olarak depolayın.

Aküyü yükleme durumunun takiben % 30 - %50 olarak depolayın.

Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

AKÜÜN AŞIRI YÜKLENMYE KARŞI KORUNMASI

Akü muhafazası, fazla yüklemeye karşı koruma ile donatılmıştır. Bu donanım aküyü fazla yüklemeye karşı korur ve ömrünün uzun olmasını garanti eder.

Akünün aşırı düzeye yüklenmesi durumunda çalışma lambası yanıp sönmek suretiyle bu yüklemeyi gösterir. Yüklemeye geri alınmadığı takdirde makine otomatik olarak durur. Makineyi tekrar çalıştırma için kapatın ve yeniden açın. Makine tekrar çalışmazsa, muhtemelen aküsü boşalmıştır ve akünün tekrar şarj edilmesi gereklidir.

LİTYUM İON PILLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığıındaki yasal hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmelik zorundadır.

Pillerin taşınmasında sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre olmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasına sağılayınız.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat edin.
- Hasarlı veya akımı pillerin taşınması yasaktır.

Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.

BAKIM

Kamera kafası temiz tutun.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl deşifrelenen açıklandamamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde deşifrin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin). Gerekçinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKESİ!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalışırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Alette çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamlamalar aksesuar programında.



Atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ayrılarak birektilmeli ve bertaraf edilmelidirler.

Bertaraf etmeden önce cihazların içindeki atık pilleri, atık akümülatörleri ve lambaları çıkartın.

Yerel makamlara veya satıcıncıza geri dönüşüm tesisi ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışın.

Yerel yönetimlerdeki更高的 perakende satıcılar atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik eşyaları ücret talep etmeden geri almak zorunda olabilirler.

Atık pilleriniz, atık elektrikli ve elektronik eşyalarınızı tekrar kullanarak ve geri dönüşümü vererek ham madde gereksiniminin az tutulmasına katkıda bulununuz.

Atık piller (özellikle lityum iyon piller), atık elektrikli ve elektronik eşyalar, çevreye uygun şekilde bertaraf edilemediğinde çevre ve sağlığını üzerinde olumsuz etkileye neden olabilecek değerli, tekrar kullanılabilir malzemeler içerirler.

Bertaraf etmeden önce atık eşyanız içinde mevcut olabilen şahsinsizlilik bilgileri siliniz.

Avrupa uyumluluk işareti



Britanya uyumluluk işareti



Ukrayna uyumluluk işareti



Avrasya uyumluluk işareti



TECHNICKÁ DATA

KONTROLNÍ KAMERA

M12 ICAV3

Napětí výmenného akumulátoru.....	12 V
Hmotnost s akumulátorem.....	720 g
Délka kabelu kamery	2744 mm
Hlava kamery.....	12,4 mm
Rozšíření obrazovky	320 x 240 pixel
Rozšíření obrazu.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Zivotnost akumulátoru max.....	4,5 h
Typ paměťové karty	SD-Card
Max. kapacita paměti SD-karty.....	32 GB
Frekvenční pásmo (frekvenční pásmo).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maximální vysokofrekvenční výkon v přeneseném frekvenčním pásmu (frekvenčních pásmech).....	5,07 dBm

zkušenostmi nebo znalostmi, ledaže by byly použeny osobou ze zákona zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečné manipulaci s přístrojem. Výše uvedené osoby vyžadují při používání přístroje dozor. Tento přístroj nepatří do rukou dětem. Proto když se nepoužívá, musí být uložený bezpečně a mimo dosah dětí.

OBLAST VYUŽITÍ

S touto digitální inspekční kamerou se dají vypárat a monitorovat těžko přístupné oblasti. Je ideálně vhodná na rychlou, jednoduchou a nedestruktivní lokalizaci překážek. Záznamy se mohou ukládat na paměťové kartě stejně jako fotografie nebo videa.

Zářízení, které vysílájí silné rádiové vlny, mohou ovlivnit fungování displeje. Po odstranění zdroje poruchy se automaticky obnoví rádiové fungování zářízení.

Toto zářízení lze používat jen pro uvedený účel.

POŽADAVKY NA RÁDIOVÉ FREKVENCE VZHLEDEM K INSTALACÍM V EVROPE

Informace: Toto zařízení bylo testováno a v souladu s normou EN 300 440 V2.1.1 bylo schváleno jako příjímač kategorie 3.

Mezní hodnoty stanovené ve výše uvedené normě mají zabezpečit přiměřenou ochranu před poruchami rádiových technologií v obytných budovách.

Toto zařízení reaguje na jiná zařízení, která vysílají rádiové vlny ve frekvenčním rozsahu od 2414, 2432, 2450, 2468MHz. V důsledku toho může dojít k poruchám při použití dálkového ovládání. Proto není možné vyloučit, že se za jistých okolností projeví určité poruchy. Abyste mohli zjistit, jestli je toto zařízení rušené rádiovými signály jiných zařízení, na krátkou dobu vypněte ostatní zařízení, a zkонтrolujte, jestli pak poruchy zmizí. Následující opatření vám mohou pomoci odstranit této rušení.

Vypněte zdroj rušení.

Zvětšete odstup od zdroje rušení.


Na pomoc si přizvěte specializovaného prodejce nebo kvalifikovaného odborníka na rádiovou techniku.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODE

Tímto Techtronic Industries GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení M12 ICAV3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://services.milwaukee-tool.eu>

Tento přístroj nesmějí obsluhovat nebo čistit osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, resp. s nedostatečnými

TLAČÍDLÁ



POUŽÍVÁNÍ RUKOJETI A displeje

Pro vytažení displeje z rukojeti uchopte pevně oba dva díly a stáhněte displej z akumulátoru. Pro opětovné nasazení displeje zasuňte rukojet do displeje se.

UPozornění: Chyběvý hlášení „NO IMAGE SIGNAL“ [ZÁDNÝ OBRAZOVÝ SIGNÁL] se zobrazí tehdy, když rukojet není napojená proudem, nebožíže se v oblasti příjmu displeje (cca 40 cm) nebo kabel není správně zasunutý do rukojeti. Když se v bezprostřední blízkosti u sebe používá více přístrojů, může dojít k interferencím.

POUŽÍVÁNÍ KABELU PIVOTVIEW™ (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

K tomu viz obrázky.

Když se nezobrazí požadovaný výřez obrazovky, stiskněte tlačítka uvolnění a otočte kabel Pivotview™ o 90°. Potom kabel znovu zastrčte a podle potřeby jej ohněte nebo přetocete.

ZÁZNAM OBRAZŮ/VIDÉ

Mezi záznamy obrazu nebo videa přepínajte pomocí tlačítka . V zeleném provozním režimu se zobrazí v horním levém rohu prostřednický symbol.

Kabel vycentrujte směrem k otvoru. Zabezpečte pracovní oblast a zasuňte kabel.

Pomocí tlačítka se šípkou ▲▼ zvětšte nebo změňte obraz.

Pomocí tlačítka se šípkou ►► otočte obraz v 90°-krocích.

Na zvýšení nebo snížení jasu LED-diody použijte nastavovací kolečko.

Pro záznam obrazu nebo videa stiskněte tlačítka OK nebo stiskněte spouštěc.

Pro ukončení záznamu videa stiskněte znova tlačítka OK nebo stiskněte spouštěc.

Pro uložení obrazu/videa stiskněte tlačítka OK a stiskněte znova spouštěc. Tím se obraz/video uloží na paměťové kartě. Na přerušení procesu stiskněte tlačítka se šípkou ►►.

Upozornění: Pokud je v menu Nastavení zapnutý MIKROFON, při videozáznamu se zaznamená také zvuk.

PŘEHŘÁVÁNÍ

Abyste si mohli prohlédnout uložené obrazy/videa, stiskněte tlačítka přehrávání ►►.

Pro prohlédávání uložených obrazů/videí, stiskněte tlačítka se šípkou ►►.

Na zvolení obrazu/videa stiskněte tlačítka OK.

Stiskněte tlačítka se šípkou ▲▼, abyste zvolili jednu z následujících možností:

ZPRACOVAT Nastavování velikosti zobrazení (Zoom) a otáčení obrazu. Pro nastavení velikosti zobrazení (Zoom) stiskněte tlačítka se šípkou ▲▼. Pro otáčení obrazu v 90°-krocích stiskněte tlačítka se šípkou ►►.

PŘEHŘÁVÁNÍ Přehrávání videa. Pro vložení přestávky při přehrávání nebo pro pokračování stiskněte tlačítka OK. Pro rychlý chod dopředu/chod zpět stiskněte tlačítka se šípkou ►►.

VYMAZAT Trvale vymazat obraz/video.

FLAG Označte obraz/video pro budoucí použití. Pokud je přístroj připojený k počítači, příslušný přístroj se kvůli snadnejší lokalizaci označí písmenem „F“ před názvem souboru.

UKONČEN Návrat do menu přehrávání

TLAČÍTKO RESET

Stisknutím tlačítka Reset se obnoví nastavení z výroby.

AKUMULÁTOŘE

Dle nepoužívání akumulátoru je nutné před použitím znovu nabít. Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátoru po použití plně dobít.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátor měly po nabítí vymout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.

Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.

Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru.

Při extrémně silném zatížení začne blikat pracovní kontrolka a signalizovat tak přetížení. Nesníží-li se zatížení, motor se automaticky vypne. K pokračování v práci stačí elektrický nástroj vypnout a hned opět zapnout. Nerozbíhne-li se motor nástroje opět, je akumulátorová sada možná vybitá a musí se znovu nabít.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava této baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Příprava k vy expedování a samotnou přepravu směřuje vykonávat jen příslušně výškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkrátku.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámcu balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a vytéklé baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

ÚDRŽBA

Hlava kamery udržujte v čistotě

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz „Záruky / Seznam servisních míst“)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístrojů, když uvedete typ přístroje a sestimistné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.

Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmějí likvidovat společně s domovním odpadem. Odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení je nutné sbírat a likvidovat odděleně.

Před likvidací odstraňte ze zařízení odpadní baterie, odpadní akumulátory a osvětlovací prostředky.

Informujte se na místních úřadech nebo u vašeho odborného prodejce ohledně recyklacních dvorů a sběrných míst.

Podle místních ustanovení mohou maloobchodní prodejci být povinni bezplatně odebrat zpět odpadní baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení. Opětovným použitím a recyklací vašich odpadních baterií a vašich odpadních elektrických a elektronických zařízení přispíváte k snižování potřeby surovin.

Odpadní baterie (především lithium-iontové baterie), odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné, opětovně použitelné materiály, které při ekologické likvidaci nemohou mít negativní účinky na životní prostředí a vaše zdraví.

Před likvidací pokud možno vymažte na vašem odpadním přístroji existující osobní údaje.



Značka shody v Evropě



Značka shody v Británii



Značka shody na Ukrajině



Značka shody pro oblast Eurasie

NASTAVENÍ

Na otevření menu Nastavení zapněte přístroj a stiskněte tlačítka Nastavení. Na navigování v rámci menu použijte tlačítka se šípkou ▲▼.

MENU

	MOŽNOSTI VÝBĚRU
MIKROFON	ZAP/VYP
LCD-JAS	SLABÝ/STŘEDNÍ/SILNÝ
DATUM	MM/DD/RR
ČAS	HOD/MIN AM/PM
JAZYK	VÍCE MOŽNOSTÍ VÝBĚRU
VŠECHNO VYMAZAT	PŘERUŠIT/VŠECHNO VYMAZAT
VERZE	Zobrazení verze software.

NAČÍTÁNÍ displeje

Když je displej nasunutý na rukojet, napájí akumulátor jak rukojet, tak i displej. Když displej není nasunutý, díky vlastnímu akumulátoru běží dál. Nasuňte displej na rukojet, resp. nasuňte výměnný akumulátor nebo jej připojte přes USB-kabel ke zdroji energie, aby se nabíjel. Displej uschováte vždy nasunutý na rukojet. Když se displej vypne kvůli nedostatečnému napájení, před následujícím použitím jej nabíjte minimálně 30 minut.

NASTAVENÍ ÚDAJŮ DO POČÍTAČE

Zastrčte USB-kabel na straně displeje. Druhý konec USB-kabelu zastrčte do příslušného portu počítače. **Upozornění:** Když si na Vašem počítači nemůžete prohlížet videa, je to možná v tom, že vás počítač nemá DIVX- nebo XVID-Codec. Soubor AVI se zapise ve formátu MPEG4 a Vás počítač potřebuje proto DIVX- nebo XVID-Codec, aby mohl soubor odkódovat a přehrát. Nahrajte příslušný Codec, abyste mohli zobrazit obrazy/videa.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je displej zasunutý, pro zapnutí přístroje stiskněte jeden z obou spináčů ZAP/VYP . Pro vypnutí přístroje jeden z obou spináčů ZAP/VYP podříďte spinátku. Když displej není zasunutý, pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte spináč příslušného přístroje.

INDIKÁTOR STAVU NABITÍ

Když je přístroj zasunutý do rukojeti, zobrazí se v horním pravém rohu stav nabité výměnného akumulátoru M12™. Když displej není zasunutý, zobrazí se dva indikátory stavu nabité. Levý indikátor zobrazuje stav nabité displeje. Pravý indikátor zobrazuje stav nabité výměnného akumulátoru M12™. Každý segment indikátoru nabité představuje cca 1/4 celkového nabité.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KONTROLNÁ KAMERA

M12 ICAV3

Napätie výmenného akumulátora	12 V
Hmotnosť s akumulátorom	720 g
Dolgi kablí kamere	2744 mm
Glava kamere	12,4 mm
Ločljivost zaslona	320 x 240 pixel
Rozlíšenie obrazu	30 M Pixel
Maks. zoom	4x
Maks. čas delovania akumulatora	4,5 h
Typ pamäťovej karty	SD-Card
Max. kapacita pamäte SD-karty	32 GB
Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásmo)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon v prenesenom frekvenčnom pásme (frekvenčných pásmach)	5,07 dBm

VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znázornenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar alebo ľahké poranenie.

A ZVLÁSTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY INŠPEKCIJSKA KAMERA

Pri delu za zidovi izklopite omrežno varovalko zadevneho območja.

Pri deliach v cevach bodite pozorni na to, da le te ne bodo pod napetosťou alebo elektrickým nabojem. Cevi ne smejo vsebovať tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik s tekočinou.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z olejom. Plinom ali drugimi korozivnimi materiálmi.

Aby sa zredukovalo riziko výbuchu, zásahu elektrickou energiou a hmotných škôd, vždy pred prácou skontrolujte pracovný priestor. Kábel nesmie prísť do kontaktu s elektrickými komponentmi, chemikáliami alebo pohyblivými dielmi.

Kontrola vozidla: Pred kontrolou vypnite motor a nechajte ho schladnúť. Kontrolná kamera alebo kábel sa nesmú dosťať do kontaktu s olejom, palivom alebo inými korozivnymi materiálmi.

Aby sa zredukovalo riziko vzniku škôd na zariadení, nepoužívajte nadmernú silu a kábel nezalamujte. Kontrolnú kameru a kábel nenašadzujte v oblastach, kde by mohli prísť do kontaktu so žiariavými alebo olejovými látkami.

Kábel nepoužívajte na odstránenie upchátych predmetov alebo prekážok. Kábel nie je určený na čistenie potrubia!

A ZVLÁSTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY AKUMULÁTOR

Nikdy nevymieňajte výmenný akumulátor, ak je kryt prístroja vlhký.

Pred výmenou akumulátora odpojte z prístroja všetky káble a prístroj vypnite.

Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo medzi domový odpad. Milwaukee ponúka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vašho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovajte spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátory systému M12 nabijajú len nabijacie zariadenia s systémom M12. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabijajú.

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k vytiekaniu batériovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dôjde ku kontaktu pokojky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlem. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vyplachnúť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

Varovanie! Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postaraťte sa o to, aby do zariadenia a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako

je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo čistiť osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami príp. nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, jedine ako boli osobou zo zákona zodpovednou za ich bezpečnosť poučené o bezpečnej manipulácii s prístrojom. Vyššie uvedené osoby si vyžadujú pri používaní prístroja dozor. Tento prístroj nepatrí do rúk deťom. Preto ak sa nepoužíva, musí byť odložený bezpečne a mimo dosahu detí.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

S touto digitálnou inšpekčnou kamerou sa dajú vypátrať a monitorovať ľahko prístupné oblasti. Je ideálne vhodná na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu lokalizáciu prekážok. Záznamy sa môžu ukladať na pamäťovej karte ako fotografie alebo videá.

Zariadenia, ktoré vysielajú silné rádiové vlny, môžu ovplyvniť fungovanie displeja. Po odstránení zdroja poruchy sa automaticky obnoví riadne fungovanie zariadenia.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

POŽIADAVKY NA RÁDIOVÉ FREKVENCIE VZHĽADOM NA INSTALÁCIE V EURÓPE

Informácia: Toto zariadenie bolo testované a v súlade s normou EN 300 440 V2.1.1 bolo schválené ako prijímač kategórie 3.

Medzné hodnoty stanovené vo vyššie uvedenej norme majú zabezpečiť primeranú ochranu pred poruchami rádiových technológií v obytných budovách.

Toto zariadenie reaguje na iné zariadenia, ktoré vysielajú rádiové vlny vo frekvenčnom rozsahu od 2414, 2432, 2450, 2468MHz. V dôsledku toho môže dôjsť k poruchám pri použíti diaľkového ovládania. Preto nie je možné vylúčiť, že sa za istých okolností prejavia určité poruchy. Aby ste mohli zistíť, či je toto zariadenie rušené rádiovými signálmi iných zariadení, na krátku dobu vypnite ostatné zariadenia, a skontrolujte, či poruchy potom zmiznú. Nasledujúce opatrenia vám môžu pomôcť odstrániť poruchy:

Vypnite zdroj rušenia.


Zväčšíte odstup od zdroja rušenia.

Na pomoc si prizvite špecializovaného predajcu alebo kvalifikovaného odborníka na rádiovú techniku.

CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Spoločnosť Techtronic Industries GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M12 ICAV3 zodpovedá smernici 2014/53/EU. Kompletné doslovné znenie ES vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej internetovej adrese: <http://services.milwaukeetool.eu>

TLAČÍTKA



NASTAVENIA

Na otvorenie menu Nastavenia zapnite prístroj a stlačte tlačidlo Nastavenia. Na navigovanie v rámci menu použite tlačidlá so šípkou ▲ ▼ ▶ ▷ ▹.

MENU

MENU	MOŽNOSTI VÝBERU
MIKROFÓN	ZAP/VYP
LCD-JAS	SLABÝ/STREDNÝ/SILNÝ
DÁTUM	MM/DD/RR
ČAS	HOD/MIN AM/PM
JAZYK VÝBERU	VIACERÉ MOŽNOSTI
VŠETKO VYMAZAŤ VÝMAZAŤ	PRERUŠIŤ/VŠETKO
VERZIA	Zobrazenie verzie softvéru.

NAČITANIE displeja

Keď je displej nasunutý na rukoväť, napája akumulátor ako rukoväť, tak aj displej. Keď displej nie je nasunutý, vďaka vlastnému akumulátoru beží ďalej. Nasuňte displej na rukoväť, resp. nasuňte výmenný akumulátor alebo ho pripojte cez USB-kábel na zdroj energie, aby sa nabíjal. displej uschovajte vždy nasunutý na rukoväť. Keď sa displej vypne kvôli nedostatočnému napájaniu, pred nasledujúcim použitím ho nabíjajte minimálne 30 minút.

NATIAHNUTIE ÚDAJOV NA POČÍTAČ

Zastrčte USB-kábel na strane displeja. Druhý koniec USB-kábla zastrčte do príslušného portu počítača. **UPOZORNENIE:** Keď si na Vašom počítači nemôžete prezeráť videá, je to možno v tom, že váš počítač nemá DIVX- alebo XVID-Codec. Súbor AVI sa zapiše vo formáte MPEG4 a Váš počítač potrebuje preto DIVX- alebo XVID-Codec, aby mohol súbor odkódovať a prehrať. Nahrajte príslušný Codec, aby ste mohli zobraziť obrazy/videá.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Keď je displej zasunutý, na zapnutie prístroja stlačte jeden z oboch spináčov ZAP/VYP ①. Na vypnutie prístroja jeden z oboch spináčov ZAP/VYP ② podržte stlačený. Keď displej nie je

zasunutý, na zapnutie alebo vypnutie stlačte spínač príslušného prístroja.

INDIKÁTOR STAVU NABITIA

Keď je prístroj zasunutý do rukoväte, zobrazí sa v hornom pravom rohu stav nabítia M12™ výmenného akumulátora. Keď displej nie je zasunutý, zobrazia sa dva indikátory stavu nabítia. Ľavý indikátor zobrazuje stav nabítia batérie displeja. Pravý indikátor zobrazuje stav nabítia výmenného akumulátora M12™. Každý segment indikátora nabítia predstavuje cca 1/4 celkového nabítia.

POUŽIVANIE RUKOVÄTE A DISPLEJA

Na vytiahnutie displeja z rukoväte uchopte pevne obidva diely a stiahnite displej z akumulátora. Na opäťovné nasadenie displeja zasuňte rukoväť a displej do seba.

UPOZORNENIE: Chybivo hlásenie „NO IMAGE SIGNAL“ [ZIADANÝ OBRAZOVÝ SIGNÁL] sa zobrazí vtedy, keď rukoväť nie je napájaná prúdom, nenachádza sa v oblasti príjmu displeja (cca 40 cm) alebo kábel nie je správne zasunutý do rukoväte. Keď sa v bezprostrednej blízkosti k sebe používa viaceré prístrojov, môže dôjsť k interferenciam.

POUŽIVANIE KÁBLA PIVOTVIEW™ (PRÍSLUŠENSTVO)

Pozri k tomu obrázky.

Keď sa nezobrazí želaný výrez obrazovky, stlačte tlačidlá uvoľnenia a otočte kábel PivotviewTM o 90°. Potom kábel znova zastrčte a podľa potreby ho ohnite alebo pretočte.

ZÁZNAM OBRAZOVÉHO

Medzi záznamami obrazu alebo videa prepínajte pomocou tlačidla ④. Zvolený prevádzkový režim sa zobrazí v hornom ľavom rohu prostredníctvom symbolu.

Kábel vzentujte smerom k otvoru. Zabezpečte pracovnú oblasť a zastrčte kábel.

Pomocou tlačidiel so šípkou ▲ ▼ zväčšiť alebo zmenešť obraz. Pomocou tlačidiel so šípkou ▲ ▶ otočiť obraz v 90°-krokoch.

Na zvýšenie alebo zníženie jasu LED-diódy použite nastavovacie koliesko.

Na záznam obrazu alebo videa stlačte tlačidlo OK alebo stlačte spúšťať.

Na ukončenie záznamu videa stlačte znova tlačidlo OK alebo stlačte spúšťať.

Na uloženie obrazu/videa stlačte tlačidlo OK a stlačte znova spúšťať. Tým sa obraz/video uloží na pamäťovej karte. Na prerušenie procesu stlačte tlačidlo so šípkou ▲ ▶.

UPOZORNENIE: Keď je v menu Nastavenia zapnutý MIKROFÓN, pri videozáznamke sa zaznamená aj zvuk.

PREHRÁVANIE

Aby ste si mohli prezrieť uložené obrazy/videá, stlačte tlačidlo prehrávania ▶.

Aby ste prehľadávali uložené obrazy/videá, stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼.

Na zvolenie obrazu/videa stlačte tlačidlo OK.

Stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼, aby ste zvolili jednu z nasledovných možností:

SPRACOVÁŤ Nastavovanie veľkosti zobrazenia (Zoom) a otáčanie obrazu. Na nastavenie veľkosti zobrazenia (Zoom) stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼. Na otáčanie obrazu v 90°-krokoch stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▶.

PREHRÁVANIE Prehrávanie videa. Na vloženie prestávky pri prehrávaní alebo na pokračovanie stlačte tlačidlo OK. Pre rýchly chod dopredu/chod späť stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▶.

VÝMAZAŤ Vymazať trvalo obraz/video.

Označte obraz/video pre budúce použitie.
Ked je prístroj pripojený na počítač,
príslušný prístroj sa kvôli fahsej lokalizácií
označí písmenom „F“ pred názvom súboru.

UKONČENÝ Návrat do menu prehrávania

TLAČIDLO RESET

Stlačením tlačidla Reset sa obnovia nastavenia z výroby.

AKUMULÁTORY

Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobit.

Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora.
Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slnikom alebo kúreniu.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátorom udržovať čisté.

Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory po použití plne dobit.

K bezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabítí vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:
Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity.
Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PRETAŽENIU AKUMULÁTORA

Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti preťaženiu, ktorá zaistuje dlhú životnosť akumulátora.

Pri extrémne silnom zaťažení začne blikat pracovná kontrolka a signalizať tak preťaženie. Ak sa nezníži zaťaženie, motor sa automaticky vypne. K pokračovaniu v práci stačí elektrický nástroj vypnúť a hned opäť zapnúť. Ak sa nerozbehne motor nástroja opäť, je akumulátorová sada možno vybitá a musí sa znova nabit.

PREPRAVA LÍTOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ

Lítovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- Spotrebiteľia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.
- Komerčná preprava lítovo-iónových batérií prostredníctvom špeciálnych firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu k vyexpedovaniu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátnie vyškolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

- Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť.
- Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

ÚDRŽBA

Glava kamere udržovať v čistote.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (vid brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šestmiestneho čísla na výkonomovom štítku.

SYMBOLY

POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou pracou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy nosť ochranné okuliare.



Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.



Použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení treba zbierať a likvidovať oddelenie.

Pred likvidáciou odstráňte zo zariadení použité batérie, použité akumulátory a osvetľovacie prostriedky.

Informujte sa pri miestnych úradoch alebo u vášho odborného predajcu o hľadom recykláčnych dvorov a zbernych miest.

Podľa miestnych ustanovení môžu maloobchodní predajcovia byť povinní bezplatne zobrať späť použité batérie a odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Opäťovným použitím a recykláciou vašich použitých batérií a vášho odpadu z elektrických a elektronických zariadení prispievate k znížaniu potreby surovín.

Použité batérie (predovšetkým lítium-iónové batérie), odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje cenné, opäťovne použiteľné materiály, ktoré pri ekologickej likvidácii nemôžu mať negatívne účinky na životné prostredie a vaše zdravie.

Pred likvidáciou podľa možnosti vymaže na vašom použitom prístroji existujúce osobné údaje.

Značka zhody v Európe



Značka zhody v Británii



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

DANE TECHNICZNE**KAMERA INSPEKCYJNA****M12 ICAV3**

Napięcie baterii akumulatorowej.....	12 V
Ciezar z akumulatorem	720 g
Długość kabla kamery	2744 mm
Głowica kamery	12,4 mm
Rozdzielnica ekranu.....	320 x 240 pixel
Rozdzielnica obrazu.....	30 M Pixel
Zoom maks.....	4x
Czas pracy akumulatora maks.....	4,5 h
Typ karty pamięci.....	SD-Card
Max. pojemność pamięci karty SD	32 GB
Pasm (pasma) częstotliwości	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksymalna moc wysokiej częstotliwości w przesyłanym paśmie (pasmach) częstotliwości	5,07 dBm

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KAMERA INSPEKCYJNA

Pri robotach za ścianami wyłączyć zabezpieczenie sieciowe dla odnośnego obszaru.

Pri robotach w rurach zwracać uwagę na to, żeby nie były one pod napięciem ani naładowane elektrycznie. Rury nie mogą zawierać żadnej cieczy. Kamera i urządzenie nie mogą zetknąć się z cieczą.

Kamera ani kabel nie mogą zetknąć się z olejem, gazem ani innymi materiałami wywołującymi korozję.

Aby zredukować ryzyko wybuchu, porażenia elektrycznego i szkód materialnych, przed rozpoczęciem wszelkich prac należy zawsze sprawdzić obszar roboczy. Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu z podzespolami elektrycznymi, chemikaliami ani ruchomymi częścią

Przegląd pojazdu: Przed przeglądem należy wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Nie wolno dopuścić do styczności kamery inspekcyjnej ani przewodu z olejem, palitem czy innymi materiałami korozjnymi.

Aby zredukować ryzyko uszkodzeń przy urządzeniu, nie wolno stosować nadmierne siły ani zagnieść przewodu. Nie stosować kamery inspekcyjnej ani przewodu w obszarach, gdzie może dojść do ich kontaktu z substancjami żarzącymi lub oleistymi.

Nie stosować przewodu w celu likwidacji niedrożności lub przeszkodek. To nie jest urządzenie do czyszczenia rur!

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATOR

Nie należy wymieniać akumulatora, gdy obudowa przyrządu jest wilgotna.

Pri przystąpieniem do wymiany akumulatora należy odłączyć wszystkie kable od przyrządu pomiarowego.

Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani traktować jako odpadów domowych. Milwaukee oferuje ekologiczną utylizację zużytych akumulatorów.

Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeństwo zwarcia).

Akumulatory Systemu M12 należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu M12. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych systemów.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństw pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymienionego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie doszły się żadne cieczne. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczne, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.

Urządzenie to nie może być obsługiwane ani też czyszczone przez osoby, które posiadają ograniczone fizyczne, sensoryczne lub umysłowe zdolności wzgl. nie dysponują dostatecznym doświadczeniem, chyba że zostały one poinstruowane przez osobę prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Wyżej wymienione osoby należy nadzorować podczas użytkowania urządzenia. Urządzenie to nie może dostać się do rąk dzieci. Dlatego też, gdy nie jest ono używane, należy je bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza kamera inspekcyjna umożliwia badanie i sprawdzanie ciężko dostępnego miejsc. Nadaje się doskonale o szybkiej, prostej i bezzakłócenowej lokalizacji przeszkodek. Nagrania można zapisywać na karcie pamięci w postaci zdjęć lub filmów.

Urządzenia emitujące silne fale radiowe mogą zakłócać funkcjonowanie wyświetlacza. Po oddaleniu się od źródła zakłóceń prawidłowe działanie zostanie przywrócone automatycznie.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

WYMAGANIA WOBEC CZESTOTLIWOŚCI RADIOSYGNALI W OPARCIU O INSTALACJE EUROPEJSKIE

Wskazówka: To urządzenie zostało sprawdzone i dopuszczone zgodnie z normą EN 300 400 V2.1.1 jako odbiornik kategorii 3.

Wartości graniczne określone w powyższej normie mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych.

To urządzenie reaguje na inne urządzenia emitujące fale radioowe w zakresie częstotliwości od 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Może to stanowić przyczynę zakłóceń w trakcie korzystania z pilota zdalnego sterowania. Nie można zatem wykluczyć, że w określonych okolicznościach mogą wystąpić zakłócenia. Aby ustalić, czy to urządzenie podlega jest na zakłócenia na skutek sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia, należy tymczasowo wyłączyć pozostałe urządzenia i sprawdzić, czy zakłócenia zniknęły. Podjęcie poniższych działań może pomóc w rozwiązyaniu zakłóceń:

Wyłączyć źródło zakłóceń.


Zwiększyć odległość do źródła zakłóceń.

Skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowym.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Techtronic Industries GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego M12 ICAV3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://services.milwaukeetool.eu>

PRZYCISKI



Przełączanie pomiędzy trybem zdjęć/filmu

USTAWIENIA

Aby otworzyć menu ustawień, należy uruchomić urządzenie i wcisnąć przycisk „Ustawienia”. Użyć klawiszy strzałek ▲▼▲▼ w celu poruszania się wewnątrz menu.

MENU OPCJE WYBORU

MIKROFON	WŁ./WYŁ.
JASNOŚĆ LCD	NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA
DATA	MM/DD/RR
GODZINA	H/MIN AM/PM
JEZYK	KILKA OPCJI WYBORU
USUŃ WSZYSTKO	PRZERWIJ/USUŃ WSZYSTKO
WERSJA	Informacja o wersji oprogramowania.

ŁĄDOWANIE WYŚWIETLACZA

Jeśli wyświetlacz umieszczony jest na uchwycie, akumulator ładuje zarówno uchwyt, jak i wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymienionego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Wyświetlacz należy zawsze trzymać umieszczonego na uchwycie. Jeśli z powodu niewystarczającego zasilania prądem wyświetlacz się wyłączy, przed kolejnym uruchomieniem należy ładować go co najmniej 30 minut.

KOPIOWANIE DANYCH DO KOMPUTERA

Włożyć kabel USB z boku wyświetlacza. Drugą końcówkę kabla USB włożyć w odpowiedni port komputera. UWAGA: Jeśli wyświetlanie filmów na Państwa komputerze jest niemożliwe, przyczyną może być brak zainstalowanych kodów DIVX lub XVID. Plik AVI zapisywany jest w formacie MPEG4, dlatego Państwa komputer potrzebuje kodu DIVX lub XVID w celu odszyfrowania i odtworzenia pliku. Należy pobrać odpowiedni kod w celu wyświetlania zdjęć / odtwarzania filmów.

URUCHOMIENIE / WYŁĄCZENIE

Jeśli wyświetlacz jest podłączony, w celu uruchomienia urządzenia należy wcisnąć jeden z dwóch przycisków WŁ./WYŁ. ① Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać jeden z przycisków ① wcisnięty. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wcisnąć włącznik danego urządzenia w celu jego uruchomienia lub wyłączenia.

WYŚWIETLACZ POZIOMU NAŁADOWANIA

Jeśli wyświetlacz podłączony jest do uchwytu, w prawym górnym rogu wyświetlany jest poziom naładowania wymienionego akumulatora M12™. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wyświetlana będą dwa poziomy naładowania. Lewy wskaźnik określa poziom naładowania baterii wyświetlacza. Prawy wskaźnik określa poziom naładowania wymienionego akumulatora M12™. Każdy segment poziomu naładowania oznacza ok. 1/4 poziomu maksymalnego.

STOSOWANIE UCHWYTU I WYŚWIETLACZA

Aby zdjąć wyświetlacz z uchwytu, należy mocno schwytać obie części i ściągnąć wyświetlacz z akumulatorem. Aby ponownie włożyć wyświetlacz, należy dosunąć do siebie uchwyt i wyświetlacza.

UWAGA: Komunikat o błędzie „NO IMAGE SIGNAL” [BRAK SYGNAŁU OBRAZU] wyświetlany jest wówczas, gdy uchwyt nie jest podłączony do prądu, nie znajduje się w zakresie odbieranych częstotliwości wyświetlacza (ok. 40 cm) lub kabel nie jest prawidłowo włożony do uchwytu. Jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie może prowadzić do powstawania zakłóceń.

STOSOWANIE PRZEWODU PIVOTVIEW™ (WYPOSAŻENIE)

Należy zapoznać się z właściwymi ilustracjami.

Jeśli pożądany fragment obrazu nie jest wyświetlany, należy wcisnąć przyciski zwalniające i obrócić przewód PivotviewTM o 90°. Następnie ponownie włożyć przewód i w zależności od potrzeby zgiąć lub skręcić go.

TWORZENIE ZDJĘĆ / NAGRYWANIE FILMÓW

Przycisk ② umożliwia przełączanie pomiędzy tworzeniem zdjęć a nagrywaniem filmów. Wybrany tryb pracy określany jest za pomocą symbolu w lewym górnym rogu.

Skierować kabel przedem do otworu. Zabezpieczyć obszar roboczy i włożyć kabel.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają powiększanie i zmniejszanie obrazu.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają obracanie obrazu o 90°.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia jasności LED należy zastosować pokrętło regulacyjne.

Aby utworzyć zdjęcie lub nagrać film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalać.

Aby nagrywanie filmu, należy wcisnąć przycisk OK lub ponownie wcisnąć wyzwalać.

Aby zapisać zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalać. Dzięki temu zdjęcia/filmy zapisane zostaną na karcie pamięci. Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu przerwania trwającego procesu.

UWAGA: Jeśli MIKROFON w menu Ustawienie jest znajduje się w pozycji WŁ., w trakcie nagrywania filmów rejestrowane będą również dźwięki.

ODTWARZANIE

Aby obejrzeć zapisane zdjęcia/filmy, należy wcisnąć przycisk odtwarzania ▶.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają przełączanie pomiędzy zapisanymi zdjęciami/filmami.

Aby wybrać dane zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK.

Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu dokonania wyboru spośród poniższych opcji:

EDYTUJ Powiększenie lub obrócenie obrazu. Aby powiększyć lub pomniejszyć, należy wcisnąć klawisze strzałek ▲▼. Aby obracać obraz o 90°, należy wcisnąć klawisze strzałek ▲▼.

ODTWARZAJ Odtwarzanie filmu. Wcisnąć przycisk OK w celu włączenia pauzy w trakcie odtwarzania lub kontynuowania odtwarzania w trakcie pauzy. Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu szybkiego przewijania lub cofania.

USUŃ Trwałe usunięcie zdjęcia/filmu.

FLAG Zaznaczenie zdjęcia/filmu w celu ich wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie podłączone jest do komputera, nazwa zaznaczonego pliku

poprzedzona będzie literą „F” w celu jego łatwiejszego odnalezienia.

ZAKOŃCZ

Powrót do menu odtwarzania

PRZYCISK RESET

Wciśnięcie przycisku Reset spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwalego wystawiania na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatorów po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C. Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%. Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE AKUMULATORA

Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni akumulator przed przeciążeniem i zapewnia długą żywotność akumulatora.

Przy ekstremalnie silnym narażeniu migają lampka robocza, aby zasygnalizować jakieś przeciążenie. Jeżeli obciążenie nie zostanie zdjęte, to maszyna automatycznie wyłączy się. W celu kontynuowania pracy maszyny należy ją wyłączyć i ponownie włączyć. Jeżeli nie nastąpiły ponowny rozruch maszyny, to prawdopodobnie pakiet akumulatorowy jest rozładowany i musi zostać ponownie naładowany w ładowarce.

TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zварć należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane.
- Zwrać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.
- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Zawsze utrzymuj obiektywy czysty.

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennej Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz szcześciocyfrowy numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE



UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.



Europejski Certyfikat Zgodności



Brytyjski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

MŰSZAKI ADATOK

	VIZSGÁLÓKAMERA	M12 ICAV3
Akkumulátor feszültség	12 V	12 V
Súly akkumulátor	720 g	720 g
A kamerákébel hossza	2744 mm	2744 mm
Kamerafej	12,4 mm	12,4 mm
Képernyőfelbontás	320 x 240 pixel	30 M Pixel
Képfelbontás	4x	4x
Zoom max	4,5 h	4,5 h
Az akku max. működési ideje	SD-Card	SD-Card
Memoriakártya típusa	32 GB	32 GB
Az SD-kártya max. tárolókapacitása	2414, 2432, 2450, 2468 MHz	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Frekvenciasav (frekvenciasávok)	5,07 dBm	5,07 dBm
Maximális nagyfrekvenciájú teljesítmény az átvitt frekvenciasávban (frekvenciasávok)		

FIGYELMEZTETÉSI! Olvassa el az elektromos készszámára vonatkozó összes biztonsági útmutatást, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK VIZSGÁLOKAMERA

Falak mögötti munkálatai esetén ki kell kapcsolni az érintett terület hálózati biztosítékát.

Csövekben végzett munkák esetén ügyeljen kell arra, hogy azok ne álljanak feszültség alatt és ne legyenek elektromosan feltöltödve. A csövek nem tartalmazhatnak folyadékot. A kamera és a készülék nem érintkezhet folyadékkel.

A kamera és a kábel nem érintkezhet olajjal, gázzal vagy más korrodáló hatású anyagokkal.

A robbanás, elektromos áramütés és a dolegi károk kockázatának csökkenése érdekében minden munkavégzés előtt ellenőrizze a munkaterületet. A kábel nem érintkezhet elektromos alkatrészekkel, vegyszerekkel vagy mozgó alkatrészekkel.

Járművek vizsgálata: Vizsgálat előtt állítsa le a motort és hagyja lehűlni. A vizsgálókamera, ill. a kábel nem érintkezhet olajjal, üzemanyaggal vagy más korrozív hatású anyagokkal.

Annak érdekében, hogy a készülék károsodásának kockázatát csökkense, ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne töre meg a kábelt. Ne használja a vizsgálókamerát és a kábelet olyan helyen, ahol maró vagy olajos anyagokkal érintkezhetnek.

Ne használja a kábelt dugulások vagy akadályok elhárítására. Ez nem csöntözítő!

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK AKKU

A csereakut ne cserélje ki, ha a mérőműszer háza nedves.

Távolítsa el minden kábelt a mérőműszerről, és kapcsolja ki a műszer, mielőtt kicsérílik a csereakut.

A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a hágztartási szeméthez. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetőségeiről.

Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárat veszélye).

Az M12 elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárálag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.

Akkumulátor sav polyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartha a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉSI! A rövidzárat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámat, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekre és az akkuba. A korrozió hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sóst, víz, bizonysos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzáratot okozhatnak.

A készüléket nem kezelhetik vagy tisztíthatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. hiányos tapasztalatokkal vagy ismertekkel rendelkező személyek, kivéve, ha egy törvényileg a biztonságukért felelős személy eligazításban részesítette őket a készülék biztonságos használatáról. A fentnevezett személyeket felügyelni kell a készülék használatakor. A készülék nem gyermeket kezébe való. Ezért ha nem használják, akkor biztonságosan, gyermeket elől elzárva kell tárolni.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezzel a digitális ellenőrző kamerával lehetősége van nehezen hozzáérhető helyeket felidézni és megvizsgálni. Ideális az akadályok gyors, egyszerű és rönszömlétes behatárolásához. A felvételek fotóként vagy videóként tárolhatók a memoriakártyán.

Az erős rádióhullámokat kibocsátó készülékek hátrányosan befolyásolhatják a kijelző működését. A zavarforrás eltávolítása után a rendes működés automatikusan helyreáll.

A készüléket kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

RÁDIÓFREKVENCÍÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK EUROPAI TELEPÍTÉSEK ESETEN

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték és az EN 300 440 V2.1.1 szerint 3-as kategóriájú vezőként sorolták be.

A fent írt szabványban meghatározott határértékek megfelelő védelmet hivatottak biztosítani lakóépületekben a rádiótechnikai zavarok ellen.

Ez a készülék reagál azon más készülékekre, amelyek 2414, 2432, 2450, 2468MHz közötti frekvenciatartományban bocsátanak ki rádióhullámokat. Ez által zavarok keletkezhetnek a távvezeték használata közben. Ezért nem zárhato ki, hogy adott körülmények között zavarok nyilvánulnak meg. Annak megállapítására, hogy zavarják-e ezt a készüléket más készülékek radiójeléi, kapcsolja ki rövid időre a többi készüléket annak ellenőrzésére, hogy a zavarok megszűnnek-e ilyenkor. Az alábbi intézkedések segíthetnek a zavarok elhárításában:

Kapcsolja ki a zavarforrást.


Növelte a távolságot a zavarforrástól.

Kérje szakkereskedő, vagy képésített rádiótechnikus tanácsát.

CE-AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT

Tecktronic Industries GmbH igazolja, hogy a M12 ICAV3 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://services.milwaukeeetool.eu>

NYOMÓGOMBOK



BEÁLLÍTÁSOK

A „Beállítások” menü megnyitásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a „Beállítások” gombot. A ménből történő navigációhoz használja a nyílakat ▲▲▲▼▼.

MENÜ LEHETŐSÉGEK

MIKROFON	BE/KI
LCD-FÉNYERŐ	GYENGE/KÖZEPES/ERŐS
DÁTUM	HH/NN/ÉÉ
IDŐ	ÓRA/PERC AM/PM
NYELV	TÖBB VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG
AZ ÖSSZES TÖRLÉSE	MÉGSE/AZ ÖSSZES
TÖRLÉSE	
VERZIÓ	A szoftververzió megjelenítése.

KIJELŐ TÖLTÉSE

Ha a kijelző rá van dugva a markolatra, az akku a markolat mellett a kijelzőt is ellátja feszültséggel. Ha a kijelző nincs dugva, saját akkumulátor segítségével működik tovább. A feltöltéshöz dugja rá a kijelzőt a markolatra, ill. a csecrekakra, vagy csatlakoztatja USB kábelrel egy áramforráshoz. A kijelző minden a markolatra felhelyezve tárolja. Ha a kijelző áramellátás hiányában kikapcsol, úgy a következő használat előtt legalább 30 percig tölteni kell.

AZ ADATOK LETÖLTÉSE SZÁMITÓGÉPRE

Csatlakoztassa az USB kábel a kijelzőhöz. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépön megfelelő csatlakozójához. MEGJEGYZÉS: Ha a számítógépen nem tudja megtekinteni a videókat, akkor ennek valósztásáig az oká, hogy számítógépe nem rendelkezik DIVX- vagy XVID-kódékkel. Az Avi-fájl MPEG4-formátumban kerül rögzítésre, és számítógépének ezért DIVX- vagy XVID kodekre van szüksége a fájl dekódolásához és lejátszásához. Töltse le a megfelelő kódéket a képek/videók megtekintéséhez.

BE-/KIKAPCSOLÁS

Ha a kijelző van dugva, nyomja meg a két BE/KI kapcsolót (1) egyikét a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a BE/KI kapcsolók egyikét (1).

Ha a kijelző nincs dugva, nyomja meg az adott készülék kapcsolóját a be-, ill. kikapcsoláshoz.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT KIJELZÉSE

Ha a kijelző be van dugva a markolatba, akkor a jobb felső sarokban megjelenik az M12™ cserélhető akkumulátor töltési állapot. Ha a kijelző nincs dugva, két töltésállapot-jelző látható. A bal jelző a kijelző akkumulátorának töltöttséget mutatja. A jobb jelző az M12™ cserélhető akkumulátor töltöttséget mutatja. A töltésjelző minden szeméne kb. a teljes töltés 1/4 részét ábrázolja.

A MARKOLAT ÉS A KIJELŐ HASZNÁLATA

A kijelző markolatról történő leválasztásához jól fogja meg minden két elemet, és húzza le a kijelzőt az akkúról. A kijelző ismételt felhelyezéséhez tolja egymásba a markolatot és a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS: A "NO IMAGE SIGNAL" [NINCS KÉPI JEL] hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a markolat nem kap áramot, nincs a kijelző vételi körzetében (kb. 40 cm), vagy kábel nincs megfelelően dugva a markolatba. Ha egymás közvetlen közelében több készüléket használnak, interferencia fordulhat elő.

A PIVOTVIEW™ KÁBEL HASZNÁLATA (TARTOZÉK)

Lásd ehhez az ábrákat.

Ha nem jelenik meg a kívánt képrészlet, nyomja meg az engedélyező gombokat és fordítsa el a Pivotview™ kábel 90°-kal. Utána ismét dugja be a kábelt, és szükség esetén hajlítsa meg vagy fordítsa el.

KÉPEK/VIDÉÓ FELVÉTELE

A kamera gombbal vállthat a kép- és a videofelvétel között. A kiválasztott üzemmódot a bal felső sarokban található ikon jelzi. Irányítsa a kábelt a nyilás felé. Biztosítja a munkaterületet, és dugja be a kábelt.

A ▲▼ nyílakkal lehet a képet nagyítani vagy kicsinyíteni.

A ▲▼ nyílakkal lehet a képet 90°-os lépésekben elforgatni.

Használja a beállító kereket a LED-ek fényerejének növeléséhez vagy csökkenéséhez.

Kép vagy videó felvételéhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót.

A videó felvételének befejezéséhez nyomja meg ismét az OK gombot vagy a kioldót.

A kép/videó mentéséhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót. Ezellel a kép/videó a memoriakártyán tárolódik. A folyamat leállításához nyomja meg a Á®nyílakat.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Beállítások” menüben BE van kapcsolva a MIKROFON, akkor videofelvételnél a zajok is rögzítésre kerülnek.

LEJÁTSZÁS

A mentett képek/videók megtekintéséhez nyomja meg a ▶ nyílás gombot.

A mentett képek/videók kereséséhez nyomja meg a ▲▼ nyílakat.

Kép/videó kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

Az alábbi opciók egyikének kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ nyílakat:

SZERKESZTÉS Kép nagyítása vagy elforgatása. Nyomja meg a ▲▼ nyílakat a nagyításhoz. Nyomja meg a ▲▼ nyílakat a kép 90°-os lépésekhez történő elforgatásához.

LEJÁTSZÁS Videó lejátszása. Nyomja meg az OK gombot, ha szünetelte, vagy folytatni kívánja a lejátszást. A gyors előre-, vagy hátra léptetéshez nyomja meg a ▲▼ nyílakat.

TÖRLÉS

Kép/videó tartás törlése.

FLAG

Kép/videó megjelölése későbbi felhasználásra. Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, az adott fájlt a könnyebb felismerés érdekében a fájlnév előtt egy „F” jelöl.

VÉGE

Visszatérés a lejátszás menübe

RESET GOMB

A reset gomb megnyomásával a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

AKKUK

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozít minden tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akkut 30 napot meghaladó tárolása esetén:

Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú élettartamot biztosít.

Rendkívül erős igénybevételek esetén villan a munkálampa a túlterhelés jelzésére. Ha nem csökkentik a terhelést, a gép automatikusan kiciklás. A további munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el ismét, akkor az akkucsomag lemerült és azt a töltőben ismét fel kell tölteni.

LÍTium-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztó minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közönt.
- A lítium-ion akkuk szállításmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizáráig megfelelő célpontosításra vezégezhet. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők véde és szigetelje legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúsztani a csomagoláson belül.
- Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállításmányozási vállalatához.

KARBANTARTÁS

A kamerafej tisztán kell tartani.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ugyfelszolgálat címéi kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítményünkkel található hatjegyű szám megadásával

az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

SZIMBÓLUMOK

FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.



A hulladékelemeket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. A hulladékelemeket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

Az ártalmatlanítás előtt távolítsa el a hulladékemet, a hulladékakkumulátorokat és az izzókat a berendezések ből.

A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről. A helyi rendelkezések töl függően a kiskereskedők kötelesek lehetnek a hulladékemeteket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyen visszavenni.

A hulladékemeteket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak újrahasználatával és újrahasznosításával járuljan hozzá a nyersanyagszükséglet csökkenéséhez.

A hulladékemeteket (mindenekelőtt a lítium-ion elemek), az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyek környezetvédelmi szempontból nem megfelelő ártalmatlanítás esetén negatíven hatással lehetnek a környezetre és az Ön egészségére.

Ártalmatlanítás előtt törölje a használt készüléken lévő lehetséges személyes adatokat.

Európai megfelelőségi jelölés

Egyesült Királyságbeli megfelelőségi jelölés

Ukrán megfelelőségi jelölés

Eurázsiai megfelelőségi jelölés

**TEHNIČNI PODATKI**

Napetost izmenljivega akumulatorja.....	12 V
Teža iz akumulatorjem.....	720 g
Dolgi kabli kamere.....	2744 mm
Glava kamere.....	12,4 mm
Ločljivost zaslona.....	320 x 240 pixel
Ločljivost slike.....	30 M Pixel
Maks. zoom.....	4x
Maks. čas delovanja akumulatorja.....	4,5 h
Tip spominske kartice.....	SD-Card
Maks. zmogljivost SD spominske kartice	32 GB
Frekvenčni pas (Frekvenčni pasovi).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimalna visokofrekvečna moč v prenesenem frekvenčnem pasu (Frekvenčnih pasovih).....	5,07 dBm

INŠPEKCIJSKA KAMERA

telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporaabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.	telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporaabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.
--	--

M12 ICAV3

telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporaabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.

UPORABA V SKLADU Z NAMENBNOSTJO

S to digitalno inspekcijsko kamero lahko razširimo in preglejemo težko dostopna območja. Idealna je za hitro, enostavno lokalizacijo ovrin brez uničevanja. Posnetki se lahko shranjujejo na SD pomnilniški kartici kot slike ali video posnetki.

Naprave, ki oddajajo močne radijske valove, lahko vplivajo na delovanje zaslonov. Po odpravljanju vira motnje se pravilno delovanje ponovno vzpostavi samodejno.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namenbnostjo uporabiti samo za navede namene.

ZAHTEVE ZA RADJSKE FREKVENCE GLEDE NA EVROPSKE NAMESTITVE

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in odobrena skladno z EN 300 400 V2.1.1 kot sprejemnik kategorije 3.

Mejne vrednosti, navedene v zgoraj navedenem standardu, morajo zagotoviti primerno zaščito pred radijsko-tehničnimi motnjami v stanovanjskih zgradbah.

Ta naprava se odziva na druge naprave, ki oddajajo radijske valove v frekvenčnem obdobju od 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Zaradi tega lahko pride do motenj pri uporabi daljninskega upravljanja. Zato ni mogoče izključiti, da se motnje pojavijo v določenih okoliščinah. Za upravljanje, ali to napravo motijo radijski signali drugih naprav, za katerih čas izklopite druge naprave, da preverite, ali motnje nato izginjeti. Motnje je mogoče odpraviti z naslednjimi ukrepniki:


Izklopite vir motnje.

Povečajte razdaljo do vira motnje.

Posvetujte se s specializiranim trgovcem ali usposobljenim radijskim tehnikom.

CE-IJAVA O KONFORMNOSTI

Techtronic Industries GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme M12 ICAV3 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://services.milwaukee-tool.eu>.

TIPKE**NASTAVITEV**

Za odpiranje menija Nastavitev, napravo vklopite in pritisnite tipko Nastavitev. Za navigacijo znotraj menija uporabljajte tipke z puščicami ▲▼▲▼.

MENI **MOŽNOSTI IZBIRE**

MIKROFON	VKLOP/IZKLOP
LCD-SVETILNOST	SLABA/SREDNJA/MOČNA
DATUM	MM/DD/LL
ČAS	URA/MIN AM/PM
JEZIK	VEČ MOŽNOSTI IZBIRE
IZBRIŠI VSE	PREKINI/IZBRIŠI VSE
VERZIJA	Prikaz verzije programske opreme.

DISPLEJ POLNITEV

Kadar je displej nataknjen na ročaj, napaja akumulator tako ročaj kakor tudi displej. Kadar displej ni nataknjen, deluje zahvaljujoč lastni akumulatorski bateriji naprej. Za polnitev nataknite displej nataknite na ročaj oz. nataknite izmenljiv akumulator ali priključite preko USB kabla na vtič energije. Displej zmeraj shranjuje nataknjen na ročaj. V kolikor se displej zaradi pomanjkanja oskrbe s tokom izklopi, le tega pred naslednjim uporabo ponovno vsaj 30 minut.

SNEMANJE PODATAKOV NA RAČUNALNIK

Vtaknite USB kabel na strani displeja. Drug konec USB kabla vtaknite v ustrezni port na računalniku. OPOZORILO: v kolikor si na računalniku ne morete ogledovati video posnetkov, je lahko razlog v tem, da vaš računalnik ne premore DIVX- ali XVID Codec-a. AVI datoteka se snema v MPEG4-formatu in vaš računalnik zaradi tega potrebuje za odklepanje in predvajanje DIVX- ali XVID-Codec. Naložite si ustrezni Codec za prikaz slik/videa.

VKLOP/IZKLOP

Kadar je displej nataknjen, pritisnite za vklop eno izmed obet VKLOP/IZKLOP stikal. Za izklop držite pritisnjeno eno izmed obet VKLOP/IZKLOP stikal. Kadar displej ni nataknjen, pritisnite za vklop ali izklop stikal vsakokratne naprave.

PRIKAZ STANJA POLNITVE

Kadar je displej nataknjen na ročaj, se v zgornjem desnem kotu prikaže stanje polnitve zamenljivega akumulatorja M12™. Kadar displej ni nataknjen, sta prikazani dve stanji polnitve. Levi prikaz prikazuje stanje polnitve baterije displeja. Desni prikaz prikazuje stanje polnitve izmenljivega akumulatorja M12™. Vsak segment prikaza polnitve predstavlja ca. 1/4 celotne polnitve.

UPORABA ROČAJA IN DISPLEJA

Za snetej displeja iz ročaja, oboj dela močno primemo in displej potegnemo iz akumulatorja. Za ponovno namestitev displeja, ročaj in displej potisnemo enega v drugega.

OPOZORILO: sporočanje napake "NO IMAGE SIGNAL" [BREZ SIGNALA SLIKE] se prikaže, kadar ročaj ni oskrbovan s tokom, se ne nahaja v območju sprejema displeja (ca. 40 cm) ali pa kabel ni pravilno vtaknjen v ročaj. Kadar je v neposredni bližini v rabi več naprav, lahko pride do interferenc.

UPORABA PIVOTVIEW™ KABLA (PRIBOR)

Glej prikaze.

Kadar želen slikovni izrezek ni prikazan, pritisnite tipke z sprostitev in zasučite Pivotview™ kabel za 90°. Nato kabel ponovno vtaknite in po potrebi upognite ali zasučite.

SNEMANJE SLIK/VIDEA

S pomočjo tipke preklapljaljite med slikami ali video posnetki. Izbran obratovalni način je s simbolom prikazan v zgornjem levem kotu.

Kabel usmerite v smeri odprtine. Zavarujte delovno območje in vtaknite kabel.

S puščičnimi tipkami ▲▼ zoomirajte v sliko ali iz nje.

S puščičnimi tipkami ▶◀ sliko zasučite v 90° korakih.

Za povečanje ali zmanjševanje svetlosti LED uporabite nastavitevno kolo.

Za snemanje slik ali video posnetkov pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec.

Za zaključek video posnetka pritisnite tipko OK ali ponovno uporabite sprožilec.

Za shranitev slike/video pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec.

Vsled tega se slika/video shrani na SD spominski kartici. Za prekinitve postopka pritisnite tipke z puščicami ▶◀.

OPOZORILO: kadar je MIKROFON v meniju Nastavitev VKLOP/izklop, se pri snemanju videa posnamejo tudi zvoki.

PREDVJANJE

Pritisnite tipko za predvajanje ▶, da si lahko pogledate shranjene slike/video.

Za pregledovanje shranjenih slik/video posnetkov pritisnite tipki s puščico ▶◀.

Za izbiro slike/video pritisnite tipko OK.

Za izbiro sledenih opcij pritisnite tipki z puščicami ▲▼:

OBDELAVA Zoomiranje ali zasuk slike. Za zoomiranje pritisnite tipki z puščicami ▲▼. Za zasuk slik v 90° korakih pritisnite tipki z puščicami ▶◀.

PREDVJANJE Predvajanje video. Za premor med predvajanjem ali nadaljevanje predvajanja pritisnite tipko OK. Za hiter pomik naprej ali nazaj pritisnite tipki z puščicami ▶◀.

IZBRIS Trajen izbris slike/video.

FLAG Označitev slike/video za kasnejšo uporabo. Kadar je naprava priključena na računalnik, je ustrezna datoteka za lažjo lokalizacijo označena z "F" pred imenom datoteke.

ZAKLJUČENO Povratek v predvajalni meni.

TIPKA RESET

S sprožitvijo reset tipke se ponovno vzpostavijo tovarniške nastavite.

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življensko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladščenju akumulatorjev dalj kot 30 dni:

Akumulator skladščiti pri 27°C in na suhem.

Akumulator skladščiti pri 30%-50% stanja polnjenja.

Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

SIMBOLI

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.



Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.

Odpadnih baterij, odpadne električne in elektronske opreme ne odstranjujte kot nesortirani komunalni odpadek. Odpadne baterije ter odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno.

Za nasvet glede recikliranja in zbirnih mest se obrnite na lokalno oblast ali trgovca.

V skladu z lokalnimi predpisi so lahko trgovci na drobnob ozvezani, da morajo brezplačno vzeti nazaj odpadne baterije ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Vaš prispevek k ponovni uporabi in recikliraju odpadnih baterij ter odpadne električne in elektronske opreme pomaga pri zmanjševanju povpraševanja po surovinah.

Odpadne baterije, še posebej tiste, ki vsebujejo litij, ter odpadna električna in elektronska oprema vsebujejo dragocene materiale, primerne za recikliranje, ki imajo lahko, če niso odstranjeni na okolju prijazen način, škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Z odpadne opreme izbrišite osebne podatke, če obstajajo.



Evropska oznaka za združljivost



Britanska oznaka za združljivost



Ukrajinska oznaka za združljivost



Evrazijska oznaka za združljivost

TEHNIČKI PODACI

KONTROLNA KAMERA

M12 ICAV3

Napon baterije za zamjenu.....	12 V
Težina sa baterijom.....	720 g
Dužina kabela kamere.....	2744 mm
Glava kamere.....	12,4 mm
Razlučivanje zaslona.....	320 x 240 pixel
Razlučivost slike.....	30 M Pixel
Max. zoom.....	4x
Maks. trajanje rada akumulatora.....	4,5 h
Tip memoracijske kartice.....	SD-Card
Max. kapacitet memorije SD-kartice.....	32 GB
Pojas frekvencija (pojasevi frekvencija).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimalna visokofrekvenčna snaga u prenesenom pojasu frekvencije (pojasevima frekvencije).....	5,07 dBm

A UPOZORENJE! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propusti kod pridržavanja sljedećih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE INSPEKCIJSKA KAMERA

Kod radova iza zidova isključiti mrežni osigurač za dočito područje

Kod radova na cijevima obratiti pažnju, da ove ne budu pod naponom i da nisu električno nabijene. Cijevi ne smiju sadržavati tekućine.

Kamera i uređaj ne smiju doći u dodir sa tekućinom.

Kamera i kabel ne smiju doći u dodir sa uljem, plinom ili drugim materijalima koji korodiraju.

Zbog smanjenja rizika od eksplozije, električnog udara i materijalnog šteta, radno područje uvijek provjeriti prije svih radova. Kabel ne smije doći u kontakt s električnim komponentama, kemikalijama ili pokretnim dijelovima.

Kontrola vozila: Prije kontrole motor ugasiti i pustiti da se ohladi.

Kontrolna kamera odn. kabel ne smiju doći u dodir s uljem, gorivom ili drugim korodirajućim materijalima.

Zbog smanjenja rizika oštećenja na aparatu ne primjeniti preveliku silu i kabel ne izvijati. Kontrolnu kameru i kabel ne uporabljati na područjima na kojim oni mogu doći u dodir sa nagrizajućim ili uljanim supstancijama.

Kabel ne koristiti za otklanjanje zapuštenja ili zapreka. On nije čistač cijevi!

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE BATERIJA

Rezervnu bateriju ne promjeniti ako je kućište mjernog aparata vlažno. Sve kablove odstraniti sa mjernog aparata i mjerni aparat isključiti prije nego što se promjeni baterija.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M12 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M12. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenja iscištiti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulatori ili napravu za punjenje ne uredjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaju ili akumulator ne prodru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

Odjednom ne smiju posluživati ili čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim,

senzoričkim ili duševnim sposobnostima odn. osobe ne raspolažu sa dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su od strane osobe, koja je zakonski odgovorna za sigurnost bile upućene o sigurnom rukovanju sa uređajem. Gore navedene osobe moraju kod upotrebe uređaja biti pod nadzorom. Ovaj uređaj ne smije dospjeti u ruke djece. Kod nekoristenja se uređaj stoga mora čuvati izvan dohvata djece.

PROPSNA UPOTREBA

S ovom inspekcijskom kamerom se mogu istražiti i pregledati teško dostupna područja. Ona je idealna za brzo, jednostavno i nerazorno lokaliziranje zapreka. Snimke se mogu na memoriskoj kartici memorirati kao fotografije ili kao video.

Aparati koji emitiraju jake radiovalove mogu oštetiti funkciju displeja. Nakon otklanjanja izvora smetnje pravilna se funkcija automatski ponovno uspostavlja.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

ZAHTEVI RADIOFREKVENCIJA U ODNOŠU NA EUROPSKE INSTALACIJE

Uputa: Ovaj aparat je bio provjeren i po EN 300 440 V2.1.1 odobren kao prijemnik kategorije 3.

U gore navedenoj normi utvrđene granične vrijednosti bi trebale jamčiti jednu primjerenu zaštitu od radiotehničkih smetnja u stambenim zgradama.

Ovaj aparat reagira na druge aparate koji emitiraju radiovalove na području frekvencije od 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Time može doći do smetnji kod uporabe daljinskog upravljanja. Iz toga razloga se ne može isključiti, da se pod određenim okolnostima manifestiraju smetnje. Da bi se utvrdilo, da li se ovaj aparat ometa sa radiosignalima drugih aparat, ugasite nakratko druge apekte kako bi provjerili, da li su time smetnje nestale. Sljedeće mjerje mogu pomoći, da se smetnje otokne:

Izvor smetnje isključiti.


Udaljenost od izvora smetnje povećati.

Zatražiti savjet stručnog trgovca ili jednog kvalificiranog radiotehničara.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Techtronic Industries GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa M12 ICAV3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://services.milwaukeetool.eu>

TIPKE



NAMJEŠTANJA

Za otvaranje izbornika ponuda Podešavanje, uređaj uključiti i tipku Podešavanje pritisnuti. Koristiti tipke sa strelicama **◀▶▲▼** kako bi navigirali unutar izbornika ponuda.

IZBORNIK PONUĐA

MIKROFON

UKLJ/ISKLJ

LCD-SVJETLOČA

SLABA/SREDNJA/JAKA

DATUM

MM/DD/GG

VRIJEME

SATI/MIN AM/PM

JEZIK

VIŠE MOGUĆNOSTI IZBORA

SVE IZBRISATI

PREKINUTI/SVE IZBRISATI

VERZIJA

Prikaz verzije softvera.

PUNJENJE DISPLEJA

Ako je displej nataknut na dršku baterija napaja kako držak tako i displej. Ako displej nije nataknut, radi dalje zahvaljujući jednoj osobnoj akumulatorskoj bateriji. Displej nataknuti na držak odn. rezervni akumulator ili preko jednog USB kabla priključiti na jedan izvor struje da bi se napunio. Displej uvek čuvati nataknutog na dršku. Ako se displej zbog nedostatne opskrbe strujom ugasi, ovoga prije sljedeće uporabe najmanje 30 minuta puniti.

PREUZIMANJE PODATAKA NA JEDNO RAČUNALO

USB-Kabel utaknuti na strani displeja. Drugi kraj USB-kabela utaknuti u odgovarajući priključak računala. **PUTA:** Ako video ne možete gledati na vašem računalu, problem je eventualno u tome, da vaše računalo ne posjeduje DIVX- ili XVID-Codec. AVI-datoteka će biti snimljena u MPEG4-formatu i iz toga razloga potrebuje vaše računalo jedan DIVX- ili XVID-Codec da bi se datoteka dešifrirala i reproducirala. Preuzmite jedan odgovarajući Codec da bi mogli prikazati slike/video.

UKLJUČITI / ISKLJUČITI

Ako je displej nataknut, pritisnuti jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ **①**, da bi se uređaj uključio. Jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ **①** držati pritisnutom da bi se uređaj uključio. Ako displej nije nataknut, sklopku dotičnog uređaja pritisnuti da bi se ovaj uključio ili isključio.

PRIKAZ STANJA PUNJENJA

Ako je displej nataknut na dršku, u gornjem desnom kutu će biti prikazano stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Ako displej nije utaknut, biti će prikazana dva prikaza stanja punjenja. Lijevi prikaz pokazuje stanje punjenja baterije displeja. Desni prikaz pokazuje stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Svaki segment stanja punjenja predstavlja ca. 1/4 ukupnog punjenja.

PRIMJENA DRŠKA I DISPLEJA

Da bi se displej skinuo sa drška, obdava dijela čvrsto zahvatiti i displej skinuti sa akumulatora. Za ponovo postavljanje displeja držak i displej ugurati jedan u drugi. **PUTA:** Prijava greške "NO IMAGE SIGNAL" [NEMA SIGNALA SLIKE] će biti prikazana, ako držak nije opskrbljen strujom, ako se ne nalazi na prijenom području displeja (ca. 40 cm) ili ako kabel nije pravilno utaknut u držak. Ako se koristi više uređaja u neposrednoj blizini jedan prema drugome, može doći do interferencije.

PRIMJENA PIVOTVIEW™ KABELA (PRIBOR)

Vidi k tome ilustracije.

Ako poželjni dio slike ne bude prikidan, pritisnuti oslobodne tipke i Pivotview™ kabel okrenuti za 90°. Zatim kabel ponovno utaknuti i po potrebi saviti ili zakrenuti.

SNIMANJE SLIKA/VIDEO

S tipkom **■** preklapati između snimanja slika ili video. Odabrana vrsta pogona će biti prikazana jednim simbolom u gornjem lijevom kutu.

Kabel usmjeriti prema otvoru. Radno područje osigurati i kabel utaknuti.

S tipkama sa strelicama **▲▼** sumirati u sliku ili iz slike.

S tipkama sa strelicama **◀▶** sliku okretati u 90°-koracima.

Kotačić za namještanje koristiti, da bi se LED svjetlost LED pojačala ili smanjila.

Da bi se snimila jedna slika ili video, aktivirati OK-tipku na okidaču.

Da bi se završilo jedno video snimanje, ponovno aktivirati OK-tipku ili okidač.

Za memoriranje slike/videoa, aktivirati OK-tipku ili okidač. Tako se slika/video memoriraju na memoriskoj kartici. Pritisnuti tipke sa strelicama **◀▶** kako bi se postupak prekinuo.

PUTA: Ako je u izborniku ponuda Podešavanje EIN/UKLJ spojen MIKROFON, kod video snimanja će biti snimljeni i šumovi.

REPRODUKCIJA

Pritisnuti tipku reprodukcije **▶** da bi gledali memorirane slike/video.

Tipke sa strelicama **◀▶** pritisnuti, da bi pretražili memorirane slike/video.

Pritisnuti OK-tipku za odabir jedne slike/video.

Pritisnuti tipke sa strelicama **▲▼** za odabir jedne od sljedećih opcija:

OBRADITI

Zumiranje ili okretanje jedne slike. Pritisnite tipke sa strelicama **▲▼** za zuminiranje. Pritisnite tipke sa strelicama **◀▶** za okretanje slike u 90°-koracima.

REPRODUKCIJA

Reproduciranja jednog videa. Pritisnuti OK-tipku za jednu pauzu kod reprodukcije ili za nastavak. Pritisnuti tipke sa strelicama **◀▶** za brzi prijelaz unaprijed ili za povrat.

BRISANJE

Sliku/video trajno izbrisati.

FLAG

Jednu sliku/video označiti za buduću uporabu. Ako je uređaj priklučen na jedno računalo, biti će jedna odgovarajuća datoteka zbog lakšeg lokaliziranja označena jednim "F" ispred imena datoteke.

ZAVRŠITI

Vraćanje na izbornik ponuda reprodukcije

RESET-TIPKA

Aktiviranjem tipke Reset, tvornička namještanja će biti ponovno uspostavljena.

BATERIJE

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti. Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegi. Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima. Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti. Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača. Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana: Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C. Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja. Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZAŠTITA OD PREOPTERECENJA AKUMULATORA

Akumulator je opremljen s probremenitveno zaštitom, ki ščiti akumulator pred preobremenitvami in mu zagotavlja visoko življensko dobo. Pri ekstremno močnih obremenitvah, obratovalna lučka s funkcijo prikaza preobremenitve utripa. V kolikor ne pride do razbremenitve, se stroj avtomatično izklopi. Za nadaljnje delo je stroj potreben izklopi in ponovno vklipoti. V kolikor se stroj ponovno ne zažene, je akumulator morda izpraznjen in ga je v polnilcu potreben ponovno napolniti.

TRANSPORT LITJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litjske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komercijalni transport litjsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremne priprave i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školjvane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
- Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
- Oštećene ili iscurjene baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

ODRŽAVANJE

Glava kamere držati čistima.

Primjeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštiti brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtež pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena dopuna iz promograma opreme.



Stare baterije, električni i elektronički uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem. Stare baterije, električni i elektronički uređaji se moraju odvojeno skupljati i zbrinuti.

Prije zbrinjavanja odstranite stare baterije, stare akumulatore i rāsvjetna sredstva iz uređaja.

Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod Vašeg stručnog trgovca o mjestima recikliranja i mjestima skupljanja. Zavisno o mjesnim odredbama stručni trgovci mogu biti obvezati, stare baterije, električne i elektroničke stare uređaje besplatno uzeti nazad.

Doprinosite kroz ponovnu primjenu i recikliranje Vaših starih baterija, električnih i elektronskih uređajatome, da se potreba za sirovinama smanji.

Stare baterije (prije svega litij-ionske baterije, električne i elektronske stare uređaje sadrže dragocjene, ponovno uporabljive materijale, koje bi kod zbrinjavanja protivno očuvanju okoline mogli imati negativne posljedice za okolinu i Vaše zdravje.

Prije zbrinjavanja izbrisite postojeće podatke koji se odnose na osobu, koji se po mogućnosti nalaze na Vašem starom uređaju.

Europski znak suglasnosti



Britanski znak suglasnosti



Ukrajinski znak suglasnosti



Euroazijski znak suglasnosti

TEHNISKE DATI

Akumulatora spriegums.....	12 V
Svars ar bateriju	720 g
Kameras kabela garums.....	2744 mm
Kameras galva.....	12,4 mm
Displeja izšķirtspēja.....	320 x 240 pixel
Attēla izšķirtspēja.....	30 M Pixel
Zoom maksim.....	4x
Akumulatora darbības laiks maksim.....	4,5 h
Atmīnas kartes tips	SD-Card
SD kārtēs maks. atmīnas kapacitāte	32 GB
Frekvenču josla (frekvenču joslas)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimāla augstfrekvences jauda pārraidītā frekvenču joslā (frekvenču joslā)	5,07 dBm

BRIDINĀJUMS Izsliset visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja ievērot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA INSPEKCIJAS KAMERA

Strādājot aiz sienām, izslēgt tīkla drošinātāj atbilstošajam apvidum. Strādājot caurulēs, ievērot, lai tās nebūtu zem sprieguma vai elektriski uzlādētas. Caurules nedrīkst saturēt šķidrumu. Kamera un ierīce nedrīkst nonākt kontaktā ar šķidrumu.

Kamera un kabelis nedrīkst nonākt saskarsmē ar eļļu, gāzi vai citiem rūsējošiem materiāliem.

Lai mazinātu eksplozijas, elektriskās strāvas trieciena un materiālo zaudējumu risku, vienmēr pirms visiem darbiem pārbaudiet darba zonus. Kabelis nedrīkst saskarties ar elektrokomponentiem, ķimikālijām vai kustīgām detaljām.

Transportlīdzekļa pārbaude: pirms pārbaudes izslēdziet dzinēju un laujiet tam atdzist. Pārbaudes kamera vai kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar eļļu, degvieli vai citiem koroziju izraisīsim materiāliem.

Lai mazinātu ierīces bojājumu risku, nepielietojiet pārmērīgu spēku un nepārlokiel kabeli. Pārbaudes kameru un kabeli neizmantojiet vēlāk, kur tie var nonākt saskarē ar kodīgām vai ālīnām vielām.

Neizmantojiet kabeli nosprostoju vai šķēršķu likvidēšanai. Tas nav caurulū tūrītājs!

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. BATERIJA.

Nemainīt maiņas akumulatoru, ja ierīces virsma vai rokas ir mitras. Atvienot visus kabeļus no mēraparāta, pirms tiek nomainīts maiņas akumulators.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mest uguni vai parastajos atrikumtos. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidu saudzējošā veidā; jautājet specializētā veikalā. Akumulatorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams īsslēgums).

M12 sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar M12 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citām akumulātoros no citām sistēmām.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātora var iztečēt akumulātora šķidrums. Ja nonākt saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmes vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums nonācis acis, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar arstu.

Brīdinājums! Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegredējiet instrumentu, mainīmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīces un akumulatoros neiekļūtu šķidruma. Koroziju izraisoši vai vadīspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķimikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.

Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai kam ir nepietiekama pieredze un zināšanas, izņemot, ja drošu

PĀRBADES KAMERA

M12 ICAV3

apiēšanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu drošību juridiski atbildīga persona. Šīs personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni. Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota, tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠĀS IZMANTOJUMS

Ar šo digitālo pārbaudes kameru ir iespējams apskatīt un izpēt grūti pieejamas zonas. Tā ir ideāli piemērota ātrai un vienkāršai šķēršļu lokalizācijai, neizjaucot objektu. Foto vai video uzņēmumus var saglabāt atmiņas kartē.

Ierīces, kas izstaro spēcīgas radio viļņus, var ietekmēt displeja funkciju. Pēc traucējuma iemesla novēršanas automātiski atjaunojas normāla ierīces darbība.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

RADIOFREKVENČU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS INSTALĀCIJĀM

Norādījums: Šī ierīce ir pārbaudīta un apstiprināta kā 3. kategorijas uzvērējs saskaņā ar standartu EN 300 440 V2.1.1.

Iepriekš minētā standartā norādītie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pieteikamu aizsardzību pret radiofiziskiem traucējumiem dzīvojamās ēkās.


Šī ierīce reaģē uz citām ierīcēm, kas izstaro radioviļņus frekvencu diapazonā no 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Tādējādi var rasties tālvadības pults izmantošanas traucējumi. Tomēr nevar izslēgt, ka traucējumi var izpaušties noteiktos apstākļos. Lai pārlecinātos, vai šai ierīcei traucējumu citu ierīci pārādītātie radiosignāli, uz tās būdi izslēdziet citas ierīces, lai pārbaudītu, vai traucējumi pazūd. Lai novērstu traucējumus, var palīdzēt turpmāk minēto darbību veikšana:

traucējumu avota izslēgšana;
attāluma palīelināšana līdz traucējumu avotam;

kontūrēšanās ar specializētu izplatītāju vai kvalificētu radiotehniku.

ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Ar šo Techtronic Industries GmbH deklarē, ka radioiekārtā M12 ICAV3 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://services.milwaukeetool.eu>

POGAS**IESTATĪJUMI**

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, ieslēdziet ierīci un nospiediet iestatījumu taustiņu. Lai nāvīgāt izvēlnē, izmantojiet bultaustiņus ▲ ▼.

IZVĒLNE

IZVĒLES IESPĒJAS	IESL./IZSL.
MIKROFONS	IESL./IZSL.
LCD SPILGTUMS	VAJŠ/VIDĒJS/SPILGTS
DATUMS	MM/DD/GG
PULKSTENA LAIKS	H/MIN AM/PM
VALODA	VAIRAKAS IZVĒLES IESPĒJAS
DZĒST VISAS	PARTRAUKT/DZĒST VISAS
VERSIIJA	Programmatūras versijas rādītājs.

DISPLEJA UZLĀDE

Kad displejs ir uzspausts uz roktura, akumulators nodrošina strāvu gan rokturim, gan displejam. Kad displejs nav uzspausts, tas turpina darboties no savā akumulatora. Uzspaudiet displeju uz roktura vai nomaināmā akumulatora vai ar USB kabeli pašādību pleslēdziet to strāvas avotam, lai uzlādētu. Vienmēr uzglabājiet displeju uzspaustu uz roktura. Ja displejs ir izslēdzies nepieciešama strāvas nodrošinājuma dēļ, pirms nākošās lietošanas uzlādējet to vismaz 30 minūtēm.

DATU LEJUPIELĀDE DATORĀ

Iespaidiet USB kabeli displeja sānos. USB kabela otru galu iespārdu atbilstošajā datora portā. NORĀDUMS: Ja datorā nav iespējams apskaitīt video, iespējams, datoram nav DIVX vai XVID kodeksa. AVI dati tiek ierakstīti MPEG4 formātā, un datoram tādēļ nepieciešams DIVX vai XVID kodeks, lai datni dekodētu un atskanotu. Lai varētu atskanot attēlus un video, lejupielādējet atbilstošo kodeku.

IESLĒĢANA UN IZSLĒĢANA

Kad displejs ir uzspausts, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet vienu no IESL./IZSL. taustiņiem □. Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu vienu no IESL./IZSL. taustiņiem □. Kad displejs nav uzspausts, nospiediet atbilstošās ierīces slēdzi, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

UZLĀDES PAKĀPES RĀDĪJUMS

Kad ierīce ir uzspausta uz roktura, labājā augšējā stūrī tiek rādīta nomaināmā akumulatora M12™ uzlādes pakāpe. Kad displejs nav uzspausts, tiek rādītas divas uzlādes pakāpes. Rādītājs pa kreisi rāda displeja akumulatora uzlādes pakāpi. Rādītājs pa labi rāda nomaināmā akumulatora M12™ uzlādes pakāpi. Katrs uzlādes pakāpes rādītāja segments attēlo apm. 1/4 no maksimālās uzlādes.

ROKTURA UN DISPLEJA LIETOŠANA

Lai atvienotu displeju no roktura, stingri satveriet abas dasas un novēciet displeju no roktura. Lai tos atkal savienotu, uzstumiet displeju uz roktura.

NORĀDUMS: Klūmes zinojums "NO IMAGE SIGNAL" [NAV ATTĒLA SIGNALA] parādās, kad rokturis nav nodrošināts ar strāvu, neatrodas displeja uztveršanas zonā (apm. 40 cm) vai kabelis nav pareizi iesprauts rokturi. Ja vairākas ierīces tiek lietotas tuvu citā citai, to darbība var būt traucēta.

KABELĀ PIVOTVIEW™ LIETOŠANA (PAPILDUS APRĪKOJUMS)

Skatiet attēlu.

Jā nav redzams vēlamais attēls, nospiediet atbloķēšanas taustiņus un pagrieziet kabeli PivotviewTM par 90°. Pēc tam atkal iespraudiet kabeli un salieciet vai sagrieziet pēc vajadzības.

ATTĒLU UN VIDEO UZNEMŠANA

Pārslēdziet starp foto un video ar taustiņiem □. Atlasīto darbības režīmu rāda simbols augšējā kreisajā stūrī.

Pielāgojiet kabeli atbilstoši atvērei. Pārliecieties par darba zonas drošību un ievadiet kabeli.

Ar bultaustiņiem ▲ ▼ tuviniet vai tāliniet attēlu.

Ar bultaustiņiem ▲ ▶ grieziet attēlu pa 90° soļiem.

Lai palīelinātu vai samazinātu gaismas diožu spilgtumu, izmantojiet regulēšanas pogu.

Lai uzņemtu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai beigtu uzņemtu video, vēlreiz nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai saglabātu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi. Tādējādi attēls vai video tiek saglabāts atmiņas kartē. Lai pārtrauktu procesu, nospiediet bultaustiņus ▲ ▶.

NORĀDUMS: Ja MIKROFONS iestatījumu izvēlnē ir IESLĒGTS, video uzņemšanas laikā tiek ierakstītas arī skaņas.

ATSKANOŠANA

Lai apskatītu saglabātos attēlus vai video, nospiediet atskanošanas taustiņu ▶.

Lai pārlūkotu saglabātos attēlus vai video, lietojiet bultaustiņus ▲ ▶.

Lai atlasītu kādu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK.

Lai atlasiņu vienu no šādām opcijām, lietojiet bultaustiņus ▲ ▼:

APSTRĀDE Attēla tālummaiņa vai pagriešana. Lai tuvinātu vai tālinātu, lietojiet bultaustiņus ▲ ▼. Lai pagrieztu attēlu pa 90° soļiem, lietojiet bultaustiņus ▲ ▶.

ATSKANOŠANA Video atskanošana. Lai paužētu vai turpinātu atskanošanu, nospiediet taustiņu OK. Lai attītu vai ātri titu uz priekšu, lietojiet bultaustiņus ▲ ▶.

DZĒŠANA Galīgi dzēst attēlu vai video.

FLAG Iežīmēt attēlu vai video turpmākai lietošanai. Kad ierīce ir pieslēgta datoram, atbilstošai datnei pirms nosaukuma būs burls "F", lai to varētu vieglāk atrast.

PABEIGTS Atgriešanās atskanošanas izvēlnē

ATIESTATĪŠANAS TAUSTIŅŠ

Izmantojiet atiestatīšanas taustiņu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

AKUMULĀTORI

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuzturt tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājā ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausa vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDĀŽĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU

Akumulatora bloks ir aprīkots ar pretpārslogojuma aizsardzību, kas akumulatoru pasargā no pārslogojuma un nodrošina ilgu tā kalpošanas laiku.

Ārkārtīgi augsta uzstādojuma gadījumā mirgo kontrolapgaismojums, lai pievērstu uzmanību ierīces pārslogojumam. Ja pārslogojums netiek samazināts, ierīce automātiski atslēdzas. Lai darbu turpinātu, ierīci izslēdziet un atkal ieslēdziet. Ja ierīce neieslēdzas, iespējams, ka akumulatora bloks ir izlādējies un ir jāuzlādē no jauna.

LITIJU JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litiju jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

• Patēriņtā darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceliem, nav reglamentētas.

• Uz litiju jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

• Pārliecieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no išsausošojumiem.

• Pārliecieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.

• Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

APKOPE

Kameras galva tāras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainību detalas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalpošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

SIMBOLI

UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Piederumi - standartaprīkumā neietverti, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas.



Neutilizējiet bateriju atkritumus, elektrisko un elektroķīmisko iekārtu atkritumus kā nešķirošus sadzīves atkritumus. Bateriju atkritumi un elektrisko un elektroķīmisko iekārtu atkritumi ir jāsavāc atsevišķi. Bateriju atkritumi, akumulatoru atkritumi un gaismas avotu atkritumi ir jānōjēm no iekārtas.

Sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirdznieku, lai iegūtu padomus par orezējējo pārstrādi un savākšanas punktu.

Ārkārtībā no vietējiem noteikumiem, mazumtirdzniekiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ bateriju atkritumus un elektrisko un elektroķīmisko iekārtu atkritumus.

Jūsu ieguldījumus bateriju atkritumu un elektrisko un elektroķīmisko iekārtu atkritumu atkārtotā izmantošanā un orezējējā pārstrādē pašādā pašādā pārstrādē samazināt pieprasījumu pēc izsvielām.

Bateriju atkritumus, īpaši tajos, kas satur litiju, un elektrisko un elektroķīmisko iekārtu atkritumus ir vērtīgi, izteikt pārstrādājami materiāli, kas var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, ja tie netiek utilizēti vidi draudīgā veidā.

No iekārtu atkritumiem izdzēsiet personāla datus, ja tādi ir.



Eiropas atbilstības zīme



Lielbritānijas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



Eirāzijas atbilstības zīme

TECHNINIAI DUOMENYS

APŽIŪROS KAMERA

Keičiamuo akumuliatoriaus itampa.....	12 V
Svoris su akumuliatoriumi.....	720 g
Kameros kabelio ilgis.....	2744 mm
Kameros pagrindinė dalis.....	12,4 mm
Ekrano išjungimas.....	320 x 240 pixel
Skiriamoji geba.....	30 M Pixel
Maks. vaizdo padidinimas.....	4x
Maks. baterijos veikimo laikas.....	4,5 h
Atminties kortelės tipas.....	SD-Card
Maksimali SD kortelės talpa.....	32 GB
Radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostos).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimali aukštuoja dažnio gilia perduodant radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostomis).....	5,07 dBm

WARNING Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo įrankiu. Jei nepaisysite visų toliau pateiktų instrukcijų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

KONTROLĖS KAMERA SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Jei naudojate patalpoje, išjunkite atitinkamos srities įžeminimo saugiklį. Dirbdami vamzdžiuose atkreipkite dėmesį, kad jie nebūtų veikiami įtampos ir elektros. Vamzdžiuose negali būti skycio. Kamera ir prietaisas negali liestis su skyciais.

Venkite kameros ir kabelio salycio su alyva, dujomis arba kitomis korozijomis sukeliančiomis medžiagomis.

Siekiant sumažinti sprogimo, elektros smūgio ir turto sugadinimo riziką, prieš atlikdami bet kokius darbus patirkinkite darbo vietą. Kabelis neturi liestis su elektros komponentais, cheminėmis medžiagomis ar judančiomis dalimis.

Transporto priemonės apžiūra: prieš atliekant apžiūrą, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti. Saugokite apžiūros kamерą ir kabelius nuo alyvos, kuro ar kitų korozinių medžiagų.

Siekiant sumažinti žalos irangos riziką, nenaudokite didelės jėgos ir nelankstykite kabelio. Nenaudokite apžiūros kamerą ar kabelio tose srityse, kuriose jie gali liestis su ėsdinančiomis ar riebiomis medžiagomis.

Nenaudokite kabelio kamščių ar kliūčių šalinimui. Jis nėra skirtas vamzdžių valymui!

AKUMULATORIAUS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Nekeisti pakaitinio akumulatoriaus, jei matavimo prietaiso korpusas yra drėgnas.

Prieš keičiant pakaitinį akumulatorių, ištraukti iš matavimo prietaiso visus laidus ir matavimo prietaisą išjungti.

Sunaudotu keičiamu akumulatorių nedeginkite ir nemeskite į buitines atliekas. „Milwaukee“ siūlo tausojanti aplinką sudėvėtų keičiamu akumulatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovu.

Keičiamu akumulatorių nelaiķykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojį įvairovęs pavojus).

Keičiamus M12 sistemos akumulatorius kraukite tik „C18“ sistemos įkrovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumulatorių.


Ekstremalių apkrovų arba ekstremalias temperatūros poveikyje iš keičiamu akumulatorių gali ištekti akumulatoriaus skystis. Išsiėjus akumulatoriaus skystiui, tuo pat neplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trumpiu kaip 10 minučių gausiai skalaukiti vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

Ispėjimas! Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliama gaisro pavojaus, sužalojimui arba produkto pažeidimui, nekiškite įrankio, keičiamuo akumulatoriaus arba įkroviklio į skycius ir pasirūpinkite, kad prietaisus arba akumulatorius nepatekti jokiui skyciui. Korozija sukeliantis arba laidūs skyciai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpai jungimą.

Šio prietaiso naudoti arba valyti negali asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba

M12 ICAV3

MYGTUKAI



dvasinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebent atsakingas asmuo juos išmokytu saugiai elgtis su prietaisu.

Išvardytus asmenis būtina prižiūrėti, kai jie naudojasi prietaisu. Prietaisu negali naudotis vaikai. Prietaisu nesinaudojant jį būtina laikyti saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Su šia skaitmenine tikrinimo kamera galima apžiūrėti ir išširti sunkiai pasiekiamas vietas. Ji idealiai tinkta norint greitai, paprastai ir saugiai aptiki bet kokias kliūties. Irašus kaip nuotraukas ar filmus galima išsaugoti atimties korteleje.

Irenginiai, siekliantys stiprius radio bangas, gali sutrikdyti monitoriaus veikimą. Pašalinus trikties priežastį tinkamas veikimas atstatomas automatiškai.

Ši prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

REIKALAVIMAI DĒL RADIJO DAŽNIŲ NAUDΟJANT EUROPOJE

Pastaba. Šis įrenginys patirkintas pagal standartą EN 300 440 V2.1.1 ir registruotas kaip 3 kategorijos imtuvinis.

Prieš tai minėtame standarte nustatytos ribinė vertės turi užtikrinti tinkamą apsaugą nuo radijo trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose.

Įrenginys reaguoja į kitus įrenginius, skleidžiančius nuo 2414, 2432, 2450, 2468MHz dažnio radio bangas. Dėl to gali kilti nuotolinio valymo sistemo naudojimo trukdžių. Taigi įmanoma, kad tam tikromis aplinkybėmis gali atsirasti trukdžiai. Kad nustatytmėte, ar ši įrenginį trikdo kitus įrenginius skleidžiamai radijo signalai, trumpam išjunkite tuos kitus įrenginius ir patirkrinkite, ar trukdžiai išnyks. Šios priemonės gali padėti pašalinti trukdžius:

Išjunkite trukdžių šaltini.

Padidinkite atstumą tarp trukdžių šaltinių.

Kreipkitės į specializuotus prekybos įmonę ar kvalifikuotą radijo technikos specialistą.

CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Aš, Techtronic Industries GmbH, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas M12 ICAV3 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://services.milwaukeetool.eu>

LAIKIKLIO IR MONITORIAUS NAUDΟJIMAS

Norédami monitorių nuimti nuo laikiklio, stipriai sujunkite abi dalis ir nuimkite monitorių nuo akumulatoriaus. Norédami vėl uždėti monitorių, laikiklį ir monitorių ištumkite kinya į kitą.

PASTABA: Jeigu į laikiklį neateina srovė, jis nėra ekrano ryšio zonoje (apytinkrai 40 cm) arba laida nėra tinkamai prijungtas prie laikiklio, pasirodys klausos pranešimas "NO IMAGE SIGNAL" į JOKIO VAIZDO SIGNALO. Kai vienas sru kitu yra sujungti daugiau arči esančių prietaisų, gali atsirasti interferencijų.

PIVOTVIEW™ KABELIO NAUDΟJIMAS (KOMPLEKTE)

Žiūrėkite iliustracijas.

Kai pageidaujamos kadro dalies nematyti, spauskite blokavimo atšaukimo mygtukus ir PivotviewTM kabelį pasukite 90° kampu. Tada vėl prijunkite kabelį ir esant būtinybei sulenkite arba susukite.

FOTOGRAFUOTI/FILMUOTI

Mygtukai galite pasirinkti fotografavimo arba filmavimo režimą. Pasirinktą veikimo režimą viršutiniame kairiajame kampe rodys ten esantis simbolis.

Kabelį prieš atidarymą išlyginkite. Jeigu darbo vieta yra saugi, prijunkite kabelį.

Mygtukas su strėlyte galite padidinti arba sumažinti vaizdą.

Mygtukas su strėlyte galite pasukti vaizdą 90° kampu.

Naudokite reguliuavimo ratuką LED šviesos stiprumui padidinti arba sumažinti.

Norédami filmuoti arba fotografioti, spauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norédami baigti filmuoti, dar kartą spauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norédami išsaugoti vaizdą arba filma, spauskite OK arba paleidimo mygtuką. Tokiu būdu vaizdas ar filmas bus išsaugotas atimties kortelėje. Spauskite mygtukus su strėlyte procesui sustabdyti.

PASTABA: Jeigu MIKROFONAS menu nustatymuose yra JUNGTAS, filmuojant bus fiksujomi įvairiausi ūžesiai.

ATKŪRIMAS

Spauskite atkūrimo mygtuką išsaugotiemis vaizdams/filmams peržiūrėti.

Spauskite mygtukus su strėlyte išsaugotiemis vaizdams/filmams ieškoti.

Spauskite OK mygtuką vaizdui/filmui pasirinkti.

Spauskite mygtukus su strėlyte šiemis parametramis pasirinkti:

APDOROTI Keisti vaizdo mastelių arba sukti vaizda. Spauskite mygtukus su strėlyte masteliu kėisti. Spauskite mygtukus su strėlyte vaizdui 90° kampu pasukti.

ATKŪRIMAS filmus paleisti. Spauskite OK mygtuką pauzei peržiūros metu įjungti arba jai atšaukti. Spauskite mygtukus su strėlyte greitesnei peržiūrai pirmyn arba atgla.

TRINTI vaizdai/filmui galutinai ištrinti.

FLAG vaizdai/filmui pažymeti būsimam panaudojimui. Kai prietaisais yra prijungtas prie kompiuterio, atitinkamai duomenys lengvesniams radimiems bus pažymėti raidė F prieš failo pavadinimą.

BAIGTI Grįžimas į atkūrimo meniu

GRĮŽIMO I PRADINE BŪSENĄ MYGTUKAS

Paspaudus grįžimo į pradine būseną mygtuką bus atkurti gamykiniai nustatymai.

AKUMULATORIAI

Ilgisnį laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius prieš naudojimą jkraukite.

Aukščiausiai nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumulatorių galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Įkroviklio ir keičiamuoju akumulatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Kad prietaisas kuo ilgiau veiktu, pasinaudojo juo, iki galo įkraukite akumulatorius.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesni baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po atlikto įkrovimo iškart išimti iš įkroviklio.

Baterijų laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkrepti dėmesį į šias nuorodas: baterijų laikytis sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Baterijų pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

APSAUGA NUO AKUMULATORIAUS PERKROVOS

Akumulatorių rinkinys turi apsaugą nuo perkrovos, kuri apsaugo nuo perkrovos ir garantuoja ilgą eksploatacijos trukmę.

Esant itin dideliui apkrovai pradeda mirksėti kontrolinė lemputė, rodanti perkrovą. Jeigu perkrova nepašalinama, mašina automatiškai iššiungia. Norint pakartotinai įjungti, mašiną būtina išjungti ir vėl įjungti. Jei mašina neužsiveda, akumulatorių rinkinį reikia iškrauti iš įkroviklio iš naujo įkrauti.

LIČIO JONŲ AKUMULATORIŲ PERVEŽIMAS

Ličio jonų akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimų.

Šiuos akumulatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų.

- Už komercinį ličio jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo.

Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prižiūrimas.

Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:

- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, išsitinkinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.

- Atkreipkite dėmesį, kad akumulatorius pakuočės viduje neslidinėtų.

- Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumulatorius.

Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Kameros pagrindinė dalis visada turi būti švarios.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenkį numerį, esantį ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinį prietaiso brėžinį.

SIMBOLIAI



DĖMESIO! ! SPĒJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumulatorių.



Prieš pradēdami dirbt su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Priedas – nejena į tiekimo komplektačiją, rekomenduojamas papildymas iš priedų assortimento.



Neišmeskite baterijų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atlieku kaip nerūšiuotu komunaliniu atlieku. Baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkmamos atskirai.

Iš įrangos turi būti pašalinotos baterijų, akumulatorių atliekos ir šviešos šaltiniai.

Patarimų dėl perdibrimo ir surinkimo vietas kreipkitės į vietinę instituciją arba pardavėją.

Prilausomai nuo vienos teisės aktų, mažmenininkai gali būti ipareigoti nemokamai priimti atgal senas baterijas, sena elektros ir elektronikos įrangą.

Jūsų indėlis į pakartotinį baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų panaudojimą ir perdibrimą padeda sumažinti žalavių poreiki.

Akumulatorių, ypač kurii sudėtyje yra ličio, ir elektros bei elektroninės įrangos atliekose yra vertingu, perdibamu medžiagų, kurios gali neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą, jei jos nebūs šalinamos aplinką tausojančiu būdu.

Iššalinkite personalo duomenis iš įrangos atliekų, jei tokii yra.



Europos atitikties ženklas



Britanijos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



Eurazijos atitikties ženklas

TEHNILISED ANDMED

KONTROLLKAAMERA

M12 ICAV3

Vahetatava aku pingė	12 V
Kaal akuga.....	720 g
Pikk kaamerakaabel.....	2744 mm
Kaamerapea.....	12,4 mm
Kuvari lahendus.....	320 x 240 pixel
Pildi resolutsioon	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Aku tööiga max.....	4,5 h
Mälukaardi tüüp	SD-Card
SD-kaardi max mäluumaha.....	32 GB
Sagedusriba (sagedusribad)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Maksimaalne kõrgepingejõudlus ülekantud sagedusribas (sagedusribades).....	5,07 dBm

instrueeriti nende ohutuse eest vastutava isiku poolt seadmega ohutus ümberkäimises. Ülalnimetatud isikuid tuleb seadme kasutamisel jälgida. Seade ei kuulu laste käte. Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt ja lastele kättesamatult alal hoida.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Selle digitaalse inspekteerimiskaameraga saab uurida ja läbi vaadata raskesti ligipääsetavaid kohti. See on ideaalne takistustele kiireks, hõlpsaks ja tõrgeteta lokalisatsiooniks. Ülesvõtted saab fotoide või videoide mälukaardile salvestada.

Seadmed, mis saadavad välja tugevaid raadiolaineid, võivad mõjudata ekaani talitusel. Parast häire allika kõrvaldamist taastub täpavärane talitus automaatselt.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äränäidatud otstarbele.

RAADIOSAGEDUSE NÖÜDED EUROOPA PAIGALDISTELE

Märks: Antud seade on testitud ja kinnitatud vastavalt standardile EN 300 440 V2.1.1 3. kategooria vastuvõtuseadmena.

Ülalnimetatud normis sätestatud piirväärtused peavad tagama kohase kaitse raadiotehniliste häirete eest eluhoonetes.

See seade reageerib teistele seadmetele, mis edastavad raadiolaineid sagedusvahemikus 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Seetõttu võib kaugühitmispuuli kasutamisel esineda häireid. Seega ei saa väljastada, et teatud olukordades võivad esineda häireid. Et teha kindlaks, kas seadme tööd häirivad teiste seadmete raadiosignaalid, lülitage teised seadmed korras välja ja kontrollige, kas häired kaobad. Häirete kõrvaldamisel võib olla abi järgmistes meetmetest:

lülitage häire allikas välja

suurendage vahekaugust häire allikast


küsige nõu kvalifitseeritud radioside spetsialistilt

EÜ VASTAVUSAVALDUS

Käesolevaga deklareerib Techtronic Industries GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp M12 ICAV3 vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://services.milwaukeetool.eu>

Antud seadet ei tohi käsitseda või
puhastada piiratud füüsилiste,
sensoorsete või vaimsete võimete,
puudulike kogemuste või teadmistega
isikud, välja arvatud juhul, kui neid

KLAHVID



KÄEPEDEME JA EKRAANI KASUTAMINE

Ekraani käepidemest väljatöötmiseks haarake kõvasti mölemast osast kinni ja tömmake ekraan aku küljest lahti. Ekraani uuesti pealepanemiseks lükake käepide ja ekraan üksteise sisse.

MÄRKUS: Veateade NO IMAGE SIGNAL [PILDISIGNAL PUUDUB] kuvatakse, kui käepide ei saa voolu, kui see pole ekraani vastuvõtupiirkonnas (ca 40 cm) või juhe ei ole õigesti käepidemesse torgutud. Kui üksteise vahetus läheudes kasutatakse rohkem seadmeid, võib see põhjustada interferents (häireid).

PIVOTVIEW™-KAABLI KASUTAMINE (LISATARVIK)

Vaata siia jurde pilte.

Kui soovitud pildilöiku ei kuvata, vajutage vabastusnuppe ja keerake Pivotview™ kaabil 90° vörre. Seejärel pistke kaabel uuesti sisse ja painutage või pöörake vastavalt vajadusele.

PILTIDE/VIDEODE JÄÄDVUSTAMINE

Klahvigaga saab ümber lülitada pildi- või videoülesvõtete vahel. Valitud töörežiim kuvatakse sümboolina üleval vasakus nurgas.

Joondage kaabel ava suunas. Kindlustage tööala ja pistke kaabel sisesse.

Noolelahvidega saate pilti väiksemaks ja suuremaks suumida.

Noolelahvidega saate pilti 90° sammude vörra pöörata.

LEDi heleduse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadistusratast.

Pildi või video jäädvustamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut.

Videojäädvustuse lõpetamiseks vajutage uuesti OK-klahvi või päästikut.

Pildi või video salvestamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut. Seeläbi salvestatakse pilt/video mälukaardile. Tegevuse katkestamiseks vajutage noolelahvidele .

MÄRKUS: Kui MIKROFON on seadistuste menüs SISSE lülitatud, toimub video jäädvustamisel ka heli salvestamine.

SEADISTUSED

Seadistuste menüü avamiseks lülitage seade sisse ja vajutage seadistuste klahvi. Menüs navigeerimiseks kasutage noolelahvate ja .

MENÜÜ

VALIKUVARIANDID

MIKROFON	SEES/VÄLJAS
LCD HELEDUS	NÖRK/KESKMINNE/TUGEV
KUUPÄEV	KK/PP/AA
KELLAEG	H/MIN AM/PM
KEEL	LISAVALKUVARIANDID
KUSTUTA KÖIK	KATKESTA/KUSTUTA KÖIK
VERSIOON	Tarkvaraversiooni ekraan.

EKRAANI LAADIMINE

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, varustab aku nii käepidet kui ka ekraani. Kui ekraan ei ole ühendatud, töötab see omaenda akul edasi. Uhendage ekraan laadimiseks käepideme või välise aku külge või USB-kaabel voluulikasse. Hoidke ekraani alati käepidemega ühendatult. Kui ekraan lülitab end ebapiisava toitevoolu tõttu välja, tuleb seda enne järgmist kasutust vähemalt 30 minutit laadida.

ANDMETE ALLLAADIMINE ARVUTISSE

Torgake USB-kaabel ekraani küljel olevasse pesasse. Torgake USB-kaabel teine ots arvuti vastavasse pesasse. **MÄRKUS:** Kui Te ei saa videoosi oma arvutis vaadata, võib põhjus seisneda selles, et Teie arvutil puudub DIVX- või XVID-kodek. AVI-fail salvestatakse MPEG4-formaadis ja sellepärast on Teie arvutil tarvis DIVX- või XVID-kodekit, et faili dešifreerida ja mängida. Piltide/videote näitamiseks laadige alla vastav kodek.

SISSE/VÄLJALÜLITAMINE

Kui ekraan on sisse pistetud, vajutage ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist , et seade välja lülitatakse. Seadme väljalülitamiseks hoidke ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist all. Kui ekraan pole sisse pistetud, vajutage seadme sisse- või väljalülitamiseks vastava seadme lülitit.

AKU TÄITUVUSOLEKU NÄIT

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, kuvatakse välise aku M12™ akutäituvusoleku tälemises paremas nurgas. Kui ekraan ei ole sisse pistetud, kuvatakse kahte akutäituvusoleku näitu. Vasakpoolne näit kuvab ekraaniaku täituvusolekut. Parempoolne näit kuvab välise aku M12™aku täituvusolekut. Iga laadimisnäidu segment kujutab umbes 1/4aku kogutäituvusest.

AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist. Temperatuuri üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövõimet. Vältige pikemat soojenemist päikese või kütteseadme möjul. Hoidke laadija ja vahetatavaaku ühenduskontaktid puhtad. Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplokk täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva:

Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.

Ladustage akut u 30-50% laetusselisundis.

Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

AKU KOORMUSKAITSE

Akuplokk on varustatud koormuskaitsega, mis kaitseb akut üleliigse koormuse eest ning kindlustab selle pika eluea. Äärmiselt suurest koormusest annab märku vilkuv töötuli. Kui koormust ei vähendata, siis lülitab masin ennast automaatselt välja. Edasi töötamiseks tuleb masin välja ja uuesti sisse lülitada. Kui masin ei lähe uuesti tööle on akuplokk nähtavasti tühi ja tuleks laadimisseadmega uuesti täis laadida.

LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.
- Liitiumionakude komterritransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Terre-ettevõtmistus ja transpordi tohivad teostada eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsess tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

- Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste vältimiseks kaitstud ja isoleeritud.
- Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda.
- Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

HOOLDUS

Hoidke kaamerapeaga puhtad.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraoosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktil (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübri ja kuuekohalise numbriga alusel klienditeeninduspunktil või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatavaku välja.



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprillit.



Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav tänendus on saadaval tarvikute programmis.

Ärge kõrvaldage patareide, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid sorteerimata olmejäätmetera. Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Akude, akumulatorite ja valgusallikate jäätmed tuleb seadmetest eemaldada. Küsige oma kohalikust omavalitsusest või jaemüüjalt nõuandeid ringlussevõtu ja kogumispunkti kohta. Olenevalt kohalikest määrustest võib jaemüüja lasuda kohustada akude, elektri- ja elektroonikaseadmeid vastu tasuta. Teie panus akude, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmede korduskasutusse ja ringlussevõtu aitab vähendada nõudlust toorainete järele. Akud, eriti liitiumakud ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, sisälavad väärtuslike kaeskasutatavaid materjale, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist, kui neid ei kõrvaldata keskkonnasõbralikul viisil. Kustutage kõrvatdatavatest seadmetest isiklikud andmed, kui neid seal on.

Euroopa vastavusmärk

Ühendkuningriigi vastavusmärk

Ukraina vastavusmärk

Euraasia vastavusmärk



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

M12 ICAV3

Вольтаж аккумулятора.....	12 V
Вес с батареей	720 g
Длина кабеля камеры.....	2744 mm
Корпус камеры.....	12,4 mm
Разрешение экрана	320 x 240 pixel
Четкость изображения.....	30 M Pixel
Макс. масштаб.....	4x
Макс. время работы аккумулятора.....	4,5 h
Тип карты памяти.....	SD-Card
Макс. емкость SD-карты.....	32 GB
Диапазон частот (диапазоны частот).....	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Максимальная мощность высокой частоты в диапазоне частот передачи (диапазонах частот).....	5,07 dBm

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех неподследующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

При выполнении работ за стеной выключить сетевой предохранитель для соответствующей области.

При выполнении работ в трубах следить за тем, чтобы они не находились под напряжением и не имели электрический заряд. В трубах не должна находиться жидкость. Камера и устройство не должны вступать в контакт с жидкостью.

Камера и кабель не должны вступать в контакт с маслом, газом или другими, склонными к коррозии материалами.

Чтобы снизить риск взрыва, поражения электротоком и возникновения материального ущерба, перед началом проведения любых работ всегда проверять рабочую область. Кабель не должен контактировать с электрическими компонентами, химикатами или движущимися деталями.

Инспекция транспортного средства: перед проведением инспекции выключить двигатель и дать остыть. На инспекционную камеру или кабель не должны попадать масло, топливо или другие материалы, вызывающие коррозию.

Чтобы снизить риск повреждения устройства, не применять чрезмерную силу и не перегибать кабель. Не применять инспекционную камеру и кабель на тех участках, где на них могут попасть едкие или маслянистые вещества.

Не использовать кабель для устранения засорений или препятствий. Он не является устройством для очистки труб!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ

Замена аккумуляторной батареи не разрешается, если поверхность прибора влажная.

Перед заменой батареи отсоедините от измерительного прибора все кабели и отключите питание прибора.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Дистрибуторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M12 используйте только зарядным устройством M12. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предупреждение! Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор,

определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

Данное устройство не разрешается эксплуатировать или чистить лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они были проинструктированы по безопасному обращению с устройством лицом, по закону отвечающим за их безопасность. При использовании устройства лицами, названными выше, за ними надлежит осуществлять надзор. Никогда не допускать попадания устройства в руки детям. Поэтому если устройство не используется, его надлежит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная цифровая мини-камера наблюдения предназначена для обследования и изучения труднодоступных участков. Это идеальный прибор для быстрого, простого и неразрушающего поиска неисправностей. Возможно сохранение фото- и видеозаписей на карту памяти.

Устройства, являющиеся мощными излучателями радиоволн, могут повлиять на функционирование экрана. После устранения источника помех автоматически восстанавливается надлежащее функционирование. Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ УСТАНОВОВОК

Указание: это устройство прошло испытания и допущено согласно EN 300 440 V2.1.1 как приемное устройство категории 3.

Границочные значения, определенные в вышеуказанном стандарте, должны обеспечивать соответствующую защиту от радиотехнических помех в жилых помещениях.

Это устройство реагирует на другие устройства, излучающие радиоволны в диапазоне частот 2414, 2432, 2450, 2468 MHz. Вследствие этого могут возникнуть помехи при применении устройства дистанционного управления. Поэтому не может исключаться возможность обнаружения помех при определенных условиях. Для определения возможности возникновения помех у этого устройства вследствие воздействия

радиосигнала других устройств необходимо кратковременно выключить другие устройства для проверки исчезновения помех. Следующие меры могут оказать помощь в устранении помех:

Выключить источник помех.

Увеличить расстояние от источника помех.

Проконсультируйтесь с дилером или квалифицированным радиотехником.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ EC

Настоящим компания "Techtronic Industries GmbH" заявляет, что радиоустановка типа M12 ICAV3 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. С полным текстом сертификата соответствия EC можно ознакомиться в интернете по адресу: <http://services.milwaukeetool.eu>

КОПУКИ



НАСТРОЙКИ

Чтобы открыть меню "Настройки", включите прибор и нажмите кнопку настроек. Используйте кнопки-стрелки **◀▶▲▼** для навигации внутри меню.

МЕНЮ

МИКРОФОН

ВКЛ/ВЫКЛ

ЯРКОСТЬ ЖК-ДИСПЛЕЯ

НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ

ДАТА

ММ/ДД/ГГ

ВРЕМЯ

ЧАС/МИН АМ/РМ

ЯЗЫК

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

УДАЛИТЬ ВСЕ

ОТМЕНА/УДАЛИТЬ ВСЕ

ВЕРСИЯ

Вывод версии ПО.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА

ВКЛ/ВЫКЛ

НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ

ММ/ДД/ГГ

ЧАС/МИН АМ/РМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

ОТМЕНА/УДАЛИТЬ ВСЕ

Вывод версии ПО.

ЗАРЯДКА ДИСПЛЕЯ

Когда дисплей установлен на рукоятку, аккумулятор снабжает энергией и рукоятку, и дисплей. Если дисплей снят с рукоятки, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Хранить дисплей следует установленным на рукоятку. Если дисплей отключился вследствие разрядки, его необходимо зарядить в течении не менее 30 минут перед следующим использованием.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕР

Подключите USB-кабель к дисплею. Второй конец USB-кабеля вставьте в соответствующий разъем компьютера. **УКАЗАНИЕ:** если видеозапись не воспроизводится вашим компьютером, возможно не установлен DivX- или XVID-кодек. Файлы AVI записываются в формате MPEG4, для конвертации и воспроизведения которого требуется DivX- или XVID-кодек. Установите соответствующий кодек, чтобы просматривать фото- и видеофайлы.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если дисплей установлен на рукоятку, нажмите один из двух выключателей **①**, чтобы включить прибор. Удерживайте нажатым один из двух выключателей **①**, чтобы выключить прибор. Если дисплей не установлен

на рукоятку, нажмите соответствующий выключатель, чтобы включить или выключить прибор.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

При установке дисплея на рукоятку в правом верхнем углу горит индикатор заряда сменного аккумулятора M12™. Если дисплей не установлен на рукоятку, горят два индикатора заряда. Индикатор слева указывает состояние заряда аккумулятора дисплея. Индикатор справа указывает состояние заряда сменного аккумулятора M12™. Каждый сегмент индикатора заряда соответствует 1/4 общего заряда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОЯТКИ И ДИСПЛЕЯ

Чтобы снять дисплей с рукоятки, необходимо взяться за обе части и, потянув, отсоединить дисплей от аккумулятора. Чтобы установить дисплей, надвиньте его на рукоятку.

УКАЗАНИЕ: сообщение об ошибке "NO IMAGE SIGNAL" [НЕТ ВИДЕОСИГНАЛА] выводится, если рукоятка не получает энергоснабжение, находится вне зоны приема дисплея (до 40 см) или кабель неправильно подсоединен к рукоятке. Если несколько приборов работают в непосредственной близости друг от друга, возможна интерференция.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЯ PIVOTVIEW™ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

См. соответствующие рисунки.

Если фрагмент изображения не выводится на дисплей, нажмите деблокирующую кнопку и поверните кабель Pivotview™ на 90°. Вставьте кабель и согните или поворачивайте его при необходимости.

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Переключение режимов фото- и видеосъемки осуществляется при помощи кнопки **фото**. Индикатор выбранного режима эксплуатации отображается в верхнем левом углу.

Установите кабель напротив соответствующего разъема. Проверьте безопасность рабочей зоны и вставьте кабель в разъем.

С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется изменение масштаба изображения.

С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поворот изображения на 90°.

С помощью регулировочного колесика изменяется яркость светодиодов.

Чтобы начать фото- или видеосъемку, нажмите OK или кнопку фото/запись.

Чтобы закончить видеосъемку, нажмите OK или кнопку фото/запись еще раз.

Чтобы сохранить фото- или видеозапись, нажмите OK или кнопку фото/запись. Фото- или видеозапись сохранится на карте памяти. Кнопки-стрелок **◀▶** служат для прерывания процесса.

УКАЗАНИЕ: при включенном МИКРОФОНЕ (в меню настроек ВКЛ) в процессе видеозаписи происходит также запись звуков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку воспроизведения **▷**, чтобы просмотреть сохраненную фото- или видеозапись.

С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поиск сохраненной записи.

Нажмите кнопку OK для выбора фото- или видеозаписи.

С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется выбор следующих опций:

ОБРАБОТКА изменения масштаба или поворот изображения. С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется изменение масштаба. С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поворот изображения на 90°.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ воспроизведение видеозаписи. Кнопка OK позволяет сделать паузу или продолжить воспроизведение. С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется быстрая переключка вперед/назад.

УДАЛЕНИЕ окончательное удаление изображения/видеозаписи.

FLAG отметка фото/видеозаписи для использования в будущем. Когда прибор подключается к компьютеру, соответствующий файл имеет отметку "F" перед названием, что облегчает поиск.

ЗАВЕРШЕНО возврат к меню воспроизведения

КНОПКА СБРОСА

При нажатии на кнопку сброса происходит возврат к заводским настройкам.

АККУМУЛЯТОР

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура выше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор не необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней:

Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте.

Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%.

Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Аккумуляторный блок оснащен устройством защиты от перегрузки, которое защищает аккумулятор от перегрузки и гарантирует продолжительный срок службы.

При очень сильной нагрузке мигает рабочая лампа, оповещая о перегрузке. Если нагрузка не снимается, машина автоматически отключается. Для продолжения работы выключить и снова включить машину. Если машина не запускается, то, возможно, раздряжен аккумуляторный блок и его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

- Аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.
- При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

ОСЛУЖИВАНИЕ

Всегда держите объектив камеры в чистоте

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Виннценден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Принадлежности - В стандартную комплектацию не входит, поставляется в качестве дополнительной принадлежности.



Не выбрасывайте отработавшие батареи, электрическое и электронное оборудование вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Отработавшие батареи, а также электрическое и электронное оборудование должны быть утилизированы отдельно. Отработавшие батареи, аккумуляторы и источники света необходимо предварительно извлечь из оборудования.

За дополнительной информацией по утилизации и сбору обратитесь в местные муниципальные органы или в розничный магазин.

Нормативные требования в некоторых регионах могут обязывать различные магазины бесплатно утилизировать отработавшее электрическое и электронное оборудование, а также отработавшие батареи.

Повторное использование и переработка отработавших батареи, а также старого электронного и электрического оборудования позволяет снизить потребность в сырьевых ресурсах.

Отработавшие батареи содержат среди прочего литий, а электронное и электрическое оборудование — ценные перерабатываемые материалы. Однако при

ненадлежащей утилизации данные компоненты могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Удалите конфиденциальную информацию с оборудования при ее наличии.



Европейский знак соответствия



Британский знак соответствия



Украинский знак соответствия



Евроазиатский знак соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

M12 ICAV3

Напрежение на акумулатора.....	12 V
Тегло с батерия	720 g
Дължина на кабела на камерата	2744 mm
Корпус на камерата	12,4 mm
Разделителна способност Монитор	320 x 240 pixel
Резолюция на изображението.....	30 M Pixel
Максимален зум (оптично приближение)	4x
Максимална продължителност на работа на батерията	4,5 h
Вид карта памет	SD-Card
Макс. капацитет за съхранение на SD картата.....	32 GB
Честотен обхват (честотни обхвати)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Максимална високочестотна мощност в предавания честотен обхват (честотни обхвати)	5,07 dBm

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сътивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасност инспекционна камера уреда от лице, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзорявани. Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

При работа зад стени изключете мрежовия предпазител за съответната зона.

При работа в тръби обрнете внимание те да не са под напрежение или с електрически заряд. Тръбите не бива да съдържат течности. Камерата и устройството не бива да влизат в допир с течности.

Камерата и кабелът не бива да влизат в допир с масло, газ или други разядящи материали.

За да намалите риска от експлозия, електрически удар и материали щети, внимателно проверявайте работната зона преди всички работи. Кабелът не трябва да влизат в контакт с електрически компоненти, химикали или подвижни части.

Инспекция на автомобила: Преди инспекция изключете двигателя и го оставете да се охлади. Инспекционната камера, рес. кабель, не бива да влизат в контакт с масло, гориво или други корозивни материали.

За да намалите риска от повреди на уреда, не използвайте прекомерна сила и не преучувайте кабела. Не използвайте инспекционната камера и кабела в зони, в които те могат да влизат в контакт с агресивни или мазни субстанции.

Не използвайте кабела за отстраняване на запушвания или препятствия. Това не е инструмент за почистване на тръби!

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ БАТЕРИЯ

Не сменяйте сменящата се батерия, когато корпусът на измервателяния уред е вложен.

Преди да смените сменящата се батерия изключете всички кабели от уреда и изключете измервателяния уред.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологичнообразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашата специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M12 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M12 laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 15 минути и незабавно попърсете лекар.

Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменящата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се покрийте в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвиквани корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Указание: Устройството е тествано и е разрешено като приемник от категория 3 съгласно EN 300 440 V2.1.1.

Границите стойности, определени в горните стандарти, следва да осигурят подходяща защита от радиотехнически смущения в жилищни сгради.

Устройството реагира на други устройства, изльзвачи радиовълни в честотен обхват от 2414, 2432, 2450, 2468 MHz. Поради това могат да се получат смущения при използването на дистанционното управление. Затова не може да бъде изключена вероятността от проявяване на смущения при определени обстоятелства. За да установите дали устройството е подложено на смущения от радиосигналите на други устройства, изключете го за кратко време, за да проверите дали смущенията ще изчезнат. За отстраняване на смущенията могат да помогнат следните мерки:

Изключване на източника на смущението.


Увеличаване на разстоянието до източника на смущението.

Консултация със специализиран търговец или квалифициран радиотехник.

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТВОДСТВИЕ

С настоящото Techtronic Industries GmbH декларира, че този тип радиосъръжание M12 ICAV3 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://services.milwaukeetool.eu>

БУТОНИ



НАСТРОЙКИ

За да отворите менюто "Настройки", включете уреда и натиснете бутона за настройки. Използвайте бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangleup \blacktriangledown$, за да навигирате в рамките на менюто.

МЕНЮ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР

МИКРОФОН	ВКЛ./ИЗКЛ.
LCD-ЯРКОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТА	ММ/ДД/ГГ
ЧАС	HR/МИН AM/PM
ЕЗИК	МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ	ОТКАЗ/ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ
ВЕРСИЯ	Показване на софтуерната версия

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Когато дисплеят е поставен на дръжката, акумулаторната батерия захранва както дръжката, така и дисплея. Ако дисплеят не е поставен вътре, той продължава да работи с помощта на собствена акумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, сътв. на сменяемата акумулаторна батерия и свържете чрез USB кабел към източник на електроизхранване, за да го заредите. Винаги съхранявайте дисплея върху дръжката. Когато дисплеят се изключи поради недостатъчно захранване, преди следващата употреба го заредете в продължение на най-малко 30 минути.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИТЕ НА КОМПУТЕР

Включете USB кабела отстрани на дисплея. Включете другия край на USB кабела в съответния порт на компютъра. УКАЗАНИЕ: Ако не можете да гледате видео на компютъра си, причината вероятно е, че компютърът Ви няма кодек DIVX или XVID. AVI файлът се записва във формат MPEG4 и затова компютърът Ви се нуждае от кодек DIVX или XVID, за да разкодира и покаже файла. Изтеглете съответният кодек, за да видите снимките/видеофайлоповете.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато дисплеят е свързан, натиснете един от двета ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. $\textcircled{1}$ за да включите уреда. Задръжте един от двета ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. $\textcircled{1}$ натиснат, за да изключите уреда. Когато дисплеят не е

свързан, натиснете превключвателя на съответния уред, за да го включите или изключите.

ИНДИКАЦИЯ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Когато дисплеят е поставен на дръжката, в горния десен ъгъл се показва стъпента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Когато дисплеят не е свързан, се показват две индикации на стъпента на зареждане. Лявата индикация показва стъпента на зареждане на батерията на дисплея. Дясната индикация показва стъпента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Всеки сегмент на индикацията на зареждането изобразява прибл. 1/4 от целия заряд.

УПОТРЕБА НА ДРЪЖКАТА И НА ДИСПЛЕЯ

За да свалите дисплея от дръжката, хванете здраво двете части и изтеглете дисплея от акумулаторната батерия. За да поставите отново дисплея, следвайте дръжката и дисплея.

УКАЗАНИЕ: Съобщението за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЯМА КАРТИНЕН СИГНАЛ] се показва, когато дръжката не се захранва с ток, не се намира в зоната на обхват на дисплея (прибл. 40 cm) или кабелът не е свързан правилно с дръжката. Когато няколко уреда се използват в непосредствена близост един до друг, може да се стигне до интерференции.

УПОТРЕБА НА КАБЕЛА НА PIVOTVIEW™ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

За цялата виждателна област.

Когато желаната част от изображението не се показва, натиснете бутоните за освобождаване и завъртете кабела на Pivotview TM на 90°. След това отново поставете кабела и, в зависимост от необходимостта, го огънете или завъртете.

ЗАПИС НА СНИМКИ/ВИДЕО

С бутона превключвате между снимка и запис на видео. Избраният режим се показва чрез символ в горния ляв ъгъл.

Насочете кабела към отвора. Обезопасете работната зона и включете кабела.

С бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ увеличавайте или намалявайте мащаба на снимката.

С бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ въртете изображението на 90°.

Използвайте регулиращото колело, за да повишите или намалите яркостта на LED.

За да направите снимка или видео, натиснете бутона OK или бутона на затвора.

За да завършите видеозапис, натиснете повторно бутона OK или бутона на затвора.

За да запаметите снимка или видео, натиснете бутона OK или бутона на затвора. По този начин снимката/видеото се запаметява на картата памет. Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, за да прекъснете процеса.

УКАЗАНИЕ: Когато МИКРОФОНЪТ в менюто за настройки е в положение ВКЛ., при запис на видео се записва и звук.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Натиснете бутона за възпроизвеждане \blacktriangleright , за да видите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, за да прелистите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутона OK, за да изберете снимка/видео.

Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, за да изберете една от следните опции:

ОБРАБОТКА Мащабиране или завъртане на снимка.
 Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleup \blacktriangledown$ за мащабиране. Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, за да завъртете снимката в стъпки от 90°.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Възпроизвеждане на видео. Натиснете бутона OK за пауза или продължаване по време на възпроизвеждането. Натиснете бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ за бързо превъртане напред или назад.

ИЗТРИВАНЕ

Трайно изтриване на снимка/видео.

FLAG

Маркиране на снимка/видео за бъдещо използване. Когато уредът е включен към компютър, съответният файл се обозначава с "F" пред името за по-лесно откриване.

КРАЙ

Връщане към менюто за възпроизвеждане

БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ

Чрез натискане на бутона за нулиране се възстановяват фабричните настройки.

АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозарядят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избяга по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти пръсти/единителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерийте трябва да се зарядят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерийте трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерии за повече от 30 дни: съхранявайте батерии при прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерията е оборудвана със защита от претоварване, която предпазва батерията от претоварване и гарантира голяма продължителност на живот.

При екстремно силно натоварване работната светлина мига, за да даде индикация за претоварването. Ако не се реагира на претоварването, машината се изключи автоматично. За да продължите работа, изключете и включете отново машината. Ако машината не се задейства отново, е възможно батерията да е изтошена и трябва да бъде заредена в зарядното устройство.

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извърши в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазявайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

ПОДДРЪЖКА

Поддържайте чисти корпус на камерата

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервис").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да работи по машината извадете акумулатора.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчано допълнение от програмата за аксесоари.



Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират и изхвърлят разделно.

Преди изхвърлянето отстранявайте от уредите отпадъците от батерии, отпадъците от акумулатори и лампите.



Информирайте се от местните служби или от своя специализиран търговец относно фирмите за рециклиране и местата за събиране на отпадъци. В зависимост от местните разпоредби, търговците на дребно могат са задължени да приемат безплатно върнатите обратно отпадъци от батерии и от електрическо и електронно оборудване.

Дайте своя принос за намаляването на нуждите от сировини чрез повторна употреба и рециклирането на Вашите отпадъци от батерии и електронно оборудване.



Отпадъците от батерии (най-вече литиево-йонни батерии) и отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат ценни рециклирани съставни материали, които могат да попливат отрицателно на околната среда и на Вашето здраве, ако не се изхвърлят по екологосъобразен начин.

Преди изхвърлянето като отпадък изтрийте от уреда на Ваша употребяван уред евентуално наличните в него лични данни.



Европейски знак за съответствие



Британски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие

DATE TEHNICE

CAMERĂ DE INSPECȚIE

M12 ICAV3

Tensiune acumulator	12 V
Greutate cu baterie	720 g
Lungime cablu videocameră	2744 mm
Cap videocameră	12,4 mm
Rezoluție ecran	320 x 240 pixel
Rezoluție imaginii	30 M Pixel
Zoom max.	4x
Durată de funcționare acumulator max.	4,5 h
Tip card de memorie	SD-Card
Capacitate max. de stocare a cardului SD	32 GB
Bandă de frecvență (benzi de frecvență)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Putere maximă la înaltă frecvență în banda de frecvență transmisă (benzi de frecvență)	5,07 dBm

AVERTISMENT A se citi toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrările și specificațiile privind siguranța furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza șocuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ VIDEOCAMERĂ DIGITALĂ DE INSPECȚIE

La lucrări în spațele unor pereți scoateți siguranța de la rețea electrică pentru zona respectivă.

La lucrări în tevi aveți grijă ca acestea să nu se afle sub tensiune și să fie încărcate electrostatic. Tevile nu au voie să conțină lichide.

Videocamera și aparatul nu au voie să intre în contact cu lichide.

Videocamera și cablul nu au voie să intre în contact cu ulei, gaze sau alte materiale corosive.

Pentru a reduce riscul de explozie, de electrocutare și de daune materiale, verifică întotdeauna zona de lucru înainte de a începe lucrările. Cablul nu are voie să vină în contact cu componente electrice, chimice sau piese mobile.

Inspeția autovehiculului: înainte de inspecție, opriți motorul și lăsați-l să se răcească. Camera de inspecție, respectiv cablul nu au voie să vină în contact cu ulei, carburant sau alte materiale corozive.

Pentru a reduce riscul de defectuuri la aparat, nu utilizați forță în mod excesiv și nu îndojojiți cablul. Nu utilizați camera de inspecție și cablul în zone în care acestea pot veni în contact cu substanțe corozive sau uleioase.

Nu utilizați cablul pentru a desfundă obturările sau pentru a înlătura obstacolele. Acesta nu este un dispozitiv de curățat tevi!

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ BATERIE

Bateria nu se schimbă dacă este umedă carcasa aparatului de măsură. Înainte de schimbarea bateriei se îndepărtează toate cablurile de pe aparat de măsură și se deconectează aparatul.

Nu aruncați acumulatorii uzajă la containerele de reziduri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors își oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System M12 pentru încărcarea acumulatorilor System M12. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Acidul se poate surge din acumulatori deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu i evitarea r/rilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați scula, acumulatorul de schimb sau înc/citorul în lichide i asigurai/v/ s/ nu p/ trund/ lichide în apătare i acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa s/rat, anumite substanțe chimice i în/lbitori sau produse ce conin în/lbitori, pot provoca un scurtcircuit.

Deservirea sau curățarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau

intelectuală redusă, respectiv lipsite de experiență sau insuficient pregătite, cu excepția cazului în care au fost instruite în legătură cu manipularea aparatului în condiții de securitate de către o persoană legalmente responsabilă pentru siguranța lor. Utilizarea aparatului de către persoanele menționate mai sus trebuie să aibă loc sub supraveghere. Nu este îngăduit ca acest aparat să ajungă la îndemâna copiilor. Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie păstrat la loc sigur, ferit de accesul copiilor.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cu această cameră de inspecție digitală pot fi explorate și examineate zonele greu accesibile. Aceasta este ideală pentru localizarea rapidă, simplă și nedistructivă a obstașelor. Înregistrările pot fi salvate sub formă de fotografii sau înregistrare video pe cardul de memorie.

Aparatele care emit unde radio puternice pot afecta funcționarea displayului. După îndepărțarea sursei de bruijă funcționarea corectă se refac automat.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

CERINTELE DE FRECVENTE RADIO CORESPUND INSTALAȚIILOR EUROPENE

Notă: acest aparat a fost testat și aprobat ca receptor din categoria 3 conform normei europene EN 300 440 v2.1.1.

Valorile limită stabilite în normă menționată mai sus sunt menite să asigure protecția adecvată față de bruijăle cu unde radio din imobilele de locuit.

Acest aparat interacționează cu alte aparate care emite unde radio în plaja de frecvențe de la 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Astfel pot apărea bruijăe la utilizarea telecomenzii. Ca urmare nu se poate exclude apariția de bruijăe în anumite condiții. Pentru a constata dacă acest aparat este bruijă de semnalele radio emise de alte aparete, deconectați pentru scurt timp celelalte aparete, pentru a verifica dacă dispar bruijăle. Urmatorele măsuri pot fi utile pentru eliminarea bruijelor:

Deconectarea sursei de bruijă.


Mărirea distanței față de sursa de bruijă.

Consultarea unui furnizor specializat sau a unui tehnician radio calificat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezentă, Techtronic Industries GmbH declară că tipul de echipamente radio M12 ICAV3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://services.milwaukeetool.eu>

TASTE



SETĂRI

Pentru a deschide meniul de setări, porniți aparatul și apăsați tastă setări. Utilizați tastele ▲▼ pentru a naviga în meniu.

MENIU

MICROFON	PORNIT/OPRIT
LUMINOZITATE LCD	REDUSĂ/MEDIE/PUTERNICĂ
DATA	LL/ZZ/AA
ORĂ	HR/MIN AM/PM
LIMBĂ	MAI MULTE POSIBILITĂȚI DE SELECTIE
ȘTERGERE TOATE	INTRERUPERE/ȘTERGERE TOATE
VERSIUNE	Afișaj versiune software.

ÎNCĂRCARE ECRAN

Dacă ecranul este atașat pe mâner, acumulatorul încarcă atât mânerul, cât și ecranul. Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează pe baza unui acumulator propriu. Atașați ecranul pe mâner, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sursă de curent pentru a-l încărca. Păstrați întotdeauna ecranul atașat pe mâner. Dacă ecranul se deconectează din cauza alimentării electrice insuficiente, încărcați-l cel puțin 30 de minute înainte de următoarea utilizare.

DESCĂRCAREA DATELOR PE UN COMPUTER

Introduceți cablul USB în lateralul ecranului. Introduceți celălalt capăt al cablului USB în portul corespunzător al calculatorului. INDICAȚIE: Dacă pe calculatorul dumneavoastră nu este posibilă vizualizarea înregistrărilor video, este posibil ca acesta să nu dispună de un codec DIVX sau XVID. Fișierul AVI este înregistrat în format MPEG4, din acest motiv calculatorul dumneavoastră necesita un codec DIVX sau XVID pentru a decoda și reda fișierul. Descărcați codulcoarelcorespunzător pentru redarea imaginilor/inregistrărilor video.

PORNIRE/OPRIRE

Dacă ecranul este introdus, apăsați unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT ① pentru a porni aparatul. Mențineți apăsat unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT ① pentru a opri aparatul. Dacă ecranul nu este introdus, apăsați comutatorul aparatului respectiv pentru a-l porni sau opri.

AFIȘAJUL STĂRII DE ÎNCĂRCARE

Dacă ecranul este introdus în mâner, în colțul superior din dreapta este afișată starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Dacă ecranul nu este introdus, sunt afișate două indicatoroare ale stării de încărcare. Indicatorul din stânga afișează starea de încărcare a bateriei ecranului. Indicatorul din dreapta afișează starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Fiecare segment al afișajului de încărcare reprezintă aprox. 1/4 din încărcarea totală.

UTILIZAREA MÂNERULUI ȘI A ECRANULUI

Pentru a detășa ecranul de la mâner, apucați ferm ambele piese și detășați ecranul de la acumulator. Pentru a atașa din nou ecranul, cuplați prin împingere mânerul și ecranul.

INDICAȚIE: Mesajul de eroare "NO IMAGE SIGNAL" [NICIUN SEMNAL IMAGINE] este afișat dacă mânerul nu este alimentat cu curent, dacă nu se află în zona de recepție a ecranului (aprox 40 cm) sau dacă cablul nu este introdus corect în mâner. Dacă sunt utilizate mai multe apărate în imediata apropiere, se pot produce interferențe.

UTILIZAREA CABLULUI PIVOTVIEW™ (ACCESORII)

Vedeți imaginiile în acest sens.

Dacă nu este afișat sectorul de imagine dorit, apăsați tastele de validare și roțiți cablul PivotviewTM cu 90°. Apoi introduceți din nou cablul și îndoiti-l sau răsuștiți-l în funcție de necesitate.

INREGISTRAREA IMAGINILOR/VIDEO

Cu tasta comutați între înregistrările de imagine și video. Regimul de funcționare selectat este indicat printr-un simbol în colțul superior din stânga.

Dirijați cablul spre orificiu. Asigurați zona de lucru și introduceți cablul.

Cu tastele săgeată ▲▼ măriți sau micșorați imaginea.

Cu tastele săgeată ▲▼ roțiți imaginea cu câte 90°.

Utilizați roțita de reglaj pentru a crește sau diminua luminozitatea LED-urilor.

Pentru a înregistra o imagine sau un film, actionați tastă OK sau declanșatorul.

Pentru a încheia o înregistrare video, actionați din nou tastă OK sau declanșatorul.

Pentru a salva imaginea/video, actionați tastă OK sau declanșatorul. Astfel este salvată imaginea/video pe cardul de memorie. Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru a întrerupe procesul.

INDICAȚIE: Dacă MICROFONUL este setat pe PORNIT în meniu de setări, în timpul unei înregistrări video sunt înregistrate și zgomotele.

REDARE

Apăsați tasta de redare ▶ pentru a vizualiza imaginile/video.

Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru a căuta imagini/video salvate.

Apăsați tasta OK pentru a selecta o imagine/video.

Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni:

PRELUCRARE zoom sau rotere unei imagini. Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru zoom. Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru a rota cu câte 90°.

REDARE Redarea unui video. Apăsați tasta OK pentru a face o pauză la redare sau pentru a continua. Apăsați tastele ▲▼ pentru derularea rapidă înainte sau înapoi.

ȘTERGERE Stergerea definitivă a unei imagini / unui film.

FLAG Marcarea unei imagini/video pentru utilizarea viitoare. Dacă aparatul este conectat la un calculator, fișierul corespunzător este marcat cu un "F" în fața numărului fișierului pentru a localiza mai ușor.

TERMINARE Revenire la meniul de redare

TASTĂ DE RESETARE

Prin acționarea tastei de resetare sunt restabilese setările din fabrică.

ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcati înainte de utilizare.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire).

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate. În scopul optimizării duratei de funcționare, bateriile trebuie reîncărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:

Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat.

Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.

Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR

Pachetul de acumulator este dotat cu o protecție suprasarcină care protejează acumulatoralele în caz de suprasarcină asigurând astfel o durată lungă de viață.

În cazul unei suprasolicitări extrem de ridicate, lampa de lucru pâlpâie pentru a indica o suprasarcină. Dacă sarcina nu scade, mașina se deconectează automat. Pentru a continua munca, deconectați și reconectați din nou mașina. Dacă mașina nu pornește din nou, pachetul de acumulator este probabil descărcat și trebuie reîncărcat la aparatul de încărcat.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatori cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expediere și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expediere și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Intregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurcircuite, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
- Este interzisă transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expediere și transport cu care colaborați.

INTRETINERE

Cap videocameră menținută libera tot timpul

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții).

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru client sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tablă de indicatoră.

SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină



Va rugăți citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Păstrați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard, disponibil ca accesoriu



Deșeurile de baterii, deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se elimină ca deșeuri municipale nesortate.

Deșeurile de baterii și deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat. Deșeurile de baterii, deșeurile de acumulatori și materialele de iluminat trebuie îndepărtațe din echipament. Informații-vă de la autoritățile locale sau de la comercianții acreditați în legătură cu centrele de reciclare și de colectare. În conformitate cu reglementările locale retailerii pot fi obligați să colecteze gratuit bateriile uzate și deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Contribuția dumneavoastră la reutilizarea și reciclarea deșeurilor de baterii și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice contribuie la reducerea cererii de materii prime.

Deșeurile de baterii și deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt eliminate în mod ecologic.

În cazul în care pe echipamentele au fost înregistrate date cu caracter personal, acestea trebuie stocate înainte de eliminarea echipamentelor ca deșeu.



Marcă de conformitate europeană



Marcă de conformitate britanică



Marcă de conformitate ucraineană

Marcă de conformitate eurasiană

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Волтаж на батеријата	12 V
Тежина со батерија	720 g
Должина на кабелот на камерата	2744 mm
Глава на камерата	12,4 mm
Резолуција на екранот	320 x 240 pixel
Резолуција на спиката	30 M Pixel
Зумирање макс	4x
Времетраење на батеријата макс	4,5 h
Тип на меморска картичка	SD-Card
Максимална меморија на SD-картичка	32 GB
Фреквентна лента (фреквентни ленти)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Максимална високофреквентна моќност во пренесената фреквентна лента (фреквентни ленти)	5,07 dBm

КАМЕРА ЗА ИНСПЕКЦИЈА

M12 ICAV3

Овој апарат не смее да се опслужува или чисти од страна на лица кои што расположагаат со намалени телесни, сензорни или душевни способности односно недостаток на искуство или знаење, освен ако не биле обучени за безбедно опходување со апаратот од страна на лице кое што е според законот одговорно за нивната безбедност. Горе наведените лица треба да се набљудуваат при употреба на апаратот. На апаратот не му е место крај деца. Затоа при негова неупотреба апаратот треба да се чува безбедно и вон дофат на деца.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Со оваа дигитална камера за инспекција може да се извидат и да се испитаат тешко достапни подрачја. Камерата е идеална за број, едноставно и неразорно локализирање на препреки. Снимките може на мемориската картичка да се меморираат како фотографии или видеа.

Уреди што емитуваат силиј радио бранови можат да ја нарушуваат функцијата на екранот. Пот отстранување на интерференцијата правилната функција автоматски се враќа.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

БАРАЊА ЗА РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ ВО ОДНОС НА ЕВРОПСКИТЕ ИНСТАЛТАЦИИ

Навестување: Овој уред е тестиран и одобрен како приемник од категоријата 3 со согласност со EN 300 440 V2.1.1.

Пропишаните граници утврдени во горенаведениот стандард се наменети да обезбедат услови за заштита од радио интерференции во станбените згради.

Овој уред реагира на други уреди што емитуваат радио бранови во фреквентниот опсег од 2414, 2432, 2450, 2468MHz. Ова може да доведе до нарушување во користењето на далечинскиот управувач. Затоа, не може да се исключи можноста дека под одредени услови можат да се појават нарушувања. За да одредите дали овој уред се влијае од радио сигналите од други уреди, првото исклучете ги другите уреди за да видите дали интерференцијата исчезнува. Следните мерки можат да помогнат да ја исправат интерференцијата:

Исклучување на изворот на интерференцијата.

Зголемување на растојанието до изворот на интерференцијата.


Консултирајте се за помош со специјализиран продавач или квалификуван радиотехничар.

ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Techtronic Industries GmbH изјавува, дека радиото тип M12 ICAV3 соодветствува со директивата 2014/53 на ЕУ. Целосниот текст на изјавата за конформитет на ЕУ може да го најдете на следената интернет адреса: <http://services.milwaukeetool.eu>

КОПЧИЊА

Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ копчиња со стрелки копче за репродукција ИСКЛУЧУВАЊЕ.-



ПОДЕСУВАЊА

За да се отвори менито со подесувања, вклучете го уредот и притиснете го копчето подесување. Притоа, користете ги копчињата со стрелки ▲ ▼ ▶ ▷, за да навигирате меѓу менијата.

МЕНИ МОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР

МИКРОФОН	ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ
LCD-ЈАСНОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТУМ	ММ/ДД/ГГ
ВРЕМЕ	ЧАС/МИН АМ/ПМ
ЈАЗИК	ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
ИЗБРИШИ СЁ	ПОНИШТИ/ИЗБРИШИ СЁ
ВЕРЗИЈА	Прикажување на софтверската верзија

ПОЛЕЊЕ НА ДИСПЛЕЈОТ

Кога дисплејот е наместен на ракцата, тогаш батеријата ги снабдува и ракцата и дисплејот. Кога дисплејот не е поврзан, тогаш тој продолжува да работи благодарение на собствената батерија. Дисплејот да се намести на ракцата односно на батеријата или со помош на USB-кабел да се приклучи на извор на струја, за да се наполнит. Дисплејот секогаш да се чува прицврстен на ракцата. Ако дисплејот се исклучи поради недостаток на напољување со струја, истиот треба пред следната употреба да се попни најмалку 30 минути.

СИМНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА КОМПЈУТЕР

USB-кабелот да се приклучи странично од дисплејот. Другиот крај од USB-кабелот да се приклучи во соодветниот порт од компјутерот. НАПОМЕНА: Ако на Вашот компјутер не може да се гледаат видеа, можно е причина за тоа да е што компјутерот нема DIVX- или XVID-кодек. Датотеката AVI се снима во MPEG4-формат и на компјутерот затоа му е потребен DIVX- или XVID-кодек за да ја декодира и да га репродуцира датотеката. Снимете го соодветниот кодек, за да може да гледате фотографии/видеа.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Кога дисплејот е наместен на ракцата, да се притисне еден од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ - прекинувачи ①, за да го вклучите уредот. Држете го притиснат едниот од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ-прекинувачи ①, за да се исклучи уредот. Ако дисплејот не е наместен на ракцата, да се притисне прекинувачот што се наоѓа на уредот, за да се вклучи или исклучи истиот.

ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ

Кога дисплејот е наместен на ракцата, во горниот десен агол е прикажана состојбата со полнењето на M12™ батерија. Кога дисплејот не е наместен на ракцата, прикажани се два индикатори за полнење на батеријата. Левиот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на дисплејот. Десниот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на M12™ заменска батерија. Секој сегмент од индикаторот за полнење претставува околу 1/4 од вкупното полнење.

УПОТРЕБА НА РАЧКАТА И НА ДИСПЛЕЈОТ

За дисплејот да се извлече од ракцата, држете ги цврско двета дела и симнете го дисплејот од батеријата. За повторно да го наместите дисплејот, бутнете ги ракцата и дисплејот еден во друг.

НАПОМЕНА: Пораката за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЕМА СИГНАЛ ЗА СЛИКА] ќе се покаже кога ракцата не е напоена со електрична енергија, односно кога не се наоѓа во приемното подрачје на дисплејот (околу 40 см) или кога кабелот не е прецизно наместен на ракцата. Кога во непосредна близина се употребуваат повеќе уреди, може да дојде до интерференции.

УПОТРЕБА НА PIVOTVIEW™ КАБЕЛОТ (ПРИБОР)

Види ги соодветните илустрации.

Кога не се прикажува посакуваниот ичесок од слика, притиснете ги копчињата за ослободување и Pivotview™ кабелот свртете го за 90°. Потоа повторно вклучете го кабелот и вртете и манипулирајте го по потреба.

СНИМАЊЕ НА ФОТОГРАФИИ/ВИДЕА

Со копчето ② прешаптувайте меѓу снимање на фотографии и видеа. Избраниот вид на работа ќе се прикаже со помош на симбол во горниот лев агол.

Кабелот насочете го кон отворот. Осигурајте ја работната површина и вметнете го кабелот.

Со копчињата со стрелки ▲▼ зумирајте и одзумирајте ја слика.

Со копчињата со стрелки ▶◀ ротирајте ја слика во чекори од 90°

Користете го контролниот бирач, за да ја зголемите или намалите осветленоста на LED-от.

За да снимите фотографија или видео, притиснете го OK-копчето или чрапалото.

За да прекинете со снимање на видео, повторно притиснете го OK-копчето или чрапалото.

За да ја меморирате фотографијата/видеото, активирајте го OK-копчето или чрапалото. Со тоа фотографијата/видеото ќе се меморира на мемориската картичка. Притиснете го копчето со стрелки ▶◀, за да ја прекинете постапката.

НАПОМЕНА: Ако МИКРОФОНОТ во менито за подесување под ВКЛУЧИ е вклучен, при сниматето на видеото ќе бидат снимени и звуци.

ПРЕГЛЕД

Притиснете на копчето-преглед ▶, за да ги гледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете ги копчињата со стрелки ▶◀, за да ги разгледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете го OK-копчето, за да изберете фотографија/видео.

Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да изберете една од следните опции:

ОБРАБОТКА Зумирање и вртење на фотографија. Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да зумирате. Притиснете ги копчињата со стрелки ▶◀, за да вртите фотографијата во чекори од 90°.

ПРЕГЛЕД Прикажување на видео снимка. Притиснете го OK-копчето, за да направите пауза или да продолжите. Притиснете ги копчињата со стрелки ▶◀ за брз премотување напред или назад.

БРИШЕЊЕ Трајно бришења на фотографија/видео.

FLAG Да се означи фотографија/видео за понатамошна употреба. Кога уредот е приклучен на компјутер, соодветната датотека за полесно

локализирање се означува со "F" пред името на датотеката.

ЗАВРШЕНО

Враќање кон менито за преглед

RESET-КОПЧЕ

Со притискање на Reset-копчето повторно се воспоставува фабричкиот сетинг.

БАТЕРИИ

Батериите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50оС (122оФ) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (ризик од прегревање).

Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, аппаратите после нивното полнење треба да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост.

Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Комплетот батерија е опремен со заштита од преоптеретување што ја заштитува батеријата од преоптоварување и обезбедува долг работен век.

При екстремно интензивна употреба сијаличката за работа трепка за да прикаже преоптоварување. Ако оптоварувањето не биде намалено, машината автоматски се исключува. За да продолжите со работа со машината, истата исклучете ја и повторно вклучете ја. Доколку машината не се придвижи повторно, можно е комплетот батерија да е испразнет, при што мора да биде наполнет во апаратот за полнење.

ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материјали.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерији може да вршат непречен патен транспорт на истиите.
- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпедитерски претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материјали. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско претпријатие.

ОДРЖУВАЊЕ

Глава на камерата да бидат чисти

Користете само Milwaukee додаточни и резервни делови. Доколку некој од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенции на Milwaukee (консултирајте ги листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифренот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или

директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батеријскиот скlop пред отпочнување на каков и да га зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартирате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Не отстранувајте ги отпадните батерији, отпадната електрична и електронска опрема како несортирани комунален отпад. Отпадните батерији и отпадната електрична и електронска опрема мора да се собираат посебно.

Отпадните батерији, отпадните акумулатори и отпадните извори на светлина треба да се отстраниат од опремата.

Проверете каде вишиот локален орган или продавач за совети за рециклирање и место за собирање. Во зависност од покалните регулативи, трговците на мало може да се обврзани бесплатно да ги преземаат искористените батерији, како и отпадната електрична и електронска опрема. Вишиот придонес за повторна употреба и рециклирање на отпадните батерији и отпадната електрична и електронска опрема помага да се намали побарувачката на сировини.

Отпадните батерији, посебно оние што содржат литијум, и отпадната електрична и електронска опрема содржат вредни материјали за рециклирање, кои може негативно да влијаат на животната средина и на здравјето на луѓето доколку не се отстрани на еколошки компатибилен начин. Избришете ги личните податоци од отпадната опрема, доколку ги има.



Европска ознака за сообразност



Британска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евроазиска ознака за сообразност

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНСПЕКЦІЙНА КАМЕРА

M12 ICAV3

Напруга змінної акумуляторної батареї	12 V
Вага з акумуляторною батареєю	720 g
Довгий кабель камери	2744 mm
Головка камери	12,4 mm
Роздільна здатність екрану	320 x 240 pixel
Макс. кількість зображення	30 M Pixel
Макс. масштабування	4x
Макс. час роботи акумуляторної батареї	4,5 h
Тип карти пам'яті	SD-Card
Макс. ємність SD-карти	32 GB
Діапазон частот (діапазони частот)	2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Максимальна потужність високої частоти в діапазоні частот передачі (діапазонах частот)	5,07 dBm

УВАГА! Ознайоміться з усіма попередженнями з безпечною використання, інструкціями, ілюстративним матеріалом та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ІНСПЕКЦІЙНА КАМЕРА

При роботах за стінами вимкнути мережевий запобіжник відповідної ділянки.

При роботах в трубах звертати увагу на те, щоб вони не були під напругою та не мали електричного заряду. Труби не повинні містити рідину. На камеру та прилад не повинна потрапляти рідина.

На камеру та кабель не повинні потрапляти мастила, гази або інші матеріали, що спричиняють корозію.

Щоб знищити ризик вибуху, ураження електричним струмом та матеріальних збитків, перед виконанням будь-яких робіт завжди перевіряти робочу область. Кабель не повинен контактувати з електричними компонентами, хімікатами або рухомими деталями.

Інспекція транспортного засобу: перед проведеним інспекції вимкнути двигун та дати охолонути. На інспекційну камеру або кабель не повинен потрапляти мастила, паливо або інші матеріали, що спричиняють корозію.

Щоб знищити ризик пошкодження приладу, не застосовувати надміру силу та не перегинати кабель. Не застосовувати інспекційну камеру та кабель в тих ділянках, де на них можуть потрапити індікатори або мастильні речовини.

Не використовувати кабель для усунення засмічення або перешкод. Він не є пристроям для чищення труб!

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Не замінювати змінну акумуляторну батарею, якщо корпус вимірювального пристрою вологий.

Від'єднати всі кабелі з вимірювального пристрою і вимкнути вимірювальний пристрій, перед тим як замінювати змінну акумуляторну батарею.

Відпрацювані змінні акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих змінних акумуляторних батарей, безпечно для довкілля; зверніться до свого дилера.

Не зберігати змінні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Змінні акумуляторні батареї системи M12 заряджати лише зарядними пристроями системи M12. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженою змінною акумуляторної батареї може витікати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водою з милом. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

Попередження! Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте

інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристрію або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибуховальні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.

Цей пристрій не можна обслуговувати або чистити людям з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи з недостатніми знаннями, хіба що особа, яка за законом відповідає за їхню безпеку, проінструктувала їх щодо безпечної поведінки з пристроям. Зазначені вище особи при користуванні пристроям повинні перебувати під наглядом. Цей пристрій не призначений для дітей. Тому якщо ви не користуєтесь пристроям, його необхідно зберігати у надійному та недоступному для дітей місці.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ця цифрова міні-камера спостереження призначена для обстеження важкодоступних ділянок. Це ідеальний пристрій для швидкого, простого і неруйнівного виявлення несправностей. Можливе збереження фото- і відеозаписів на карту пам'яті.

вплинути на функціонування екрана. Після усунення джерела завад автоматично відновлюється належне функціонування.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

РАДІОЧАСТОТНІ ВИМОГИ СТОСОВНО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТОВ

Вказівка: цей прилад пройшов випробування та допущено відповідно до EN 300 440 V2.1.1 як пряміч категорії 3.

Границі значення, які визначено у вищевказаному стандарті, повинні забезпечувати відповідний захист від радіотехнічних завад в житлових приміщеннях.

Цей прилад реагує на інші прилади, які випромінюють радіохвилі в діапазоні радіочастот 2414, 2432, 2450, 2468 МГц. Внаслідок цього можуть виникнути завади під час використання приладу дистанційного управління. Тому не може виключатися можливість виявлення завад за певних умов. Для визначення можливості виникнення завад в цьому приладі внаслідок впливу радіосигналу інших приладів необхідно короткочасно вимкнути інші прилади для

перевірки зникнення завад. Наступні заходи можуть допомогти в усуненні завад:

Вимкнути джерело завад.


Збільшити відстань від джерела завад.

Проконсультуватися з дилером або кваліфікованим радіотехніком.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Цим компанія "Techtronic Industries GmbH" заявляє, що радіоустановка типу M12 ICAV3 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. З повним текстом сертифікату відповідності ЄС можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: <http://services.milwaukee-tool.com>

КНОПКИ



НАЛАШТУВАННЯ

Щоб відкрити меню "Налаштування", вимкніть прилад і натисніть кнопку напаштувань. Використовуйте кнопки-стрілки **◀ ▶ ▲ ▼** для навігації усередині меню.

МЕНЮ

МІКРОФОН

УВІМК/УВІМКЯСКРАВІСТЬ

ЖК-ДИСПЛЕЙ

НИЗЬКА/СЕРЕДНЯ

ВИСОКАДАТА

ММ/ДР/РРЧАС

ГОДХВ АМ/РММВОВА

МОЖЛИВІСТЬ

ВИБОРУВИДАЛИТИ ВСЕ

ВІДМІНА/ВІДАЛИТИ

ВСЕВЕРСІЯ

Виведення на дисплей версії ПЗ.

МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ

УВІМК/УВІМКЯСКРАВІСТЬ

НИЗЬКА/СЕРЕДНЯ

ММ/ДР/РРЧАС

МОЖЛИВІСТЬ

ВІДМІНА/ВІДАЛИТИ

Виведення на дисплей версії ПЗ.

ЗАРДЖАННЯ ДИСПЛЕЯ

Коли дисплей встановлений на руців'я, акумулятор забезпечує енергією і руців'я, і дисплей. Якщо дисплей знятий з руців'я, він працює від власного акумулятора. Для заряджання дисплея слід встановити його на руців'я, підключити за допомогою USB-кабелю до джерела живлення або вставити змінний акумулятор. Зберігати дисплей слід встановленим на руців'я. Якщо дисплей відключився внаслідок розрядження, його необхідно зарядити на протязі не менше 30 хвілин перед наступним використанням.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ В КОМП'ЮТЕР

Підключіть USB-кабель до дисплея. Другий кінець USB-кабелю вставте у відповідний роз'єм комп'ютера. ВКАЗІВКА: якщо відеозапис не відтворюється комп'ютером, можливо не встановлений DIVX-або XVID-кодек. Файли AVI записуються у форматі MPEG4, для конвертації та відтворення якого потрібен DIVX-або XVID-кодек. Встановіть відповідний кодек, щоб переглядати фото- і відеофайли.

УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ

Якщо дисплей встановлений на руців'я, натисніть один з двох вимикачів **①**, щоб увімкнути прилад. Утримуйте натиснутим один з двох вимикачів **①**, щоб вимкнути прилад. Якщо дисплей не встановлений на руців'я, натисніть відповідний вимикач, щоб увімкнути або вимкнути прилад.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Якщо дисплей установлений на руців'я, в правому верхньому куті горить індикатор заряду змінного акумулятора M12™. Якщо дисплей не встановлений на руців'я, горять два індикатори заряду. Індикатор ліворуч вказує стан заряду акумулятора дисплея. Індикатор праворуч вказує стан заряду змінного акумулятора M12™. Кожен сегмент індикатора заряду відповідає 1/4 загального заряду.

ВИКОРИСТАННЯ РУЦІВ'Я ТА ДИСПЛЕЯ

Щоб зняти дисплей з руців'я, необхідно взятися за обидві частини і, потягнувши, від'єднати дисплей від акумулятора. Щоб встановити дисплей, насуваєте його на руців'я.

ВКАЗІВКА: повідомлення про помилку "NO IMAGE SIGNAL" [НЕМАЄ ВІДЕОСИГНАЛУ] виводиться, якщо руців'я не отримує енергопостачання, знаходиться поза зоною прийому дисплея (ок. 40 см) або кабель неправильно під'єднаний до руців'я. Якщо декілька приладів працюють у безпосередній близькості один від одного, можлива інтерференція.

ФОТО-І ВІДЕОЗЙОМКА

Перемикання режимів фото- і відеозйомки здійснюється за допомогою кнопки **■**. Індикатор вибраного режиму експлуатації відображається у верхньому лівому куті.

Встановіть кабель навпроти відповідного роз'єму. Перевірте безпеку робочої зони і вставте кабель в роз'єм.

За допомогою кнопок-стрілок **▲ ▼** здійснюється зміна масштабу зображення.

За допомогою кнопок-стрілок **◀ ▶** здійснюється поворот зображення на 90°.

За допомогою регульованого коліщатка змінюється яскравість світлодіодів.

Щоб почати фото- або відеозйомку, натисніть OK або кнопку foto/ запис.

Щоб закінчити відеозйомку, натисніть OK або кнопку foto/ запис ще раз.

Щоб зберегти фото- або відеозапис, натисніть OK або кнопку foto/ запис. Foto- або відеозапис буде збережений на карті пам'яті. Кнопки стрілки **◀ ▶** слугують для переривання процесу.

ВКАЗІВКА: якщо увімкнений МІКРОФОН (у меню налаштувань ВКЛ), в процесі відеозапису відбувається також запис звуків.

ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть кнопку відтворення **▶**, щоб переглянути збережені фото- або відеозаписи.

За допомогою кнопок-стрілок **◀ ▶** здійснюється пошук збереженого запису.

Натисніть кнопку OK для вибору фото- або відеозапису.

За допомогою кнопок-стрілок **▲ ▼** здійснюється вибір наступних опцій:

ОБРОБКА зміна масштабу або поворот зображення. За допомогою кнопок-стрілок **▲ ▼** здійснюється зміна масштабу. За допомогою кнопок-стрілок **◀ ▶** здійснюється поворот зображення на 90°.

ВІДТВОРЕННЯ відеозапису. Кнопка OK дозволяє зробити паузу або продовжити відтворення. За допомогою кнопок-стрілок **◀ ▶** здійснюється швидке перемотування вперед/назад.

ВИДАЛЕННЯ остаточне видалення зображення/відеозапису.

FLAG відмітка foto/відеозапису для використання в майбутньому. Коли прилад підключиться до комп'ютера, відповідний файл має відмітку "F" перед назвою, що полегшує пошук.

КНОПКА СКИДАННЯ

При натисненні на кнопку скидання відбувається повернення до заводських налаштувань.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімну акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникніти тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно вимінати з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів:

Зберігати батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці.

Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %.

Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Акумуляторний блок оснащений захистом від перевантаження, який захищає акумуляторну батарею від перевантаження і забезпечує тривалий термін експлуатації.

При надзвичайно великих навантаженнях робоча лампочка блімає, що свідчить про перевантаження. Якщо навантаження не зменшується, машина автоматично вимикається. Для продовження роботи вимкнути і знов увімкнути машину. Якщо машина не вимикається, можливо, розряджений акумуляторний блок, його необхідно знову зарядити в зарядному пристрої.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

- споживач можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.
- Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

- Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.
- Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтеся до своєї експедиторської компанії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди стежкіть за чистотою оптики камери.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee.

Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відповіді обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та

вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій табличці з даними машини.

СИМВОЛИ

УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри.



Комплектуючі - не входять в обсяг постачання, рекомендовані доповнення з програми комплектуючих.



Не утилізуйте відпрацьовані батареї й відпрацьоване електричне та електронне обладнання разом з смішаними побутовими відходами. Відпрацьовані батареї, відпрацьоване електричне та електронне обладнання необхідно збирати окремо.

Відпрацьовані батареї, відпрацьовані акумулятори, відпрацьовані джерела світла повинні бути вилучені з обладнання.

Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця за порадою щодо утилізації та пункту збору.

Відповідно до місцевих постанов, роздрібні продавці можуть бути зобов'язані безкоштовно забирати назад відпрацьовані акумулятори, електричне та електронне обладнання.

Ваш внесок до повторного вживання та переробки відпрацьованих батарейок і відпрацьованого електричного та електронного обладнання допомагає зменшити попит на сировину.

Відпрацьовані батареї, зокрема, що містять літій, і відпрацьоване електричне та електронне обладнання містять цінні матеріали, які можуть бути перероблені, та мають негативний вплив на довкілля й здоров'я людей, якщо не будуть утилізовані у безпечний для довкілля способ.

Видаліть особисті дані з відпрацьованого обладнання, якщо такі є.



Європейський знак відповідності



Британський знак відповідності



Український знак відповідності



Євроазіатський знак відповідності

تبيه! تحذير! خطرا!

قم بزيارة جزءة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.



يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز.

ارتد دامنا نظارات الوقاية عند استخدام الجهاز.

الملحق - ليس مدرجا كمقدمة قياسية، متوفراً كملحق.



يُحظر التخلص من البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة سوياً مع القمامات المنزلية. يجب جمع البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة والتخلص منها بشكل منفصل. اترك البطاريات القديمة وأفرادكم القديمة والمصابيح من الأجهزة قبل التخلص منها.

الرجاء الاستفسار لدى الجهات الرسمية في المكان أو لدى التجار المتخصصين عن مواقع إعادة الاستغلال ومواقع الجمع. وفقاً للوائح المحلية، قد يتطلب من تجار التجزئة استعادة البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة مجاناً. ساهم في الحد من الحاجة إلى المواد الخام من طريق إعادة استخدام البطاريات القديمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة الخاصة بك وإعادتها تدويرها.

تحذيري البطاريات القديمة (وعلى الأخص بطاريات أون the يوم) والأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة على مواد قيمة وقابلة لإعادة التدوير يمكن أن يكون لها آثار سلبية على البيئة، وصحتك في حالة عدم التخلص منها على نحو يتناسب مع البيئة.

قبل التخلص، قم بمحو البيانات الشخصية التي قد تكون على جهازك القديم.

علامة التوافق الأوروبية



علامة التوافق الأوروبية

علامة التوافق الأسيوية

فولطية الب
وزن الجها
طول كل ا
رأس الكامن
دقة الشاشة
دقة تفاصيل
الحد الأقصى
الحد الأقصى
نوع ذاكرة ا
أقصى قدر
نطاق تردد

12 ICAV

12 V.
720 g.
2744 mm...
12,4 mm...
320 x 240 pixel...
30 M Pixel...
4x...
4,5 h...
SD-Card...
32 GB...
2414, 2432, 2450, 2468 MHz...
5,07 dBm...


!! تحذير إقرأ جميع تدريبات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات الواردة مع هذه المعدة الكهربائية. المخالفة في إتباع التعليمات المذكورة أعلاه قد تكون نتيجتها صدمة كهربائية، حريق و / أو إصابة بالغة.

تعليمات السلامة للبطار

قم باتفاق تغليف صغير الموصالت الرئيسية المنفذة ذات الصلة عند العمل خلف الجدران.
عند العمل في الأنابيب تذكر أنها غير مكهربة أو مخوترة بالكهرباء، يجب لا تخفي الألياف على أي سوال. يجب الاتلاس الكلميرا والجهاز مع المسائل.
يجب لا تلمس الكلميرا والكليل الزيت أو البنزين أو المواد الأخرى التي يمكن أن تتسبب تأكيل.
للحفاظ من اخطار الانفاس والمسعفات الكهربائية والأضرار، قم بفحص موضوع العمل دائمًا قبل بدء العمل. يحظر لالسة اللالمات للأجزاء الكهربائية والكماميات أو الأجزاء المتحركة.
سيارة المركبة، قم باتفاق تغليف صغير المحرك على كل السيارة ودمة بير. يحظر ملامسة كاميرات التفتيش أو الكليل الزيت أو الوقود أو أي مواد تأثير على آخر.
للحفاظ من اخطار الأضرار الجاهزة، لا تستخدم قوة أكثر من اللزم ولا تقوم بشيء سلك. لا تستخدم الكباري والسلك في المجالات التي تتلاصس فيها مركبات الحرارة أو الشحنة.
لا تستخدم السلك للأشخاص من الإصدارات أو المعوقات. فهو ليس جهاز تنظيف مواسير!

تعليمات السلامة للبطارية

بموجب هذا تقرير شركة Techtronic Industries GmbH EU/2014/53 M12 ICAV3 طراز EU/2014/53 مطابق للمعايير الأوروبية. أما الصنف الكامل لاقرارات مع المعايير الأوروبية ملخصها في الإنترن特 تحت عنوان:
<http://services.milwaukee-europe.eu>



هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام أو التنظيف من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص الذين تقصّهم الخبرة والمعرفة إلا بعد إعطائهم تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص يتمتع بأهلية قانونية وذلك لسلامتهم. وينبغي الإشراف عليهم أثناء استخدام الجهاز. يتبعن لا يستخدم الأطفال هذا الجهاز أو يقومون بتنظيفه أو اللعب به، حيث يحث إلقاءه بعيداً عن متناول أيديهم عند عدم الاستخدام.

卷之三

العرض

اضغط على الزر M12 ICAV3 لعرض الصور والفيديو التي تم تسجيلها.

اضغط أزرار الاسهم ▶▶▶ لكي تبحث في الصور والفيديو التي تم تسجيلها.

اضغط على الزر OK لكي تختار صورة او فيديو.

اضغط على ازرار الاسهم ▶▶▶ لكي تختار أحد الامكانيات التالية:

معالجة

تغبيز او إعاده او استدارة الصورة. اضغط على ازرار الاسهم ▶▶▶ لكي تغير او تعيد الصورة. اضغط على ازرار الاسهم ▶▶▶ لكي تقوم باستدارة الصورة في خطوات بمعدل 90 درجة لكل خطوة.

العرض

عرض فيديو/اضغط على الزر OK لكي تقوم بإجراء فحص في العرض او الاستمرار. اضغط على ازرار الاسهم ▶▶▶ للإعراض في العرض لللعام او للخلف.

المحرر

محو صورة/فيديو بشكل دائم

إشارة

وضع عامة على صورة/فيديو للاستخدام في المستقبل. إذا كان الجهاز يحصل بأحد الجفون المقاوم للماء، سوف يتم وضع "F" أمام اسم الملف كإشارة من أجل التحديد السهل لموضع الملف.

أثنائي

العودة إلى قائمة أوامر العرض.

عن الشاشة

إذا كانت الشاشة مبنية على المقطعين، تقوم الطبارة بامداد المقطعين والطبارة بالطاقة. إذا كانت الشاشة ليست مبنية، تستمر الشاشة في العمل بمساعده الطبارة الخاصة به. فمثلاً الشاشة على المقطعين لا يختلف عن الطبارة البديلة أو توسيعه باستخدام سلك وابن بي مصدر تيار كهربائي، فإذا تم توصيل المقطعين ببعضهما البعض، فسوف يتم إزالة التأخير بين المقطعين.

لذلك، إذا توقفت الشاشة عما يعمل به بسبب نقص الإمداد بالطاقة، فيجب تشغيل قابل الاستخدام التالي على الأقل لمدة 30 دقيقة.

تنزيل البيانات على الكمبيوتر

قم بتوصيل سلك وابن بي على جانب الشاشة. قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك وابن بي في المفتاح المناسب في الكمبيوتر. أرشاد: إذا كنت لا تستطيع مشاهدة الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يرجى إدخال DVD في ذلك إلى الكمبيوتر لا يتوفر به DIVX-Codec، لذلك في الشكل **MPEG4** سوف يتم تشغيله في الشكل **DIVX**.
AVI

أو **XVID-Codec**، وذلك لأن الكمبيوتر الخاص بك يتحاج إلى **DIVX**-
أو **MPEG4**.
التي يقوم بذلك شفرة الملف وعرضه. قم بتنزيل **XVID-Codec** المناسب، الذي تعرّف

التشغيل / الإيقاف

خاصية النوم

إشارة مستوى التسخن

المنهي العليا. إذا لم تكن الشاشة ثانية سوف يتم عرض اشارتين لمستوى الشحن، الاشارة السيرى تعرض مستوى شحن بطارية الشاشة. الاشارة اليمنى تعرض مستوى شحن البطارية القابلة للاستبدال M12TM. كل مقطع في اشارة الشحن يمثل حوالي 1/4 إجمالي الشحن.

استخدام المقبض واساسه

إمداد المقص بالطاقة، لا يوجد في نطاق استقبال إشارات الشاشة (تقريباً 40 سم) أو لم يتم إدخال السلك بشكل صحيح في المقضي. إذا استخدمت عدة أجهزة بالقرب مباشرةً من بعضهما البعض فقد يحدث تداخل.

استخدام سلك PIVOTVIEWTM (مستلزمات)
انظر الصور الخاصة بذلك.

الحاجة. PIVOTVIEWIM بمدار 90 درجة. تم بوضوح استمرار المجرى وتم بناء أو تحرير حسب

- يمكن النقل بين النقط المصور وتصوير الفيديو، نوع التشغيل المختار سيتم عرضه من خلال زر يظهر في الركن الأيسر العلوي.
- وجه السلال في اتجاه القناة. أمن مكان العمل وأدخل السلاسل.
- بازرار الأسم ▲ يمكن تغيير الصورة أو إبعادها.
- بازرار الأسم ▶ يمكن تغيير الصورة في خطوات 90 درجة.

لكي تقوم بالقطف صورة او تصوير فيديو اضغط على الزر OK او زر الالغاثة.
لكي تتيبي تصوير الفيديو ضع على الزر OK او زر الالغاثة.

لكي تقوم بحفظ المصورة او الفيديو اضغط على الزر OK او زر الالغاثة. اضغط على زر الاسهم ▶، لكي تتوتر عن الاجراء.

ارشاد: إذا كان مكبر الصوت في اول الاعدادات في حالة تشغيل صورة يتم تسجيل صورة صحيح عند إجراء تصوير الفيديو.

31

احتفظ دوماً بعدها الكاميرا نظيفة.
 استخدم فقط ملقطات ميلوكي وكذاك قطع غيار ميلوكي. إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مذكورة، يرجى الاتصال بناحد عملاء صيانة ميلوكي (انظر قائمة عناوين المضمون/المصيانت الخاصة بنا).

عند الحاجة يمكن طلب رمز إنجام الجهاز بعد ذكر طراز الآلة والرقم السادس المذكور على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو ميشنرة لدى شركة Techtronic Industries GmbH
 Max-Eyth-Straße 10
 71364 Winnenden
 ألمانيا

Copyright 2022

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Parkway
Marlow, SL7 1YL
UK



(04.22)

4931 4147 84