

TP RF 230V~ Bus 30V KNX 5SETS

TYM632C

Jaloezieactor 12-voudig DIN-rail,
230V~
Module 12 sorties volets ou
stores 230V~



TXM632C

Jaloezieactor 12-voudig DIN-rail,
230V~
Module 12 sorties volets ou
stores 230V~



Veiligheidsinstructies



Inbouw en montage van elektrische apparatuur mag alleen door een installateur worden uitgevoerd conform de geldende installatieregels, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en ongevallenpreventievoorschriften van het betreffende land.

Bij het niet naleven van de installatie-instructies kan schade aan het apparaat, brand of andere gevaren optreden.

Gevaar voor elektrische schok. Voor de werkzaamheden aan het apparaat of de last loskoppelen. Houd daarbij rekening met alle installatie-automaten, die gevaarlijke spanningen aan apparaat of belasting leveren.

Slechts één motor per uitgang aansluiten. Bij aansluiting van meerdere motoren kunnen motoren of apparaat beschadigd raken.

Gebruik alleen aandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaars. Controleer de eindschakelaar op correcte instelling. Houd de specificaties van de motorfabrikant aan. Het apparaat kan beschadigd raken.


Sluit geen draaistroommotoren aan. Het apparaat kan beschadigd raken.

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor het besturen van jaloezie- en rolluikmotoren of markiezen. Geen andere lasten schakelen.

Houd de instructies van de motorfabrikant aan voor wat betreft de omschakeltijd en de maximale inschakelduur (ID).

Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient in het bezit van de eindgebruiker te blijven.

Opbouw van het apparaat



Afb. 1: overzicht apparaten

- (1) Schuifschakelaar auto1/auto2/1/2
- (2) KNX busaansluiting
- (3) Aansluitingen lasten
- (4) Tekstveld met afdekking
- (5) Verlichte programmeertoets
- (6) Bedieningstoets voor handmatige modus per uitgang met status-led
- (7) Aansluiting netvoeding

Functie

Systeeminformatie

Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Gedegen vak-kennis door KNX-opleidingen wordt als voorwaarde gesteld. Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat worden uitgevoerd met behulp van KNX-gecertificeerde software.

Systemlink inbedrijfstelling:

De functie van het apparaat is afhankelijk van de software. De software is te vinden in de productdatabase. Productdatabase, technische beschrijvingen en conversie- en andere hulpprogramma's vindt u altijd actueel op onze internetpagina.

Easylink inbedrijfstelling:

De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie. De configuratie kan ook met behulp van speciaal voor de eenvoudige instelling en inbedrijfstelling ontwikkelde apparaten worden uitgevoerd.

Dit type configuratie is alleen met apparaten uit het easylink-systeem mogelijk. Easylink staat voor een eenvoudige, visueel ondersteunde inbedrijfstelling. Hierbij worden voorbereideerde standaardfuncties met behulp van een servicemodule aan de in-/uitgangen toegekend.

Functiebeschrijving

De apparaat is bedoeld voor de besturing van motorische gebouwuitrustingen zoals bijvoorbeeld voluiken en jaloezien via de KNX-bus. De apparaat heeft 12 uitgangen, waarbij elke uitgang onafhankelijk kan worden aangestuurd.

Juiste toepassing

- Schakelen van elektrisch aangedreven motoren 230 V AC voor jaloezieën, rolluiken, markiezen en soortgelijke ophangingen
- Montage op DIN-rail conform DIN EN 60715 in de onderverdeling

Producteigenschappen

- Onderling onafhankelijke uitgangen, aansturing via KNX-bus
- Statusindicatie van de uitgangen op het apparaat
- Handmatige aansturing van de uitgangen op het apparaat mogelijk, bouwplaatsmodus
- Positie kan direct worden ingenomen
- 3 alramen
- Scènefunctie
- Geforceerde stand via besturing van hoger niveau

- Aansluiting van verschillende fasen mogelijk
- Lamellenstand direct aanstuurbaar

Bediening

Handmatige modus in-/uitschakelen

Bus- en netspanningsvoeding is actief.

- Schakelaar (1) in stand 1/2 schuiven.

De handmatige modus is ingeschakeld, de uitgangen kunnen via de bedieningstoetsen (6) onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd.

1 schakelt de besturing van de uitgangen C1 .. C6 in.

2 schakelt de besturing van de uitgangen C7 .. C12 in.

I In de handmatige modus is de besturing via de KNX-bus uitgeschakeld.

I Systemlink inbedrijfstelling:
afhankelijk van de programmering wordt de handmatige modus permanent geactiveerd of gedurende een via de applicatiesoftware gemaakte periode.

Wanneer de handmatige modus via de applicatie-software is geblokkeerd, wordt de activering niet uitgevoerd.

Of:

- Schakelaar (1) in stand **auto1/auto2** plaatsen.
De handmatige modus is uitgeschakeld. De besturing verloopt uitsluitend via de KNX-bus. De uitgang neemt de door de busbesturing gegeven positie in. De schakelstatus wordt door de status-led van de bedieningstoets (6) aangegeven.

Onder **auto 1** wordt de status van de uitgangen C1 .. C6 weergegeven.

Onder **auto 2** wordt de status van de uitgangen C7 .. C12 weergegeven.

Uitgangen in handmatige modus bedienen

De bediening volgt per uitgang door herhaaldelijk kort indrukken van de bedieningstoets (tabel 1).

Toestand	Gedrag bij korte toetsbediening
Uitgang is in de rusttoestand, status-led van de toets (6) is uit.	Beweging start. Status-led van de toets (6) brandt. ¹⁾
Uitgang actief, status-led van de toets (6) brandt. ¹⁾	Beweging stopt, led gaat uit.

¹⁾ De led brandt rood bij bij opwaartse beweging en groen bij neerwaartse beweging.

Tabel 1: handmatige modus

Informatie voor de elektrotechnische installateur

Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken bij aanraking van onderdelen die onder spanning staan!

Elektrische schokken kunnen de dood tot gevolg hebben!

Voorafgaand aan werkzaamheden aan het apparaat de aansluiteidingen loskoppelen en spanningvoerende delen in de omgeving afdekken!



VOORZICHTIG!

Gevaar voor beschadiging bij parallel schakelen van meerdere motoren op een uitgang!

Eindschakelaars kunnen vastlassen. Motoren, ophangingen en apparaten kunnen beschadigd raken!

Slechts één motor per uitgang aansluiten!

Apparaat monteren

I Temperatuurbereik aanhouden. Zorg voor voldoende koeling.

- Monteer het apparaat op een DIN-rail conform DIN EN 60715.

Apparaat aansluiten (afb. 2)

Het installatiecircuit moet via een installatie-automaat 10 A worden gezekerd.

- Buskabel via aansluitklem (2) aansluiten.
- Netspanning aansluiten (7).
- Motoren aansluiten.

Inbedrijfstelling

Systemlink (ETS): fysieke adres en applicatiesoftware laden

De schakelaar (1) staat in de positie **auto1/auto2**.

- Busspanning inschakelen.
 - Programmeertoets (5) indrukken.
- De toets licht op.

I Wanneer de toets niet brandt, is geen busspanning aanwezig.

- Fysieke adres in het apparaat laden.
- Status-led van de toets gaat uit.
- Applicatiesoftware laden.
- Fysieke adres op tekstveld (4) noteren.

Easylink:

Informatie over de installatieconfiguratie is te vinden in de uitvoerige beschrijving van de servicemodule easylink.

Apparaat in bedrijf stellen

- Netspanning op de uitgangen inschakelen.
- Netvoeding inschakelen.

Bewegingstijd en lamellensteltijd bepalen

In rolluik-/jaloeziemode is de bewegingstijd voor de positionering van de zonwergingsinrichting van belang. Aan de hand van de bewegingstijd wordt de positie berekend. Bij lamellenjaloëziën is de lamellensteltijd afhankelijk van de constructie een deel van de totale bewegingstijd. De openingshoek van de lamellen wordt daarom als bewegingstijd tussen geopende en gesloten positie ingesteld.

I De bewegingstijd voor OP is in de regel langer dan de bewegingstijd voor NEER en moet eventueel apart worden gemeten.

- OP- en NEER-bewegingstijd van de installatie meten.
- Lamellensteltijd tussen OPEN en GESLOTEN meten.
- Gemeten waarden in de parameterinstelling – **Looptijd** ... resp. **Lamellenstaptijd** invoeren.

Werkingscontrole

Via de status-led van de bedieningstoets (6) wordt de functionaliteit van de uitgangen getoond.

Bijslag

Technische gegevens

KNX medium	TP 1
Configuratiemodus	S-Mode, controller easy link
Nominale spanning KNX	30 V SELV
Eigenverbruik op KNX-bus:	
- gemiddeld	7 mA
- in rusttoestand	5 mA
Hulpspanning	230V~ +10%/-15% 240V~ +/-6%

Netfrequentie

50/60 Hz

Verliesvermogen maximaal

3 W

Eigenverbruik op net:

5 W

- maximaal

0,2 W

Uitschakelvermogen

μ 4A AC1 230V~

Schakelstroom bij $\cos \Phi = 0,6$

max. 4 A

Beveiliging : Installatieautomaat van maximaal

10 A

Gebruikshoogte

max. 2000 m

Vervuilingsgraad

2

Piekspanning

4 kV

Beschermingsklasse behuizing

IP 20

Beschermingsklasse behuizing onder frontplaat

IP 30

Stootbescherming

IK 04

Overspanningsklasse

III

Bedrijfstemperatuur

-5°C à + 45°C

Opslag-/transporttemperatuur

-20°C à + 70°C

Maximale schakelfrequentie bij vollast

6 schakelcycli/minuut

Aansluitcapaciteit

0,5 mm² ... 6 mm²

Afmeting

10 modules, 10 x 17,5 mm

Hulp bij problemen

Handbediening niet mogelijk

Oorzaak 1: schakelaar (1) niet op ingesteld.

Schakelaar op instellen.

Oorzaak 2: handbediening is niet vrijgegeven (Systemlink).

Handbediening via applicatiesoftware vrijgeven.

Busmodus niet mogelijk

Oorzaak: busspanning is niet aanwezig.

Busaansluitklem controleren op correcte poolaansluiting.

Busspanning controleren door kort de programmeertoets (5) in te drukken, rode led brandt bij aanwezige busspanning.

Indien netspanning aanwezig zonder busspanning - rode led van programmeertoets (5) knippert.

Oorzaak 2: handmatige modus is actief. De schakelaar (1) staat in stand .

Schakelaar (1) in stand **auto1/auto1** plaatsen.

Rolluiken/jaloëzieën bewegen niet in de eindstand

Oorzaak: bewegingstijd voor de rolluiken/jaloëzieën verkeerd ingesteld.

Bewegingstijden controleren. Eventueel opnieuw meten en apparaat opnieuw programmeren.




Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur).

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatie materiaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiële bronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Te gebruiken in geheel Europa en in Zwitserland



Afb. 2: apparaat aansluiten

Consignes de sécurité

FR

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés, en conformité avec les normes d'installation et dans le respect des directives, dispositions et consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans le pays.

Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou présenter d'autres dangers.

Risque de choc électrique. Avant toute intervention sur l'appareil ou la charge, mettre l'installation hors tension. Ne pas oublier de prendre en compte tous les disjoncteurs qui délivrent des tensions potentiellement dangereuses à l'appareil ou à la charge.

Ne raccorder qu'un seul moteur par sortie. Le raccordement de plusieurs moteurs peut entraîner la destruction de ces moteurs ou de l'appareil.

Utiliser uniquement des moteurs disposant de capteurs de fin de course mécaniques ou électroniques. Vérifier le réglage approprié des commutateurs de fins de course. Suivre les indications des fabricants de moteurs. L'appareil risque d'être endommagé.

Ne pas raccorder de moteurs à courant triphasé. L'appareil risque d'être endommagé.

Risque de blessure. Utiliser l'appareil uniquement pour la commande de moteurs de stores vénitiens, volets roulants ou stores extérieurs. Ne connecter aucune autre charge.

Respecter les préconisations du fabricant de moteurs relatives au temps minimal d'inversion de sens et au temps de fonctionnement continu maximal.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé par l'utilisateur final.

Composition de l'appareil




Figure 1 : vue d'ensemble de l'appareil

- (1) Commutateur auto1/auto2/
- (2) Borne de raccordement du bus KNX
- (3) Bornier de raccordement des charges
- (4) Porte-étiquette
- (5) Le bouton poussoir lumineux d'adressage physique
- (6) Bouton poussoir de commande manuelle des sorties avec LED d'état
- (7) Bornier de raccordement alimentation secteur

Fonction

Informations système

Cet appareil est un produit du système KNX et est conforme au standard KNX. Des connaissances spécialisées détaillées dispensées par le biais de

formations KNX sont nécessaires pour la compréhension du système. La programmation, l'installation et la mise en service de l'appareil s'effectuent à l'aide d'un logiciel certifié KNX.

Mise en service Systemlink:

Les fonctions de cet appareil dépendent de la configuration et du paramétrage. Le logiciel d'application est disponible dans la base de données produits. La base de données produit, les descriptions techniques, les programmes de conversion ainsi que d'autres logiciels d'assistance à jour sont disponibles sur notre site Internet.

Mise en service Easylink:

Les fonctions de cet appareil dépendent de la configuration et du paramétrage. La configuration peut être réalisée par un outil de configuration dédié qui permet un paramétrage et une mise en œuvre simplifiés.

Cette méthode de configuration ne peut être utilisée qu'avec des produits compatibles Easylink. La méthode de configuration Easylink permet, au travers d'une interface graphique, une mise en œuvre simplifiée. Ainsi, des fonctions de bases pré-configurées sont affectées aux entrées et aux sorties via l'outil de configuration.

Description fonctionnelle

L'appareil sert à commander des équipements motorisés dans les bâtiments comme par ex. des volets roulants et des stores via le bus KNX. L'appareil compte 12 sorties, celles-ci pouvant être commandées indépendamment les unes des autres.

Cas d'usage typique

- Commande de moteurs électriques 230V~ pour stores à lamelles, volets roulants, stores bannes ou de tout autres tentures
- Montage sur rail DIN conformément à la norme EN60715 dans un coffret de distribution

Caractéristiques du produit

- Sorties indépendantes les unes des autres, commande via le bus KNX
- Affichage d'état des sorties sur l'appareil
- Possibilité de commande manuelle de la sortie sur l'appareil, mode chantier
- Commande directe de positionnement
- 3 alarmes
- Fonction scènes
- Forçage par commande de priorité supérieure
- Les sorties peuvent être raccordées sur des phases différentes
- Commande directe d'inclinaison des lamelles

Fonctionnement

Activer/désactiver le mode manuel

L'alimentation secteur et le l'alimentation bus sont présentes.

- Placer le commutateur (1) en position

Le mode manuel est activé, les sorties peuvent être commandées indépendamment les unes des autres via les boutons-poussoirs de commande (6).

active la commande des sorties C1 .. C6.

active la commande des sorties C7 .. C12.

En mode manuel, les commandes via le bus KNX sont désactivées.

Mise en service en Systemlink:

En fonction de la programmation, l'activation du mode manuel est bloquée, permanente ou à une durée limitée, déterminée à partir du logiciel d'application.

Si le mode manuel est désactivé à partir du logiciel d'application, la sortie n'est pas activée. ou :

- Placer le commutateur (1) en position **auto1/ auto2**.

Le mode manuel est désactivé. Les commandes se font exclusivement à partir du bus KNX. Le niveau de luminosité défini par la commande bus est appliqué. La LED d'état liée à la sortie (6) indique l'état de commutation.

auto 1 affiche l'état des sorties **C1 .. C6**.

auto 2 affiche l'état des sorties **C7 .. C12**.

Commuter manuellement les sorties

La commande se fait pour chaque sortie via un appui court répété sur le bouton-poussoir de commande (tableau 1).

Etat	Comportement lors d'un appui court
Le relais de sortie est ouvert, la LED d'état du bouton-poussoir (6) est éteinte.	Le mouvement démarre. La LED d'état du bouton-poussoir (6) s'allume. ¹⁾
Le relais de sortie est fermé, La LED d'état du bouton-poussoir (6) s'allume. ¹⁾	Le mouvement s'arrête, la LED s'éteint.

¹⁾ La LED s'allume en rouge lors de la montée et en vert lors de la descente.

Tableau 1 : fonctionnement manuel

Informations destinées aux électriciens

Montage et raccordement électrique



DANGER !

Choc électrique en cas de contact avec les parties sous tension !

Un choc électrique peut entraîner la mort !

Avant d'intervenir sur l'appareil, mettre l'installation hors tension et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !



ATTENTION !

Risque d'endommagements en cas de montage parallèle de plusieurs moteurs sur une sortie !

Les commutateurs de fin de course risquent de se souder ! Les moteurs, les ouvrants et l'appareil peuvent être détruits !

Ne raccorder qu'un seul moteur par sortie!

Montage de l'appareil

Respecter la plage de température de fonctionnement. Garantir un refroidissement suffisant.

- Monter l'appareil sur rail DIN conformément à la norme EN60715.

Raccordement de l'appareil (image 2)

Le circuit d'installation doit être protégé par un disjoncteur 10A.

- Raccorder le câble bus via la borne de raccordement (2).
- Connecter l'alimentation secteur (7).
- Raccorder l'appareil.

Mise en service

Systemlink: Télécharger l'adresse physique et le logiciel d'application

Le commutateur (1) est en position **auto1/auto2**.

- Mettre sous tension l'alimentation bus.
- Appuyer sur le bouton poussoir d'adressage physique (5).

Le bouton poussoir lumineux d'adressage physique s'allume.

i Si le bouton poussoir lumineux ne s'allume pas, la tension bus est absente.

- Charger l'adresse physique dans l'appareil.

La LED d'adressage physique du bouton poussoir s'éteint.

- Télécharger le logiciel d'application.

- Noter l'adresse physique sur l'appareil (4).

Easylink:

Référez-vous à la description détaillée du module de service easylink pour obtenir des informations sur la configuration de l'installation.

Mettre l'appareil en service.

- Mettre les sorties sous tension.
- Mettre le produit sous tension.

Déterminer les temps de montée/descente et le temps de positionnement des lamelles

En fonctionnement volets roulants / store, les temps de montée/descente sont importants pour le positionnement en poursuite solaire. La position est calculée à partir des temps de montée/descente. Pour les stores à lamelle, le temps de positionnement des lamelles fait partie, intégrante du temps de montée/descente. L'angle d'inclinaison des lamelles est donc assimilé à un temps défini en fonction de la durée totale de fermeture des lamelles.

i La durée de montée totale est généralement supérieure à la durée de descente totale, il est donc nécessaire de les mesurer individuellement.

- Mesurer les durées de montée et de descente totale de l'ouvrant.
- Mesurer la durée entre la position totalement ouverte et la position totalement fermée des lamelles.
- Entrer les valeurs mesurées dans les paramètres correspondants.

Contrôle de fonctionnement

La LED d'état liée à la sortie (6) indique l'état du relais de sortie.

Annexes

Caractéristiques techniques

Média de communication KNX	TP 1
Mode de configuration	S-Mode, E-controller easy link
Tension nominale KNX	30 V SELV
Consommation sur le bus KNX :	
- typique	7 mA
- au repos	5 mA
Alimentation auxiliaire	230V~ +10%/-15% 240V~ +/-6%
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Dissipation maximale	3 W
Consommation sur le réseau:	
- maximale	5 W
- au repos	0,2 W
Pouvoir de coupure	μ 4 AAC1 230V~
Courant de commutation à cos Φ = 0,6	max. 4 A
Protection amont : disjoncteur	10A
Altitude de fonctionnement	max. 2000 m
Degré de pollution	2

Tension de choc

4 kV

Indice de protection du boîtier

IP 20

Indice de protection du boîtier sous plastron

IP30

Indice de protection contre chocs mécaniques

IK 04

Catégorie de surtension

III

Température de fonctionnement

-5°C à + 45°C

Température de stockage / de transport

-20°C à + 70°C

Cadence de commutation

6 cycles de

commutation/minute

Capacité de raccordement

0,5 mm² ... 6 mm²

Dimensions

10 modules, 10 x 17,5 mm

Que faire si

Mode manuel non fonctionnel

Cause 1 : Le commutateur (1) n'est pas réglé sur /.

Mettre le commutateur sur /.

Cause 2 : Le fonctionnement manuel n'est pas autorisé (Systemlink)

Autoriser le mode manuel via le logiciel d'application.

Pas de communication bus

Cause : Tension bus absente.

Vérifier la polarité de câblage de la borne de raccordement bus

Vérifier la tension de bus en appuyant brièvement sur le bouton poussoir d'adressage physique (5), l'allumage de la LED rouge indique la présence bus.

En cas de présence de tension secteur sans tension de bus - la LED rouge du bouton poussoir d'adressage physique (5) reste clignote.

Cause 2 : le mode manuel est activé. Le commutateur (1) se trouve en position /.

Les volets roulants / stores n'arrivent pas en position haute ou en position basse

Cause : Mauvais réglage temps de montée/descente pour les volets roulants / stores.

Vérifier les temps de montée/descente. Effectuer de nouvelles mesures en cas de besoin et télécharger à nouveau l'appareil.



Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe et en Suisse




Image 2 : raccordement produit