



# ANCRAGE 2000 – Notice de montage


## Fixation console d'ancrage – Par boulons




## Fixation console d'ancrage – Par feuillards




### Montage avec PA 2000



### Montage avec PAC 2000



### Montage avec 2 PA 2000



### Mise en oeuvre:

- Ouvrir un point d'attache de la cablette (sauf modèle PAC à crochet).
- Fixer l'extrémité de la cablette sur la console suivant un des montages.
- Refermer la cablette sur le corps de la pince.
- Pour ancrer le neutre porteur: déplacer les coins de façon à permettre le passage du câble.
- Bloquer les coins + câble dans le corps de la pince grâce au coincement conique.



TEL: 68 92 11 55  
FAX: 68 92 71 78

## Mise en oeuvre de l'ancrage 2000

Vérifié: H.E.

Approuvé  
visa:

FAMILLE:

# DERAN COURT

OUTILLAGE DE SECURITE  
MATERIEL DE RESEAU

66270 LE SOLER  
B.P. N°5

Référence Document:

1050

Date de création:  
28-10-99

Indice: 0

Echelle: /