

Questions fréquentes

› Y a-t-il besoin d'un ajout de réfrigérant ?

- › Non, il n'y a aucune indication d'une charge supplémentaire de réfrigérant. Pour la VRV, il n'y a aucune indication d'un ajout supplémentaire de réfrigérant dans les unités intérieures. Dans le cas de l'EKEQF, il y a une limite sur le taux de connexion (CR) qui est fixée à environ 90-110%, ce qui est traité dans les procédures manuelles normales. Dans le cas de l'EKEQM, vous pouvez atteindre un CR de 130% maximum, ce qui est également expliqué dans les manuels.

› En cas d'utilisation de la commande Z, quelle est la limitation sur la tuyauterie ?

- › Si cette commande est utilisée dans une configuration multi ou mixte, la limitation est imposée par l'unité extérieure pertinente.
- › Dans une configuration par paire, la limitation est de 50 m (comme pour les commandes X, Y et W), → car avec une seule unité/un seul serpent, les tuyauteries ne peuvent pas être trop longues car il faut assurer une gestion correcte du réfrigérant/ de l'huile (même raison que pour les commandes X, Y et W)

› Pourquoi y a-t-il ces limitations pour les commandes X, Y et W alors que pour la commande Z les longueurs de tuyauterie possibles sont de beaucoup supérieures dans les applications multi/mixte ?

- › Dans le cas des commandes X, Y et W, c'est le T_e/T_c → qui est contrôlé ; il n'est pas possible d'avoir plusieurs AHU avec ou sans IDU connectées à la même ODU et demander en même temps plusieurs T_e/T_c pour chaque AHU.
- › La limitation de la tuyauterie pour les commandes X, Y et W est due au fait qu'il s'agit de l'application par paire → expliquée précédemment. La commande Z également ne peut pas supporter des tuyauteries longues dans la configuration par paire.