










	TONIK 1100			Code / Réf
				51771

 18650- 3.7V 2.6Ah	IP65	IK08	PIR	 0.37			11W	3.7 V DC		3000K				
--	------	------	-----	--	---	---	-----	----------	--	-------	---	---	---	---

FR	 Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Confiez votre appareil à votre centre de recyclage pour son traitement approprié.	 Suivez la fiche d'instructions pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. À conserver pour consultation ultérieure. Les produits doivent être installés par un électricien qualifié conformément aux normes internationales de câblage.
EN	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This tool should be taken to your recycling center for safe treatment.	Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference. Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
DE	Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Algerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.	Die Gebrauchsanweisung befolgen, damit der sichere und zuverlässige Betrieb gewährleistet ist. Zum späteren Nachschlagen aufheben. Die Produkte müssen von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften installiert werden.
IT	I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Questo strumento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.	Seguire il foglio delle istruzioni per garantire il funzionamento sicuro e affidabile. Conservare per riferimento futuro. I prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato conformemente alle normative internazionali sui cablaggi.
ES	Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con residuos domésticos. Esta herramienta debe ser llevada a su centro de reciclaje para un tratamiento seguro.	Siga la hoja de instrucciones para garantizar la seguridad y un funcionamiento fiable. Consérvela para utilizarla como material de referencia en el futuro. Los productos los debe instalar un técnico electricista cualificado en virtud de las normativas internacionales en materia de cableado.
FR	La source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.	
EN	The light source (LED) contained in this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the entire luminaire must be replaced.	
DE	Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle (LED) ist nicht auswechselbar, wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden..	
IT	La sorgente luminosa (LED) contenuta in questo apparecchio non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita l'intero apparecchio deve essere sostituito.	
ES	La fuente luminosa (LED) contenida en esta luminaria no es sustituible, cuando la fuente luminosa llega a su fin de vida útil debe sustituirse toda la luminaria.	













Données pour une charge complète de la batterie, sous réserve d'un ensoleillement suffisant

Data for full battery charge, subject to sufficient sunlight.





5 m maxi



Strong Sensitive Walking Path - 5- 6m
Bonne détection Marche // au détecteur

Weak Sensitive Walking Path: 1- 2m
Sensibilité à la détection faible si marche perpendiculaire au sensor

MODE1:
When there is no one in the sensing area, the light goes off.
When the person enters the sensing area, the light will turn on (100%).
Quand il n'y a personne dans la zone de détection le projecteur est éteint, et s'il y a une détection il s'allume à 100%

MODE2:
When there is no one in the sensing area, keep the 10% light;
When the person enters the sensing area, the light will be on bright light (100%).
Quand il n'y a personne dans la zone de détection le projecteur est allumé à 10%, et s'il y a une détection il s'allume à 100%

MODE3:
Stay the 40% light (PIR sensor is turned off).
Le produit s'allume à 40% , le Sensor est désactivé