


**Mécanisme rotatif de store, Unipolaire, 10 A 250 V ~, Anthracite, encastré**

Reference number:	1234.10
EAN/GTIN:	4011377108844

**Disque gradué anthracite**

avec bornes à vis pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

Peut être transformé en bouton poussoir à l'aide de l'arrêttoir joint.

Pour éviter une commutation trop rapide du sens de marche, une prolongation de la course du contact à été définie.

**Disque gradué (pièce de rechange)**

pour Art. N°. 1234.10 et 1234.20 : SKS 1234.10

**Arrêttoir (pièce de rechange)**

Art. N°. : 34.10

**Enjoliveurs :**

Série AS / A : Art. N°. .. 1541 ..

Série CD : Art. N°. CD 1541 ..

Série LS : Art. N°. LS 1941 .., .. 1941 ..

**Remarque !**

**Installation uniquement par des personnes ayant de l'expérience et des connaissances électrotechniques ! \*)**

**Utilisation exclusive avec les composants de produits JUNG d'origine autorisés pour cet article.**

En cas d'installation incorrecte, vous mettez en danger

- votre propre vie,
- la vie des utilisateurs de l'installation électrique.

En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels, par exemple un incendie.

Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

**Contactez un électricien !**

**\*) Compétences requises pour l'installation**

L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :

- « 5 règles de sécurité » à appliquer : déconnecter ; sécuriser contre toute remise en marche ; vérifier l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou séparer les pièces adjacentes sous tension
- sélection de l'outil, des appareils de mesure et au besoin de l'équipement de protection individuelle approprié(s)
- évaluation des résultats de mesure
- choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de déconnexion
- degrés de protection IP
- montage du matériel d'installation électrique
- type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement en résultant (mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures additionnelles nécessaires, etc.)