



**0554 8801 - Station de charge de table
pour les batteries Testo 0515-1100 et 0515-1110**

Mode d'emploi



Sommaire

1	Sécurité et environnement	3
1.1	Concernant ce document	3
1.2	Assurer la sécurité	3
1.3	Protéger l'environnement	3
2	Description des fonctions	4
2.1	Utilisation	4
2.2	Données techniques	4
3	Description du produit	4
4	Utilisation du produit	5
5	Entretien du produit	5
6	Conseils et dépannage	5
6.1	Accessoires et pièces de rechange	5

1 Sécurité et environnement

1.1 Concernant ce document

Utilisation

- Veuillez lire attentivement cette documentation et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation. Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements afin de prévenir toute blessure et tout dommage au produit.
- Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- Remettez cette documentation aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.

1.2 Assurer la sécurité

- Ne mettez jamais cet appareil en service si celui-ci présente des dommages au niveau du boîtier, du bloc d'alimentation ou des câbles d'alimentation.
- Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les données techniques. Ne faites pas usage de la force.
- Ne faites fonctionner l'appareil que dans un local fermé à l'abri de l'humidité et protégez-le de la pluie et de l'humidité.
- Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenance décrits dans la documentation sur cet appareil. Respectez les étapes indiquées. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine de Testo.
- Ne stockez jamais le produit avec des solvants. N'utilisez pas de produits déshydratants.

1.3 Protéger l'environnement

- Éliminez les batteries et accumulateurs défectueux / piles vides conformément aux prescriptions légales en vigueur.
- Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.



N° d'enreg.DEEE : DE 75334352

2 Description des fonctions

2.1 Utilisation

La station de charge pour accumulateur sert à charger les batteries Testo 0515 1100 et 0515 1110. Jusqu'à deux batteries peuvent être chargées en même temps.

Le bloc d'alimentation 0554 1108 est requis pour le fonctionnement de la station de charge. Il est fourni avec l'appareil de mesure ou peut être commandé comme accessoire à part auprès du service après-vente Testo.

2.2 Données techniques

Caractéristique	Valeur
Emplacements de batterie / pour type de batterie	2/0515 1100 et 0515 1110
Alimentation	5 VDC / 2 A
Courant de charge	1,5...1,8 A par batterie
Durée de charge	6 ... 7 h
Température ambiante	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
Directive UE	2014/35/UE

3 Description du produit



Élément		Élément	
1	Emplacements de batterie	2	Touches de déverrouillage des batteries
3	LED d'état	4	Prise secteur (au dos)

4 Utilisation du produit

- 1 Raccorder la station de charge au bloc d'alimentation 0554 8808.
- 2 Raccorder le bloc d'alimentation à l'alimentation électrique, si besoin est, utiliser l'adaptateur pour différents pays ci-joint.
- 3 Insérer la batterie, contacts vers le bas, dans l'emplacement prévu à cet effet.
 - ▶ Le processus de charge démarre.
 - ▶ L'état de charge est indiqué par les LED situées en dessous des emplacements de batterie :
 - La LED verte clignote : processus de charge en cours.
 - La LED verte reste allumée : batterie chargée, charge terminée.
 - La LED rouge s'allume/clignote : défaut (par ex. surchauffe, batterie défectueuse), la batterie ne peut pas être chargée. Veuillez contacter le service après-vente Testo.
- 4 Enfoncer la touche orange à côté de l'emplacement pour déverrouiller la batterie.
- 5 Retirer la batterie de son emplacement.

5 Entretien du produit

Toujours débrancher la fiche secteur avant de réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage.

- Garantir le bon fonctionnement : les broches de contact doivent toujours rester propres.
- Nettoyage de l'appareil : essayer l'appareil avec un chiffon sec.

6 Conseils et dépannage

6.1 Accessoires et pièces de rechange

Description	Réf.
Bloc d'alimentation pour caméras thermiques Testo et station de charge de table	0554 1108
Batterie supplémentaire	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Allemagne
Tél. : +49 7653 681-0
Courriel : info@testo.com
www.testo.com