



Piètement de bureau réglable en hauteur électriquement



Notice de montage et présentation du cadre

DA-90433 | DA-90434 | DA-90435


1. Vue d'ensemble	2
2. Caractéristiques techniques	3
3. Contenu de la livraison	4
4. Liste des éléments	4
Étape 1 : Installation des traverses et supports latéraux :.....	6
Étape 2 : Installation de la colonne de levage :	6
Étape 3 : Installation des pieds :	7
Étape 4 : Installation du support adaptateur :.....	7
Étape 5 : Installation du plateau de table, du boîtier de commande et de l'adaptateur :.	8
Étape 6 : Raccordement des câbles au boîtier de commande :.....	8
5. Panneau de commande	9
Description du produit	9
Caractéristiques du produit	9
Instructions d'utilisation.....	10
6. Consignes de sécurité et d'utilisation	12
Mise au rebut	15

1. Vue d'ensemble

Avec ce cadre de table réglable en hauteur électriquement, vous pouvez facilement transformer votre bureau en un poste de travail ergonomique assis/debout. Épargnez-vous le coût et les tracas liés à la recherche d'un bureau réglable en hauteur et utilisez simplement le cadre de table DIGITUS® réglable en hauteur électriquement à la place. Ce kit convient à tous les plateaux de table d'une largeur de 110 à 200 cm et d'une profondeur de 60 à 100 cm. 4 hauteurs différentes peuvent être programmées et enregistrées à l'aide de l'écran tactile. Le cadre permet un réglage en hauteur compris entre 62 et 127 cm. La vitesse de levage est de 35 mm/s. La fonction anti-collision arrête automatiquement le levage lorsque le plateau heurte un obstacle pendant la montée ou la descente. La fonction anti-collision peut être réglée sur 3 niveaux de sensibilité différents. Le cadre peut soulever une charge maximale de 100 kg et est équipé d'un système de verrouillage de l'appareil / d'une sécurité enfant sur le boîtier de commande. Améliorez votre santé et protégez votre corps contre les dommages posturaux ou les troubles musculo-squelettiques !


2. Caractéristiques techniques

Capacité de charge maximale	Jusqu'à 100 kg
Réglage électrique de la hauteur (sans plateau)	62 – 127 cm
Poids	28,3 kg
Couleur	DA-90433 : Blanc DA-90434 : Noir DA-90435 : Gris
Câble d'alimentation	Europlug (type C, CEE 7/16) – prise C7, longueur : 3 m
Forme	Rectangulaire
Nombre de positions des colonnes	3
Plage de hauteur	620 – 1270 mm (sans plateau de table)
Plage de largeur	1100-1700






3. Contenu de la livraison

- Piètement de table réglable en hauteur électriquement
- Manuel
- Matériel de montage


A	 4x M6	B	 8x M6	C	 8x M6
D	 6x St 4.2	E	 6x Serre-câble	F	 16x St 4.2
G	 1x clé Allen 4x4 mm				

Attention : Les schémas sont donnés à titre indicatif et peuvent différer légèrement du produit et des accessoires reçus. Veuillez contacter notre service clientèle pour toute question éventuelle.


4. Liste des éléments

(1)	 2x pied	(2)	 2x colonne de levage
(3)	 2x traverse / barre de connexion	(4)	 2x traverse de support gauche
(5)	 2x traverse de support droite	(6)	 2x support latéral
(7)	 1x support adaptateur	(8)	 1x adaptateur

(9)  1x boîtier de commande	(10)  1x panneau de commande
(11)  1x câble de l'adaptateur	(12)  1x fiche d'alimentation




Étape 1 : Installation des traverses et supports latéraux :




- Si la barre de connexion ne peut pas être insérée dans la traverse de support, veuillez desserrer les vis de la traverse
- Utiliser les vis (A) pour attacher la barre de connexion (3) à la traverse de support gauche (4) et à la traverse de support droite (5), et les serrer avec la clé Allen (G).
- Utiliser les vis (A) pour attacher le support latéral (6) à la traverse de support gauche (4) et à la traverse de support droite (5), et les serrer avec la clé Allen (G).

Étape 2 : Installation de la colonne de levage :




- Utiliser les vis (A) pour attacher la colonne de levage (2) à la traverse de support gauche (4) et à la traverse de support droite (5), et les serrer avec la clé Allen (G).

Étape 3 : Installation des pieds :




- Attacher les pieds (1) à la colonne de levage (2) avec les vis (C) et les serrer avec la clé Allen (G).


Étape 4 : Installation du support adaptateur :




Le montage du support adaptateur ne peut pas aller au-delà de ce trou.



Desserrer





Ajuster




Serrer

- La largeur de la traverse peut être ajustée en fonction de l'utilisation réelle.
- Montez le support adaptateur (7) sur la traverse avant de fixer le plateau (4).


F x14



- ### Étape 6 : Raccordement des câbles au boîtier de commande :




- 8



5. Panneau de commande

Description du produit



Caractéristiques du produit

Introduction aux boutons de commande :

Il comporte sept boutons « ▲ », « ▼ », « 1 », « 2 », « 1s », « 2s », « M »

(1) "▲": Ajuster le bureau vers le haut

(2) "▼": Ajuster le bureau vers le bas

(3) « 1 » : Position 1, première hauteur enregistrée par l'utilisateur

(4) « 2 » : Position 2, deuxième hauteur enregistrée par l'utilisateur

(5) « 1s » : l'écran affiche « 3 », ce qui correspond à la hauteur l'utilisateur a sauvegardé.

(6) « 2s » : l'écran affiche « 4 », ce qui correspond à la hauteur l'utilisateur a sauvegardé.

(7) « M » : Bouton de sauvegarde de la hauteur (fonction de mémorisation) ;
Child lock : sécurité enfant

Instructions d'utilisation

- Fonction sécurité enfant :
 - a. Lorsque la sécurité enfant est activée, le voyant bleu de la sécurité enfant (directement au-dessus de  et M) s'allume
 - b. Appuyez sur le bouton pour qu'il clignote une fois
 - c. Pour verrouiller ou déverrouiller la sécurité enfant, vous devez appuyer sur le bouton M et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes.
 - d. Ce n'est que lorsque la sécurité enfant est déverrouillée que tous les boutons peuvent fonctionner normalement.
- Fonction d'ajustement de la hauteur :

Appuyez sur les boutons «  » ou «  » pour régler la hauteur.
L'écran affiche la hauteur actuelle.
- Fonction mémorisation de la hauteur :
 - a. Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS et ajustez la hauteur à la hauteur souhaitée.
Appuyez sur « M » pour enregistrer la hauteur, et l'écran affichera «  » ;
appuyez ensuite sur « 1 », « 2 », «  » ou «  » pour enregistrer cette hauteur à la position correspondante 1, 2, 3, ou 4, elle s'affichera à l'écran comme «  », «  », «  » ou «  » ;
 - b. Appuyez directement sur les boutons « 1 », « 2 » et «  » ou «  » pour que le bureau se positionne automatiquement à la hauteur enregistrée.
- Réglage de la sensibilité du système anti-collision – fonction optionnelle :
 - a. Appuyez simultanément sur les boutons «  » et «  » pendant 5 secondes pour changer la sensibilité. Il y a 4 réglages de sensibilité (A-3, A-2, A-1, A-0), répétez l'opération pour définir le réglage ;
 - b. Lorsque l'écran affiche «  », cela signifie que la fonction anti-collision est désactivée ; lorsque l'écran affiche «  », cela signifie que la sensibilité est faible ; lorsque l'écran affiche «  », cela signifie que la sensibilité est moyenne ; lorsque l'écran affiche «  », cela signifie que la sensibilité est élevée ;
 - c. Lorsque le plateau entre en contact avec un objet pendant la montée/descente, il s'arrête instantanément et s'inverse pour éviter tout dommage.
 - d. Appuyez simultanément sur les boutons «  » et «  » pendant 5 secondes. Si l'écran n'affiche pas le code ci-dessus, la fonction anti-collision est désactivée.

- Dépannage :
 - a. Réinitialisez le système : Lorsque l'écran affiche « R5f » ou « r5t », appuyez sur le bouton « ▼ » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne son niveau le plus bas et rebondisse (remonte un peu), ensuite il s'arrête, cela signifie que la réinitialisation est terminée.
 - b. Si cela ne fonctionne pas et que l'écran affiche « E01 » ou « E02 », veuillez réessayer 18 minutes plus tard.
 - c. Si l'écran affiche un message d'erreur, mais qu'il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur le bouton « ▼ », veuillez vérifier les branchements des câbles, puis coupez l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Rebranchez l'alimentation puis appuyez sur le bouton « ▼ » pour lancer le processus de réinitialisation lorsque l'écran affiche « R5f » ou « r5t ».
 - d. Si l'écran n'affiche pas « R5f » ou « r5t », veuillez appuyer simultanément sur « M » + « f » pendant 3 à 5 secondes. Vous entendrez deux bips (bip, bip), cela signifie que le système fonctionne de nouveau, ensuite appuyez sur « ▼ » pour démarrer le processus de réinitialisation.
 - e. Si toutes les procédures mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service clientèle.

6. Consignes de sécurité et d'utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances si ils sont supervisés ou ont été formés à son utilisation d'une manière sûre et sont conscients des risques encourus.
- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, ne doivent pas utiliser le produit, à moins qu'elles soient conscientes des risques encourus et aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit pour des raisons de sécurité. Les fabricants ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences dangereuses causées par toute action inappropriée. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
- Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les réglages du produit avant la première utilisation
- Vérifiez bien que le matériel est correctement et complètement assemblé avant de l'utiliser

- Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger
- Assurez-vous que votre environnement de travail ne comporte pas de sources de danger. Par exemple, ne laissez pas traîner des outils. Prenez toujours soin de manipuler correctement les matériaux d'emballage afin d'éviter tout danger éventuel, p. ex. un sac en plastique peut entraîner un risque d'étouffement pour les enfants
- Conservez l'emballage original du produit en cas de transport ultérieur
- Alimentation : 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
- Température de service : 0 à 40 °C
- Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière sur la surface avec un chiffon légèrement humide, faites attention à ne pas laisser de gouttes pénétrer à l'intérieur du matériel, veillez à ne pas desserrer le connecteur.
- Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc., il faut donc le mettre au rebut conformément à la législation environnementale de chaque pays, et non avec les déchets ménagers courants.
- Le léger bruit émis par la courroie à nervures en V ou le système de freinage n'a d'effet sur l'utilisation du produit
- Il est interdit d'utiliser des matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le produit.
Assurez-vous que le nettoyant utilisé est respectueux de l'environnement
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Toute personne chargée de l'installation ou de l'utilisation de ce bureau dans le cadre d'une utilisation quotidienne ou de travaux d'entretien et de réparation doit lire attentivement ces instructions. Conservez ces instructions à proximité de votre bureau assis-debout
- Le bureau ne doit être utilisé que comme une table de travail avec la possibilité de régler en continu la hauteur de travail entre la position assise et la position debout. Le bureau ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans des locaux secs (environnement de bureau ou similaire).
- Le bureau ne doit pas être surchargé – la charge maximale est de 100 kg
- Les moteurs peuvent fonctionner en continu pendant 2 minutes maximum. Après quoi, les moteurs doivent rester au repos pendant env. 18 minutes avant de pouvoir être utilisés à nouveau
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'installation du présent manuel peut causer des blessures graves

- Les utilisateurs ne doivent jamais s'asseoir sur le bureau pour éviter des blessures graves
- Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau tant qu'il est branché
- Ne démontez et ne remplacez des composants tant que l'alimentation est toujours branchée
- N'utilisez jamais le système si le cordon ou la fiche est endommagée
- Ne faites jamais fonctionner le système dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides
- Ne faites pas fonctionner le système si le boîtier de commande fait du bruit ou émet des odeurs. Il est interdit d'apporter des modifications au bloc d'alimentation et au boîtier de commande
- Éliminez tous les obstacles dans la trajectoire de réglage en hauteur
- Ne laissez pas les cordons et fiches dans le désordre afin d'éviter tout risque de trébucher dessus
- Aucune tentative de reconstruction du cadre du bureau n'est autorisée
- N'ajoutez aucune pièce aux jonctions réglables du cadre de bureau.
- L'utilisation en extérieur est interdite
- Lorsque le bureau monte/descend, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter tout risque de collision entre le plateau et les objets environnants.
- Lorsque le bureau monte/descend, l'utilisateur doit veiller à ce que personne ne puisse se blesser ou à ce qu'aucun objet ne soit endommagé. Le plateau de table ne doit pas heurter un objet fixe entraînant un renversement de la table. Toujours retirer la chaise de bureau avant de monter/descendre la table
- Il est absolument interdit de modifier le boîtier de commande
- Le bureau ne doit pas être utilisé comme un outil de levage pour les personnes

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission concernant les exigences d'éco-conception relatives à la consommation d'énergie électrique en mode veille des équipements ménagers électriques et électroniques.

L'URL de la version électronique du manuel d'instruction :

<https://de.assmann.shop/fr/>

Informations techniques sur le mode veille :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
En attente	$\leq 0.5W$	1min

Alimentation électrique	
Fabricant : Shenzhen Green Power Electronic Technology Co. Ltd.	
Modèle : GRP-60WM290018-A	Rendement actif moyen : $\geq 88,0\%$
Entrée nominale : 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	Efficacité à faible charge (10 %) : 86.36%
Sortie nominale : 29,0VDC, 1,8A, 52,2W	Consommation d'énergie à vide : $\leq 0,21W$

Mise au rebut



Cette signalétique indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers courants. Pour éviter tout effet nocif sur l'environnement et la santé humaine d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, il faut penser au recyclage de ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les services de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Il peut récupérer ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Allemagne

