

TECNICA-GTLGoulottes
techniques logement**STU****MONTAGE DES TABLEAUX ET PLATINES DISJONCTEURS D'ENTRAXE HORIZONTAL 230 MM**

Les tableaux se fixent directement sur la goulotte sans les supports

MONTAGE DES AUTRES TABLEAUX (rangée de 13 modules, largeur 250 mm)

Mesurer l'entraxe de fixation du tableau à l'aide de la règle bleue (fournie avec le STU, code 08712)...



- Clipser les supports
- Glisser la règle bleue dans les fenêtres des supports...



...Régler l'entraxe de fixation en reportant l'entraxe mesuré dans la fenêtre du support...



- Fixer les supports sur la goulotte
- Fixer le tableau sur les supports

Expert en cheminement de l'énergie

TECNICA-GTLGoulottes
techniques logement**CEH****MONTAGE SUR GTL, HAUTEUR SOUS PLAFOND INFÉRIEURE OU ÉGALE À 2,6M**

Clipser le CEH directement sur la goulotte TECNICA-GTL

MONTAGE SUR GTL, HAUTEUR SOUS PLAFOND SUPÉRIEURE À 2,6M

Glisser le support F CEH (fourni avec le CEH, code 08713) sous les guides cloisons...



Positionner le support F CEH contre le plafond et fixer... (distance maximale entre la goulotte et le plafond : 278 mm)



Positionner les couvercles et clipser le CEH

POSITIONNEMENT EN ANGLE DE MUR OU EN JUXTAPOSITION

Couper le flanc suivant les prédécoupes avant clipsage



Expert en cheminement de l'énergie

TECNICA-GTLGoulottes
techniques logement**CEB****POSITIONNEMENT TRADITIONNEL**

Positionner les couvercles et clipser le CEB (distance maximale entre la goulotte et le sol : 73 mm)

POSITIONNEMENT EN ANGLE DE MUR OU EN JUXTAPOSITION

Pour le positionnement en angle de mur ou pour l'association de 2 goulottes, couper le flanc suivant les prédécoupes avant clipsage

TECNICA-GTLGoulottes
techniques logement**JCT****POSITIONNEMENT AVEC TABLEAU**

Glisser les pattes de soumission
sous le capot du tableau et
clipser...

POSITIONNEMENT AVEC PLATINE


Pour l'utilisation avec platines
couper les pattes de soumission
avant clipsage...



Clipser les couvercles en
soumission du JCT

TECNICA-GTLGoulottes
techniques logement**LAN****UTILISATION EN BOUT DE GOULOTTE**

Clipser et fixer l'embout à l'aide des deux vis livrées

UTILISATION EN BOUT DE TABLEAUCouper la face avant de l'embout
en suivant les prédécoupes avant
la fixation**UTILISATION EN ANGLE DE MUR OU SUR 2 GOULOTTES**Couper le flanc correspondant ainsi
que la face avant en suivant les
prédécoupes avant la fixation

DEMONTAGE COUVERCLES COV 170 ET COV 70



Déclipser le couvercle côté flanc de goulotte...



Déclipser le couvercle du côté cloison de goulotte...



Tirer pour retirer le couvercle