



Manuel de planification et d'installation



DAIKIN Système solaire DrainBack

EKSV21P
EKSV26P
EKSH26P
Ensembles de montage Solar

Manuel de planification et d'installation
DAIKIN Système solaire DrainBack

Français

Table des matières

1	Information générale	3
1.1	Respecter le manuel	3
2	Sécurité	4
2.1	Explication des avertissements et des symboles	4
2.1.1	Signification des avertissements	4
2.1.2	Directives pour les opérations à effectuer	4
2.2	Éviter les dangers	4
2.3	Utilisation conforme	4
2.4	Remarques concernant la sécurité de fonctionnement	5
2.4.1	Travaux en toiture	5
2.4.2	Avant toute intervention sur l'installation de chauffage	5
2.4.3	Installation électrique	5
2.4.4	Espace d'installation, qualité de l'eau, raccordement côté chauffage et sanitaires	5
2.4.5	Instruction de l'exploitant	5
2.4.6	Directives nationales applicables	5
3	Description du produit	6
3.1	Structure et composants de l'installation Solar (système hors pression)	6
3.2	Description rapide	7
3.3	Composants pour les systèmes sans pression	7
3.3.1	Composants pour tous les systèmes	7
3.3.2	Composants pour systèmes sur toit (ADM)	9
3.3.3	Composants pour systèmes intérieurs au toit (IDM)	11
3.3.4	Composants pour systèmes à toit plat (FDM)	13
4	Montage	16
4.1	Transport et entrepôt	16
4.1.1	Transport	16
4.1.2	Entrepôt	16
4.2	Concepts d'installation	17
4.2.1	Montage en parallèle	17
4.2.2	Montage en série	17
4.3	Poser la conduite de raccordement	18
4.4	Monter les capteurs plats	20
4.5	Raccordement hydraulique de l'installation Solar sans pression	23
4.6	Mettre en place la liaison équipotentielle	24
4.7	Installation de la sonde de température du capteur	24
5	Mise en service et hors service	25
5.1	Mise en service	25
5.2	Mise hors service	25
5.2.1	Mise à l'arrêt provisoire	25
5.2.2	Mise à l'arrêt définitive	25
6	Caractéristiques techniques	27
6.1	Product Fiche	27
6.2	Informations techniques générales	27
6.3	Système sur toit – charge de neige max. admissible (montage sur toit) selon EN 1991-1-3	29
6.4	Système à toit plat – poids du lest nécessaire (montage sur toit plat) selon EN 1991-1-4	29
6.5	Système à toit plat – ombrage	30
7	Index des mots-clés	31

1 Information générale

1.1 Respecter le manuel

Ce manuel est une >> **traduction de la version originale** << dans votre langue.

Toutes les activités requises pour le montage, la mise en service, l'utilisation et le réglage de l'installation sont décrites dans ce manuel et les notices afférentes. Pour plus d'informations sur les composants raccordés à votre installation de chauffage, veuillez-vous reporter à la documentation respective.

- Les travaux sur l'installation DAIKIN Solar (comme par ex. les raccordements hydraulique et électrique et la première mise en service) sont réservés aux personnes qui y sont autorisées, auxquelles a été prodiguée une formation technique ou manuelle et ayant participé aux formations continues dispensées par l'un des instituts de formation professionnelle agréés par les autorités compétentes. Comptent parmi celles-ci de nombreux chauffagistes qui suite à leur formation technique et leurs connaissances pratiques possèdent de l'expérience avec l'installation et la maintenance dans les règles de l'air d'installations de chauffage et solaires.
- Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de commencer le montage et la mise en service ou d'intervenir sur les éléments constitutifs de l'installation.
- Respecter absolument les avertissements !

Documentation conjointe

La documentation citée ci-après fait partie de la documentation technique de l'installation solaire DAIKIN et doit également être respectée. Ces documents sont compris dans les éléments livrés des composants correspondants.

- DAIKIN Solar EKSRPS4A : manuel d'utilisation et d'installation
- Ballon d'eau chaude DAIKIN (EKHWP ou Altherma EHS(X/H)) : manuels d'utilisation et d'installation
- Les notices courtes s'appliquant au montage du collecteur et au matériel de montage nécessité à cet effet, qui sont jointes aux ensembles de montage respectifs et destinées au montage sur toit, intérieur au toit ou sur toits plats

En cas de raccordement à un générateur de chaleur ou à un réservoir d'accumulateur externes qui ne font pas partie de la livraison, les manuels d'utilisation et d'installation correspondants doivent être appliqués.

2 Sécurité

2 Sécurité

2.1 Explication des avertissements et des symboles

2.1.1 Signification des avertissements

Dans ces instructions, les avertissements sont classés selon la gravité du danger et la probabilité de son apparition.



DANGER !

Attire l'attention sur un danger immédiat.

Le non-respect de cet avertissement entraîne des blessures graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT !

Attire l'attention sur une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages matériels et des dommages à l'environnement.



Ce symbole accompagne des conseils destinés à l'exploitant et des informations particulièrement utiles qui, toutefois, ne contiennent pas d'avertissements contre des dangers.

Symboles d'avertissement spéciaux

Certains types de danger sont caractérisés par des symboles d'avertissement spéciaux.



Courant électrique



Danger de brûlure ou d'échaudure



Danger de chute



Danger de chute de pièces

2.1.2 Directives pour les opérations à effectuer

- Les indications se rapportant à des tâches sont présentées sous forme de liste. Les opérations pour lesquelles il est impératif de respecter l'ordre sont numérotées.
 - Les résultats des opérations sont marqués par une flèche.

2.2 Éviter les dangers

Les installations solaires DAIKIN sont fabriquées selon l'état de la technique actuelle et conformément aux réglementations techniques reconnues. Cependant, une utilisation inappropriée peut entraîner des risques de blessures, voire la mort, ainsi que des dommages matériels. Afin d'éviter tout danger, montez et utilisez les installations solaires DAIKIN uniquement :

- en conformité avec sa destination et en parfait état de marche,
- en étant conscient de la sécurité et du danger.

Cela suppose la connaissance et l'application du contenu de ces instructions, des règlements de prévention des accidents applicables ainsi que des règles reconnues concernant les techniques de sécurité et la médecine du travail.

2.3 Utilisation conforme

L'installation solaire DAIKIN doit être exclusivement utilisée pour le chauffage solaire d'assistance des systèmes de chauffage par eau chaude. Le montage, le raccordement et le fonctionnement de l'installation solaire DAIKIN doivent être effectués uniquement conformément aux indications du présent manuel.

Toute autre utilisation sortant de ce cadre est considérée comme non conforme. Tout dommage causé par de telles pratiques relève de la responsabilité de l'exploitant.

Une utilisation conforme implique également le respect des conditions de maintenance et d'inspection. Les pièces de rechange doivent au minimum correspondre aux conditions techniques requises définies par le fabricant. Cette prescription est remplie, par exemple, par les pièces détachées d'origine.

2.4 Remarques concernant la sécurité de fonctionnement

2.4.1 Travaux en toiture

- Les travaux de montage sur le toit ne doivent être exécutés que par des artisans agréés et formés (chauffagistes, couvreurs, etc.) en respectant les directives en vigueur en matière de prévention des accidents.
- Assurez-vous que les matériaux nécessaires au montage ne peuvent pas tomber.
- Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder à la zone située sous la toiture.

2.4.2 Avant toute intervention sur l'installation de chauffage

- Les interventions sur l'installation de chauffage (par exemple, l'installation, le raccordement et la première mise en service) ne doivent être réalisées que par des chauffagistes formés et agréés.
- Pour toute intervention sur l'installation de chauffage, mettez l'interrupteur principal hors service et assurez-vous qu'il ne peut être remis accidentellement en service.

2.4.3 Installation électrique

- L'installation électrique doit être réalisée uniquement par des électrotechniciens qualifiés travaillant dans le respect des directives applicables au domaine électrotechnique ainsi que des prescriptions de la compagnie d'approvisionnement en électricité (EVU) concernée.
- Réaliser le raccordement au réseau conformément à la norme IEC 60335-1 via un dispositif de coupure opérant une coupure complète de chaque pôle grâce à une amplitude d'ouverture de contact satisfaisant aux conditions applicables à la catégorie de surtension III pour coupure complète et monter un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (FCD) à temps de réaction $\leq 0,2$ s.
- Avant le raccordement au secteur, comparez la tension secteur (230 V, 50 Hz) indiquée sur la plaque signalétique avec la tension d'alimentation.
- Avant d'intervenir sur les composants conduisant de l'électricité, veiller à les débrancher de l'alimentation électrique

(couper l'interrupteur principal, couper le dispositif de sécurité) et s'assurer qu'il ne pourra pas être remis accidentellement en service.

- Remettre les caches de l'appareil et les trappes d'entretien en place immédiatement après la fin des travaux.

2.4.4 Espace d'installation, qualité de l'eau, raccordement côté chauffage et sanitaires

Les exigences en matière de qualité de l'eau pour l'installation du ballon d'eau chaude (EKHWP ou Altherma EHS(X/H)) ainsi que le raccordement côté chauffage et côté sanitaire sont décrits de manière détaillée dans les instructions de service du ballon d'eau chaude. Elles doivent absolument être respectées.

2.4.5 Instruction de l'exploitant

- Avant de livrer l'installation solaire à l'utilisateur, expliquez-lui précisément comment l'exploiter.
- Consigner le transfert. Pour ce faire, remplir et signer avec l'exploitant le formulaire d'installation et d'instruction joint.

2.4.6 Directives nationales applicables


- DIN 1055-4: 2005/ EN 1991-1-4 Charges de vent
- DIN 1055-5: 2005/ EN 1991-1-3 Charges de neige
- DIN 18338 Travaux de couverture et d'étanchéité de toiture
- DIN 18451 Travaux d'équipement
- Information DGUV 208-016
- Information DGUV 201-054
- Règlement DGUV 112-198

Lors des travaux sur le toit, les directives de prévention des accidents doivent être respectées.

3 Description du produit

3 Description du produit

3.1 Structure et composants de l'installation Solar (système hors pression)



- 1 Canalisation de raccordement en eau froide
- 2 Canalisation de distribution d'eau chaude
- 3 Robinet de remplissage et de vidange (accessoires KFE BA)
- 4 Dispositif de réglage Solar R4
- 5 Conduite de retour solaire (en bas sur le capteur)
- 6 Conduite de départ solaire (en haut sur le capteur)
- 7 Groupe de capteurs solaires
- 8 Tube de stratification d'alimentation solaire
- 9 Raccord du reflux solaire

- A Zone à eau chaude
- B Zone solaire
- FLS Solar FlowSensor (débitmétrie)
- Ps Solar Pompe de service
- EKSRRPS4A
Unité pompe et régulation
- T_K Solar Sonde de température de capteur
- T_R Solar Sonde de température de retour
- T_S Solar Sonde de température du ballon
- T_V Solar Sonde de température d'alimentation

EHS(X/H)
Accumulateur solaire avec appareil interne de pompe à chaleur intégré

EKHWP
Accumulateur d'énergie EKHWP

Fig. 3-1 Structure standard d'une installation DAIKIN Solar (DAIKIN recommande le raccordement en série)

3.2 Description rapide

L'installation solaire DAIKIN est un système thermique à énergie solaire destiné à la production d'eau chaude et à l'assistance du chauffage.



Utiliser le système sans pression (DrainBack) uniquement avec l'unité de pompage et de régulation EKS RPS4A.

Une condition requise pour le fonctionnement sans perturbation dans le système DrainBack est que les conduites de raccordement soient posées avec une déclivité continue (au moins 2 %), et que les bordures inférieures de capteurs soient montées avec une pente constante en cas de raccordement en alternance vers le raccord de retour ainsi qu'à l'horizontale en cas de raccordement équilatéral.

Fonctionnement

Les capteurs plats haute puissance Solar EKS V21P, EKS V26P et EKSH26P convertissent le rayonnement solaire en chaleur avec haut rendement. Le fluide caloporteur est l'eau, dont le réservoir du ballon est rempli conformément au manuel d'installation correspondant.

Si les capteurs atteignent un niveau de température utilisable, l'eau-tampon se trouvant dans le réservoir est pompée directement par les capteurs. A défaut, la pompe de circulation s'arrête et le système se vide automatiquement. Ce mode de fonctionnement présente plusieurs avantages :

- Haute sécurité d'exploitation car sans composants fragiles ou sensibles aux perturbations (comme par ex. le vase d'expansion, la soupape de sûreté, les soupapes de purge)
- Bonnes transmission de chaleur et capacités d'accumulation thermique (fonctionne sans antigel)
- Charge de maintenance peu élevée
- Sécurité contre le gel
- Pas d'échangeur thermique solaire supplémentaire requis
- Pas de problèmes de stagnation

Structure modulaire

L'installation est constituée de plusieurs composants généralement prémontés. La technique d'insertion et un haut degré de préfabrication permettent un montage rapide et facile du système.

Accumulateur

Pour l'installation solaire DAIKIN, vous pouvez utiliser comme réservoir du ballon :

- DAIKIN EKHWP : réservoir stratifié solaire sans pression à haute isolation thermique (avec possibilité de raccordement d'une thermopompe air-eau DAIKIN).
- Daikin Altherma integrated solar unit : réservoir stratifié solaire avec appareil interne intégré d'une thermopompe air-eau.



La structure, le fonctionnement, la mise en service et l'exploitation des réservoirs du ballon et d'autres composants Solar non indiqués au chap. 3.3 ne sont pas décrits dans le présent manuel. Vous trouverez des informations détaillées sur ces composants dans les manuels d'utilisation et d'installation correspondants.

Les directives pour les opérations à effectuer et les descriptions figurant dans le présent manuel s'appliquent en règle générale à tous les réservoirs de ballon DAIKIN utilisables pour cette installation solaire, même si un seul type est décrit à des fins d'illustration. En cas de divergences par rapport à d'autres réservoirs de ballons, ceci sera indiqué spécifiquement.

Régulation électronique

La régulation entièrement électronique DAIKIN Solar R4 assure une exploitation optimale de la chaleur solaire (chauffage d'eau chaude, chauffage d'appoint) et le respect de tous les aspects de sécurité de service. Les paramètres indispensables pour une facilité d'utilisation sont mis en œuvre en usine.

3.3 Composants pour les systèmes sans pression

3.3.1 Composants pour tous les systèmes

Capteurs plans à haute performance

EKS V21P


h x l x p : 2000 x 1006 x 85 mm, poids : env. 35 kg

EKS V26P

h x l x p : 2000 x 1300 x 85 mm, poids : env. 42 kg

EKSH26P

h x l x p : 1300 x 2000 x 85 mm, poids : env. 42 kg



1a Capteur plat haute puissance EKS V21P / EKS V26P

1b Capteur plat haute puissance EKSH26P


Fig. 3-2 Capteur plat

Rails de montage du capteur solaire FIX MP

FIX MP100 pour un capteur plat EKS V21P

FIX MP130 pour un capteur plat EKS V26P

FIX MP200 pour un capteur plat EKSH26P




2a Rail de profilé de montage

2b Crochet de fixation du capteur

Fig. 3-3 FIX MP

3 Description du produit

Connexion de capteur Solar FIX VBP



- 3a Pièce de blocage double pour fixation du capteur
- 3b Raccordement de profilé de montage
- 3c Compensateur pour la connexion de capteur avec appui de montage

Fig. 3-4 FIX VBP

Conduites de raccordement CON 15 et CON 20

CON 15, L=15 m

et

CON 20, L=20 m

Conduites de raccordement entre le groupe de capteurs et EKSRS4A (conduite de départ et de retour thermo-isolée (tuyau en composite Al-PEX) avec câble de sonde intégré).




Fig. 3-5 CON 15 / CON 20

Sets de rallonge pour conduite de raccordement CON X

CON X25, L=2,5 m

CON X50, L=5 m

CON X100, L=10 m

Conduite d'alimentation et de retour calorifugées avec câble de sonde intégré, colliers de fixation et raccords à collerette.




Fig. 3-6 CON X (option)

Set de rallonge pour conduite de départ CON XV CON XV80, L=8 m

Canalisation d'alimentation calorifugée résistante aux UV avec câble de sonde intégré, colliers de fixation, dispositif de connexion de câbles et raccord à collerette.





Fig. 3-7 CON XV (option)

Kit de structures portantes (TS) pour conduites de raccordement CON 15 et CON 20

TS, L=1,30 m

Structures portantes pour support des conduites de raccordement CON 15 et CON 20 (prévention de la formation de poches d'eau).



4a Structures portantes

4b Notice courte


Fig. 3-8 TS (option)

3.3.2 Composants pour systèmes sur toit (ADM)

Packs de passe-toit sur toit

EKSRCAP (anthracite)

EKSRCRP (rouge brique)




- 5a Cintre de raccordement de capteur retour
- 5b Cintre de raccordement de capteur départ
- 5c Bouchon de fermeture
- 5e-g Colliers avec vis à double filetage
- 5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
- 5i Pièce de blocage individuelle
- 5j Serre-câble
- 5k Sonde de température de capteur
- 5l-n Outil de desserrage avec embouts pour Ø 15 mm et Ø 18 mm
- 5o Manuel de planification et d'installation
- 5p Notice courte
- 5q Dispositif de connexion de câbles
- 5r Passe-toit
- 5s Cale en mousse
- 5v HT-Armaflex ø22x13 résistant aux UV (2 m)

Fig. 3-9 EKSRCAP, EKSRCRP

Connecteur en série de capteurs CON RVP

Pour raccorder deux séries de capteurs l'une au-dessus de l'autre.




- 5i Pièce de blocage individuelle
- 5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
- 5c Bouchon de fermeture
- 5a Cintre de raccordement de capteur
- 5w Tuyau en composite Al-PEX thermo-isolé de 1 m

Fig. 3-10 CON RVP

Packs de montage sur toit


FIX ADDP Pour tuiles/tuiles flamandes



- 12a Crochets sur toit
- 12b Cale d'épaisseur 2 mm
- 12c Cale d'épaisseur 5 mm
- 12d Vis à bois hexagonales M8 x100
- 12e Notice courte

Fig. 3-11 FIX ADDP

FIX ADS pour couverture plate (par ex. ardoises)




- 12f Crochets sur toit
- 12g Notice courte

Fig. 3-12 FIX ADS

3 Description du produit

FIX WD pour couverture ondulée




12h Support de profilé de montage

12i Notice courte

Fig. 3-13 FIX WD

FIX BD pour couverture en tôle pliée




12j Support de profilé de montage

12k Notice courte

Fig. 3-14 FIX BD

3.3.3 Composants pour systèmes intérieurs au toit (IDM)

Kit de raccordement pour capteur solaire RCIP




- 5a Cintre de raccordement de capteur retour
- 5b Cintre de raccordement de capteur départ
- 5c Bouchon de fermeture
- 5e-g Colliers avec vis à double filetage
- 5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
- 5i Pièce de blocage individuelle
- 5j Serre-câble
- 5k Sonde de température de capteur
- 5l-n Outil de desserrage avec embouts pour Ø 15 mm et Ø 18 mm
- 5o Manuel de planification et d'installation
- 5p Notice courte
- 5q Dispositif de connexion de câbles

Fig. 3-15 RCIP

Connecteur en série de capteurs CON RVP

Pour raccorder deux séries de capteurs l'une au-dessus de l'autre.



- 5i Pièce de blocage individuelle
 - 5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
 - 5c Bouchon de fermeture
 - 5a Cintre de raccordement de capteur
 - 5w Tuyau en composite Al-PEX thermo-isolé de 1 m
- Fig. 3-16 CON RVP

3 Description du produit


Packs de montage intérieur au toit

Pack de base IB V21P

pour deux capteurs plats EKSV21P

Pack de base IB V26P

pour deux capteurs plats EKSV26P



- 10a Tôle de protection supérieure gauche
- 10b Tôle de protection supérieure droite
- 10c Baguette de recouvrement supérieure
- 10d Partie latérale gauche
- 10e Partie latérale droite
- 10f Barre d'entrevous
- 10g Tôle d'égouttoir inférieure gauche
- 10h Tôle d'égouttoir inférieure droite
- 10i Tôle paravent inférieure gauche
- 10k Tôle paravent inférieure droite
- 10l Sachet d'accessoires
- 10m Sachet d'accessoires
- 10n Plaque de fixation
- 10o Clou
- 10p Support pour tôles d'égouttoir
- 10q Vis à tôle
- 10r Vis de plomberie
- 10t Bande adhésive en mousse
- 10u Notice courte


Fig. 3-17 IB V21P / IB V26P

Pack d'extension IE V21P

pour chaque capteur plat EKSV21P supplémentaire (3 à 5)

Pack d'extension IE V26P

pour chaque capteur plat EKSV26P supplémentaire (3 à 5)



- 11a Tôle de protection supérieure centrale
- 10c Baguette de recouvrement supérieure
- 10f Barre d'entrevous
- 11b Tôle d'égouttoir inférieure centrale
- 11c Tôle paravent inférieure centrale
- 10p Support pour tôles d'égouttoir
- 10q Vis à tôle
- 10r Vis de plomberie
- 10s Sachet d'accessoires
- 10t Bande adhésive en mousse

Fig. 3-18 IE V21P / IE V26P

Pack d'extension FIX IES

pour couvertures plates (par ex. ardoises) et deux capteurs plats





Fig. 3-19 FIX IES

3.3.4 Composants pour systèmes à toit plat (FDM)

Kit de raccordement et passe-toit de capteur pour raccordement alterné de 2 capteurs RCFP




- 5a Cintre de raccordement de capteur retour
- 5b Cintre de raccordement de capteur départ
- 5c Bouchon de fermeture
- 5e-g Colliers avec vis à double filetage
- 5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
- 5i Pièce de blocage individuelle
- 5j Serre-câble
- 5k Sonde de température de capteur
- 5l-n Outil de desserrage avec embouts pour Ø 15 mm et Ø 18 mm
- 5o Manuel de planification et d'installation
- 5p Notice courte
- 5q Dispositif de connexion de câbles
- 13a Passe-toit plat CON F
- 5u HT-Armaflex ø18x13 résistant aux UV (6,5 m)
- 5v HT-Armaflex ø22x13 résistant aux UV (2 m)

Fig. 3-20 RCFP

Passe-toit CON FE

pour raccordement bi-directionnel (impérativement requis à partir de 3 capteurs)



- 13a Passe-toit plat CON F
- 13b Bouchon de joint pour passe-câbles à vis M40
- 13c Bouchon de joint pour passe-câble à vis M16
- 13d Bouchon de joint pour passe-câble à vis M32


Fig. 3-21 CON FE

3 Description du produit

Packs de montage pour toit plat

Pack de base FB V26P

pour deux capteurs plats EKS26P



GE1 Élément de base prémonté

6a Rail de base EKS26P

6b Rail d'appui EKS26P

6c Rail télescopique extérieur EKS26P

6d Rail télescopique intérieur EKS26P

6e Contrefort EKS26P

6f Contrefort en diagonale EKS26P

6g Sachet d'accessoires EKS26P

6h Pièce de blocage M8

6i Vis hexagonale M8

6k Ecrou hexagonal M8

6m Ecrou hexagonal M8 avec denture de blocage

6n Rondelle plate


6o Boulon à tête bombée M8

6p Notice courte

Fig. 3-22 Pack de base pour support pour toiture plate FB V26P

Pack d'extension FE V26P

pour chaque capteur plat EKS26P supplémentaire (3 à 5)



GE1 Élément de base prémonté

6a Rail de base EKS26P

6b Rail d'appui EKS26P

6c Rail télescopique extérieur EKS26P

6d Rail télescopique intérieur EKS26P

7e Extension de contrefort EKS26P

7g Sachet d'accessoires EKS26P

6h Pièce de blocage M8

6i Vis hexagonale M8

6k Ecrou hexagonal M8

6m Ecrou hexagonal M8 avec denture de blocage


6n Rondelle plate

6o Boulon à tête bombée M8

Fig. 3-23 Pack d'extension pour support pour toiture plate FE V26P

3 Description du produit

Pack de base FB H26P pour un capteur plat EKSH26P




- GE2 Élément de base prémonté
 8a Rail de base EKSH26P
 8b Rail d'appui EKSH26P
 8c Rail télescopique extérieur EKSH26P
 8d Rail télescopique intérieur EKSH26P

- 8e Contrefort EKSH26P
 8f Contrefort en diagonale EKSH26P
 8g Sachet d'accessoires EKSH26P
 6h Pièce de blocage M8
 6i Vis hexagonale M8
 6k Ecrou hexagonal M8
 6m Ecrou hexagonal M8 avec denture de blocage
 6n Rondelle plate
 6o Boulon à tête bombée M8
 6p Notice courte

Fig. 3-24 Pack de base pour support pour toiture plate FB H26P

Pack d'extension FE H26P pour chaque capteur plat EKSH26P supplémentaire (2 à 5)



- GE2 Élément de base prémonté
 8a Rail de base EKSH26P
 8b Rail d'appui EKSH26P
 8c Rail télescopique extérieur EKSH26P
 8d Rail télescopique intérieur EKSH26P

- 9e Extension de contrefort EKSH26P
 9f Extension de contrefort en diagonale EKSH26P
 8g Sachet d'accessoires EKSH26P
 6h Pièce de blocage M8
 6i Vis hexagonale M8
 6k Ecrou hexagonal M8
 6m Ecrou hexagonal M8 avec denture de blocage
 6n Rondelle plate
 6o Boulon à tête bombée M8

Fig. 3-25 Pack d'extension pour support pour toiture plate FE H26P

4 Montage

4 Montage

Ce manuel décrit la fixation du collecteur et le raccordement hydraulique du système sans pression Solar, ainsi que les mesures électrotechniques associées.

Toutes les informations de montage destinées à la sous-construction et/ou à l'intégration sur toit des capteurs plans DAIKIN Solar se trouvent dans les notices courtes qui sont jointes aux

- Ensembles de montage sur toit
- Ensembles de montage intérieurs au toit
- Ensembles de montage sur toit plat.

i Toutes les étapes de travail dans la présente notice sont décrites à titre exemplaire pour un groupe de collecteurs à une rangée avec raccordement alterné (retour solaire en bas à gauche, alimentation solaire en haut à droite). En présence d'un raccordement alterné avec connexion hydraulique inversée (retour solaire en bas à droite, alimentation solaire en haut à gauche), les étapes de travail doivent être réalisées de manière analogue.

La pente du groupe de capteurs doit toujours être orientée vers le raccordement inférieur. En présence d'un raccordement équilatéral, le groupe de capteurs (bord inférieur) doit être aligné de manière précise à l'horizontale.

4.1 Transport et entrepôt

4.1.1 Transport



ATTENTION !

Les capteurs plats DAIKIN Solar sont résistants à la moindre sollicitation mécanique. Toutefois, évitez tout choc, secousse ou coup de pied.

- Procédez prudemment pour transporter et stocker les capteurs solaires DAIKIN Solar et seulement dans l'emballage d'origine du fabricant, et retirez cet emballage uniquement avant le montage.
- Transportez les capteurs plats DAIKIN Solar à plat et stockez-les sur un sol plan et sec.
 - Le transport avec engins de levage ou grues n'est autorisé que sur palette.
 - Il est possible de superposer et de transporter jusqu'à 10 capteurs solaires plats.

Les capteurs solaires plats DAIKIN Solar sont filmés et livrés emballés sur une palette. Tous les types de chariots de manutention tels que les transpalettes et chariots élévateurs sont adaptés au transport. Les autres composants DAIKIN Solar sont livrés dans un emballage séparé.

4.1.2 Entrepôt

Veillez respecter les points suivants lors du stockage des composants de l'installation DAIKIN Solar :

- Tous les composants doivent être entreposés exclusivement dans des locaux secs et protégés contre le gel.
- Les composants hydrauliques démontés doivent être entièrement vidangés avant de les stocker.
- L'entrepôt de tous les composants ne doit être effectué que lorsque les pièces de l'installation sont refroidies.
- Les composants conducteurs de courant doivent être déconnectés de l'alimentation électrique avant d'être entreposés en permanence (coupez le dispositif de sécurité, l'interrupteur principal, démontez le câblage) et assurés contre tout réenclenchement involontaire.
- Les composants doivent être stockés de façon à ce que personne ne puisse être menacé.

En ce qui concerne le transport et l'entrepôt des autres composants du système de chauffage, les prescriptions spécifiées dans les documentations respectives doivent toujours être respectées.

4.2 Concepts d'installation

Les installations solaires DAIKIN sont montées en règle générale selon un des concepts d'installation illustrés ci-après.

4.2.1 Montage en parallèle




Fig. 4-1 Groupe de capteurs solaires raccordé en alternance (recommandé)




Fig. 4-2 Groupe de capteurs solaires raccordé équitalement (3 capteurs solaires max.)

4.2.2 Montage en série

En alternative au montage unique en parallèle des capteurs décrit dans ce manuel, il est possible aussi si nécessaire de monter 3 rangées de capteurs maximum au-dessus l'une de l'autre. Les capteurs ou groupes de capteurs disposés l'un au-dessus de l'autre doivent être raccordés en série (fig. 4-3).




Fig. 4-3 Disposition alternative des capteurs

- 1 Connecteur de capteur
- 2 Rail profilé de montage
- 2b Crochet de fixation du capteur solaire
- 4 Capteur solaire
- 5 Cintre de raccordement de capteur retour
- 6 Cintre de raccordement de capteur départ
- 7 Bouchon de fermeture
- 8 Conduite de retour solaire
- 9 Conduite de départ solaire
- 10 Connecteur en série de capteurs
- 11 Groupe de capteurs solaires (2x 2 collecteurs)
- TK Solar sonde de température de capteur

Tab. 4-1 Légende sur les fig. 4-1 à fig. 4-3 et la fig. 4-8



Les capteurs plats EKS21P, EKS26P et EKSH26P peuvent être montés sur des toits ayant une inclinaison de 15° à 80° (montage sur toit).

Les capteurs plats EKS21P et EKS26P peuvent être intégrés dans la surface du toit, lorsque celle-ci présente une pente de 15° à 80° (montage interne au toit).

Les capteurs plats EKS26P et EKSH26P peuvent être montés sur les toits plats dotés d'une pente inférieure à 5° (montage sur toit plat).

Pour de plus amples informations sur l'alignement du groupe de capteurs et sur la fixation sur la surface du toit et/ou sur l'intégration dans la couverture, consultez les notices courtes jointes aux ensembles de montage.

4 Montage

4.3 Poser la conduite de raccordement



ATTENTION !

Aucun effet de siphon ne doit se produire sur l'ensemble du parcours de connexion entre le ballon d'eau chaude et le capteur plat. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements ou des dégâts matériels pourraient survenir.

Dans les sections horizontales longues dont la pente est faible, des poches d'eau causées par l'expansion thermique des canalisations en plastique peuvent également se former avec un effet de siphon entre les points de fixation.

- Ne mettez jamais en œuvre des conduites horizontales, mais donnez-leur une pente constante d'au moins 2 %.
 - DAIKIN recommande dans les sections horizontales longues l'utilisation du jeu de structures portantes (TS) ou d'une construction auxiliaire rigide (p. ex. rail profilé, tuyau, ou similaire).
-
- Posez et fixez les conduites de raccordement préfabriquées (canalisation d'alimentation et de reflux) avec câble de sonde intégré (voir chap. 3) entre le lieu d'installation prévu du groupe de capteurs dans la toiture intérieure et le lieu d'installation du ballon d'eau chaude avec l'unité de pompage et de régulation EKS RPS4A.
 - Prévoyez une longueur suffisante pour le raccordement à l'accumulateur thermique et aux capteurs solaires plats.
 - Veillez à une pente constante des conduites de raccordement (min. 2 %).
 - Il est interdit de dépasser la longueur maximale possible de conduite (voir tab. 4-2).Si les conduits de raccordement CON 15 et CON 20 ne suffisent pas, DAIKIN recommande d'utiliser les rallonges CON X25, CON X50, CON X100 et/ou CON XV80.



En cas de plus grands écartements, un calcul est nécessaire pour le dimensionnement de la conduite de raccordement.

Contactez le service DAIKIN.

- La conduite de raccordement de départ (VA15 solaire) doit être raccordée en haut et la conduite de raccordement de retour (VA18 solaire) en bas sur le capteur (voir fig. 4-1 à fig. 4-3 et fig. 4-8).

Nombre de capteurs	Longueur maximale possible de l'ensemble de la canalisation
2	45 m
3	30 m
4	17 m
5	15 m

Tab. 4-2 Longueurs maximales des conduites de raccordement DAIKIN

Indications supplémentaires au sujet de la conduite de raccordement

Si, à cause de l'environnement propre à l'édifice, la pose et le raccordement de la conduite de raccordement ne peuvent être réalisés de la manière prescrite ou ne peuvent l'être qu'avec difficulté, il est possible de modifier légèrement les variantes d'installation. Le diamètre maximal admissible de la canalisation de départ est de 18 x 1.

- Si les conduites ascendantes sont déjà installées dans le logement, vous pouvez les utiliser si l'ensemble de la ligne de connexion a une pente constante suffisante.
- Si les capteurs sont connectés en alternance et s'il est impossible de garantir une pente constante entre le second passe-toit et l'ensemble des composants, vous pouvez disposer la canalisation d'alimentation vers le haut (par exemple via une tuile d'aération) si :
 - le point le plus élevé de la conduite de départ ne se situe pas à plus de 12 m au-dessus du niveau d'installation du ballon.
 - le diamètre intérieur de la conduite de départ ne dépasse pas 16 mm.
 - la conduite de départ monte en permanence jusqu'au point le plus élevé et une pente constante vers le ballon d'eau chaude est garantie.
- Les parties de canalisation pour lesquelles on ne peut réaliser que des pentes très faibles doivent être fabriquées en cuivre sur la construction. Cela permet de ne pas ériger de construction auxiliaire fixe et évite la formation de poches d'eau susceptibles de se produire par expansion des tuyaux en plastique.

Remarques concernant le passe-toit de la conduite d'alimentation



ATTENTION !

Si les écrans pare-vapeur ne sont pas étanches, l'édifice subira des dommages.

- Colmatez intérieurement les écrans pare-vapeur au niveau des points de passage du câble et de la conduite de raccordement.



ATTENTION !

Si les tuyaux en plastique sont endommagés, ils peuvent se casser.

- Lors du découpage de l'isolation thermique, n'endommagez en aucun cas la surface des conduites de raccordement VA Solar.

Réalisez les étapes de travail suivantes :

1. Déterminez les zones de passe-câble le plus près possible au-dessous des zones de raccordement des capteurs. Veillez à pouvoir garantir une étanchéité efficace de la surface de toit extérieure. Des passe-câbles spéciaux pour le montage sur toit et le montage sur toit plat sont disponibles comme composants du système (voir chap. 3.3).

2. Posez et fixez la conduite de raccordement jusqu'au passe-toit (par ex. avec des colliers).




Fig. 4-4 Étape 2

i Le câble de raccordement pour la sonde de température de capteur est rentré ensemble avec la conduite de raccordement de départ dans le tuyau d'isolation thermique. Il doit être retiré hors de la conduite de raccordement CON... préfabriquée sur le point de séparation des conduites de raccordement de départ et de retour et le long de la conduite de raccordement de retour vers le raccordement inférieur de capteur.

i En cas de montage sur toit plat : Afin de maintenir la conduite le plus court possible dans la zone soumise aux risques de gel (en plein-air), la société DAIKIN recommande, en cas de raccordement par alternance du groupe de collecteur pour le passe-toit de la conduite de départ et de retour, d'installer deux passe-câbles plats séparés.

Pour 3 capteurs et plus, le groupe de capteurs doit être branché en alternance avec 2 passe-toits plats. Le passe-toit CON FE requis à cet effet est doté de bouchons de joint pour les passe-câbles à vis. Ceux-ci doivent être aménagés en adéquation avec le type de raccordement.

3. Coupez ou découpez la garniture d'isolation de la toiture au-dessous du passe-toit de façon à retirer la canalisation de retour (VA solaire) et à la disposer avec une pente suffisante par rapport au passe-toit.
4. Acheminez les lignes de connexion à travers le toit, aux endroits prévus à cet effet. Etanchéifiez les isolations au niveau des connexions dans le cas de l'isolation thermique continue requise (y compris sur la partie interne du toit) (par exemple avec du ruban adhésif).

5. Découpez les tuyaux d'isolation thermique des conduites de raccordement afin de pouvoir faire passer les conduites de raccordement aux travers des passe-toit respectifs.




Fig. 4-5 Étape 5

6. Tirer la conduite de départ (en haut sur le capteur plat / VA15 solaire) et de retour (en bas sur le collecteur plat / VA18 solaire) à travers le raccord à vis M32 du passe-toit respectif. Glissez ensuite la compensation de potentiel ou le câble de la sonde de température du capteur, de l'intérieur à travers le raccord à vis M16.




Fig. 4-6 Étape 6

7. **En cas de montage sur le toit :**

Couvrez les passe-toit.

- Les tuiles situées au-dessus et sur le côté doivent chevaucher le passe-toit.
- La tôle ondulée de stockage doit chevaucher les tuiles situées au-dessous et être adaptées à leur forme.




Fig. 4-7 Étape 7

4 Montage



ATTENTION !

Pour les couvertures de toit spéciales, comme les tuiles ayant une forme ondulée très prononcée (différence de hauteur importante), il est possible que des problèmes d'étanchéité se produisent avec le passe-toit universel.

- Dans de tels cas, comme pour les toitures en tuiles plates ou en ardoises, faites appel à un couvreur.

En cas de montage sur toit plat :

Le passe-toit plat doit être étanché de manière professionnelle dans la barrière de vapeur (p. ex. à l'aide de panneaux bitumés). Le cas échéant, faire appel à un couvreur.

Selon le type de raccordement, étancher les passe-câble à vis dans les passe-toit plats avec les bouchons de joint qui conviennent.

8. Serrer les passe-câbles à vis dans les passe-toit (pour les conduites de raccordement et les câbles).

4.4 Monter les capteurs plats



Le montage des capteurs et le raccordement hydraulique sont réalisés uniquement après l'installation de la sous-construction nécessaire. Toutes les informations de montage destinées à la sous-construction et/ou à l'intégration sur toit des capteurs plans DAIKIN Solar se trouvent dans les notices courtes qui sont jointes aux

- Ensembles de montage sur toit
- Ensembles de montage intérieurs au toit
- Ensembles de montage sur toit plat.
- Fixer le profilé de montage supérieur de manière à ce que l'alignement latéral puisse encore être corrigé.

Réalisez les étapes de travail suivantes :

1. Accrochez les crochets de fixation du capteur dans la rainure de guidage du profilé de montage inférieur et le faire basculer vers le bas.

Les crochets de sécurité peuvent être déplacés en direction latérale après avoir été suspendus (voir fig. 4-8 et tab. 4-3).




Fig. 4-8 Étape 1 : alignement des crochets de sécurité (Légende, voir tab. 4-1, dimensions, voir tab. 4-3)

	EKSV21P	EKSV26P	EKSH26P
A0	100 – 250		
A1	650 – 850	800 – 1100	1600 – 1800
A2	240 – 440		


Tab. 4-3 Cotes d'écartement des crochets de fixation

2. Soulevez le capteur solaire plat sur la surface du toit à l'aide d'une grue. Si vous ne disposez pas de grue, attachez le capteur à une corde et hissez-le sur le toit via une échelle adossée sur le bord. Selon les conditions préalables de montage, déballiez le capteur solaire plat avant ou après l'avoir placé sur le toit et retirez les protections du tuyau collecteur.



Disposez correctement le capteur solaire plat sur le toit lors du transport (afin d'éviter toutes erreurs de montage ou des manœuvres compliquées de retournement). La partie supérieure du capteur (DB) est indiquée sur le couvercle de protection du vitrage du capteur. Les bouchons de la sonde de température et les joints ronds du raccordement du capteur doivent se trouver en bas lors de l'alignement du capteur plat.

3. Lever le capteur recouvert au-dessus du profilé de montage, le déposer et l'accrocher avec précaution dans les crochets de fixation. Toujours commencer par le capteur gauche extérieur.



2b Crochet de fixation du capteur

Fig. 4-9 Étape 3

4. Alignez le capteur plat en le déplaçant latéralement contre les deux extrémités extérieures des profilés de montage de façon à ce que l'écartement entre le profilé du capteur et le bord extérieur des rails de montage soit d'env. 25 mm.

Le cas échéant, corrigez l'alignement du profilé de montage supérieur et vissez-le à fond définitivement.



ATTENTION !


Afin d'éviter des tensions de torsion et des problèmes de fixation lors du montage du capteur,

- ne serrez les vis autobloquantes des coulisseaux que légèrement,
- alignez les deux profilés de montage exactement de manière plane et en position parallèle les uns aux autres. En cas de besoin, calez de manière appropriée les profilés de montage.



La borne d'équipotentialité est disposée pour le système sur toit (ADM) à proximité du raccordement de départ (en haut), mais pour le système intérieur au toit (IDM) et le système à toit plat (FDM) en revanche, à proximité du raccord de retour (en bas).

Introduire les pièces de blocage individuelles par le côté à gauche (fermeture à fleur) et visser à fond (fig. 4-10).




5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité

5i Pièce de blocage individuelle

Fig. 4-10 Étape 4

5. Pour 2 capteurs et plus, montez des pièces de blocage doubles et des compensateurs.



3a Pièce de blocage double pour fixation du capteur

3c Compensateur pour la connexion de capteur avec des appuis de montage

Fig. 4-11 Étape 5 pour 2 capteurs et plus

4 Montage

6. Déposer l'autre capteur recouvert au-dessus du profilé de montage, l'accrocher avec précaution dans les crochets de fixation et les pousser l'un contre l'autre.



ATTENTION !

Si les raccords du capteur plat (FIX VBP, pos. 3c) ne sont pas montés avec la plus extrême précaution, la bague d'étanchéité peut être endommagée. Le système n'est alors plus étanche.

- Montez toujours les compensateurs avec une extrême précaution sur le capteur.
- Lors du rapprochement, positionnez le capteur solaire suivant en l'alignant avec les conduites de connexion du capteur précédent.



ATTENTION !

Si vous n'entendez pas les pinces de fixation s'enclencher, le système DAIKIN Solar peut être non étanche et restreindre ainsi la sécurité de fonctionnement.

Causes du non-enclenchement des pinces de maintien :

- Capteurs solaires plans non complètement rapprochés les uns des autres.
- Absorbeur repoussé à sa position (comprimez l'absorbeur à la bonne position sur les raccords opposés, utilisez pour cela des gants de protection).




Fig. 4-12 Étape 6 pour 2 capteurs et plus

7. Visser à fond les pièces de blocage doubles entre les capteurs plats.





Fig. 4-13 Étape 7

8. Après le montage du dernier capteur d'un groupe de capteurs connecté en dérivation, introduire les pièces de blocage individuelles par le côté droit dans les profilés de montage et visser à fond.



5h Pièce de blocage individuelle avec borne d'équipotentialité
5i Pièce de blocage individuelle

Fig. 4-14 Étape 8

9. Retirer les appuis de montage des compensateurs.




Fig. 4-15 Étape 9

4.5 Raccordement hydraulique de l'installation Solar sans pression

i Dans ce manuel, seul est décrit le montage de la conduite pour un raccordement en alternance avec deux passe-toit.

Il existe en principe également la possibilité de réaliser un raccordement en diagonale avec un seul passe-toit.

- Ce faisant, prenez obligatoirement en compte le fait que la conduite de départ doit toujours être placée en permanence avec la pente nécessaire derrière la surface du capteur, afin de poser alors celle-ci également sur le côté de la conduite de retour au travers du passe-toit.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlures en cas de contact avec les raccords et les cadres du capteur chauds.

- Ne retirez la protection des capteurs qu'après réalisation des opérations sur les raccords hydrauliques.
- Ne touchez pas les parties chaudes.
- Porter des gants de protection.

1. Marquez et sectionnez la longueur nécessaire des conduites de départ (en haut / VA15 solaire) et d'arrivée (en bas / VA18 solaire). Ebarbez ensuite les extrémités de tuyaux.




Fig. 4-16 Étape 1

2. Poussez les tuyaux thermo-isolants sur les conduites de raccordement et les sectionnez à la longueur nécessaire.




Fig. 4-17 Étape 2

3. Aplatissez les tuyaux thermo-isolants et les cintres de raccordement de capteur sur la conduite de raccordement qui convient.




Fig. 4-18 Étape 3

4. Enfichez les cintres de raccordement de capteur dans les tuyaux de raccordement jusqu'à ce que vous entendiez la pince de fixation s'enclencher.




Fig. 4-19 Étape 4

5. Pousser le tuyau thermo-isolant aplati sur le cintre de raccordement de capteur.




Fig. 4-20 Étape 5

6. Insérez les bouchons d'extrémité dans les tubes de raccordement du capteur encore ouverts jusqu'à ce que vous entendiez les pinces de fixation s'enclencher.




Fig. 4-21 Étape 6

4 Montage

4.6 Mettre en place la liaison équipotentielle



AVERTISSEMENT !

La liaison équipotentielle ne remplace pas un paratonnerre. Elle est uniquement prévue pour la protection de la sonde de température de la sonde et de la régulation. Par ailleurs, il convient de respecter les directives locales de protection contre la foudre.



La borne d'équipotentialité est disposée pour le système sur toit (ADM) à proximité du raccordement de départ (en haut), mais pour le système intérieur au toit (IDM) et le système à toit plat (FDM) en revanche, à proximité du raccord de retour (en bas).

1. Desserrer les vis à tête fendue sur la borne d'équipotentialité montée et raccorder la conduite d'équipotentialité (non comprise dans la livraison) sur la borne. Ensuite, resserrer les vis à fond.
2. Installer la conduite d'équipotentialité jusqu'au rail d'équilibrage de potentiel (côté construction) et la raccorder à celui-ci.
Fixer la conduite d'équipotentialité avec des serre-câbles sur la conduite de départ et/ou de retour.




Fig. 4-22 Etapes 1+2



Si deux rangées de capteurs ou plus sont installées, vous devez les connecter via une liaison équipotentielle. Les bornes d'équipotentialité sont contenues dans le pack CON RVP.


4.7 Installation de la sonde de température du capteur



Les orifices de montage destinés à la sonde de température de capteur se trouvent à gauche et à droite sur le cadre latéral de capteur, ils sont fermés par des bouchons à l'état de livraison.

1. Retirez les bouchons de sonde sur le côté du raccordement de retour (voir fig. 4-10 et fig. 4-11, pos. a) sur le bord inférieur de la sonde.

2. Introduisez la sonde de température de capteur en la poussant jusqu'à la butée dans l'orifice de montage du capteur plat.
La sonde du capteur doit alors être calée sur la tôle de l'absorbeur.



Sonde de température de capteur T_K Solar

Fig. 4-23 Etapes 1+2



ATTENTION !

L'humidité peut endommager le capteur.

- Pour le passage de câble, veillez à ce que de l'eau de pluie ne puisse pas parvenir jusqu'au point d'introduction de la sonde (à poser avec collerette d'égouttement, voir fig. 4-24).

3. Posez le câble silicone de la sonde de température avec le tube coudé anti-gouttes tourné vers le passe-toit et fixez-le à l'aide de serre-câbles sur une conduite ou sur le profilé de montage.
Connectez ensuite le câble silicone à l'intérieur du toit avec le câble de raccordement de la sonde de température de capteur de l'unité de pompage et de régulation.




Fig. 4-24 Étape 3

5 Mise en service et hors service

5.1 Mise en service

Les instructions concernant l'intégration hydraulique du système, la mise en service, l'utilisation de la régulation ainsi que la résolution des pannes et des défauts sont contenues dans le manuel d'installation et de maintenance de l'unité de pompage et de régulation (EKSRPS4A).



AVERTISSEMENT !

L'installation solaire ne pourra être mise en service que lorsque tous les raccordements hydrauliques et électriques seront établis.

Une mise en service non conforme influe négativement sur le fonctionnement et peut entraîner des dommages sur toute l'installation. Pour cette raison, l'installation et la mise en service doivent uniquement être effectuées par les chauffagistes agréés et formés par DAIKIN.

Avant la mise en service, il faut contrôler la résistance des conducteurs de protection et le branchement correct.



ATTENTION !

La mise en service en présence de gel peut entraîner des dommages sur l'installation complète.

- Mise en service en présence de températures extérieures inférieures à 0 °C uniquement en cas de garantie d'une température d'eau d'au moins 5 °C dans le circuit solaire (p. ex. réchauffage préalable du ballon d'eau chaude).

DAIKIN recommande de ne pas mettre l'installation en service en cas de gel extrême.

5.2 Mise hors service

5.2.1 Mise à l'arrêt provisoire



ATTENTION !

Lorsqu'elle est arrêtée, l'installation de chauffage peut être victime du gel et être endommagée.

- Purgez l'installation de chauffage arrêtée en cas de risque de gel.



ATTENTION !

Les pompes arrêtées pendant une période prolongée peuvent se bloquer.

Lorsque des installations solaires sont immobilisées provisoirement, la fonction de protection contre les pompes bloquées (fonction de coup de pompe) est désactivée.

- A la remise en service, contrôler le fonctionnement correct des pompes. Les pompes bloquées peuvent généralement être remises manuellement en état de mobilité.

En arrêtant la régulation Solar R4 à l'interrupteur principal ou en débranchant la fiche réseau de l'alimentation électrique, il est possible d'immobiliser provisoirement l'installation solaire DAIKIN.

En cas de risque de gel, il faut :

- remettre l'installation solaire DAIKIN en service ou
- prendre les mesures appropriées de protection contre le gel pour l'équipement de chauffage raccordé et le ballon d'eau chaude (par ex. vidange).



En cas de risque de gel pour quelques jours seulement, il est possible de ne pas vidanger le ballon d'eau chaude DAIKIN, si la température du ballon est surveillée régulièrement et ne tombe pas au dessous de +3 °C. Toutefois, aucune protection contre le gel n'est assurée pour le système de distribution de chaleur raccordé.

5.2.2 Mise à l'arrêt définitive

- Mettre l'installation solaire DAIKIN hors service (voir chapitre 5.2.1 « Mise à l'arrêt provisoire »).
- Déconnectez l'installation solaire DAIKIN de tous raccordements en électricité et en eau.
- Démontez l'installation solaire DAIKIN dans le sens inverse conformément au manuel de montage (chapitre 4 « Montage »).
- Eliminer l'installation solaire DAIKIN dans les règles de l'art.

5 Mise en service et hors service

Remarques relatives à la mise au rebut



DAIKIN, grâce à la structure écologique de l'installation solaire, a mis en place les conditions indispensables pour une élimination conforme, dans le respect de l'environnement. Lors de la mise au rebut, les déchets produits sont exclusivement composés de matériaux recyclables ou pouvant être recyclés thermiquement. Les matières utilisées se prêtant à un recyclage des matériaux peuvent être soumises au tri sélectif par type de matériaux.



La désignation du produit signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères non triées.

■ L'exploitant est responsable de la mise au rebut dans le respect des prescriptions techniques et nationales du pays concerné.

- Le démontage du système, la manipulation du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doivent être uniquement réalisés par un monteur qualifié.
- La mise au rebut ne doit être réalisée qu'auprès d'un organisme spécialisé en récupération, recyclage et réutilisation.

Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de la société d'installation ou des autorités locales responsables.

6 Caractéristiques techniques

6.1 Product Fiche

Energy labelling Regulation : (EU) 811/2013

Ecodesign Regulation : (EU) 813/2013

Solar devices pumps + controls	/ Model names		EKS RPS4A			
Auxiliary	Solpump	[W]	37,3			
	Solstandby	[W]	2			
Annual auxiliary electricity consumption Qaux		[kWh/a]	92			

Details and precautions on installation, maintenance and assembly can be found in the installation and or operation manuals. Energy labels and product fiches for addition combinations, packages and other products can be found on www.rotex-heating.com.

Sound power in heating mode, measured according to the EN12102 under conditions of the EN14825.

This data is for comparison of Energy efficiencies according to Energy label directive 2010/30/EC, for correct selection of products for your application, contact your dealer. Depending on your application and the product selected an additional supplementary heater may have to be installed.

Tab. 6-1 Données caractéristiques destinées au calcul des valeurs en vue de la désignation de la rentabilité énergétique

6.2 Informations techniques générales

	Unité	Solar Capteur plan		
		EKSV21P	EKSV26P	EKSH26P
Généralités				
Mesures L x l x h	mm	2000 x 1006 x 85	2000 x 1300 x 85	1300 x 2000 x 85
Matériau cadre	–	Aluminium		
Poid capteur	kg	35	42	42
Contenu capteur	l	1,3	1,7	2,1
Angle d'inclinaison	°	15-80		
Absorbeur				
Matériau	–	Aluminium		
Épaisseur	mm	0,4		
Revêtement	–	MIRO-THERM		
Raccordement au registre tubulaire	–	Soudé au laser		
Matériau du registre tubulaire	–	Cuivre		
Forme du registre tubulaire	–	Harpe		
Verre				
Matériau	–	Verre de sécurité trempé		
Épaisseur	mm	3,2		
Résistance min. à la grêle	–	HW 3		
Surface de référence				
Surface brute	m ²	2,01	2,60	
Surface d'ouverture	m ²	1,80	2,36	
Surface d'absorption	m ²	1,80	2,36	
Garniture d'isolation				
Matériau	–	Laine de verre		
Conductibilité thermique	W/(m K)	0,037		
Épaisseur [mm]	mm	50		

6 Caractéristiques techniques

	Unité	Solar Capteur plan		
		EKSV21P	EKSV26P	EKSH26P
Caractéristiques de puissance				
Facteur de conversion pour ($T_m - T_a = 0$)		0,781	0,784	
Facteur linéaire de rendement du capteur a1	W/m ² K	4,24	4,25	
Facteur carré de rendement du capteur a2	W/m ² K	0,006	0,007	
Facteur de correction de l'angle d'incidence K(50°)		0,94		
Capacité thermique effective c_{eff}^*	kJ/m ² K	4,98	5,04	
Chute de pression max. à 100 l/h	mbar	3,5	3,0	0,5
Données limites pour le service				
Pression de service max.	bar	6		
Température de stagnation	°C	192		
Mode de montage				
		Dispositif sur toit Dispositif intégré à la toiture	Dispositif sur toit Toiture plate Dispositif intégré à la toiture	Dispositif sur toit Toiture plate

Le capteur plat Solar est résistant de manière permanente à l'immobilisation et testé contre les chocs thermiques.

Rendement minimal du capteur supérieur à 525 kWh/m² par an avec proportion de recouvrement de 40 % (mesuré à Würzburg, en Allemagne)

*) sur la base de la surface brute du collecteur / collecteur rempli de fluide

Tab. 6-2 Caractéristiques techniques capteurs solaires plats




Fig. 6-1 Résistance hydraulique capteurs solaires plats

6.3 Système sur toit – charge de neige max. admissible (montage sur toit) selon EN 1991-1-3

Charge de neige s_k	Nombre min. de crochets de couvreur	
	$< 1,6 \text{ kN/m}^2$ ¹⁾	1 capteur
2 capteurs		6
3 capteurs		8
4 capteurs		12
5 capteurs		14
$< 2,6 \text{ kN/m}^2$ ²⁾	1 capteur	4
	2 capteurs	6
	3 capteurs	8
	4 capteurs	12
	5 capteurs	14
$> 2,6 \text{ kN/m}^2$	Rail de montage supplémentaire nécessaire ³⁾	

1) En cas de distance entre chevrons de 1000 mm, de pente du toit de 30° et de hauteur de bâtiment $< 10 \text{ m}$ *

2) En cas de distance entre chevrons de 650 mm, de pente du toit de 30° et de hauteur de bâtiment $< 10 \text{ m}$ *

3) Pour toutes informations détaillées sur les versions, veuillez consulter le service technique DAIKIN

*) Ne s'applique pas aux régions de dérogation nommées dans la norme EN 1991-1-3

Tab. 6-3 Nombre de crochets de couvreur nécessités

6.4 Système à toit plat – poids du lest nécessaire (montage sur toit plat) selon EN 1991-1-4



AVERTISSEMENT !

En cas de charge trop importante sur la surface du toit, il y a risque d'effondrement.

- Avant l'installation du système à toit plat, contrôler la charge sur le toit admissible.
- Lorsque la charge sur le toit admissible a été dépassée par le poids du lest, relâcher le groupe de capteurs sur une construction adéquate en câble d'acier.

- uniquement pour les charges au vent jusqu'à $1,3 \text{ kN/m}^2$
- uniquement pour les charges de neige jusqu'à $1,1 \text{ kN/m}^2$
- Hauteur de l'emplacement d'installation par rapport aux environs jusqu'à 25 m

En cas de charges au vent, de charges de neige ou de hauteurs de bâtiment supérieures, veuillez demander au service technique DAIKIN des informations détaillées sur la version.

Capteur plan EKSV26P

Angle du support	Charge de vent [kN/m^2]													
	0,5		0,65		0,8		0,95		1,1		1,2		1,3	
	Poids du lest en kg/capteur													
	avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière	avant	arrière
30°	65	170	80	200	100	265	120	315	140	365	150	400	165	435
40°	40	170	45	200	60	265	70	315	80	365	90	400	95	435
50°	10	170	10	200	10	265	10	315	10	365	10	400	10	435
55°	15	170	15	200	25	265	25	315	30	365	35	400	35	435
60°	90	225	110	270	145	360	175	425	200	490	220	540	235	580

Capteur plan EKSH26P

Angle du support	Charge de vent [kN/m^2]													
	0,5		0,65		0,8		0,95		1,1		1,2		1,3	
	Poids du lest en kg/capteur													
30°	250		320		395		470		545		595		640	
40°	215		280		345		410		475		515		560	
50°	180		235		290		345		400		435		470	
55°	160		205		255		300		345		375		410	
60°	150		195		235		280		325		355		385	

Tab. 6-4 Poids du lest

6 Caractéristiques techniques

6.5 Système à toit plat – ombrage

Latitude	EKSV26P					EKSH26P				
	Ecart z [m] en fonction de l'angle d'inclinaison α					Ecart z [m] en fonction de l'angle d'inclinaison α				
	30°	40°	50°	55°	60°	30°	40°	50°	55°	60°
56	7,13	8,47	9,55	9,99	10,35	4,63	5,50	6,21	6,49	6,72
54	6,24	7,33	8,20	8,54	8,81	4,06	4,77	5,33	5,55	5,73
52	5,60	6,50	7,21	7,48	7,70	3,64	4,23	4,69	4,86	5,00
50	5,11	5,87	6,46	6,68	6,85	3,32	3,82	4,20	4,34	4,45
48	4,72	5,37	5,86	6,04	6,18	3,07	3,49	3,81	3,93	4,01
46	4,41	4,97	5,38	5,53	5,63	2,86	3,23	3,50	3,59	3,66
44	4,15	4,64	4,98	5,10	5,18	2,70	2,01	3,24	3,32	3,37
42	3,93	4,35	4,65	4,74	4,80	2,55	2,83	3,02	3,08	3,12
40	3,74	4,11	4,36	4,43	4,47	2,43	2,67	2,83	2,88	2,91
38	3,57	3,90	4,11	4,16	4,19	2,32	2,53	2,67	2,71	2,72
36	3,43	3,71	3,89	3,93	3,94	2,23	2,41	2,53	2,55	2,56

Tab. 6-5 Dimension z en cas d'ombrage




Fig. 6-2 Ombrage

7 Index des mots-clés

A

Accumulateur	
Modèles utilisables	7
Alignement du groupe de capteurs	17
Angle du support	29

B

Bouchon de fermeture	
.....	9, 11, 13, 17, 22
Bouchon de sonde	24

C

Capteur de température du panneau solaire	24
Capteurs plans à haute performance	
Description du produit	7
Charge de neige	29
Charge de vent	29
Cintre de raccordement de capteur	9, 11, 13, 17
Compagnie d'approvisionnement en électricité (EVU)	5
Compensateur	8
Concepts d'installation	17
Conduite de départ	23
Conduite de raccordement	8, 18
Connecteur en série de capteurs	9, 11, 17
Crochet de fixation du capteur solaire	7

D

Débit	
Mesure	6
Description du produit	6
Description rapide	7

E

Eau-tampon	7
Entrepôt	16

F

FlowSensor	6
Fonctionnement	7

I

Interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (FCD)	5
---	---

K

Kit d'extension de ballon Solar	8
Kit de raccordement pour capteur solaire	8, 9, 11
Kit de structures portantes	8

M

Mise à l'arrêt	25
Définitive	25
Provisoire	25
Mise au rebut	26
Mise hors service	25
Montage	
Capteur de température du panneau solaire	24
Liaison équipotentielle	24
Passe-toit	19

Montage en parallèle	17
Montage en série	17

O

Ombrage	30
---------	----

P

Passe-câbles à vis	13, 20
Passe-toit	9, 18, 19
Passe-toit plat	13, 20
Pente du groupe de capteurs	16
Pièce de blocage	14, 15
Pièce de blocage double	8
Pièce de blocage individuelle	9, 11, 13
Poids du lest	29

R

Raccordement de profilé de montage	8
Rail d'appui	14
Rail de profilé de montage	7
Rail télescopique	14
Régulation	
Description rapide	7
Risque de gel	25

S

Spécifications techniques	27
Structure	6
Système à toit plat (FDM)	13, 21, 24, 29, 30
Système intérieur au toit (IDM)	11, 21, 24
Système sur toit (ADM)	9, 21, 24, 29

T

Transport	16
-----------	----

U

Unité pompe et régulation	
Montage	18

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

008.1629499_02

07/2020 – FR

Copyright © Daikin