





ETBH16E6V
 ETBH16E9W
 ETBX16E6V
 ETBX16E9W
 ETVH16E6V
 ETVH16UE6V
 ETVH16E9W
 ETVX16E6V
 ETVX16E9W
 ETVZ16E6V
 ETVZ16E9W



Légende

Fonctionnement du chauffage d'appoint uniquement
 Pas de fonctionnement de l'unité extérieure

Fonctionnement de l'unité extérieure si point de consigne \geq 20

Zone déroulante

Fonction de l'unité extérieure si le point de consigne $>55^{\circ}\text{C}$ et si $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T =$ température de sortie - température d'entrée)

Lorsque le kit de vannes AFVALVE1 fait partie du système, le point de consigne minimal correspond à 7°C .

Remarque
 En mode d'alimentation électrique limitée, l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.

3D125788B