

Combination (%)	Capacity index (kW)	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB												
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130	170,95 kW	-19.8	-20.0	67.7	9.9	67.3	12.6	67.0	15.4	66.8	16.8	66.6	18.2	66.3	20.9	
		-18.8	-19.0	71.1	12.4	70.7	15.0	70.4	17.7	70.2	19.0	70.1	20.3	69.7	22.9	
		-16.7	-17.0	78.0	16.9	77.7	19.2	77.3	21.6	77.2	22.8	77.0	24.0	76.6	26.3	
		-13.7	-15.0	85.0	20.5	84.7	22.7	84.3	24.9	84.1	25.9	84.0	27.0	83.6	29.2	
		-11.8	-13.0	92.1	23.7	91.7	25.6	91.4	27.6	91.2	28.6	91.0	29.6	90.7	31.6	
		-9.8	-11.0	99	26.3	99	28.2	99	30.0	98	30.9	98	31.8	98	33.7	
		-9.5	-10.0	103	27.5	102	29.3	102	31.1	102	31.9	102	32.8	101	34.6	
		-8.5	-9.1	106	28.5	106	30.2	105	32.0	105	32.8	105	33.7	105	35.4	
		-7.0	-7.6	112	30.1	111	31.7	111	33.3	111	34.1	111	34.9	110	36.6	
		-5.0	-5.6	119	32.0	119	33.5	118	35.0	118	35.7	118	36.5	118	38.0	
		-3.0	-3.7	126	33.5	126	34.9	125	36.4	125	37.1	125	37.8	125	39.2	
		0.0	-0.7	137	35.7	137	37.0	137	38.3	136	38.9	136	39.6	136	40.9	
		3.0	2.2	148	37.5	148	38.7	148	39.9	147	40.5	147	41.1	147	42.3	
		5.0	4.1	156	38.5	155	39.7	155	40.8	155	41.4	155	41.9	154	43.1	
		7.0	6.0	163	39.5	163	40.6	162	41.6	162	42.2	162	42.7	162	43.8	
		9.0	7.9	170	40.3	170	41.4	170	42.4	170	42.9	169	43.5	169	44.5	
		11.0	9.8	178	41.2	178	42.1	177	43.1	177	43.6	177	44.1	170	42.5	
		13.0	11.8	186	41.9	186	42.9	185	43.8	185	44.3	182	43.8	170	40.2	
		15.0	13.7	194	42.6	193	43.5	193	44.5	189	43.4	182	41.7	170	38.3	
		120	157,80 kW	-19.8	-20.0	67.2	13.6	66.9	16.2	66.6	18.7	66.4	20.0	66.2	21.3	65.9
-18.8	-19.0			70.6	16.0	70.3	18.4	70.0	20.8	69.8	22.0	69.7	23.2	69.4	25.6	
-16.7	-17.0			77.5	20.1	77.2	22.2	76.9	24.4	76.8	25.5	76.6	26.6	76.3	28.8	
-13.7	-15.0			84.5	23.5	84.2	25.4	83.9	27.4	83.7	28.4	83.6	29.4	83.3	31.4	
-11.8	-13.0			91.6	26.3	91.3	28.2	91.0	30.0	90.8	30.9	90.7	31.8	90.3	33.6	
-9.8	-11.0			99	28.8	98	30.5	98	32.2	98	33.0	98	33.9	97	35.6	
-9.5	-10.0			102	29.9	102	31.5	102	33.2	102	34.0	101	34.8	101	36.4	
-8.5	-9.1			106	30.8	105	32.4	105	34.0	105	34.8	105	35.6	104	37.1	
-7.0	-7.6			111	32.3	111	33.8	110	35.3	110	36.0	110	36.8	110	38.2	
-5.0	-5.6			118	34.0	118	35.4	118	36.8	118	37.5	117	38.2	117	39.6	
-3.0	-3.7			125	35.4	125	36.8	125	38.1	125	38.7	125	39.4	124	40.7	
0.0	-0.7			137	37.4	136	38.6	136	39.8	136	40.4	136	41.0	135	42.2	
3.0	2.2			148	39.1	147	40.2	147	41.3	147	41.9	147	42.4	147	43.5	
5.0	4.1			155	40.1	155	41.1	155	42.2	154	42.7	154	43.2	154	44.3	
7.0	6.0			163	40.9	162	41.9	162	42.9	162	43.5	162	44.0	157	43.1	
9.0	7.9			170	41.8	170	42.7	169	43.7	169	44.1	168	44.4	157	40.7	
11.0	9.8			178	42.5	177	43.4	177	44.3	174	43.8	168	42.0	157	38.6	
13.0	11.8			186	43.2	185	44.1	180	43.1	174	41.5	168	39.8	157	36.6	
15.0	13.7			193	43.9	192	44.2	180	41.0	174	39.5	168	37.9	157	34.9	
110	144,65 kW			-19.8	-20.0	66.7	17.3	66.4	19.7	66.2	22.0	66.0	23.2	65.9	24.3	65.6
		-18.8	-19.0	70.2	19.5	69.9	21.7	69.6	23.9	69.4	25.0	69.3	26.1	69.0	28.4	
		-16.7	-17.0	77.1	23.2	76.8	25.3	76.5	27.3	76.4	28.3	76.2	29.3	75.9	31.3	
		-13.7	-15.0	84.1	26.4	83.8	28.2	83.5	30.0	83.4	30.9	83.2	31.8	82.9	33.7	
		-11.8	-13.0	91.1	29.0	90.9	30.7	90.6	32.4	90.4	33.2	90.3	34.0	90.0	35.7	
		-9.8	-11.0	98	31.3	98	32.8	98	34.4	98	35.1	97	35.9	97	37.5	
		-9.5	-10.0	102	32.3	102	33.8	101	35.3	101	36.0	101	36.8	101	38.3	
		-8.5	-9.1	105	33.1	105	34.6	105	36.0	104	36.8	104	37.5	104	38.9	
		-7.0	-7.6	111	34.5	110	35.8	110	37.2	110	37.9	110	38.6	109	39.9	
		-5.0	-5.6	118	36.0	118	37.3	117	38.6	117	39.2	117	39.9	117	41.2	
		-3.0	-3.7	125	37.4	125	38.6	124	39.8	124	40.4	124	41.0	124	42.2	
		0.0	-0.7	136	39.2	136	40.3	136	41.4	136	42.0	135	42.5	135	43.6	
		3.0	2.2	147	40.7	147	41.7	147	42.7	147	43.3	146	43.8	144	43.6	
		5.0	4.1	155	41.6	154	42.6	154	43.5	154	44.0	154	44.5	144	41.1	
		7.0	6.0	162	42.4	162	43.3	161	44.3	160	44.0	154	42.2	144	38.8	
		9.0	7.9	170	43.2	169	44.0	165	43.3	160	41.6	154	40.0	144	36.7	
		11.0	9.8	177	43.8	176	44.2	165	41.0	160	39.5	154	37.9	144	34.9	
		13.0	11.8	185	44.5	176	41.9	165	38.9	160	37.4	154	36.0	144	33.1	
		15.0	13.7	186	42.7	176	39.8	165	37.0	160	35.6	154	34.3	144	31.6	
		100	131,50 kW	-19.8	-20.0	66.3	21.1	66.0	23.2	65.7	25.3	65.6	26.4	65.5	27.4	65.2
-18.8	-19.0			69.7	23.0	69.4	25.1	69.2	27.1	69.0	28.1	68.9	29.1	68.6	31.1	
-16.7	-17.0			76.6	26.4	76.4	28.3	76.1	30.1	76.0	31.0	75.8	31.9	75.6	33.7	
-13.7	-15.0			83.6	29.3	83.4	30.9	83.1	32.6	83.0	33.4	82.8	34.3	82.6	35.9	
-11.8	-13.0			90.7	31.7	90.4	33.2	90.2	34.7	90.0	35.5	89.9	36.3	89.6	37.8	
-9.8	-11.0			98	33.7	98	35.2	97	36.6	97	37.3	97	38.0	97	39.4	
-9.5	-10.0			101	34.7	101	36.0	101	37.4	101	38.1	101	38.7	100	40.1	
-8.5	-9.1			105	35.4	104	36.8	104	38.1	104	38.7	104	39.4	104	40.7	
-7.0	-7.6			110	36.6	110	37.9	110	39.1	109	39.8	109	40.4	109	41.6	
-5.0	-5.6			118	38.1	117	39.2	117	40.4	117	41.0	117	41.6	116	42.7	
-3.0	-3.7			125	39.3	124	40.4	124	41.5	124	42.0	124	42.6	123	43.7	
0.0	-0.7			136	41.0	136	42.0	135	43.0	135	43.5	135	44.0	131	42.9	
3.0	2.2			147	42.3	147	43.3	146	44.2	145	44.1	140	42.4	131	38.9	
5.0	4.1			154	43.1	154	44.0	150	43.2	145	41.6	140	39.9	131	36.7	
7.0	6.0			162	43.9	160	44.0	150	40.8	145	39.2	140	37.7	131	34.7	
9.0	7.9			169	44.6	160	41.6	150	38.6	145	37.2	140	35.7	131	32.9	
11.0	9.8			169	42.3	160	39.4	150	36.6	145	35.3	140	33.9	131	31.3	
13.0	11.8			169	40.1	160	37.4	150	34.8	145	33.5	140	32.2	131	29.7	
15.0	13.7			169	38.1	160	35.6	150	33.1	145	31.9	140	30.7	131	28.4	

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .

dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Geräte Modelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft

H είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas de aire exterior indicado mediante

est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par

valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore

is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру

воздуха, указанную в

referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yükarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.