

RXYSQ-TY1
 RXYSQ-TY9
 RXYSQ-TV9
 RXYSCQ-TV1

VRV4-S
Pompe à chaleur
RA/SA DX unité intérieure
Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure			
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)		
			FTXJ25M (W/S)		
			FTXJ35M (W/S)		
			FTXJ50M (W/S)		
		<i>FTXM</i>	FTXM20N	FTXM20R	
			FTXM25N	FTXM25R	
			FTXM35N	FTXM35R	
			FTXM42N	FTXM42R	
			FTXM50N	FTXM50R	
			FTXM60N	FTXM60R	
			FTXM71N	FTXM71R	
			CTXM15N	CTXM15R	
		<i>Stylish</i>	FTXA20		
			FTXA25		
	FTXA35				
	FTXA42				
	FTXA50				
	Installation au sol	<i>Flex</i>	FLXS25B		
	Montage au plafond		FLXS35B		
			FLXS50B		
			FLXS60B		
	Installation au sol	<i>FVXM</i>	FVXM25F		
			FVXM35F		
FVXM50F					
<i>Nexura</i>		FVXG25K			
		FVXG35K			
		FVXG50K			
Conduit	<i>FDXM</i>	FDXM25F			
		FDXM35F			
		FDXM50F			
		FDXM60F			

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
			FCAG50A
	Suspension au plafond		FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
			FHA71A
	Conduit		FBA35A
		FBA50A	
		FBA60A	
		FBA71A	
Installation au sol	<i>FNA</i>	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.