

atlantic

CLIMATISATION ET VENTILATION

Gamme **FUJITSU**

Notice d'installation

A l'usage du personnel autorisé seulement

Console compacte DC Inverter

Réfrigérant



Références

R410A


AGYG 9 LVC

AGYG 12 LVC

AGYG 14 LVC



Modèles 9 et 12






Modèle 14




NI 923 285 A

NOTICE SIMPLIFIÉE

Découpez soigneusement votre notice simplifiée de télécommande, puis pliez-la en 2 comme indiqué ci-dessous.



Conservez votre notice simplifiée de télécommande à proximité de votre installation.



Traduction faite en français sur ce visuel.

MODE

Choix des différents types de fonctionnement :

AUTO : Choix automatique du mode CHAUD/FROID.

FROID : Climatisation (+18°C à +30°C).

DESHU : Déshumidification en mode FROID.

VENTIL : Ventilateur.

CHAUD : Chauffage (+16°C à +30°C).

VENTIL

Choix de la vitesse du ventilateur :

AUTO : Automatique.

GRANDE : Grande vitesse.

MOYEN. : Moyenne vitesse.

PETITE : Petite vitesse.

SILENCE : Vitesse silencieuse.

10°C CHAUD

Mode hors gel à 10°C

ECONOMIE

Mode économie d'énergie

POSITION

Réglage de la position verticale

POSITION (*selon modèle)

Réglage de la position horizontale

BALAYAGE

Oscillation des volets

PROGRAMMATION MINUTERIE JOURNALIERE

Mettre en Marche l'appareil :

Appuyez sur



un bip retentit et le voyant vert
OPERATION s'allume.

Si l'appareil est déjà allumé, passez à l'étape
suivante :

Appuyez sur **MODE MINUTERIE**,
l'icône **OFF** apparaît.

Réglez l'heure d'arrêt de l'appareil avec « + et - ».

Appuyez une nouvelle fois sur **MODE MINUTERIE**
pour régler l'heure de mise en marche,
l'icône **ON** apparaît.

Appuyez encore sur **MODE MINUTERIE** pour
mettre en marche la minuterie, l'icône
OFF↔ON apparaît.

*Pour annuler la programmation,
appuyez une dernière fois sur **MODE MINUTERIE**.*

PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE

Appuyez sur



l'icône **VEILLE** apparaît.

Choisissez la durée avec « + et - ».

*Nota: on peut régler de 5 min à 9h55, le temps
de veille.*

Votre minuterie est activée.

REINITIALISER

Réinitialisation de la télécommande



Gamme FUJITSU

Notice d'utilisation simplifiée des télécommandes AR-RAH1E et AR-RAH2E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

Coordonnées de l'installateur

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS	3
GÉNÉRALITÉS	5
1. ACCESSOIRES STANDARDS LIVRÉS AVEC L'APPAREIL	6
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure	6
1.2. Accessoires pour la pose de l'unité extérieure	6
1.3. Accessoires en option	7
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	8
2.1. Unité intérieure	9
2.2. Unité extérieure	9
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	11
3.1. Choix de la sortie pour le raccordement	11
3.2. Comment préparer le passage de la tuyauterie ?	11
3.3. Passage du tuyau d'évacuation des condensats	12
3.4. Installation du support mural	13
3.5. Mise en place de l'unité intérieure	13
3.6. Encastrer l'unité intérieure	13
3.7. Retrait et installation des panneaux droit et gauche	14
4. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	15
5. RACCORDEMENT DES LIAISONS FRIGORIFIQUES	15
6. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION	17
6.1. Test d'étanchéité (mise en pression des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure)	17
6.2. Tirage au vide des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure	17
6.3. Charge complémentaire (si nécessaire)	18
6.4. Mise en gaz de l'installation	18
6.5. Vérifications de l'absence de fuites sur le circuit	19
6.6. Essais de l'appareil	19
6.7. Fin de la mise en service	19
7. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	19
7.1. Caractéristiques de l'alimentation	19
7.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	20
7.3. Connexion des câbles et fils électriques sur les borniers	20
7.4. Câblage de l'interconnexion et de l'alimentation sur l'unité extérieure	21
8. FINITIONS	22
8.1. Isolation des liaisons frigorifiques	22
8.2. Evacuation des condensats	22
9. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (DE SERIE)	23
10. TÉLÉCOMMANDES FILAIRES (EN OPTION)	23
10.1. Télécommande filaire UTY-RVNYM	23
10.2. Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM	23

SOMMAIRE

11. INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (DE SÉRIE)	23
11.1. Réglage de la télécommande	23
11.2. Installation de la télécommande	23
11.3. Paramétrage de la télécommande	24
11.4. Codage de la télécommande	25
12. FONCTIONS ET PARAMETRES A REGLER	26
13. ESSAI DE FONCTIONNEMENT	28
14. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	31
14.1. Avant l'installation de la télécommande filaire	31
14.2. Modification du câble de la télécommande filaire	31
14.3. Modification du contact entrée/sortie externe	31
14.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage	31
14.5. Connexion des câbles sur la carte électronique	32
15. RÉCUPÉRATION DU FLUIDE DANS L'UNITÉ EXTÉRIEURE	33
POINTS À VÉRIFIER	34
EXPLICATIONS POUR L'UTILISATEUR	35
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	36



atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

AVERTISSEMENTS

⚠ ATTENTION	
1 Cet appareil fait partie d'un ensemble constituant un climatiseur. Il ne peut être installé seul ou avec des éléments non autorisés par le constructeur.	10 Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez votre appareil à un centre de réparation agréé pour toute réparation.
2 Lisez complètement les informations de sécurité ci-dessous avant d'installer ou d'utiliser le climatiseur.	11 Ne mettez pas l'installation sous tension tant que les travaux de raccordement ne sont pas totalement terminés.
3 N'essayez pas d'installer le climatiseur ou un des éléments de celui-ci par vous-même.	12 Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosible.
4 Cet appareil doit obligatoirement être installé par du personnel qualifié possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. Référez-vous aux lois et règlements en vigueur sur le lieu d'installation.	13 Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques.
5 L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.	14 En cas de déménagement, faites appel à votre centre de réparation agréé pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
6 Utilisez toujours une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.	15 Si du fluide frigorigène fuit lors de l'installation, ventilez la pièce. Si du fluide qui a fuit est directement exposé à des flammes, des gaz toxiques pourraient être produits.
7 L'installation doit toujours être reliée à la terre et équipé d'un disjoncteur de protection des personnes contre les risques d'électrocution.	16 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
8 Régime de neutre et câblage d'alimentation : Les appareils de climatisation Atlantic / Fujitsu sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).	17 Ces climatiseurs sont destinés à un usage résidentiel et tertiaire, pour assurer le confort thermique des utilisateurs. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des lieux où l'humidité est excessive (fleuriste, serre d'intérieur, cave à vin ...), où l'air ambiant est poussiéreux et où les interférences électromagnétiques sont importantes (salle informatique, proximité d'antenne de télévision ou relais).
9 Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.	

⚠ ATTENTION



Eurovent Certification est un organisme indépendant qui test les climatiseurs et valide les performances annoncées par les fabricants. Notre partenaire Fujitsu participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme AC).

CET APPAREIL UTILISE LE RÉFRIGÉRANT R410A

Il faut utiliser des liaisons frigorifiques et des outils spéciaux pour des machines fonctionnant au R410A.

Les modèles utilisant du R410A ont un Schrader (pour charger et réaliser le tirage au vide) de diamètre différent. Pensez à vérifier vos flexibles avant de commencer l'installation.

Être plus attentif qu'avec les autres modèles lors de l'installation, ne pas faire entrer dans les liaisons frigorifiques de l'eau, de l'huile et de la poussière. Pour le stockage des liaisons, vérifier que les extrémités soient bien bouchées.

Lors de la phase de charge en réfrigérant, toujours le faire en phase liquide.

La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorifiques.

OUTILS SPÉCIAUX POUR R410A

Outil	Détails
Manifolds	La pression est forte et ne peut être mesurée à l'aide de manomètres standards. Pour éviter de mélanger les différents fluides, les diamètres des différents ports ont changé. Il est recommandé d'utiliser un manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure de -0.1 à 5.3 MPa (-1 à 53 bars) (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (-1 à 38 bars) (BP).
Schrader	Pour augmenter la résistance à la pression, la taille et le matériel ont été changés.
Pompe à vide	Il faut utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l'huile de synthèse POE).
Détecteur de fuites	Il faut utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC.

⚠ AVERTISSEMENT

Quand un appareil est installé ou déplacé, ne pas mélanger de gaz autre que le R410A.

⚠ ATTENTION

Quand les liaisons frigorifiques installées sont inférieures à 3 m, le bruit de l'unité extérieure est transféré sur l'unité intérieure ce qui causera un bruit anormal.

GÉNÉRALITÉS

Alimentation :

- Sur cette famille d'appareils, l'alimentation est toujours à réaliser sur l'unité extérieure.
- Bien vérifier la référence de l'appareil avant de commencer les travaux de connexion électrique.

- **Calibre des protections à utiliser en tête de ligne d'alimentation et sections de câbles conseillées (Tableau 1).**

Le climatiseur sera toujours alimenté par une ligne spéciale protégée en tête par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieure à 3 mm dont le calibre est indiqué ci-dessous.

Le respect des normes en vigueur et en particulier de la NF C 15-100 est impératif.

Nota : Les sections ci-dessous sont données à titre indicatif. Dans tous les cas, il appartient à « l'homme de l'art » de vérifier la conformité de son installation.

Tableau 1

Appareils	Alimentation		Calibre disjoncteur	Puissance		Alimentation sur
	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion		Frigorifique nominale (mini / maxi)	Calorifique nominale (mini / maxi)	
AGYG 9 LVC	3G 1,5 mm ²	4G 1,5 mm ²	16 A	2 600 W (900 / 3 500 W)	3 500 W (900 W / 5 500 W)	Unité extérieure
AGYG 12 LVC				3 500 W (900 / 4 000 W)	4 500 W (900 / 6 600 W)	
AGYG 14 LVC				4 200 W (900 / 5 000 W)	5 200 W (900 / 8 000 W)	

Liaisons frigorifiques :

- Utilisez exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique :
- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),

- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné.
- Epaisseur
- minimum 0,8 mm
- maximum 1,0 mm

Résistance à la pression : 50 bars minimum

- Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

- N'utilisez pas de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.

Nota :

L'unité extérieure peut être installée au-dessus ou au-dessous de l'unité intérieure. Ne dépassez pas les longueurs de tuyaux indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Appareils	Diamètre tuyau liquide	Diamètre tuyau gaz	Longueur standard	Longueur mini / maxi	Dénivelé
AGYG 9 LVC	6,35 mm (1/4")	9,52 mm (3/8")	15 m	3 m / 20 m	15
AGYG 12 LVC		12,70 mm (1/2")			
AGYG 14 LVC					

* De longueur mini. à longueur standard : Pas de charge complémentaire requise.

De longueur standard à longueur maxi. : Charge complémentaire requise.

ACCESSOIRES




1. ACCESSOIRES STANDARDS LIVRÉS AVEC L'APPAREIL

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure

Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION


- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Support mural		1	Installation de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande l'appareil
Piles		2	Alimentation de la télécommande
Support de la télécommande		1	Support de la télécommande
Ruban adhésif tissu		1	Finition de l'installation de l'unité intérieure
Vis		9	Fixation du support mural
Vis		2	Fixation du support de la télécommande
Filtre		2	Filtrage de l'air

1.2. Accessoires pour la pose de l'unité extérieure

Désignation	Forme	Qté	Usage
Sortie de condensats		1	Pour l'écoulement des condensats sur l'unité extérieure.

1.3. Accessoires en option

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Contact entrée (CN 14) Code 809 623		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure * A commander au SAV - tél : 04 72 45 11 19
Contact sortie (CN 20) Code 894 053*		



Atlas
CLIMATISATION ET VENTILATION

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.


⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.
- N'installez pas ces appareils près de bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils près d'une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils dans un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
- N'installez pas ces appareils dans une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.

⚠ ATTENTION

- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 3 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (Cependant, même à plus de 3 m les signaux peuvent être encore perturbés).

Fig. 1*



* Exemple donné pour une installation avec un appareil de type cassette.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

2.1. Unité intérieure


Accessoires non fournis

- Câble pour l'interconnexion électrique (4 conducteurs).
- Liaison cuivre recuit de type frigorifique dans les longueurs et diamètres adéquats.
- Ruban adhésif pour le maintien des liaisons.
- Bande toilée pour l'assemblage des tuyauteries.
- Bouchon pour obturer le passage mural du tuyau d'évacuation.
- Colliers Ryslan et serre-câbles.
- Tuyau d'évacuation des condensats.
- Vis autotaraudeuses et vis à bois.
- Mastic pour obturer l'espace entre les liaisons et les gaines d'isolation.

Installation de l'unité intérieure

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour votre installation un mur de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. Installez l'unité sur un circuit électrique dédié.
4. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
5. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil ainsi qu'une connexion facile avec l'unité extérieure.
La figure suivante donne quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
6. De même, vérifiez que l'écoulement gravitaire des eaux de condensation sera aisé à réaliser.
7. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation. Si c'est impossible, Atlantic Climatisation & Ventilation peut vous fournir une pompe de relevage adaptée (consultez votre distributeur).

Fig. 2




2.2. Unité extérieure

1. Evitez d'installer le climatiseur dans un endroit exposé à des vents violents ou à la poussière, bien ventilé, à l'abri de la pluie et des rayons du soleil.
2. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit où il y a du passage.
3. Evitez toute gêne auditive, thermique ou esthétique pour votre voisinage. Si l'unité doit être installée à proximité de vos voisins, veillez à obtenir leurs accords.
4. Prévoyez suffisamment d'espace autour des tuyaux (gaz et liquide) pour l'installation, la maintenance et un accès facile. (Fig.3)
5. Installez l'unité à une distance d'au moins 3 m des antennes de télévision et de radio.
6. L'unité extérieure doit être installée dans un endroit où l'évacuation et l'unité même ne sont pas affectées lors du chauffage.


CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET PROCÉDURE D'INSTALLATION

Fig. 3

Modèles 9 et 12



Modèle 14



- N'installez pas l'unité directement sur le sol, car cela pourrait provoquer une panne.
- Pour obtenir une meilleure efficacité, lors de l'installation de l'unité extérieure, veillez à laisser les côtés avant et gauche ouverts.

⚠ ATTENTION

• L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

• Ne pas installer l'unité extérieure à proximité d'équipement générant des interférences électromagnétiques. Cela provoquera des dysfonctionnements du système de commande et de maintenance.

• Ne pas installer dans une zone habitée par de petits animaux susceptibles d'être à l'origine de pannes ou d'incendie, s'ils sont en contact avec des parties électriques de l'appareil.

⚠ ATTENTION


• N'utilisez pas le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats, si la température extérieure est inférieure ou égale à 0°. L'utilisation par temps froid du bouchon et du tuyau d'évacuation peut geler les condensats à l'extrémité des tuyaux (modèle réversible uniquement).

• Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l'entrée et la sortie d'air et empêcher la production d'air chaud. Construisez un abri et un piédestal ou installez l'unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon la configuration de l'endroit).

• Si l'installation n'est pas accomplie selon les recommandations, cela pourrait provoquer des courts-circuits et des défauts de fonctionnement.

Fig. 4

Modèles 9 et 12



Modèle 14




Fig. 5





Fig. 6



3. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Installez le climatiseur comme indiqué ci-après. Le suivi de cette procédure vous garantit une bonne installation.


⚠ ATTENTION

- Choisissez un emplacement pour l'installation de l'unité intérieure suffisamment solide pour supporter au moins 5 fois son poids.
- Vérifiez que ce support ne risque pas de propager les vibrations de l'appareil.

3.1. Choix de la sortie pour le raccordement

Le raccordement des lignes frigorifiques peut s'effectuer dans les six directions indiquées par les chiffres ①, ②, ③, ④, ⑤ et ⑥ de la Fig. 7. Quand le raccordement des lignes frigorifiques est connecté dans les directions ② et ⑤, coupez sur le côté du panneau avant, le sillon prévu pour les conduites, à l'aide d'une scie à métaux. Quand le raccordement des lignes frigorifiques est connecté dans la direction ③ et ⑥, pratiquez une encoche dans la partie mince du panneau avant, à l'avant et vers le bas.

Fig. 7



⚠ ATTENTION


- Installez le support mural horizontalement et perpendiculairement.

3.2. Comment préparer le passage de la tuyauterie ?


1. Percez un trou de 65 mm de diamètre dans le mur, à l'emplacement précisé sur la figure suivante.
2. Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
3. Coupez une section de gaine à sceller correspondant à l'épaisseur du mur, obturez-la avec un bouchon, fixez le bouchon à l'aide de ruban adhésif et insérez le tuyau dans le trou.
4. Pour un raccordement à gauche et à droite, percez le trou un peu plus bas, de manière à ce que les condensats puissent s'écouler librement.

Fig. 8

Pour un raccordement avec une sortie arrière droite ou arrière gauche



Pour un raccordement avec une sortie droite ou gauche



Pour un raccordement avec une sortie inférieure droite ou inférieure gauche





Fig. 9



⚠ ATTENTION

- Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
- En l'absence de gaine, le câble qui relie l'unité extérieure à l'unité intérieure risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

3.3. Passage du tuyau d'évacuation des condensats

L'unité intérieure est fabriquée avec le tuyau d'évacuation des condensats connecté à gauche et le bouchon appliqué à droite.

1. Enlevez les deux panneaux latéraux.
2. Enlevez la vis et le collier de l'embout.
3. Retirez le bouchon.
4. Connectez le tuyau d'évacuation des condensats à droite, remplacez les vis et permutez le bouchon à gauche.

Fig. 10





Fig. 11




⚠ ATTENTION

- Pour aligner le tuyau d'évacuation des condensats et le bouchon, s'assurer de bien les insérer verticalement.
- Une inclinaison pourrait provoquer des fuites. Lors de l'insertion, s'assurer de n'attacher aucun autre matériau. Cela pourrait provoquer des détériorations ou des fuites.
- S'assurer de bien fixer le tuyau d'évacuation des condensats avec l'isolant sur la partie basse du raccordement.
- Lors de l'installation, assurez-vous de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à de basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.
- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation des condensats, s'assurer de ne pas oublier de remettre en place le bouchon.

3.4. Installation du support mural

1. Installez le support mural de sorte qu'il soit correctement positionné horizontalement et verticalement afin d'éviter l'écoulement des condensats au sol.
 2. Installez le support mural de sorte qu'il soit assez solide pour résister au poids d'un adulte.
- Accrochez le support mural à l'aide de 5 vis par les trous indiqués dans la figure suivante.
 - Assurez-vous qu'une fois fixé le support ne bouge pas.



⚠ ATTENTION


- Installez le support mural horizontalement et perpendiculairement.

3.5. Mise en place de l'unité intérieure

La fixation sur le mur, se fait à l'aide des crochets de l'unité intérieure sur ceux du support mural (Fig 12).

Fixez l'unité intérieure à l'aide de 4 vis.

Fig. 13



⚠ ATTENTION


- Installez l'unité intérieure à un endroit solide pouvant résister au poids d'un adulte. Une mauvaise installation, pourrait engendrer le basculement ou la chute de l'appareil.

3.6. Encastrer l'unité intérieure

Lors de l'installation, utilisez un support avec des barres supérieures et inférieures horizontales étroites de sorte que le flux d'air des sorties d'air supérieure et inférieure n'entre pas en contact avec les barres.

- Si les barres horizontales bloquent la sortie d'air inférieure, utilisez une cale, pour ajuster la taille de l'unité intérieure.
- Si la sortie d'air supérieure ou inférieure est bloquée, le climatiseur ne pourra pas refroidir ou chauffer la pièce correctement.
- Ne bloquez pas le récepteur infrarouge avec le support. Sinon, celui-ci interférera avec le signal de la télécommande et réduira de manière significative la distance des signaux pouvant être reçus.
- Utilisez un support avec des barres verticales, que si l'espace ouvert représente au moins 75%. Si le support a des barres horizontales ou un espace ouvert inférieur à 75%, la performance peut être réduite.
- Quand l'unité intérieure est encastrée dans un mur, le temps pour que la température ambiante atteigne la température de consigne est plus long que pour une installation normale.

Fig. 14



⚠ ATTENTION


• Il est absolument nécessaire de régler la fonction n° 23 sur la valeur 2 pour les installations encastrées.

3.7. Retrait et installation des panneaux droit et gauche

1. Retrait de la grille d'entrée d'air :

- Ouvrez la grille d'entrée d'air.
- Retirez les attaches.
- Décrochez la grille d'entrée d'air.

Fig. 15




2. Installation de la grille d'entrée d'air :

- Mettez en place les crochets de la grille d'entrée d'air sur le panneau avant.
- Soulevez la grille de prise vers le haut.
- Raccrochez les attaches.
- Fermez la grille.

3. Retrait des panneaux droit et gauche :

- Retirez la grille d'entrée d'air (se reporter au point 1.).
- Retirez les 4 vis.
- Placez les doigts sur l'indication [◀] signalée sur la figure suivante, tirez à l'avant, et décrochez le panneau.

Fig. 16



4. Installation des panneaux droit et gauche :

- Remplacez les crochets et repositionnez les panneaux.

- Remplacez les 4 vis.
- Remplacez la grille d'entrée d'air.

4. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

1. Ne pas installer l'unité directement sur le sol. Vérifiez que l'emplacement choisi pour l'installation est à même de supporter son poids et ne risque pas de transmettre de vibrations (le cas échéant des plots anti-vibratiles sont disponibles : consultez Atlantic Climatisation & Ventilation).
2. Etant donné que les condensats peuvent s'écouler de l'unité extérieure durant l'opération de chauffage, installez le coude d'évacuation et raccordez-le à une conduite standard de 16 mm. (En mode chauffage, lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0°C, veillez à ce que les condensats qui s'écoulent de l'unité extérieure ne gèlent pas dans les tuyaux en utilisant par exemple un câble chauffant régulé).

⚠ ATTENTION

- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.
- Lorsque l'unité extérieure est susceptible d'être exposée à des vents violents, fixez-la solidement.

LE CACHE VANNE

Démontage :

- Enlevez la vis de montage et tirez le capot vers vous.

Fig. 17





Fig. 18



Remontage :

- Insérez dans les encoches les crochets du cache vanne, puis poussez vers le haut
- Revissez la vis de montage.

5. RACCORDEMENT DES LIAISONS FRIGORIFIQUES

CARACTÉRISTIQUE DES TUBES

- Utiliser du tube cuivre recuit de type frigorifique disponible d'une épaisseur jamais inférieure à 0,8 mm.
- Utilisez du tube isolé et bouchonné dans les diamètres adéquats en couronne de 15 m (Norme A 51 122) ou en longueur standard préfabriquée (consultez ATLANTIC Climatisation & Ventilation).
- Un climatiseur utilisant du réfrigérant «R410A» est soumis à des pressions plus importantes qu'avec du «R22». Vérifiez que les liaisons utilisées correspondent à ces pressions.

⚠ ATTENTION

- Ne réutilisez jamais des liaisons frigorifiques déjà utilisées avec du R22 ou un autre gaz d'une ancienne génération.
- Utilisez exclusivement le réfrigérant R410A en évitant le mélange avec un autre gaz ou avec l'air.
- N'utilisez pas de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.

PROCÉDURE D'INSTALLATION



⚠ AVERTISSEMENT

- Le tracé choisi sera le plus court et le plus simple possible, la qualité de la réfrigération en dépend.
- Les 2 tubes constituant la liaison frigorifique doivent être isolés séparément.
- Afin de garantir une bonne étanchéité, ouvrez et fermez entièrement 5 fois les vannes avant de retirer les bouchons (des tubes et des vannes) et d'effectuer les raccords.

EVASEMENTS

1. Coupez les tubes avec un coupe tube sans les déformer à la longueur adéquate.
2. Ebavurez soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans le tube.
3. Récupérez les écrous « Flare » sur l'unité intérieure et l'unité extérieure.
4. Enfilez les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procédez à l'évasement à l'aide d'une dudgeonnière adaptée.
6. Après évasement, vérifiez l'état de la portée. Celle-ci ne doit pas présenter de rayure ou d'amorce de rupture. Vérifiez également la cote « L ».

Fig. 19





Diamètre des tuyaux	A
6.35 mm (1/4")	0 à 0.5 mm
9.52 mm (3/8")	
12.70 mm (1/2")	

RACCORDEMENT DES TUBES FRIGORIFIQUES

Pour chacun des 4 raccords, procédez de la façon suivante :

1. Centrez parfaitement le tube par rapport à son raccord.
2. Vissez le raccord à la main le plus loin possible.
3. Serrez l'écrou à la clé dynamométrique aux couples noté dans le tableau suivant.
4. Desserrez l'écrou et resserrez-le de nouveau au couple prescrit.

Fig. 20



Pour prévenir toute fuite de gaz, enduisez la surface évasée d'huile frigorifique POE.

Diamètre écrou Flare	Couple de serrage
6.35 mm (1/4")	16 à 18 N•m
9.52 mm (3/8")	32 à 42 N•m
12.70 mm (1/2")	49 à 61 N•m

⚠ ATTENTION

- Soignez particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si la liaison est mal alignée, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- La petite liaison doit toujours être raccordée avant la grosse.
- Ne retirez les bouchons des liaisons et des robinets que lorsque vous êtes sur le point d'effectuer le branchement !
- Utilisez une clé dynamométrique comme spécifiée. Sinon les écrous flare pourraient se briser après un certain temps, provoquant des fuites de fluide et générant des gaz dangereux au contact d'une flamme.

6. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

⚠ ATTENTION

- Cette opération est à effectuer par un professionnel qualifié possédant une attestation de capacité conformément au code de l'environnement.
- Le tirage au vide avec une pompe est impératif.
- Utilisez une pompe à vide, des manomètres et des flexibles n'ayant servi exclusivement qu'avec du réfrigérant R410A afin de ne pas endommager l'installation.
- L'unité extérieure ne contient pas de réfrigérant supplémentaire pouvant servir à purger l'installation ou à contrôler les fuites.
- Une charge complémentaire est éventuellement nécessaire (voir conditions).

NB : L'utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les manipulations lors de la mise en service (pas de purge des flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). Les vannes sont à positionner à l'opposé du jeu de manomètres.

6.1. Test d'étanchéité (mise en pression des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure)

1. Retirer le capuchon de protection de l'orifice de charge (Schrader) situé sur la vanne «gaz» (grosse) et raccorder dessus le flexible bleu (coté muni d'un poussoir de valve en bon état), l'autre coté du flexible bleu étant relié au robinet bleu du manomètre BP.
2. Raccorder le flexible jaune sur une bouteille d'azote munie de son détendeur, l'autre coté du flexible jaune étant relié à la voie centrale du jeu de manomètres. S'assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du BP sont fermés.
3. Ouvrir le robinet de la bouteille d'azote, régler son détendeur à une pression de sortie d'environ 10 à 15 bars puis ouvrir le robinet bleu du manomètre BP pour obtenir la pression désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l'unité intérieure. Fermer le robinet de la bouteille d'azote.
4. Contrôler l'étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords coté unité intérieure et coté unité extérieure (plus sur les éventuelles brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Vérifier que la pression indiquée par le manomètre BP ne baisse pas.

6.2. Tirage au vide des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure


1. Purger l'azote du circuit en ouvrant le robinet rouge du manomètre HP (revenir à la pression atmosphérique), débrancher la bouteille d'azote et refermer les robinets des manomètres BP et HP.
2. Remplacer la bouteille d'azote par la pompe à vide.
NB : Possibilité d'intercaler un vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision (nécessite un 2ème flexible).
3. Mettre la pompe à vide en fonctionnement, ouvrir le robinet bleu du manomètre BP et attendre que le vide dans le circuit descende

PROCÉDURE D'INSTALLATION

en dessous de 0,01 bar (10 mbar). Laisser la pompe à vide fonctionner encore 15 minutes minimum.

- Vérifier la tenue du vide en fermant le robinet bleu du manomètre BP, en arrêtant la pompe à vide et en ne débranchant aucun flexible. Au bout d'une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remonté sinon rechercher la fuite et recommencer le tirage au vide au début.
- Reprendre le tirage au vide pendant le temps nécessaire. Fermer le robinet bleu du manomètre BP puis arrêter et débrancher la pompe à vide.

Fig. 21



6.3. Charge complémentaire (si nécessaire)


Ces appareils sont chargés pour des longueurs de liaison n'excédant pas 15 m. Si la longueur dépasse 15 m, le tableau ci-dessous permet de déterminer rapidement la charge complémentaire de R410A à introduire, en fonction de la longueur de la liaison frigorifique.

Longueur de tubes	15m	20m
Charge complémentaire (20g/m)	Aucune	100g

La première chose à faire est de déterminer la quantité de R410A à charger.

La charge doit être exécutée comme suit :

- Remplacer la pompe à vide par une bouteille de R410A (charge en phase liquide).
- Ouvrir le robinet de la bouteille.
- Poser la bouteille sur une balance de précision minimale de 10 g. Noter le poids.
- Ouvrir prudemment et légèrement le robinet bleu du manomètre BP et surveiller la valeur affichée par la balance.
- Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée, fermer le robinet bleu du manomètre BP puis celui de la bouteille de fluide sans débrancher aucun flexible.




NB : Si la charge complémentaire n'a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l'opération, installation en fonctionnement, (en FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet du manomètre BP pour éviter un afflux soudain de fluide à l'état liquide à l'aspiration du compresseur.

6.4. Mise en gaz de l'installation

Retirer les capuchons d'accès aux commandes des vannes de l'unité extérieure et les ouvrir à fond (sens anti-horaire) avec une clé ALLEN de 4 mm sans forcer sur la butée et en commençant par la vanne «liquide» (petite).

Fig. 22



6.5. Vérifications de l'absence de fuites sur le circuit

Une fois l'installation mise en gaz comme décrit précédemment, vérifier, avec un détecteur de gaz halogéné électronique, les raccords et les éventuelles brasures sur les liaisons frigorifiques (si les dudgeons ainsi que les étapes 8.1 et 8.2 ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite à cette étape).

6.6. Essais de l'appareil

Mettre l'appareil en FROID et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.

Mettre ensuite l'appareil en CHAUD et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires (si modèle réversible).

6.7. Fin de la mise en service

Remettre l'appareil en FROID et en mode TEST. Procéder au rapatriement du fluide frigorigène dans l'unité extérieure (PUMP DOWN) pour pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de fluide frigorigène (dans ce cas, laisser ouvert le robinet du manomètre BP).

Arrêter l'installation en prenant soin que la pression ne descende pas en dessous de 0bar, puis débrancher le flexible bleu.

Réouvrir les vannes de l'unité extérieure en commençant par la vanne «liquide» (petite).

Bouchon aveugle	Couple de serrage
Vanne 2 voies	20 à 25 N•m
Vanne 3 voies	30 à 35 N•m
Bouchon de port de charge	12.5 à 16 N•m

Remettre en place les capuchons des vannes et de la prise de pression (Schrader) et les resserrer à la clé selon les couples de serrage indiqués.

Remettre l'installation en fonctionnement.

Donner les explications et laisser les documents nécessaires au client.

7. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

7.1. Caractéristiques de l'alimentation

L'alimentation sera prévue dans le respect des normes en vigueur et en particulier de la NF C 15-100.

L'appareil doit être alimenté par une ligne spéciale protégée en tête par un disjoncteur omnipolaire d'ouverture minimale entre contacts de 3 mm.

Le câble utilisé sera de type H07RNF. Une protection différentielle de 30 mA sera par ailleurs prévue.

- Dans tous les cas le respect de la norme française NF C 15-100 est impératif.

- N'utilisez jamais de prise de courant pour l'alimentation.

- Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 Volts 50Hz.

- A aucun moment (y compris lors des phases de démarrage), la tension ne doit passer en dessous de 198 V et ou au-dessus de 264 V aux bornes de l'appareil.

VOIR EN PAGE 5 LES SECTIONS ET LES LONGUEURS DE CÂBLE.

Les sections de câbles sont données à titre indicatif. Il y a lieu pour l'installateur, qui est dans tous les cas "l'homme de l'art", de vérifier qu'elles correspondent aux besoins et aux normes en vigueur.

Régime de neutre et câblage d'alimentation :

Les appareils de climatisation Atlantic / Fujitsu sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN.

Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation).

Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire.

En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).


7.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure

7.2.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.


Fig. 23



7.2.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Dévissez la vis et retirez le couvercle du boîtier électrique.
2. Retirez le serre-câble.

Fig. 24




3. Dénudez les câbles et recourbez-les comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 25



4. Insérez les câbles d'interconnexion dans les borniers et serrez fermement les vis.

Fig. 26



5. Attachez le câble d'interconnexion avec le serre-câble.

7.3. Connexion des câbles et fils électriques sur les borniers

Avec du fil souple

Le fil souple type HO7RNF est utilisable moyennant quelques précautions :

1. Dénudez l'extrémité des conducteurs sur environ 10 mm.
2. Avec une pince à sertir, posez en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.
3. Serrez fermement la cosse sur le bornier à l'aide d'un tournevis approprié afin de ne pas endommager ou casser la vis.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

4. L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

2. Préparez l'extrémité des câbles comme indiqués dans la figure suivante.

Fig. 27





Fig. 29



3. Introduisez à fond les câbles dans le bornier et serrez les vis fermement.

Tableau 3

Vis	Couple de serrage
M4	1.2 à 1.8 N•m

Protégez toujours les câbles au passage du serre-câble avec de la gaine de protection PVC d'épaisseur comprise entre 0,5 et 1 mm.

7.4. Câblage de l'interconnexion et de l'alimentation sur l'unité extérieure

1. Enlevez le cache vanne de l'unité extérieure.

Fig. 28




Fig. 30





Fig. 31




4. Fixez le serre-câble sur la partie gainée du câble d'interconnexion.

Lors de la mise en place du serre-câble, protégez toujours le câble au passage de celui-ci avec de la gaine de protection PVC d'épaisseur 1mm.


PROCÉDURE D'INSTALLATION

Fig. 32



5. Faites cheminer les câbles d'alimentation et d'interconnexion par l'arrière de l'appareil, dans la zone A (voir figure ci-après). Sinon, le couvercle devient difficile à installer.

Fig. 33



Attention de ne pas pincer de câble en fermant le couvercle.

Tableau 4

Vis	Couple de serrage
M4	1.2 à 1.8 N•m
M5	2 à 3.0 N•m

Protégez toujours les câbles au passage du serre-câble avec de la gaine de protection PVC d'épaisseur comprise entre 0,5 et 1 mm.

8. FINITIONS

8.1. Isolation des liaisons frigorifiques

- Entourez les liaisons frigorifiques avec de l'isolant.
- Positionnez et vissez un collier pour maintenir ces dernières en place.

Fig. 34






Fig. 35



8.2. Evacuation des condensats

- Remplissez l'espace entre l'orifice externe du trou qui traverse le mur et le tube avec du mastic d'étanchéité afin d'éviter l'entrée d'eau de pluie et du vent.
- Attachez le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur.

Fig. 36



9. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (DE SÉRIE)

Reporte-vous au paragraphe «1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure», page 6.

10. TÉLÉCOMMANDES FILAIRES (EN OPTION)

10.1. Télécommande filaire UTY-RVNYM

Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095).

Prévoir une télécommande filaire par unité intérieure.

10.2. Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM

La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083).

Prévoir une télécommande filaire par unité intérieure.


11. INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (DE SÉRIE)

11.1. Réglage de la télécommande

Mise en place des piles (R03/LR03 x 2).

1. Appuyez sur le couvercle au dos de la télécommande et tirez dans le sens de la flèche  .
2. Insérez les piles. Veillez à ne pas inverser les polarités (+ / -).
3. Fermez le couvercle.

Fig. 37



⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les piles à la portée d'enfants.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne tentez jamais de recharger des piles.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mélangez jamais des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.
- Les piles durent environ un an dans des conditions d'utilisation normales. Si la portée de fonctionnement de la télécommande diminue, remplacez les piles et appuyez sur le bouton RESET avec la pointe d'un stylo ou un autre objet pointu.

11.2. Installation de la télécommande


⚠ ATTENTION

- Vérifiez que l'emplacement choisi permet la transmission du signal vers l'unité intérieure.
- Évitez les emplacements soumis directement au rayonnement solaire ou à proximité d'une source de chaleur.

Installez la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande. (Le signal est transmis jusqu'à 7 m).


1. Vissez le support de la télécommande sur un mur ou un pilier à l'aide des 2 vis fournies. (Fig. 38).

Fig. 38



2. Installez la télécommande sur son support.

Fig. 39



3. Pour utiliser la télécommande, enlevez-la de son support comme indiqué sur la Fig. 40.

Fig. 40



11.3. Paramétrage de la télécommande

Avant de paramétrer les unités, il faut vérifier le codage de la télécommande. Pour plus de détails concernant l'intérêt du codage, voir le § 11.4 Codage de la télécommande, page 25.

ETAPE 1

Sélection du codage de la télécommande

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande. (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).


Appuyez simultanément sur les boutons FAN et SET TEMP (▲), et sur le bouton RESET pour accéder au paramétrage des fonctions. Puis, relâchez RESET en premier.

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (▲) ou (▼) pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur (réglé en usine sur A). S'il n'est pas nécessaire de modifier le code, appuyez sur le bouton MODE et allez directement à l'**ETAPE 2**.

2. Appuyez sur le bouton TIMER MODE et vérifiez que l'unité intérieure reçoit bien le signal.

3. Appuyez sur le bouton MODE de nouveau pour valider le code, puis continuez avec l'**ETAPE 2**.

Fig. 41



⚠ AVERTISSEMENT

- Le code du climatiseur est réglé sur A en usine. Pour modifier ce code reportez-vous à la p. 25, § 11.4 Codage de la télécommande.
- La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles. Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

ETAPE 2


Sélection du numéro de fonction et paramétrage de la valeur

Ce paragraphe présente la méthode de paramétrage des différentes fonctions, à l'aide de la télécommande infrarouge. Chaque installation nécessite un réglage particulier. Tous les paramètres sont présentés au § 12, page 26. Effectuez les réglages appareil éteint.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (▲) ou (▼) pour sélectionner le numéro de fonction. (Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
2. Appuyez sur le bouton FAN pour paramétrer la valeur. (Appuyez de nouveau sur le bouton FAN pour revenir à la sélection du numéro de fonction).
3. Appuyez sur le bouton SET TEMP (▲) ou (▼) pour sélectionner le paramétrage de la valeur. (Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les chiffres gauche et droite.) Pour paramétrer d'autres fonctions, appuyez sur la touche FAN.
4. Appuyez sur le bouton TIMER MODE, puis sur le bouton START/STOP pour valider les réglages.
5. Appuyez sur le bouton RESET pour quitter le mode de réglage des fonctions.
6. Après avoir réglé les fonctions, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

Fig. 42



⚠ ATTENTION

- Après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 10 secondes avant de l'allumer à nouveau. Sinon le paramétrage des fonctions ne sera pas effectif.

11.4. Codage de la télécommande

⚠ ATTENTION

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes suivant l'affichage du code, le système retourne à l'affichage de l'horloge. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1.

⚠ ATTENTION


- Le code du climatiseur est réglé sur A en usine. La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles.
- Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton START/STOP jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur A en usine).
3. Appuyez sur les boutons +/- pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

Fig. 43



12. FONCTIONS ET PARAMETRES A REGLER

Suivez les instructions données dans les paragraphes précédents pour paramétrer les fonctions.

Effectuez les réglages appareil éteint.

- Il faut paramétrer les différentes valeurs pour chaque numéro de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.

Paramétrage du nettoyage du filtre

- Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre.
- Paramétrez la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans les tableaux suivants, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (400 heures)	11	00
Longue (1000 heures)		01
Courte (200 heures)		02
Pas d'avertissement		03

(paramétrage usine "03")

Paramétrage sortie d'air horizontale pour une installation encastrée

- Lorsque l'on encastre l'unité intérieure dans un mur, il faut pour la sortie d'air supérieure qu'elle ne fonctionne qu'en position horizontale. Si ce paramétrage n'est pas fait, l'air est orienté contre le mur et la pièce ne sera pas correctement climatisée (paramétrage usine "00").

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard	23	00
-		01
Encastrée		02

(paramétrage usine "00")

Paramétrage de la compensation de température (Mode froid)

- En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure. Paramétrez comme indiqué dans le tableau ci-après.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (0)	30	00
Légère baisse (-2)		01
Baisse (-4)		02
Hausse (+2)		03

(paramétrage usine "00")

Paramétrage de la compensation de température (Mode chaud)

- En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure.

Paramétrez comme indiqué dans le tableau suivant.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (0)	31	00
Baisse (-2)		01
Légère hausse (+2)		02
Hausse (+4)		03

(paramétrage usine "00")

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Redémarrage automatique

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Oui	40	00
Non		01

(paramétrage usine "00")

Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire UTY-RVNYM en option (mesure de la température ambiante)

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Non	42	00
Oui		01

(paramétrage usine "00")

- Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure.

- Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure ou par la thermistance de la télécommande.

Codage de la télécommande

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné.

Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles).

Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
A	44	00
B		01
C		02
D		03

(paramétrage usine "00")

Contrôle entrée externe

- Le mode Fonctionnement / Mode Arrêt ou le mode Arrêt Forcé peuvent être sélectionnés.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Fonctionnement / Mode Arrêt	46	00*
(Paramétrage interdit)		01
Mode Arrêt Forcé		02

(paramétrage usine "00")

Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire UTY-RVNYM en option

Ce paramétrage est utilisé pour régler la méthode de contrôle de la température de la pièce lorsque la télécommande est sélectionnée par la fonction «Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire».

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Sondes de l'unité intérieure et de la télécommande	48	00
Sonde de la télécommande uniquement		01

(paramétrage usine "00")

Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid

- Cette fonction permet l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée et d'effectuer des économies d'énergie. Cette fonction est activée avec le paramétrage usine "01".

- Pour désactiver la fonction, changez le paramétrage avec la télécommande. Même si le paramétrage est modifié, si la vitesse du ventilateur en mode froid ou déshumidification est réglée sur « AUTO », cette fonction continue à fonctionner pour supprimer la diffusion de l'humidité intérieure.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
NON	49	00
OUI		01

(paramétrage usine "01")

Tableau 5

Paramétrage		N° de fonction	Valeur
Périodicité du nettoyage du filtre	Standard (400 heures)	11	00
	Longue (1000 heures)		01
	Courte (200 heures)		02
	Pas d'avertissement		03*
Paramétrage sortie d'air horizontale pour une installation encastrée	Standard	23	00
	-		01
	Encastrée		02
Compensation de température (mode froid)	Standard	30	00*
	Légère baisse (-2)		01
	Baisse (-4)		02
	Hausse (+2)		03
Compensation de température (mode chaud)	Standard (0)	31	00*
	Baisse (-2)		01
	Légère hausse (+2)		02
	Hausse (+4)		03
Redémarrage automatique	OUI	40	00*
	NON		01
Activation de la télécommande filaire (mesure de la température ambiante)	NON	42	00*
	OUI		01
Codage de la télécommande	A	44	00*
	B		01
	C		02
	D		03
Contrôle entrée externe	Fonctionnement / Mode Arrêt	46	00*
	(Paramétrage interdit)		01
	Mode Arrêt Forcé		02
Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid	Non	49	00
	Oui		01*
Contrôle du basculement de la température de la pièce	Sondes de l'unité intérieure et de la télécommande	48	00*
	Sonde de la télécommande uniquement		01

Une fois tous les réglages effectués, assurez-vous de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

13. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

⚠ ATTENTION


• Veillez à toujours mettre l'installation sous tension 12 heures avant de procéder aux tests afin de permettre la mise en chauffe du compresseur.

Selon la température ambiante, il est possible que l'unité extérieure ne fonctionne pas. Dans ce cas, la fonction Test est là pour vous permettre de «forcer» le fonctionnement du compresseur en inhibant l'action du thermostat.

• Pour des instructions détaillées sur la conduite de l'essai de fonctionnement, consultez la notice d'utilisation.

• Appuyez sur la touche TEST de la télécommande alors que le climatiseur fonctionne. (La partie émettrice de la télécommande dirigée vers l'unité intérieure, appuyez sur la touche d'essai en vous servant de la pointe d'un stylo bille) Fig. 63.

Fig. 44



• Pour terminer l'essai, appuyez sur le bouton «START/STOP». (Lorsque le climatiseur est mis en marche avec la touche «TEST», les témoins «OPERATION» et «TIMER» clignotent simultanément lentement. Lors du démarrage les clignotements s'arrêtent.)

⚠ ATTENTION

• Après essai, toujours remettre l'appareil en mode fonctionnement normal afin de permettre l'usage de la régulation.


* paramétrage d'usine

Décodage des erreurs sur l'unité intérieure

• Avec les voyants sur l'unité intérieure

Les erreurs pouvant survenir sur le climatiseur peuvent être détectées grâce à l'état (éteint, allumé, clignotant) des voyants «TIMER», «OPERATION» et «ECONOMY» sur l'unité intérieure (voir code erreur Tableau 6).

Fig. 45



atlantonic
CLIMATISATION ET VENTILATION

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Tableau 6 - Code erreur

Affichage par des voyants (LED)			Erreur*	Description
OPERATION (Vert)	TIMER (Orange)	ECONOMY (Vert)		
(1)	(1)	◇	11	Erreur de communication série
(1)	(2)	◇	12	Erreur de communication télécommande filaire
(1)	(5)	◇	15	Vérification du fonctionnement incomplet
(2)	(1)	◇	21	Erreur de paramétrage de l'adresse du circuit frigorifique ou du numéro d'unité
(2)	(2)	◇	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
(2)	(3)	◇	23	Erreur combinaison
(2)	(4)	◇	24	Erreur numéro unité connectée (unité intérieure/esclave ou boîtier de répartition)
(2)	(7)	◇	27	Erreur paramétrage unité maître, unité esclave
(3)	(2)	◇	32	Erreur information de la platine de l'unité intérieure
(3)	(5)	◇	35	Erreur switch manual auto
(4)	(1)	◇	41	Erreur sonde de température de la pièce
(4)	(2)	◇	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure (milieu)
(5)	(1)	◇	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
(5)	(3)	◇	53	Erreur pompe de relevage
(5)	(7)	◇	57	Erreur des volets (registres)
(5)	(15)	◇	5U	Erreur unité intérieure
(6)	(2)	◇	62	Erreur connexion ou information de la platine de l'unité extérieure
(6)	(3)	◇	63	Erreur Inverter
(6)	(4)	◇	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
(6)	(5)	◇	65	Erreur de phase
(6)	(10)	◇	6A	Erreur communication platine affichage
(7)	(1)	◇	71	Erreur sonde de température refoulement
(7)	(2)	◇	72	Erreur sonde de température compresseur
(7)	(3)	◇	73	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité extérieure (liquide)
(7)	(4)	◇	74	Erreur sonde de température extérieure
(7)	(5)	◇	75	Erreur sonde de température à l'aspiration (gaz)
(7)	(6)	◇	76	Erreur sonde de température vanne 2 voies ou vanne 3 voies
(7)	(7)	◇	77	Erreur sonde de température radiateur
(8)	(2)	◇	82	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement entrée/sortie (gaz)
(8)	(3)	◇	83	Erreur sonde température liaison liquide
(8)	(4)	◇	84	Erreur capteur courant
(8)	(6)	◇	86	Erreur pressostat au refoulement / à l'aspiration ou switch Haute Pression
(9)	(4)	◇	94	Détection du courant
(9)	(5)	◇	95	Erreur de la position de détection du compresseur (interruption permanente)
(9)	(7)	◇	97	Erreur moteur du ventilateur de l'unité extérieure
(9)	(9)	◇	99	Erreur vanne 4 voies
(10)	(1)	◇	A1	Erreur température du refoulement
(10)	(3)	◇	A3	Erreur température compresseur
(10)	(4)	◇	A4	Erreur Haute Pression
(10)	(5)	◇	A5	Erreur Basse pression
(13)	(2)	◇	J2	Erreur de boîtier de répartition (multi-split)

Légende : : 0.5s ON / 0.5s OFF ◇ : 0.1s ON / 0.1s OFF () : nombre de clignotement * Code affiché sur la télécommande

14. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire UTY-RVNYM ou une télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande soit à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir les accessoires en 1.3, page 7).

14.1. Avant l'installation de la télécommande filaire

- Lorsque vous utilisez la télécommande filaire, plusieurs fonctions ne pourront être utilisées sur ce climatiseur.

⚠ ATTENTION


- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation.
- Ne pas touchez l'échangeur.
- Pendant l'installation et le démontage, assurez-vous de ne pas accrocher les fils ou de les tirer trop fort, il peut en résulter des dommages au climatiseur.
- Évitez les rayons directe du soleil.
- Choisissez un endroit qui ne sera pas soumis à la chaleur d'un four, etc.
- Après avoir installé la télécommande, vérifiez que le climatiseur reçoit bien le signal.
- Ne reliez pas la télécommande filaire au bornier d'alimentation.
- Lorsque vous reliez la télécommande filaire à l'unité intérieure, utilisez le connecteur prévu à cet effet fourni avec la télécommande filaire.
- La longueur maximum de câble pour la télécommande filaire est de 10m. Assurez-vous d'isoler la connexion lorsque vous allongez le câble.

14.2. Modification du câble de la télécommande filaire

1. Utilisez un outil adéquat pour couper l'extrémité du câble de la télécommande filaire et descendre l'isolation.

2. Connectez le câble et le connecteur fourni.

Fig. 46




Important : Assurez-vous d'isoler la connexion entre les deux.

14.3. Modification du contact entrée/sortie externe

1. Dénudez les fils reliés au connecteur du contact externe et le câble non fourni. Utilisez un raccord isolé serti pour relier le câble et les fils du contact.
2. Branchez les fils du contact et le câble.

Fig. 47 - Exemple contact sortie (CN20)




Important : Veillez à souder les câbles et à isoler la connexion entre les fils.

14.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage

1. Référez-vous au § «3.7. Retrait et installation des panneaux droit et gauche», page 14, pour retirez le panneau gauche.
2. Enlevez la couvercle du boîtier électrique puis la protection intérieure.

Fig. 48



2. Remplacez le couvercle du boîtier électrique.
3. Fixez le câble de la télécommande filaire à l'aide d'un serre-câble et d'une vis. (Fourni avec la télécommande filaire)
4. Fixez les câbles des contacts entrée/sortie externes.

14.5. Connexion des câbles sur la carte électronique

1. Connectez le câble sur la carte électronique et placez le câble dans les crochets.

Fig. 49




Fig. 50





Fig. 51



Type	N° du connecteur
Télécommande filaire ou filaire simplifiée (898 115*)	CN6
Entrée externe (809 623)	CN14
Sortie externe (894 053*)	CN20

* à commander au SAV - tél / 04 72 45 11 19

5. Installez le couvercle. Pour cela reportez-vous au § «3.5. Mise en place de l'unité intérieure», page 13 et faire la manipulation en sens inverse.
 6. Puis installez le panneau gauche. Pour cela, reportez-vous au § «3.7. Retrait et installation des panneaux droit et gauche», page 14 et faire la manipulation en sens inverse.
5. Pour Arrêtez :
 - Appuyez sur le bouton START/STOP de la télécommande pour stopper la récupération

Ou

- Appuyez sur le bouton MANUAL AUTO de l'unité intérieure pour stopper la récupération (Il n'est pas nécessaire de d'appuyer en continu plus de 10 secondes).

15. RÉCUPÉRATION DU FLUIDE DANS L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pour éviter la dispersion de gaz réfrigérant dans l'atmosphère au moment du déplacement ou de la mise en décharge, il faut récupérer les fluides frigorigènes en mode refroidissement ou refroidissement forcé selon la procédure suivante. (Quand en hiver le mode refroidissement ne peut être utilisé, alors activez le mode refroidissement forcé).

1. Purger en branchant le flexible du manifold au port de charge de la vanne 3 voies et ouvrir doucement la vanne basse pression.
2. Fermez complètement la vanne 2 voies (vanne liquide).
3. Lancez le mode froid ou le mode froid forcé. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton « TEST RUN » après avoir lancé le mode froid. Les voyants « OPERATION » et « TIMER » commence à clignoter simultanément pendant l'opération de test. Si vous n'utilisez pas la télécommande, il faut appuyer en continu sur le bouton MANUAL AUTO de l'unité intérieure pendant au moins 10 secondes (Le mode froid forcé ne peut être lancé si on n'appuie pas en continu plus de 10 secondes.)
4. Fermez la vanne 3 voies (vanne gaz) quand vous lisez sur le manomètre une pression de 0.05~0 MPa (0.05~0 kg/cm²).

⚠ ATTENTION

- Pendant la récupération des fluides, assurez-vous d'avoir éteint le compresseur avant de retirer les liaisons frigorifiques.
- Ne pas débrancher les tuyaux de raccordement pendant que le compresseur fonctionne avec les vannes 2 ou 3 voies ouvertes. Cela peut causer des pressions anormales du cycle de réfrigération ce qui peut entraîner des ruptures et même des dégâts.

Unité intérieure

- Le fonctionnement normal de toutes les touches de la télécommande.
- Le fonctionnement normal des voyants «OPERATION», «TIMER» et «ECONOMY».
- Le fonctionnement normal des volets de déflexion d'air.
- L'écoulement normal de l'eau de condensation (si besoin est, versez un peu d'eau doucement dans l'échangeur de l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).
- Vérifiez qu'il n'y a aucun bruit ni vibrations anormaux en fonctionnement.

Unité extérieure

- Vérifiez qu'il n'y a aucun bruit ni vibrations anormaux en fonctionnement.
- Vérifiez que ni le bruit, ni le courant d'air, ni l'eau ou la glace sortant de l'unité extérieure ne gênent le voisinage.
- Vérifiez encore qu'il n'y a aucune fuite de gaz.

**Ne laissez pas le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.
Pour la méthode de fonctionnement, reportez-vous à la notice d'utilisation.**



atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

En utilisant le mode d'emploi fourni, expliquez à l'utilisateur final :

La mise en route et l'arrêt de l'appareil, le réglage de la température ainsi que les autres fonctions de la télécommande.

Les notions d'entretien courant tel que le nettoyage des filtres à air.

N'oubliez pas de laisser la présente notice à l'utilisateur.



atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

Opérations d'entretien courant

Ces opérations, à la portée de tout un chacun (voir notice d'utilisation), sont à effectuer aux fréquences conseillées ci-dessous.

Nettoyage

Tous les mois (plus souvent en atmosphère poussiéreuse) :

- Nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure (Le filtre à air est facilement accessible sur l'unité intérieure et se nettoie soit avec un aspirateur, soit avec de l'eau à moins de 40°C).

Tous les 3 mois :

- Nettoyage de la carrosserie de l'unité intérieure, particulièrement de la grille d'entrée d'air, avec un chiffon doux humidifié (éviter les détergents agressifs).

Opérations de maintenance

Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent. Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions. Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir ci-après).

Entretien saisonnier

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, deux fois par an en tertiaire.

- Vérification et nettoyage des filtres à air.
- Vérification de l'étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour certains appareils*).
- Nettoyage du bac à condensats de l'unité intérieure : nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure avec un produit adéquat.
- Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d'écoulement des condensats (surtout si une pompe de relevage est utilisée).
- Vérification de l'état général de l'appareil.

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application imposent à tous les possesseurs d'appareil contenant plus de 2 kg de fluide réfrigérant (plaque signalétique) de faire vérifier l'étanchéité de leur installation tous les ans par une société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d'intervention.

Entretien complet


Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel, tous les ans en tertiaire.

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :


- Dépoussiérage éventuel de l'échangeur de l'unité extérieure.
- Mesure des performances de l'appareil (écart de température entrée/sortie, température d'évaporation et de condensation, intensité absorbée).
- Vérification du serrage des connexions électriques.
- Mesure de l'isolement électrique.
- Vérification de l'état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes frigorifiques.
- Vérification des fixations diverses.

Avec le carnet d'entretien climatisation Atlantic vous effectuerez aisément le suivi des opérations de maintenance.

NOTES



NOTES





Votre spécialiste



Siège social : ATLANTIC Climatisation & Ventilation
S.A.S. au capital de 2 916 400 euros
13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex
RCS Lyon n° B 421 370 289
www.atlantic.fr

NI 923 285 A

FEVRIER 2014