

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

<p>Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air</p> <p>Avant-Vente Études techniques et chiffrage.</p> <p>04 72 10 27 70</p> <p>Commandes et livraisons Délais, prix et livraisons.</p> <p>04 72 10 21 15</p> <p>Après-Vente Assistance, pièces de rechange et garanties.</p> <p>04 72 10 60 28</p>	<p>Pompes à chaleur, chaufferies et sous-stations</p> <p>Avant-Vente Études techniques et chiffrage.</p> <p>01 41 98 30 00</p> <p>Commande de produits finis Délais, prix et livraisons.</p> <p>03 85 35 21 21</p> <p>Après-Vente Assistance, pièces de rechange et garanties.</p> <p>03 51 42 70 03</p>
--	--

Industrie

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

<p>Avant-Vente Études techniques et chiffrage.</p> <p>contact.industrie@groupe-atlantic.com</p>	<p>Commande de produits finis Délais, prix et livraisons.</p> <p>contact.industrie@groupe-atlantic.com</p>	<p>Après-Vente Assistance, pièces de rechange et garanties.</p> <p>01 85 32 00 30</p>
--	---	--

Espace SAV
Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...



www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

Formations
Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»



TABLEAU DE DÉSENFUMAGE HABITAT COLLECTIF

TDHA LCD

- Économies et autonomie
- Installation facilitée
- Pilote jusqu'à 20 niveaux simultanément



• MARQUE FRANÇAISE •

03/2025 - Photos non contractuelles - S.A.S. au capital de 90.000.000 euros - Locataire gérant - Adresse : 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - Siren : 880 065 537 R.C.S. Lyon - APE : 4674B - N° fiscal : FR86 880 065 537 - Président : SCGA représentée par Thierry De ROQUIMAUREL - Photo couverture : AdobeStock

TDHA LCD

Tableau de désenfumage habitat collectif

+ PRODUITS

- **Économies et autonomie :**
 - Raccordement électrique simplifié
- **Installation facilitée :**
 - Faible encombrement
- **Adresse et commande des zones séparément**
- **Pilote jusqu'à 20 niveaux simultanément**



+ Application - Installation

- Le tableau de désenfumage TDHA LCD permet la commande des volets de désenfumage dans les locaux d'habitation des 3^e famille B et 4^e famille.
- La commande des volets de désenfumage à émission est réalisée sur détection automatique de fumée ou sur action d'un déclencheur manuel.

Détecteur de fumée

- Détecteur en ABS blanc avec socle.
- Hauteur 45 mm, fixation du socle par 2 vis.



LIBELLÉ	RÉF.	
DÉTECTEUR OPTIQUE	532224	\$
SOCLE UNIVERSEL	532225	\$

Le socle universel est un accessoire non obligatoire. Le socle universel permet une fixation rapide des câbles par clips et intègre un porte étiquette.

Tableau de désenfumage spécial habitat

- L'utilisation de boîtier d'étage permet un gain important sur les câbles. Tableau de désenfumage adressable de 1 à 20 zones.
- Les modules précâblés avec diode évitent tout risque d'inversion de polarités.
- Prévoir un module par volet : module noir intermédiaire, module rouge fin de ligne pour le dernier volet de chaque zone.



	LIBELLÉ	RÉF.	
Tableau de désenfumage	TDHA LCD	532220	\$
Boîtier d'étage	BEA LCD	532221	\$
Module intermédiaire (noir)	MOD INTER LCD	532222	\$
Module fin de ligne (rouge)	MOD FIN LIGNELCD	532223	\$

+ Fonctionnement

- La configuration de l'installation est la suivante (pour un immeuble de 1 à 20 zones) :
 - un coffret de signalisation TDHA LCD (situé par exemple dans un local technique),
 - à chaque niveau, un boîtier de raccordement «BEA LCD», sur lequel on raccorde les détecteurs, les déclencheurs manuels et les commandes de volets à émission du niveau concerné,
 - entre les niveaux, un câble 2 x 1,5 mm² (ligne de puissance) et un câble 1 paire 8/10e (ligne de télécommande),
 - cinq sorties de commandes temporisées pour les ventilateurs de désenfumage.
- Chaque boîtier d'étage BEA LCD peut gérer 10 détecteurs optiques, 10 déclencheurs manuels et 4 ou 6 volets (de 3,5 W maxi).
- Au-delà de 6 volets par BEA LCD, prévoir l'alimentation externe Corail 24V.
- Boîtier non stop ascenseur BNS (nous consulter)

Déclencheur manuel

- Déclencheur en ABS rouge, le réarmement s'effectue par une clé située en façade.



LIBELLÉ	RÉF.	
DÉCLENCHEUR MANUEL	532226	\$


Boîtier de commande d'extraction

- Le boîtier de commande BCE LCD pilote l'ouverture de l'ouvrant en cas de non fonctionnement du ventilateur de désenfumage.



LIBELLÉ	RÉF.	
BCE LCD	532227	\$

+ Principe d'installation



IMPORTANT

Les volets de désenfumage fonctionnent obligatoirement en mode émission et en 24 Vcc.