



Pay attention to connect the BGP-COD-BAT without supply voltage on the dimmer.

Figure 1

Allocation of the channels

I/O Channel	Description
1	ON/OFF/Dimming
2	Light scene 1 (3)
3	Light scene 2 (4)
4	Dimmer output status
5	OFF
6	LED curves
7	Soft start/stop speed
8	Dimming speed

Table 1

Soft start/stop	
Ch.7	0-100% (seconds)
-	2
P1	4 (standard)
P2	8
P3	16
P4	32

Table 2

Dimming	
Ch.8	0-100% (seconds)
-	1.8 (standard)
P1	3.6
P2	7.2
P3	14.4
P4	26.7

Table 3



LED curve selection

Sélection de la courbe des LED

Selección de curva de LED

https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/led_curve_selection.pdf



ENGLISH

■ OUTPUT SPECIFICATIONS

Maximum load: 500W

Note: this is the maximum power supplied to the load: if an inductive transformer is used, the efficiency of about 60% has to be considered before connecting the lamps. If a capacitive transformer is used, the efficiency is about 90%.

Minimum load: 3 W @ 230 V, 6 W @ 115V

Protections: Overload, short circuit, thermal

Operational voltage range: 90 to 260 VAC

Rated operational frequency: 50/60 Hz

Types of dimmable lamps

Different types of outputs (L,C) can not be mixed.

Incandescent (R)

LV halogen lamps with electronic ballast (C)

LV halogen lamps with conventional transformer (L)

HV halogen lamps (R)

115/230V dimmable LED lamp ESL (Electron Stimulated Luminescence) lamps

Note: if energy saving lamps are used, attention has to be paid to the maximum inrush current at start-up: it must not be greater than 3.5A otherwise the overload protection will be activated.

■ SUPPLY SPECIFICATIONS

Power supply: 115/240 VAC

■ GENERAL SPECIFICATIONS

Channel Programming: By BGP-COD-BAT and special cable GAP-THL-CAB

Fail-safe mode: In case of interruption of the smart-house connection, the light will be switched ON at the memorized level or it will be switched OFF according to the status programmed with BGP-COD-BAT. Fail-safe bit = 0 (default condition) memory of the previous state. Fail-safe bit = 1 always OFF.

■ MODE OF OPERATION

Push button

The push button can be used with a short or long pulse (>2 seconds) and its behavior is the same of channel1.

Short pulse: the light is switched ON/OFF (toggle function) with the set value. Factory settings is 100%, so the first time this push button is pressed with a short pulse, the light is switched ON to 100%. If a different light scene is memorised in the module, the light is switched ON at that level.

Long pulse: once the light is ON, by keeping the key pressed for more than 2 seconds, the light will be increased up to 100% and then decreased down to 5%. This will be repeated until the key is kept pressed. Every time the button is pressed, the ramp is inverted. The push button is also used to enable/disable the programming access (see below).

Coding

With the BGP-COD-BAT programming unit, each switching channel can be assigned any address between A1 and P8: this is retained permanently, but may be overwritten at any time. To access the pins for programming, open the cover on the front of the dimmer module (see fig.1).

Functions which are not required should remain uncoded. The dimmer output is configured in such a way at the factory that it will be switched off in case of a fault.

Channel 6 programming

According to the LED lamps used, the right curve has to be selected following the table "LED curve selection".

If a resistive, inductive or capacitive load is used, channel 6 must not be programmed.

Advanced settings

The ramp time (soft start/stop and dimming speed) has been made adjustable, so that each of these two functions can be set to four additional ramp times (apart from the default times). This can be done individually for each type of ramp. If other ramp times are desired, these are set by means of the channels 7 and 8 (see tables 2 and 3).

This means that if a start/stop ramp time of 8 secs is desired, then channel 7 is set to P2. The addresses P1-P4 can, of course, be used for any other purpose, since they are only used to set ramp times.

Hardware short circuit protection

As described in the "Lighting circuit design", if more capacitive transformers have to be connected in parallel for a total load higher than 180W @20°, the hardware short circuit protection has to be disabled.

To disable this protection, keep the pushbutton pressed during the power up of the dimmer: after two seconds the green LED will start blinking according to what is described in paragraph "LED indications".

If the hardware short circuit protection is enabled, it is always active when the output is both on and off. If the protection is disabled, it is active only when the load is off, in this situation care have to be taken to avoid short circuits when the output is active, otherwise the dimmer will be damaged.

■ LED LAMP DIMMING

When using the SH2D500W230 dimmer with LED lamps, channel 6 needs to be programmed with address P1 when the LED manufacturer recommends trailing edge dimming (capacitive) or P2 when the LED manufacturer recommends leading edge dimming (inductive). The selection of P1 or P2 also implements a different response curve. This curve is the relationship between lamp brightness and the power supplied to it. LED lamps have a different curve compared to standard inductive loads.

If channel 6 is given a blank address, automatic load detection and the standard curve are restored.

Please see table here for manufacturer's recommendation. If your LED lamp is not listed, please refer to the manufacturer for advice on their preference for leading or trailing edge dimming. If many LED lamps are connected in parallel, we suggest the following rule to define the maximum number of LED lamps, the maximum total LED lamp power ≤ 1/10th of dimmer's maximum rated power. The maximum load depends on the capacitive input impedance of the LED lamps, so it can vary according to the LED lamps type.

If the red LED on the SH2D500W230 dimmer starts blinking continuously as soon as the load is applied, this suggests that the total load has become more capacitive than inductive (the total capacitance is done by the sum of the capacitance of each connected LED lamp) and can not be driven anymore by setting channel 6 to P2.

The explanation of this is as follows, as previously described most LED lamps have to be dimmed as an inductive load with leading edge dimming (P2), but if more LED lamps are connected in parallel, the load becomes more capacitive (total

FRANÇAIS

■ CARACTÉRISTIQUES DES SORTIES

Charge maximale: 500 W

Note: il s'agit de la puissance maximale fournie à la charge: si un transformateur inductif est utilisé, prendre en compte un rendement de 60% environ avant de raccorder les ampoules. Si l'on utilise un transformateur capacitif, le rendement est de 90% environ.

Charge minimale: 3 W à 230 V, 6 W à 115V

Protections: Surcharge, court-circuit, thermique

Gamme de tension opérationnelle: 90 à 260 VCA

Fréquence nominale de fonctionnement: 50/60 Hz

Types d'ampoules à modulation variable

Les différents types de sortie ne peuvent être mélangés.

Incandescent (R)

Ampoules halogènes BT avec ballast (C)

Ampoules halogènes BT avec transformateur classique (L) Ampoules LED dimmables 115/230 V, ESL (luminescence stimulée par électrons)

Note: l'utilisation d'ampoules à économie d'énergie, implique que le courant d'appel maxi au démarrage doit être inférieur ou égal à 3,5 A sous peine d'activer la protection contre la surcharge.

■ CARACTÉRISTIQUES D'ALIMENTATION

Alimentation: 115/240 VCA

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Encodage des adresses: Par BGP-COD-BAT et câble spécial GAP-THL-CAB

Mode sécurité par défaut: En cas de coupure de la connexion domotique, un témoin s'allume au niveau mémorisé ou s'éteint, selon l'état programmé par BGP-COD-BAT.

Bit de sécurité par défaut = 0 (condition par défaut) mémoire de l'état précédent.

Bit de sécurité par défaut = 1 toujours OFF

■ MODE DE FONCTIONNEMENT

Bouton-poussoir

Utilisé en impulsion brève ou longue (>2 secondes), ce bouton-poussoir se comporte de manière identique à celui de l'adresse 1.

Impulsion courte: la LED s'allume/s'éteint (fonction bascule) avec la valeur programmée. Le réglage d'usine est à 100%; en conséquence, une brève sollicitation de ce bouton-poussoir produit une modulation de l'éclairage à 100%. Si un scénario d'éclairage différent est mémorisé dans le module, l'éclairage module au niveau mémorisé.

Impulsion longue: fois la LED est allumé, si l'on appuie sur le bouton plus de 2 secondes, la modulation d'éclairage augmente à 100% puis redescend à 5%. Le cycle se répète jusqu'à ce que l'on maintienne le bouton appuyé. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la rampe s'inverse. Le bouton-poussoir sert également à activer/désactiver l'accès à la programmation (voir ci-dessous).

Adressage

Le programmeur BGP-COD-BAT permet d'affecter à chaque canal de commutation toute adresse comprise entre a1 et p8: l'adressage est conservé en permanence mais on peut l'effacer à tout moment. Pour accéder aux broches de programmation, ouvrir le couvercle en face avant du variateur (voir figure 1).

Les fonctions non requises doivent restées non programmées. En cas de défaut, la sortie du variateur est désactivée (configuration d'usine).

Programmation du canal 6

Selon les ampoules LED utilisées, sélectionner la courbe correcte en fonction du tableau de sélection des ampoules LED ci-dessous.

Si la charge utilisée est résistive, inductive ou capacitive, ne pas programmer l'adresse 6.

Paramètres avancés

La durée de rampe est ajustable par conception (démarrage/arrêt progressif et vitesse de variation) ce qui permet de régler 4 durées de rampes supplémentaires pour chacune de ces deux fonctions (en dehors des durées de rampe par défaut). Ce paramétrage peut être effectué indépendamment pour chaque type de rampe.

Si d'autres durées de rampe sont nécessaires, les définir au moyen des adresses 7 et 8. (voir tableau 2 et tableau 3).

En d'autres termes, pour une durée de rampe marche/arrêt de 8 s, il faut paramétriser l'adresse 7 en P2. Naturellement, on peut utiliser les adresses P1-P4 pour toute autre fonction du fait que ces adresses servent uniquement à déclarer des durées de rampe.

Protection contre les courts-circuits du matériel:

Comme décrit dans la "Notice d'installation", si plusieurs transformateurs capacitifs doivent être connectés en parallèle pour une charge totale supérieure à 180W @20°, le dispositif de protection contre les courts-circuits du matériel doit être désactivé. Pour désactiver ce dispositif de protection, maintenez le bouton-poussoir enfoncé durant la mise sous tension du variateur: après deux secondes la LED verte commencera à clignoter selon la description du paragraphe "LED d'indication d'état".

Si le dispositif de protection contre les courts-circuits du matériel est activé, ce dernier est toujours actif aussi bien lorsque la sortie est ouverte que lorsqu'elle est fermée. Si le dispositif de protection est désactivé, ce dernier est actif uniquement lorsque la charge est éteinte, dans ce cas il faut faire attention à éviter les courts-circuits lorsque la sortie est active, autrement le variateur de lumière s'endommagera.



■ GRADATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE DES AMPOULES À LED

Lors de l'utilisation du variateur de lumière SH2D500W230 avec des ampoules à LED, il faut sélectionner la courbe communément appelée P1 ou P2 en programmant le canal 6. P1 est la courbe pour les ampoules à LED qui doivent être atténuées avec le variateur de lumière sur le front descendant (charges capacitatives), alors que P2 est la courbe à utiliser avec les ampoules à LED qui demandent un variateur de lumière à front montant (charge inductive). Si une ampoule à LED ne figure pas dans le tableau ici, veuillez faire référence au fabricant de LED afin de comprendre s'il faut un variateur de lumière à front montant ou descendant.

Si plusieurs ampoules à LED sont connectées en parallèle, nous vous suggérons d'appliquer la règle suivante afin de déterminer la charge maximum des ampoules à LED: puissance maximum totale des ampoules à LED ≤ 1/10° de la puissance nominale maximum du variateur de lumière. La charge maximum de l'ampoule dépend de l'impédance d'entrée capacitive des ampoules à LED, cela peut donc varier en fonction du type d'ampoules à LED.

Si la LED rouge commence à clignoter sans interruption une fois que la charge est active, cela signifie que la charge totale dépasse la charge maximum autorisée. Si la LED rouge commence à clignoter sans interruption une fois que la charge est active, cela signifie que la charge totale dépasse la charge maximum autorisée.

Wiring Diagrams



capacitance is the sum of capacitance for each connected). Since a capacitive load can not be dimmed with leading edge dimming (because of the currents peaks) channel 6 has to be set trailing edge dimming (P1). In this situation the dimming performance may be reduced.

Ceci s'explique de la façon suivante: la plupart des ampoules à LED doivent être atténuées par une coupure du front montant, mais si plusieurs ampoules sont connectées en parallèle elles se transforment en charge capacitive (la capacité totale s'obtient par la somme de la capacité de chaque transformateur connecté). Puisque une charge capacitive ne peut pas être atténuée avec une coupure du front montant autrement des crêtes de courant se créent, il faut sélectionner la courbe P1. Dans cette situation, les performances de la gradation de l'intensité lumineuse des ampoules pourraient ne pas être les meilleures. L'installateur doit trouver le juste compromis entre les performances de la gradation de l'intensité lumineuse et la charge totale connectée.

■ LEDs INDICATION

Red LED: Always ON: Load ON, no error
- 1 short blink every 4 seconds: High current warning (> 2.5A). The dimmer goes on working but high temperature might occur. This depends on the time the output stays on and on the room temperature.

- 2 short blinks every 4 seconds: Overvoltage error. To reset it, switch the dimmer OFF. If the error appears again, the load must be modified.

- 3 short blinks every 4 seconds: High temperature error: this error will be triggered if the internal temperature raises above 90°C. Please wait until the inside temperature goes below 70°C. The reset of the error is automatic once the temperature is within operating range.

- 4 short blinks every 4 seconds: Wrong frequency error. If the frequency of the power supply is correct, this error indicates a hardware failure. The reset of the error is automatic once the frequency is ok.

- 5 short blinks every 4 seconds: Short circuit software protection active. As soon as the dimmer detects the short circuit, it starts counting a timeout of 30 seconds during which you have to wait. Once this timeout is elapsed, the green LED blinks synchronously with the red one: at this point, reset the error by removing the short circuit and press the push button on the dimmer.

If the error is still present, the above procedure should be repeated.

Always blinking:

Hardware short circuit protection active. To reset it, switch the dimmer OFF, remove the short circuit and switch the dimmer ON again.

Green LED:

Always ON: Hardware short circuit protection active, lock condition.

- 1 short blink every 2 seconds: Hardware short circuit protection disabled, lock condition.

- 2 short blinks every 2 seconds: Hardware short circuit protection disabled, unlock condition.

- 3 short blinks every 2 seconds: Hardware short circuit protection enabled, unlock condition

- 5 short blinks every 4 seconds: Software short circuit protection active (this visualization overwrites the previous ones).

Yellow LED: If the Dupline Bus is working properly, it is always ON. If there is a fault on the Bus it will be flashing. It is OFF if the Bus is OFF or not connected.

■ LIGHTING CIRCUIT DESIGN

Some general rules have to be taken into consideration when designing lighting circuits.

Ferromagnetic transformers:

When using halogen lighting with ferromagnetic transformers, pay attention to the output of the transformers. To maximise efficiency, load these transformers with at least 80% of their normal power. Pay attention to the output of the transformer when determining the total load of the dimmer. The transformer has to be suitable for dimming.

Electronic transformers:

Electronic transformers present a capacitive load to the dimmer but if the cable between the transformer and the dimmer is significant this will introduce an additional inductive load, and the dimmer would see a combination of the two types of load (inductive and capacitive). It is recommended that an electronic transformer is loaded to at least 75% of its maximum rated loading, this reduces the possibility of lamp flicker when dimming, as is common with electronic transformers. Refer to the manufacturer's specifications for the electronic transformer being used.

Pay attention to the output of the transformer when determining the total load of the dimmer (average efficiency is around 90%). The transformer has to be suitable for dimming.

When a capacitive load is initially connected there may be a substantial surge of current through the primary winding called the inrush current.

This inrush current may last for 2-3 seconds and can have a peak of 10 times the RMS current stated by the manufacturer of the transformer (this is also valid for CFL fittings).

If many electronic transformers are connected in parallel, the value of the total current is given by the sum of the current peaks generated by each transformer.

If the total inrush current is higher than 3.5 A, the dimmer's hardware short circuit protection will be activated.

As a general rule if the short circuit protection is enabled, a total load of 30% of the nominal dimmer output power can be connected to the dimmer (180W@20°C).

If the short circuit protection is disabled, a total load of 90% of the nominal dimmer output power can be connected (540W@20°C).

Lorsque une charge capacitive est initialement connectée à une source de tension CA, il pourra se vérifier une substantielle impulsion de courant à travers l'enroulement primaire appelée courant d'appel.

Ce courant d'appel peut avoir une durée de 2-3 secondes et une crête égale à 10 fois le courant efficace déclaré par le fabricant du transformateur (ceci est valable également pour les ampoules fluocompactes). Si plusieurs transformateurs électriques sont connectés en parallèle, la valeur de courant total est donnée par la somme des crêtes de courant générées par chaque transformateur.

Si le courant d'appel total est supérieur à 3.5 A, le dispositif de protection contre les courts-circuits sera activé.

En règle générale, si le dispositif de protection contre les courts-circuits est actif, une charge totale de 30% de la puissance de sortie nominale du variateur de lumière peut être connectée (180W@20°C).

Si le dispositif de protection contre les courts-circuits n'est pas actif, une charge totale de 90% de la puissance de sortie nominale du variateur de lumière peut être connectée (540W@20°C).

Si el LED rojo empieza a parpadear seguidamente una vez que esté activada la carga, eso quiere decir que la carga total se ha convertido en capacativa y ya no puede ser gestionada por la curva P2.

La explicación es la siguiente: la mayoría de las lámparas LED deben ser reguladas con la regulación inductiva, pero si están conectadas varias lámparas en paralelo, éstas se convierten en una carga capacitiva (la capacidad total es la suma de la capacidad de cada transformador conectado). Como una carga capacitativa no puede ser regulada con regulación inductiva, ya que se crean crestas de corriente, tiene que ser seleccionada la curva P1. En esta situación podría mermarse el rendimiento de regulación de las lámparas. El instalador tiene que encontrar un equilibrio entre el rendimiento de regulación y la carga total conectada.

■ INDICACIÓN LED

LED roja: Siempre encendida: carga encendida, sin errores
- 1 parpadeo leve cada 4 segundos: Advertencia de intensidad alta (> 2,5A). El dimmer funciona, pero pueden producirse altas temperaturas. Esto depende del tiempo que la salida permanece encendida y a la temperatura ambiente.

- 2 parpadeos leves cada 4 segundos: Error de sobretensión. Para solucionarlo, apague el dimmer. Si aparece el error de nuevo, debe modificarse la carga.

- 3 parpadeos leves cada 4 segundos: Error de alta temperatura: este error se desencadenará si la temperatura interna sobrepasa los 90 °C. Espere a que la temperatura interna sea inferior a 70 °C. La solución del fallo es automática una vez que la temperatura se encuentra en el intervalo de funcionamiento.

- 4 parpadeos leves cada 4 segundos: Fallo de frecuencia errónea. Si la frecuencia de la fuente de alimentación es correcta, este fallo indica un error en el hardware. La solución del error es automática una vez que la frecuencia es correcta.

- 5 parpadeos leves cada 4 segundos: Protección de software contra cortocircuito activa. Tan pronto como el dimmer detecta el cortocircuito, comienza un tiempo de espera de 30 segundos durante el que debe esperar. Una vez transcurrido este tiempo de espera, el LED verde parpadea sincrónicamente con el rojo: en este punto, solucione el error eliminando el cortocircuito y pulsando el pulsador en el dimmer.

Si el error perdura, debe repetirse el procedimiento anterior.

Parpadeo continuo: Protección de cortocircuito del hardware activa. Para solucionarlo, apague el dimmer, elimine el cortocircuito y encienda el dimmer de nuevo.

LED verde: Siempre encendido: protección de cortocircuito del hardware activa, condición de bloqueo.

- 1 corto parpadeo cada 2 segundos: protección de cortocircuito del hardware deshabilitada, condición de bloqueo

- 2 cortos parpadeos cada 2 segundos: protección de cortocircuito del hardware deshabilitada, condición de desbloqueo

- 3 cortos parpadeos cada 4 segundos: protección de cortocircuito del software activa (esta visualización sobrescribe las anteriores).

LED amarillo: si el bus Dupline funciona adecuadamente, siempre está encendido.

Si se produce un fallo en el Bus, parpadeará.
Estará apagado si el Bus está apagado o desconectado.

■ INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Han de tomarse en cuenta algunas reglas generales al dimensionar un circuito de luces:

Transformadores ferromagnéticos: Al usar un alumbrado halógeno con transformadores ferromagnéticos, preste atención a la salida de estos últimos. Para maximizar la eficiencia, cargue estos transformadores con al menos el 80% de su potencia normal. Preste atención en la salida del transformador usado al determinar la carga total del regulador de luz. El transformador tiene que ser adecuado para regulación.

Transformadores electrónicos: Los transformadores electrónicos presentan una carga capacitiva al regulador, pero si el cable entre el transformador y el dimmer es demasiado largo, introducirá una carga inductiva y el regulador verá una combinación de dos tipos de carga (inductiva y capacitiva).


Se recomienda que cada transformador electrónico tenga una carga de al menos el 75% de su carga máxima nominal. Eso reduce la posibilidad de parpadeo de la lámpara cuando se regula, como es común con los transformadores electrónicos. Preste atención a la salida del transformador al determinar la carga total del regulador de luz (el promedio más eficiente se halla alrededor del 90%). El transformador tiene que ser adecuado para regulación.

Cuando se conecta inicialmente una carga capacitativa, puede tener lugar a través del bobinado primario una sustancial sobrecorriente momentánea llamada corriente de entrada. Esta corriente de entrada puede durar al menos 2-3 segundos y puede alcanzar un pico 10 veces superior al valor eficaz de corriente (rms) declarado por el fabricante del transformador. (Esto vale también para las lámparas de ahorro de energía). Si están conectados muchos transformadores electrónicos en paralelo, el valor de la corriente total es el resultado de la suma de los picos de corriente generados por cada transformador.

Si la corriente de entrada total es más alta de 3,5 A, se activará la protección de cortocircuito.

Como ley general, si se activa la protección de cortocircuito, puede conectarse una carga total del 30% de energía nominal de salida del regulador de luz (180W@20°C).

Si no se activa la protección de cortocircuito, puede conectarse una carga total del 90% de energía nominal de salida del regulador de luz (540W@20°C).



Responsibility for disposal / Responsabilité en matière d'élimination / Responsabilidad de eliminación:

The product must be disposed of at the relative recycling centres specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'Etat ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et les personnes.

Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.



Pay attention to connect the BGP-COD-BAT without supply voltage on the dimmer.

Figure 1

Allocation of the channels

I/O Channel	Description
1	ON/OFF/Dimming
2	Light scene 1 (3)
3	Light scene 2 (4)
4	Dimmer output status
5	OFF
6	LED curves
7	Soft start/stop speed
8	Dimming speed

Table 1

Soft start/stop	
Ch.7	0-100% (seconds)
-	2
P1	4 (standard)
P2	8
P3	16
P4	32

Table 2

Dimming	
Ch.8	0-100% (seconds)
-	1.8 (standard)
P1	3.6
P2	7.2
P3	14.4
P4	26.7

Table 3

Selectie van LED-curve

Urval för LED-kurva

LED-kurvevalg

LED-kurvevalg

https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/led_curve_selection.pdf



NEDERLANDS

UITVOERSPECIFICATIES

Maximale belasting: 500 W

Opmerking: dit is de maximale stroom toegevoerd naar de belasting; als een inductieve transformator gebruikt, moet u rekening houden met een efficiëntie van ongeveer 60% voordat u de lampen aansluit. Als u een capacitieve transformator gebruikt, is de efficiëntie ongeveer 90%.

Maximale belasting: 3 W @ 230 V, 6 W @ 115 V**Bescherming:** Overbelasting, kortsluiting, oververhitting**Bereik bedrijfsspanning:** 90 tot 260 VAC**Nominale bedrijfsfrequentie:** 50/60 Hz**Types dimbare lampen**

Verschillende uitvoertypes (L,C) kunnen niet worden gemengd

Gloeiende (R)

LV-halogenlampen met elektronische ballast (C)

LV-halogenlampen met conventionele transformator (L)

HV-halogenlampen (R) 115/230 V dimbare LED-lamp

ESL (door elektronen gestimuleerde gloei-) lampen

Opmerkingen: als u energiebesparende lampen gebruikt, let dan op de maximale startstroom bij inschakeling: deze mag niet groter zijn dan 3,5 A omdat de overbelastingbescherming wordt geactiveerd.

VOEDINGSPECIFICATIES

Stroomvoeding: 115/240 VAC

ALGEMENE SPECIFICATIES

Kanaal programmeren: Door BGP-COD-BAT en speciale kabel GAP-THL-CAB

Storingsveilige modus: In geval van een onderbreking van de smart-houseverbinding, schakelt het licht in (ON) op het niveau in het geheugen of schakelt uit (OFF) volgens de met de BGP-COD-BAT geprogrammeerde status.

Storingsveilige bit = 0 (standaard conditie) geheugen van de vorige status.

Storingsveilige bit = 1 altijd OFF

BEDRIJFSMODUS

Drukknop

U kunt de drukknop kort of lang (>2 seconden) indrukken, het gedrag is hetzelfde bij kanaal1.

Kort indrukken: het licht wordt in- of uitgeschakeld (ON/OFF) (schakelfunctie) met de ingestelde waarde. De fabrieksinstelling is 100%. Als u deze drukknop voor de eerste keer indrukt, wordt het licht ingeschakeld op 100%. Als in het geheugen van de module een ander lichtscenario is opgeslagen, schakelt het licht aan op dat niveau.

Lang indrukken: zodra het licht wordt ON, als u de knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, neemt het licht tot 100% toe en neemt vervolgens af tot 5%. Dit wordt herhaald zolang u de knop ingedrukt houdt. Iedere keer wanneer u de knop indrukt, wordt de volgorde omgekeerd.

De drukknop wordt ook gebruikt om de toegang voor programmering in/u te schakelen (zie hieronder).

Coding

Met de BGP-COD-BAT-programmeerunit kan aan ieder schakelkanaal een adres tussen A1 en P8 worden toegewezen: dit wordt permanent vastgehouden maar kan op ieder moment worden overschreven. Voor toegang tot de pennen voor programmering open u de behuizing aan de voorkant van de dimmer-module (zie fig. 1).

Functies die niet nodig zijn moeten ongecodeerd blijven. De dimmeruitvoer wordt in de fabriek zodanig geconfigureerd dat deze uitschakelt in geval van een storing.

Kanaal 6 programmeren

Selecteer de juiste curve op basis van de gebruikte LEDlampen volgens de tabel "LED-curveselectie":

Als u een resistieve, inductieve of capacitive belasting gebruikt, mag kanaal 6 niet worden geprogrammeerd.

Geavanceerde instellingen

Kanaal 5 beschikt over een "uitschakelfunctie" zodat de dimmer direct vanaf de hoofdfunctie kan worden uitgeschakeld zonder gebruik van logische programmering in de smart-house-regeleerheid. Daarnaast is de trajecttijd (zacht starten/stoppen en dimmsnelheid) aanpassbaar gemaakt zodat beide functies kunnen worden ingesteld op vier verschillende trajecttijden (naast de standaardtijden). U kunt dit voor ieder soort traject afzonderlijk doen.

Als u andere trajecttijden wilt, kunt u deze instellen met de kanalen 7 en 8 (zie tabel 2 en 3).

Dit betekent dat als u een start-/stoptrajecttijd wilt van 8 seconden, kanaal 7 op P2 moet worden gezet. U kunt de adressen P1-P4 uiteraard gebruiken voor iedere andere doeleinde omdat deze alleen worden gebruikt voor het weergeven van trajecttijden.

Hardwarebeveiliging tegen kortsluiting

Zoals beschreven in de "Installatiehandleiding", moet, als er meerdere capacitive transformators parallel verbonden moeten worden voor een totaalafstand die hoger is dan 180W @20°, de hardware-kortsluitingbescherming uitgeschakeld worden.

Om deze bescherming uit te schakelen, de drukknop ingedrukt houden tijdens het inschakelen van de dimmer: na twee seconden zal de groene LED beginnen met knipperen volgens wat beschreven wordt in de paragraaf "LED-indicaties".

Als de hardware-kortsluitingbescherming ingeschakeld is, is het altijd actief, zowel wanneer de uitgang aan- als wanneer deze uitstaat. Als de bescherming uitgeschakeld is, is het alleen actief wanneer de lading uit is, in deze situatie moet er op gelet worden kortsluitingen te voorkomen wanneer de uitgang actief is, anders zal de dimmer beschadigd worden.

LED-LAMPDIMMING

Wanneer u de SH2D500W230 dimmer met LED-lampen gebruikt, moet de zogenaamde P1 of P2-kromme geselecteerd worden die kanaal 6 programmeert.

P1 is de kromme voor LED-lampen die gedimd moeten worden met sleepwielrand-dimmer (dus voor de LED-lampen die gedimd moeten worden als capacitive ladingen), terwijl P2 de kromme is die gebruikt moet worden met LED-lampen die led-drand-dimmer vereisen (dus voor de LED-lampen die gedimd moeten worden als inductieve lading). Als een LED-lamp niet genoemd wordt in tabel hier, gelieve de LED-fabrikant raadplegen om er achter te komen of er een led- of sleepwielrand-dimming nodig is.

Als meerdere LED-lampen parallel verbonden worden, suggereren we de volgende regel om te definiëren wat de maximum LED-lampenlading kan zijn: maximum totaalstroom LED-lampen ≤ 1/10de van maximum gemeten stroom van de dimmer. De maximum lading hangt af van de capacitive ingangsimpedantie van de LED-lampen, dus kan het variëren

SVENSKA

UTGÅNGSSPECIFIKASJONER

Maximal last: 500 W

Obs! Det här är den maximala effekten som lasten tillförs. Vid användning av en induktiv transformator måste dess verkningsgrad på 60 procent beaktas innan lamporna ansluts. Vid användning av en kapacitiv transformator är verkningsgraden på omkring 90 procent.

Minsta last: 3 W vid 230 V, 6 W vid 115 V**Skydd:** Overbelastning, kortslutning, termisk**Spänningsintervall vid drift:** 90 till 260 VAC**Märkfrekvens vid drift:** 50/60 Hz**Typer dimbare lampar**

Ulike utgangstyper (L, C) må ikke blandes

Glödande (R)

LV halogenpærer med elektronisk ballast (C)

LV halogenpærer med vanlig transformator (L)

HV halogenpærer (R)

115/230 V dimbar LED-pære

ESL (Electron Stimulated Luminescence) pærer

Merk: Hvis det brukes sparepærer, må man legge merke til maksimal strøm ved oppstart: Den må ikke være mer enn 3,5 A, ellers vil overbelastningsbeskyttelsen aktiveres.

TILFØRELSSPECIFIKASJONER

Strømtilførsel: 115/240 V vekselstrøm

ALLMÄNNA SPECIFIKASJONER

Kanalprogrammering: Ved hjelp av BGP-COD-BAT og spesial kabel GAP-THL-CAB**Sikkerhetsmodus:** Ved forstyrrelse i smart-house-tilkoblingen, vil lyset slås PÅ ved lagret nivå, eller det vil slås AV i henhold til status som er programmeret med BGP-COD-BAT.

Felsäker läge: Om ett avbrott drabbar Smart House-utslutningen, tänds ljuset enligt konfigurationen eller stängs av enligt den status som är programmerad med BGP-COD-BAT. Felsäkerhet bit = 0 (standardläge) kommer ihåg tidigare läge. Felsäker bit = 1 alltid AV.

DRIFTSLÄGE

Trykknapp

Trykknappen kan användas med en kort eller lång puls (> 2 sekunder), och dens oppfører er den samme for kanal 1.

Kort puls: Lyset slås PÅ / AV (trykfunksjon) med angitt verdi. Fabriksinställningen är 100%, så den första gången trykknappen betjänas, slås lyset PÅ till 100%. Hvis en annan lysscene är lagrad i modulen, slås lyset PÅ till det nivået.

Lång puls: när lyset är PÅ, ved å holde knappen nede i mer enn 1 sekunder, vil lyset øke opp til 100%, og deretter reduseres ned til 5%. Dette gjentas så lenge knappen holdes nede. Hver gang knappen trykkes, inverteres rampen.

Trykknappen brukes også til å aktivere / deaktivere programmeringstilgangen (se nedenfor).

Koding

Med programmeringsenheten BGP-COD-BAT kan hver kanal tildeles en adresse mellom A1 og P8: Detta lagres permanent, men kan overskrives när som helst. Äpne frontdekslet på dimmermodulen för att tillgå till programmeringspinne (se bild 1).

Funksjon

Med programmeringsenheten BGP-COD-BAT kan hver omskifterkanal tilldeles en hvilken som helst adresse mellan A1 och P8. Denne indstillingen lagres permanent, men kan overskrives når en ny adresse tas i bruk.

Funktioner som ikke trengs, bør ikke kodes. Dimmerutgangen er konfigurert fra fabrikken til å stå seg av ved feil.

Programmering I/O 6

Riktig kurve må velges, basert på tabellen "Valg av LEDkurve", avhengig av LED-pærerne som brukes.

Hvis en motstandsbelastning, induktiv belastning eller kapasitiv belastning brukes, må ikke kanal 6 programmeres.

Avanserte innstillingar

Oppstartstiden (myk oppstart / stopp og dimmehastighet) har blitt gjort justerbart, slik at hver av disse kan settes til ytterligere fire oppstartstider (tillegg til standardinstillingene). Dette kan gjøres individuelt for hver oppstartstype.


Dette betyr at hvis man ønsker start- / stopptid på 8 sekunder, settes kanal 7 til P2. Adressene P1-P4 kan naturligvis brukes til andre ting, siden de ikke brukes til oppstartstid.

Beskyttelse mot maskinvarekortslutning


Som beskrevet i "Installasjonsinstruksjoner" må beskyttelsen mot maskinvarekortslutning deaktiveres dersom det må kobles til flere kapasitive transformatorer i parallell for en total belastning hoyere enn

Wiring Diagrams

1-phase load



3-phase load



volgens het soort LED-lampen.

Als de rode LED begint continu te knipperen wanneer de lading eenmaal geactiveert is, betekent dit dat de totaallading een grote capacitive lading geworden is en niet langer aangedreven kan worden door kromme P2. De uitleg hiervan luidt als volgt: de meeste LED lampen moeten gedimd worden door een leidrand-afsnijding, maar als meerdere lampen parallel verbonden zijn worden deze een capacitive lading (de totale capaciteit wordt verkregen door de som van de capaciteit van elke verbonden transformator). Aangezien een capacitive lading niet gedimd kan worden met leidrand-afsnijding omdat er anders stroompieken gecreëerd worden, moet de kromme P1 geselecteerd worden. In deze situatie, zouden de dimprestaties van de lampen niet de beste kunnen zijn. De installateur moet de juiste balans vinden tussen dimprestaties en totaal verbonden lading.

■ LED-INDICATIES

Rood LED: Altid AAN: Belasting AAN, geen fout

- 1 x kort knipperen om de 4 seconden: Waarschuwing voor hoge stroom (> 2,5 A). De dimmer blijft werken maar de temperatuur kan stijgen. Dit hangt af van de tijd waarin de uitvoer aanblijft en van de kamertemperatuur.

- 2 x kort knipperen om de 4 seconden: Overspanningsfout.

Schakel de dimmer uit om de fout te resetten. Als de fout blijft optreden, moet de belasting worden aangepast.

- 3 x kort knipperen om de 4 seconden: Fout hoge temperatuur: deze fout treedt op als de interne temperatuur tot boven de 90°C stijgt. Wacht totdat de binnentemperatuur tot onder de 70°C zakt. De fout wordt automatisch gereset wanneer de temperatuur binnen de bedrijfslimieten is.

- 4 x kort knipperen om de 4 seconden: Fout onjuiste frequentie. Als de frequentie van de stroomvoeding correct is, geeft deze fout een hardwarerestoring aan. De fout wordt automatisch gereset wanneer de frequentie juist is.

- 5 x kort knipperen om de 4 seconden: Softwarebeveiliging tegen kortsluiting actief. Zodra de dimmer de kortsluiting detecteert, begint hij met het tellen van een wachttijd van 30 seconden waarin u dient te wachten. Wanneer deze wachttijd is verstreken, knippert de groene LED gelijk op met de rode: reset vervolgens de fout door de kortsluiting te verwijderen en druk op de drukknop op de dimmer.

Herhaal de bovenstaande procedure als de fout blijft voortduren.

- 6 x kort knipperen om de 4 seconden: Maskinvarefeli.

Återställningen av felet sker automatiskt när

temperaturn är OK igen.

- 7 x kort knipperen om de 4 seconden: Programvaruskydd mot kortslutning är aktivt. När dimmern upptäcker en kortslutning startas direkt en nedräkning på 30 sekunder, som du måste vänta ut. När nedräkningen är klar blinkar den gröna LED-lampen på samma sätt som den röda. I det här läget återställer du felet genom att ta bort kortslutningen och trycka på trycknappen på dimmern.

Om felet inte försvinner upprepar du proceduren ovan.

- 8 x kort knipperen om de 4 seconden: Maskinvarefeli mot kortslutning är aktivt. Återställ genom att stänga av dimmern, ta bort kortslutningen och sätt på dimmern igen.

Gul LED: Hvis Dupline Buss fungerer, er den altid PÅ. Hvis det er en fejl i Bussen, vil den blinke. Den er AV hvis Bussen er tilkoblet.

■ INSTALLATIONSINSTRUKSJONER

Du må følge noen regler når du dimensjonerer en lyskrets.

Ferrromagnetiske transformatorer: Når du bruker halogenlys med ferrromagnetiske transformatorer, var oppmerksom på

output fra transformatorene. For å maksimere effektiviteten med disse transformatorene, må de belastes med minst 80% av sin normale effekt. Vær oppmerksom på output fra transformatorene når du bestemmer den totale belastningen for dimmern. Transformatorene må være egnet for dimming.

Gul LED: Hvis Dupline Buss fungerer, er den altid PÅ.

Hvis der er fejl på bussen, vil den blinke. Hvis bussen er slukket eller ikke tilsluttet, er LED'en også slukket.

■ INSTALLASJONSVEJLEDNING

Generelle regler der skal tages i betragtning ved dimensionering af et lys kredsløb:

Ferrromagnetiske transformere: Ved brug af halogenbelysning med ferrromagnetiske transformere, skal man være opmærksom på transformernes output. For at maksimere effektiviteten belastes disse transformere med mindst 80% af deres normale kapacitet. Vær opmærksom på den anvendte transformers output ved fastsættelsen af den samlede belastning på dæmperen. Transformeren skal være egnet til dæmpning.

Elektroniske transformere: Elektroniske transformere kan komme ud af balance, når kabellængden mellem transformeren og lampen er for lang; vær omhyggelig med at holde denne så kort som muligt, ellers vil totalt indusert motstand til kabelen bli sammenlignbar med kapacitansen til den elektroniske transformeren, noe som gjør belastningstypen til en blanding av induktiv og kapasitiv last.

Det anbefales at hver elektroniske transformator blir belastet med mindst 75% af sin nominelle belastning. Dette reducerer muligheten for lampeflimring når du dimmer, noe som er vanlig med elektroniske transformatorer. Det vises til produsentens tekniske specifikasjoner for transformatorer du bruker.

Vær opmærksom på output fra transformatorene når du bestemmer den totale belastningen for dimmern (gennomsnitlig effektivitet er 90%). Transformatorene må være egnet for dimming.

Når en kapasitiv last bliver koblet til en kilde med vekselsstrømspenning, kan det opstå et kraftig strømtopp gjennom den primære spolen kald inrush current.

Inrush current kan være 2-3 sekunder og kan ha en topp på 10 ganger rms merkestrom oppgitt av produsenten for transformatorene (det gjelder også for energisparende lampen).

Dersom mange elektroniske transformatorer er parallellkoplet, er summen av total strøm gitt av summen av strømtoppene generert av hver transformator.

Dersom total inrush current er høyere enn 3,5 A, vil kortslutningsbeskyttelsen bli aktiveret.

Generelt sett, dersom kortslutningsbeskyttelsen er aktiveret, kan det kobles til en total belastning på 30% av dimmerens nominelle output (180W@20°).

Dersom kortslutningsbeskyttelsen er aktiveret, kan det kobles til en total belastning på 90% av dimmerens nominelle output (540W@20°).

Hvis den samlede startstrøm er høyere enn 3,5 A, vil kortslutningsbeskyttelsen bli aktiveret.

Som en generell regel gjelder at hvis kortslutningsbeskyttelsen er aktiveret, kan der tilslutes en samlet belastning på 30% af lysdæmperens nominelle udgangseffekt (180W@20°).

Hvis kortslutningsbeskyttelsen ikke er aktiveret, kan der tilslutes en samlet belastning på 90% af lysdæmperens nominelle udgangseffekt (540W@20°).

volgens het soort LED-lampen.

Als de rode LED begint continu te knipperen wanneer de lading eenmaal geactiveert is, betekent dit dat de totaallading een grote capacitive lading geworden is en niet langer aangedreven kan worden door kromme P2.

De uitleg hiervan luidt als volgt: de meeste LED lampen moeten gedimd worden door een leidrand-afsnijding, maar als meerdere lampen parallel verbonden zijn worden deze een capacitive lading (de totale capaciteit wordt verkregen door de som van de capaciteit van elke verbonden transformator).

Eftersom een capacitive last som dimmas med framkantsstyring skapar strömtoppar, måste kanal 6 ställas till P1 (bakkantsstyrning) om strömmen blir för hög. Med bakkantsstyrning kan ljusregleringens prestanda minska. En kompromiss mellan ljusregleringens prestanda och den totala belastningen som kan anslutas måste beslutas av installatören.

■ LED-INDIKERING

Röd LED: Altid PÅ: Belastning PÅ, ingen fejl

- Ett kort blink hvert fjärde sekund: Advarsel om hög belastning (> 2,5 A). Dimmaren fortsätter att fungera, men hög temperatur kan uppstå. Dette avhänger av tiden utgången är på, samt temperaturen i rummet.

- **To korta blink hvert fjärde sekund:** Overspänningfejl. Tilbakestilles ved å ta strømmen til dimmaren. Hvis feilen oppstår, må belastningen endres.

- **Tre korta blink hvert fjärde sekund:** Hög temperatur: Denne feilen utlöses hvis den interne temperaturen stiger över 90 °C. Vent til den innvendige temperaturen faller under 70 °C. Feilen tilbakestilles automatisk så fort temperaturen er innenfor driftsområdet.

- **Fire korta blink hvert fjärde sekund:** Feil frekvens. Hvis strömforsyningens frekvens er riktig, indikerer denne feilen en maskinvarefejl. Feilen tilbakestilles automatisk när frekvensen er OK.

- **Fem korta blink hvert fjärde sekund:** Kortslutningsbeskyttelse er aktiverad. Så fort dimmaren oppdager kortslutningen, begynner den å telle pauser på 30 sekunder. Da må du vente. När pausen er ferdig, vil den gröne LED-paren blinke sammen med den röda: Nå kan feilen tilbakestilles ved å fjerne kortslutningen og trykke inn trykknappen på dimmaren.

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Feil frekvens. Om frekvensen för driftspannning är rätt indikerar det här felet att maskinvarefel. Återställningen av felet sker automatiskt när frekvensen är OK igen.

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Programvaruskydd mot kortslutning är aktivt. När dimmaren upptäcker en kortslutning startas direkt en nedräkning på 30 sekunder, som du måste vänta ut. När nedräkningen är klar blinkar den gröna LED-lampen på samma sätt som den röda. I det här läget återställer du felet genom att ta bort kortslutningen och trycka på trycknappen på dimmern.

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Maskinvarebeskyttelsen är aktiverad, låst tillstånd

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Maskinvarebeskyttelsen är aktiverad, ulåst tillstånd

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Maskinvarebeskyttelsen är aktiverad, ulåst tillstånd

- **Six korta blink hvert fjärde sekund:** Programvaravarskydd mot kortslutning är aktivt. När den gröna LED-paren blinke synkront med den röda: nu kan man nulstille feilen ved at fjerne kortslutningen og trykke inn trykknappen på dæmperen. Hvis feilen stadig er der, bør den overen beskrive fremgangsmåde gentages.

Konstant blinken: Kortslutningsbeskyttelsen i hardwaren aktiveret. For at nulstille den: sluk lysdæmperen (OFF), fjern kortslutningen og tænd lysdæmperen (ON) igen.

Groen LED: - Altid PÅ: Maskinvarebeskyttelsen er aktiv, låst tilstand

- **One korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, låst tilstånd

- **Two korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Three korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Four korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Five korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Six korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Seven korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Eight korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Nine korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Ten korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Eleven korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twelve korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Thirteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Fourteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Fifteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Sixteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Seventeen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Eighteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Nineteen korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-one korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-two korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-three korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-four korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-five korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-six korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-seven korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-eight korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Twenty-nine korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Thirty korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Thirty-one korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

- **Thirty-two korta blink hvert 2. sekund:** hardware kortslutningsbeskyttelsen aktiveret, ulåst tilstånd

</