



VA/200



1



2

I INSTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ALIMENTATORE VA/200

L'apparecchio è costituito da una sezione di alimentazione in corrente continua e da una scheda di controllo dell'impianto.

L'unità consente di alimentare in corrente continua:

- 1 - monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5Vcc, stabilizzati);
- 2 - servizi ausiliari (12Vcc, stabilizzati);
- 3 - eletroserratura da 12Vcc o ca, 1A.

Caratteristiche funzionali

- 1 - Temporizzazione dell'attivazione dell'impianto.

L'impianto rimane attivo per 30 secondi dopo una chiamata dal posto esterno.

Se entro questo periodo viene sollevata la cornetta, il tempo di attivazione dell'impianto viene prolungato di 30 sino ad un massimo di 90 secondi, regolabile tramite il potenziometro TV (fig. 1).

Se l'impianto viene attivato tramite il pulsante inserimento posto esterno del derivato interno, la durata dell'attivazione dell'impianto (ad impianto libero) è compresa tra 30 e 90 secondi (regolabile tramite il potenziometro TV di fig. 1).

2 - Disattivazione dell'impianto.

L'impianto si disattiva al termine della temporizzazione o al termine dell'alimentazione dell'eletroserratura.

3 - Nota di chiamata.

L'unità dispone di due generatori di chiamata a nota bitonale differenziale. Il primo generatore (morsetto 8), si attiva ad ogni chiamata effettuata dal posto esterno, avviando contemporaneamente i temporizzatori di attivazione dell'impianto.

Il secondo generatore (morsetto 8A e ponticello SW di fig. 1 inserito) viene attivato senza accendere l'impianto. Questa caratteristica permette di utilizzare il secondo generatore come segnale di chiamata dal pianerottolo. Con il ponticello SW disinserito, l'attivazione del secondo generatore provoca l'avvio dell'impianto e consente, se richiesto, l'identificazione di due punti di chiamata (es. 2 posti esterni). Le uscite dei due generatori di chia-

mata possono pilotare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 derivati interni.

4 - Apriporta (12V 1A).

La tensione di alimentazione dell'eletroserratura è temporizzata (regolabile da 1 a 15 secondi circa tramite il potenziometro □ di fig. 1) anche con azionamento continuo del pulsante apriporta del derivato interno. Se il comando apriporta proviene da un pulsante ausiliario (collegato al morsetto 23), la tensione di alimentazione viene applicata all'eletroserratura per la durata dell'azionamento dello stesso.

5 - Segreto di conversazione.

L'unità gestisce il segreto di conversazione audio e video con l'uso, nello stesso impianto di monitor e citofoni (serie 200 ed EXEDRA 200). I citofoni devono essere equipaggiati dell'unità SC/200.

L'utilizzo del citofono C/200, negli impianti senza segreto di conversazione, rende indispensabile l'uso del condensatore EKC/200.

6 - Servizio luce scale.

E' possibile eseguire il comando luce scale, dal monitor acceso, utilizzando l'unità-relé VLS/101.

Funzione dei morsetti (fig. 1)

Morsettiera A

- rete
-

Morsettiera B

- 5 - 17,5V alimentazione
- 6 + posto esterno
- 5 - 12V alimentazione
- 21 + accessori citofonici
- 8 comune chiamata 1
- 8A comune chiamata 2
- 22 uscita per attuatore luce scale (VLS/101)
- 11 audio al monitor
- 12 audio al posto esterno
- 23 pulsante apriporta supplementare
- 14 attivazione posto esterno
- 13 + 12V alimentazione
- 16 - eletroserratura

Morsettiera C

- 5 - 17,5V alimentazione
- 6 + monitor ed accessori
- 8 audio al monitor
- 9 audio al posto esterno

Morsettiera D (collegamento con cavo coassiale)

- 3 segnale video
- 4 schermo segnale video
- 7 chiamata n. 1

Morsettiera D (collegamento con doppiopino telefonico)

- 3 segnale video positivo
- 4 segnale video negativo
- 7 chiamata n. 1

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230V 50/60 Hz. Protezione elettrica autoripristinabile.
- Potenza assorbita: 60VA.
- Tensioni di uscita:
 - 17,5Vcc stabilizzati (0,9A in servizio continuo più 0,6A in servizio intermittente), per l'alimentazione del monitor, del posto esterno ed eventuali accessori.
 - 12Vcc stabilizzati (400mA in servizio continuo).
 - 12Vcc (0,5A in servizio intermittente), per l'alimentazione dell'eletroserratura.

- Due generatori di nota bitonale per il segnale di chiamata: possono pilotare fino a 3 derivati interni.
- Tempo di attivazione dell'impianto: 30 secondi. Al sollevamento della cornetta del derivato interno il periodo di attivazione viene prolungato di 30 fino ad un massimo di 90 secondi (regolabile).
- Tempo di attivazione dell'eletroserratura: regolabile da 1 secondo a 15 secondi. Compatibilità con eletroserratura del tipo continuo o ad impulsi (12Vcc, ca, 1A).
- Uscita per attuatore luce scale: del tipo VLS/101.
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +35 °C.
- Dimensioni: modulo da 12 unità basso per guida DIN (fig. 2). L'apparecchio può essere installato, senza coprimorsetti, in scatole munite di guida DIN (EN 50022). Per le dimensioni di ingombro vedere la fig. 2A.
- Oppure può essere installato a parete utilizzando la guida DIN in dotazione ed applicando il coprimorsetti. Per le dimensioni di ingombro vedere la fig. 2B.

NOTA. La protezione dell'apparecchio contro sovraccarichi e cortocircuiti è ottenuta mediante un interruttore termico autoripristinabile, inserito sul primario del trasformatore di alimentazione.
Dopo l'intervento della protezione, il ripristino del funzionamento avviene automaticamente dopo che la temperatura del trasformatore scende al di sotto dei 85 °C.
Accertare ed eliminare le cause che hanno determinato l'intervento della protezione.

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

VA/200 POWER SUPPLIER

The unit comprises a DC power supplier and system control card.

The unit supplies in direct current:

- 1 - monitor, entry panel and accessories (17.5V DC stabilized);
- 2 - auxiliary services (12V DC stabilized);
- 3 - electrical door lock, 12V DC or AC, 1A.

Operating characteristics

1 - System activation timer.

The installation remains active for 30 secs. following a call at the entry panel. If the handset is lifted during this interval, the activation time is increased by 30 secs. and may be extended to a maximum of 90 secs. by adjusting potentiometer TV, figure 1.

If the system is activated by the entry panel button, located on the internal unit, the system activation time (when not interrupted by another call) may be adjusted between 30 and 90 secs. using potentiometer TV in figure 1.

2 - System deactivation.

The installation is switched off by the system timer once the set time has

elapsed, or on completion of the electrical door lock function.

3 - Call note.

The unit is equipped with two differential call tone generators. The first generator (terminal 8) is activated each time a call is made at the entry panel which simultaneously causes the system activation timers to switch on.

The second generator (terminal 8A and jumper SW in figure 1 energised) activates without switching on the system. This means that the second generator may be used as a landing call signal.

When jumper SW is de-energised, the activation of the second generator causes the system to switch on, and permits, if required, the identification of two call sources (2 entry panels).

The outputs of the two call generators can simultaneously control a maximum of 3 internal units.

4 - Door lock release (12V 1A)

The supply voltage to the electrical door lock is limited to approximately 1 to 15 secs. (adjusted using the potentiometer □ in figure 1) also with continuous activation of the door lock release button on the internal unit.

If the door lock release is activated by an auxiliary button (connected to terminal 23), the electrical door lock is energised for the duration of activation of the said button.

5 - Conversation privacy.

The unit powers audio and video conversation privacy when the monitors and handsets (200 and EXEDRA 200 series) are installed in the same system. The handsets must be equipped with SC/200 unit.

The use of C/200 handset, in systems without conversation privacy, requires the installation of EKC/200 capacitor.

6 - Stair light control.

The stair light function may be activated using the monitor (when switched on) using relay VLS/101.

Function of each terminal, figure 1

Terminal block A

-] mains
-]

Terminal block B

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 5 | -] | 17.5V supply voltage |
| 6 | +] | to entry panel |
| 5 | -] | 12V supply voltage audio |
| 21 | +] | entry system accessories |
| 8 | call common 1 | |
| 8A | call common 2 | |
| 22 | stair light actuator output (VLS/101) | |
| 11 | audio to monitor | |
| 12 | audio to entry panel | |
| 23 | auxiliary door lock release button | |
| 14 | entry panel activation | |
| 13 | +] 12V supply voltage | |
| 16 | -] to electrical door lock | |

Terminal block C

- | | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| 5 | -] | 17.5V supply voltage |
| 6 | +] | to monitor and accessories |
| 8 | audio to monitor | |
| 9 | audio to entry panel | |

Terminal block D (coaxial cable connection)

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 3 | video signal | |
| 4 | video signal shield | |
| 7 | call no. 1 | |

Terminal block D

(twisted pair connection)

- 3 positive video signal
- 4 negative video signal
- 7 call no. 1

Technical features

• Supply voltage: 230V 50/60 Hz. Self-resetting electric safety switch.

• Rated power: 60VA.

• Output voltages:

17.5V DC stabilised (0.9A for continuous service and 0.6A for intermittent service) for monitor, entry panel and accessories.

12V DC stabilised (400mA for continuous service)

12V DC (0.5A for intermittent service) for electrical door lock.

• Two differential call note generators, controlling up to 3 internal units.

• Installation activation time 30 secs. If the handset is lifted during this interval, the activation time is extended by 30 to a maximum of 90 secs. (adjustable).

• Electrical door lock activation time with time interval adjustment of 1 to 15 secs. Compatible with both direct and alternate current-operated electrical door lock (12V DC, AC, 1A).

• Stair light actuator output: type VLS/101.

• Working temperature range: from 0 °C to +35 °C.

• Dimensions: 12 DIN units, low profile module, figure 2.

The unit can be installed without terminal covers, in boxes fitted with DIN guide (EN 50022). See figure 2A for overall dimensions.

Alternatively, it can be wall-mounted using the DIN guide provided, and applying the terminal cover. See figure 2B for overall dimensions.

NOTE. The unit is protected against overloads and short-circuits by a self-resetting thermal switch, inserted on the primary of the power supply transformer.

Once the switch trips, operation is resumed automatically once the temperature of the transformer drops back below 85 °C.

Make sure the cause of the switch tripping is eliminated.

Funktionsmerkmale

1 - Zeitgeschalteter Anlagenbetrieb.

Die Anlage bleibt für 30 Sekunden nach einem Anruf von der Außenstation eingeschaltet.

Falls binnen diesem Zeitraum der Hörer abgenommen wird, wird die Einschaltzeit der Anlage um 30 Sekunden bis auf maximal 90 Sekunden erhöht, die über das Potentiometer TV (Abb. 1) eingestellt werden kann.

Wenn die Anlage an der Innensprechstelle über die Taste für die Zuschaltung der Außenstation eingeschaltet wird, beträgt die Dauer der Einschaltung der Anlage (bei freier Anlage) zwischen 30 und 90 Sekunden (über das Potentiometer TV aus Abb. 1 einstellbar).

2 - Abschaltung der Anlage.

Die Anlage schaltet sich nach Ablauf des Zeitintervalls oder bei Abschluß der Stromversorgung des elektrischen Türöffners ab.

3 - Rufton.

Die Einheit verfügt über zwei Ruftonerzeuger für zwei verschiedene Rufe.

Der erste Ruftonerzeuger (Klemme 8) wird bei jedem Anruf von der Außenstation eingeschaltet, der gleichzeitig die Zeitschalter des Anlagebetriebes einschalten.

Der zweite Ruftonerzeuger (Klemme 8A und Brücke SW aus Abb. 1 geschaltet) wird ohne Zuschaltung der Anlage eingeschaltet.

Diese Charakteristik erlaubt die Verwendung des zweiten Ruftonerzeugers für das Rufsignal aus dem Treppenhaus.

Bei unterbrochener Brücke SW bewirkt die Einschaltung des zweiten Ruftonerzeugers die Anlageeinschaltung und läßt, sofern erwünscht, die Identifikation der zwei Rufstellen (z.B. zwei Außenstationen) zu.

Die Ausgänge der zwei Ruftonerzeuger können gleichzeitig bis zu 3 Innensprechstellen steuern.

4 - Türöffner (12V 1A).

Die Versorgungsspannung des elektrischen Türöffners ist, auch bei ständiger Betätigung der Türöffnertaste an der Innensprechstelle, zeitgeschaltet (zwischen ca. 1 bis 15 Sekunden über das Potentiometer □ aus Abb. 1 ausregelbar).

Wenn der Türöffnerbefehl von einer Zusatztaste kommt (Anschluß an Klemme 23), wird der Türöffner über die Dauer der Tastenbetätigung mit Strom versorgt.

5 - Mithörschutz.

Die Einheit steuert den Mithör- und Mitsehschutz bei Einsatz des Monitors und Sprechgarnituren (Serie 200 und EXEDRA 200) derselben Anlage.

Die Sprechgarnituren benötigen den Einsatz der Einheit SC/200.

Bei Verwendung der Sprechgarnitur C/200, in Anlagen ohne Mithörsperre, muß der Kondensator EKC/200 montiert werden.

6 - Treppenlicht.

Das Treppenlicht ist bei eingeschaltetem Monitor einschaltbar, wenn das Relais VLS/101 verwendet wird.

D INSTALLATIONS-ANLEITUNG

NETZGERÄT VA/200

Das Gerät besteht aus einem Bereich für Gleichstromversorgung und einer Platine für die Anlagensteuerung.

Das Netzgerät erlaubt die Versorgung mit Gleichstrom:

1 - Monitors, Außenstation und eventueller Zubehörausstattungen (17.5V DC, stabilisiert);

2 - zusätzlichen Services (12V DC, stabilisiert);

3 - elektrischen Türöffners, 12V DC oder AC, 1A.

Belegung

der Klemmleisten (Abb. 1)

Klemmleiste A

-] Netz

Klemmleiste B
5 -] 17,5V Versorgung
6 +] Außenstation
5 -] 12V Versorgung Zubehör
21 +] der Haussprechanlage
8 Gemeinsamer Anruf 1
8A Gemeinsamer Anruf 2
22 Ausgang für Kontaktgeber des Treppenlichtes (VLS/101)
11 Audio zum Monitor
12 Audio zur Außenstation
23 Zusätzliche Türöffnertaste
14 Einschaltung der Außenstation
13 +] 12V Versorgung
16 -] Türöffner

Klemmleiste C
5 -] 17,5V Versorgung
6 +] Monitor und Zubehör
8 Audio zum Monitor
9 Audio zur Außenstation

Klemmleiste D (Anschluß mit Koaxialkabel)
3 Videosignal
4 Videosignalabschirmung
7 Anruf 1

Klemmleiste D (Anschluß mit Telefonkabel)
3 Positives Videosignal
4 Negatives Videosignal
7 Anruf 1

Technische Daten

- Stromversorgung: 230V 50/60 Hz. Selbst rückstellbarer elektrischer Schutz.
- Leistungsaufnahme: 60VA.
- Ausgangsspannungen:
17,5V DC stabilisiert (0,9A bei Dauerschaltung plus 0,6A bei Tippschaltung) für die Versorgung des Monitors, der Außenstation und eventuellen Zusatzgeräten.
12V DC stabilisiert (400mA bei Dauerschaltung).
12V DC (0,5A bei Tippschaltung), für die Versorgung des elektrischen Türöffners.
- Zwei Ruftonerzeuger für zwei differenzierte Tonsignale, die bis zu 3 Innensprechstellen steuern können.
- Einschaltzeit der Anlage: 30 Sekunden. Bei Abnehmen des Hörers an der Innensprechstelle wird die Einschaltzeit um 30 Sekunden bis auf maximal 90 Sekunden erhöht (einstellbar).
- Einschaltzeit des Türöffners: zwischen 1 und 15 Sekunden einstellbar. Mit Türöffner in Dauer- oder Tippschaltung kompatibel (12V DC, AC, 1A).
- Ausgang für Kontaktgeber des Treppenlichtes Typ VLS/101.
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis +35 °C.
- Abmessungen: 12 DIN-Einheiten, flach (Abb. 2).
Das Gerät kann ohne Klemmenabdeckungen in DIN-Montagekästen (EN50022) installiert werden. Für die Sperrmaße siehe Abb. 2A. Das Gerät kann auch unter Anwendung der im Lieferumfang befindlichen DIN-Montage und der Klemmenabdeckungen an der Wand installiert werden.
Für die Sperrmaße siehe Abb. 2B.

HINWEIS. Der Geräteschutz gegen Kurzschluß und Überlastung besteht aus einem selbst rückstellbaren Wärmeschalter, der sich auf der Primärspule des Leistungstransformators befindet.

Die erneute Betriebsaufnahme erfolgt automatisch nach dem Schutzeingriff und nach dem Absinken der Temperatur des Transformators unter 85 °C.
Die Ursachen, die den Schutz auslösen, herausfinden und behenden.

Si la commande ouvre-porte provient d'un bouton-poussoir auxiliaire (rélié à la borne 23), la tension d'alimentation est appliquée à la gâche électrique pendant la durée d'actionnement de ce bouton.

5 - Secret de conversation.

L'unité gère le secret de conversation audio et vidéo avec l'emploi, dans la même installation, des moniteurs et combinés (série 200 et EXEDRA 200).

Les combinés devront être équipés avec l'unité SC/200.

L'utilisation du combiné C/200, dans les installations sans secret de conversation, rend indispensable l'emploi du condensateur EKC/200.

6 - Commande minuterie.

On peut donner la commande de minuterie, à partir du moniteur allumé, en employant le relais VLS/101.

F INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

ALIMENTATION VA/200

L'appareil est formé d'une section d'alimentation en courant continu et d'une carte de contrôle de l'installation.

L'unité permet d'alimenter en courant continu:

- 1 - moniteur, poste extérieur et des accessoires éventuels (17,5Vcc, stabilisés);
- 2 - services auxiliaires (12Vcc, stabilisés);
- 3 - gâche électrique de 12Vcc ou ca, 1A.

Caractéristiques de fonctionnement

- 1 - Temporisation de l'activation de l'installation.

L'installation demeure active pendant 30 secondes après un appel du poste extérieur.

Si le récepteur est soulevé au cours de cette période, le temps d'activation de l'installation est prolongé de 30 - et jusqu'à un maximum de 90 secondes -, réglable par l'intermédiaire du potentiomètre TV (fig. 1). Si l'installation est activée moyennant le bouton-poussoir "mise en marche poste extérieur" du poste intérieur, la durée de l'activation de l'installation (à installation libre) se situe entre 30 et 90 secondes (réglable à l'aide du potentiomètre TV de la fig. 1).

2 - Désactivation de l'installation.
L'installation se désactive au terme de la temporisation ou au terme de l'alimentation de la gâche électrique.
3 - Note d'appel.
L'unité dispose de deux générateurs d'appel bitonal différencié.

Le premier générateur (borne 8)

s'active à chaque appel effectué à partir du poste extérieur, en activant simultanément les temporiseurs d'activation de l'installation.

Le deuxième générateur (borne 8A et cavalier SW de la fig. 1 connecté) est activé sans allumer l'installation. Cette caractéristique permet d'utiliser le deuxième générateur comme signal d'appel à partir du palier.

Avec le cavalier SW déconnecté, l'activation du deuxième générateur provoque la mise en marche de l'installation et permet, si demandé, l'identification de deux points d'appel (2 postes extérieurs par exemple).

Les sorties des deux générateurs d'appel peuvent piloter simultanément jusqu'à un maximum de 3 postes intérieurs.

4 - Ouvre-porte (12V 1A).

La tension d'alimentation de la gâche électrique est temporisée (réglable de 1 à 15 secondes environ à l'aide du potentiomètre □ de la fig. 1), même avec un actionnement continu du bouton-poussoir "ouvre-porte" du poste intérieur.

période d'activation est prolongée de 30 secondes jusqu'à un maximum de 90 secondes (réglable).

- Durée activation de la gâche électrique: réglable de 1 à 15 secondes. Compatibilité avec gâche électrique du type continu ou à impulsion (12Vcc, ca, 1A).

- Sortie pour actionneur de minuteire: du type VLS/101.
- Température de fonctionnement: de 0 °C à +35 °C.

- Dimensions: module de 12 unités bas pour rail DIN (fig. 2).

L'appareil peut être installé, sans cache-bornes, dans des boîtiers équipés d'un rail DIN (EN 50022).

En ce qui concerne les dimensions d'encombrement, voir la fig. 2A.

Ou bien peut être installé sur un mur à l'aide du rail DIN fourni, et en appliquant le cache-bornes.

En ce qui concerne les dimensions d'encombrement, voir la fig. 2B.

NOTE. La protection de l'appareil contre les surcharges et les courts-circuits s'obtient à l'aide d'un interrupteur thermique à réarmement automatique, inséré sur le primaire du transformateur d'alimentation. Après l'intervention de la protection, le réarmement du fonctionnement s'effectue automatiquement dès que la température du transformateur descend au-dessous de 85 °C. Chercher et éliminer les causes qui ont provoqué l'intervention de la protection.

E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

ALIMENTADOR VA/200

El aparato está formado por una sección de alimentación con corriente continua y una tarjeta de control del equipo.

La unidad permite alimentar con corriente continua:

- 1 - monitor, placa exterior y posibles accesorios (17,5Vcc estabilizados);
- 2 - servicios auxiliares (12Vcc estabilizados);
- 3 - cerradura eléctrica de 12Vcc o ca, 1A.

Características funcionales

- 1 - Temporización de la activación del equipo.

El equipo permanece activo durante 30 segundos después de una llamada desde la placa exterior. Si en este lapso se levanta el auricular, el tiempo de activación del equipo se prolonga por 30 seg. hasta un máximo de 90, regulable con el potenciómetro TV (fig. 1).

Si el equipo se acciona mediante el pulsador de activación de la placa exterior ubicado en el derivado interno, la duración de dicha activación (con el equipo libre) está comprendida entre 30 y 90 segundos (regulable con el potenciómetro TV de fig. 1).
2 - Desactivación del equipo.

El equipo se desactiva al cumplirse el tiempo programado o cuando se corta la alimentación a la cerradura eléctrica.

3 - Nota de llamada.

La unidad está dotada de dos generadores de llamada con nota bitonal diferenciada.

El primer generador (borne 8) se activa con cada llamada efectuada desde la placa exterior y acciona simultáneamente los temporizadores de activación del equipo.

El segundo generador (borne 8A y puente SW de la fig. 1 montado) se activa sin encender el equipo. Esta característica permite utilizar el segundo generador como señal de llamada desde el rellano.

Con el puente SW desmontado, la activación del segundo generador provoca el encendido del equipo y permite identificar dos puntos de llamada (ej., dos placas exteriores).

Las salidas de los generadores de llamada pueden controlar simultáneamente hasta un máximo de 3 derivados internos.

4 - Abrepuerta (12V 1A)

La tensión de alimentación de la cerradura eléctrica está temporizada (regulable de 1 a 15 segundos aproximadamente mediante el potenciómetro  fig. 1) aunque se accione continuamente el pulsador abrepuerta del derivado interno. Si este mando proviene de un pulsador auxiliar (conectado al borne 23) la tensión se aplica a la cerradura eléctrica mientras dura elaccionamiento del mismo.

5 - Secreto de conversación.

La unidad administra el secreto de conversación audio y video utilizando en el mismo equipo los monitores y teléfonos (serie 200 y EXEDRA 200). Los teléfonos deben ser dotados de la unidad SC/200.

Para poder utilizar el teléfono C/200, en los equipos sin secreto de conversación, es indispensable montar el condensador EKC/200.

6 - Servicio de luz de la escalera.

Es posible ejecutar el mando de luz de la escalera desde el monitor encendido utilizando el relé VLS/101.

Funciones de los bornes (fig. 1)

Bornera A

 red

Bornera B

- 5  17,5V alimentación
- 6  placa exterior
- 5  12V alimentación accesorios
- 21  de portero electrónico
- 8 llamada común 1
- 8A llamada común 2
- 22 salida para el actuador de luz de la escalera (VLS/101)
- 11 audio al monitor
- 12 audio a la placa exterior
- 23 pulsador abrepuerta suplementario
- 14 activación placa exterior
- 13  12V alimentación
- 16  cerradura eléctrica

Bornera C

- 5  17,5V alimentación
- 6  monitor y accesorios
- 8 audio al monitor
- 9 audio a la placa exterior

Bornera D (conexión con cable coaxial)

- 3 señal de video
- 4 pantalla señal de video
- 7 llamada n° 1

Bornera D (conexión con par telefónico)

- 3 señal de video positiva
- 4 señal de video negativa
- 7 llamada n° 1

Características técnicas

- Alimentación: 230V 50/60 Hz. Protección eléctrica con autoreactivación.
- Potencia absorbida: 60VA.
- Tensiones de salida:
 - 17,5Vcc estabilizados (0,9A en servicio continuo más 0,6A en servicio intermitente), para la alimentación del monitor, de la placa exterior y posibles accesorios.
 - 12Vcc estabilizados (400mA en servicio continuo).
 - 12Vcc (0,5A en servicio intermitente), para la alimentación de la cerradura eléctrica.
- Dos generadores de nota bitonal para la señal de llamada: pueden controlar hasta 3 derivados internos.
- Tiempo de activación del equipo: 30 segundos. Al levantar el auricular del derivado interno el periodo de activación se prolonga por 30 segundos y hasta un máximo de 90 segundos (regulable).
- Tiempo de activación de la cerradura eléctrica: regulable de 1 a 15 segundos. Compatibilidad con cerradura eléctrica del tipo continuo o por impulsos (12Vcc, ca, 1A).
- Salida para actuador de luz de la escalera: del tipo VLS/101.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +35 °C.
- Dimensiones: módulo de 12 unidades bajo para guía DIN (fig. 2). El aparato se puede instalar, sin proteger conectores, en cajas que dispongan de guía DIN (EN 50022).

Para las dimensiones del bulbo consultar la fig. 2A.

También se puede instalar en la pared mediante la utilización de la guía DIN que se entrega junto al aparato y con la aplicación de los protectores conectores.

Para las dimensiones del bulbo consultar la fig. 2B.

NOTA. La protección del aparato contra sobrecargas y cortocircuitos se obtiene mediante un interruptor térmico de autoreactivación, colocado en el primario del transformador de alimentación.

Después de haber realizado la operación de protección, y de que la temperatura del transformador haya descendido por debajo de los 85 °C, automáticamente se produce la reactivación del funcionamiento.

P INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

ALIMENTADOR VA/200

O aparelho é constituído por uma secção de alimentação em corrente contínua e por uma carta electrónica para do equipamento.

A unidade permite alimentar em corrente contínua:

- 1 - monitor, placa botoneira e eventuais acessórios (17,5Vcc, estabilizados);
- 2 - serviços auxiliares (12Vcc, estabilizados);
- 3 - fechadura eléctrica de 12Vcc ou ca, 1A.

Características funcionais

- 1 - Período da activação do equipamento.
- O equipamento permanece activo durante 30 segundos depois de uma chamada da placa botoneira. Se durante este período for levantando o auscultador, o tempo de activação do equipamento será prolongado de 30 até 90 segundos, regulável através do potenciômetro TV (fig. 1).

Se o equipamento é activado através do botão inserção placa botoneira do monitor, a duração da activação do equipamento (com a instalação livre) vai de 30 a 90 segundos (regulável através do potenciômetro TV da fig. 1).

2 - Desactivação do equipamento.

O equipamento desactiva-se no fim do período ou no fim da alimentação da fechadura eléctrica.

3 - Nota de chamada.

A unidade dispõe de dois geradores de chamada de nota de dois tons diferenciada. O primeiro gerador (borne 8), activa-se a cada chamada efectuada da placa botoneira, acionando contemporaneamente os temporizadores de activação do equipamento.

O segundo gerador (borne 8A e ponte SW da fig. 1 inserida) é activado sem ligar o equipamento. Esta característica permite utilizar o segundo gerador como sinal de chamada do patamar. Com a ponte SW desligada, a activação do segundo gerador provoca o arranque do equipamento e permite, se for pedido, a identificação de dois pontos de chamada (ex. 2 placas botoneiras).

As saídas dos dois geradores de chamada podem activar em simultâneo até 3 postos internos.

4 - Abertura da porta (12V 1A)

A tensão de alimentação da fechadura eléctrica é temporizada (regulável de cerca de 1 a 15 segundos através do potenciômetro  da fig. 1) também com accionamento contínuo do botão de abertura da porta do monitor.

Se o comando abertura da porta procede de um botão auxiliar (ligado ao borne 23), a tensão de alimentação é aplicada à fechadura eléctrica pela duração do accionamento do mesmo.

5 - Segredo audio.

A unidade gera o segredo audio e vídeo com a utilização, no próprio equipamento dos monitores e telefones (serie 200 e EXEDRA 200). Los teléfonos devem ser equipados com a unidade SC/200).

A utilização do telefone de porteiro C/200, no equipamento sem segredo audio, torna indispensável o uso do condensador EKC/200.

6 - Serviço de luz das escadas.

É possível executar o comando de luz das escadas, do monitor ligado, utilizando o relé VLS/101.

Função dos bornes (fig. 1)

Placa de bornes A

 rede

Placa de bornes B

- 5  17,5V alimentação
- 6  placa botoneira
- 5  12V alimentação acessórios
- 21  de telefone porteiro
- 8 comum chamada 1

8A comum chamada 2

- 22 saída para accionador de luz das escadas (VLS/101)

11 audio para o monitor

12 audio para a placa botoneira

23 botão abertura da porta suplementar

14 activação placa botoneira

13 12V alimentação

16 fechadura eléctrica

Placa de bornes C

5 17,5V alimentação

6 monitor e acessórios

8 audio para o monitor

9 audio para a placa botoneira

Placa de bornes D (ligação com cabo coaxial)

3 sinal vídeo

4 massa sinal vídeo

7 chamada n. 1

Placa de bornes D (ligação com par telefónico)

3 sinal vídeo positivo

4 sinal vídeo negativo

7 chamada n. 1

Características técnicas

- Alimentação: 230V 50/60 Hz. Protecção eléctrica com estabelecimento automático.
- Potência consumida: 60VA.

• Tensões de saída:

17,5Vcc estabilizados (0,9A em serviço continuo mais 0,6A em serviço intermitente), para a alimentação do monitor, da placa botoneira e eventuais acessórios.

12Vcc estabilizados (400mA em serviço continuo).

12Vcc (0,5A em serviço intermitente), para a alimentação da fechadura eléctrica.

Dois geradores de nota de dois tons para o sinal de chamada: podem activar até 3 monitores.

Tempo de activação do equipamento: 30 segundos. Ao levantar o auscultador do monitor o período de activação é prolongado de 30 a 90 segundos (regulável).

Tempo de activação da fechadura eléctrica: regulável de 1 a 15 segundos. Compatibilidade com fechadura eléctrica do tipo continuo ou de impulsos (12Vcc, ca, 1A).

Saída para accionador da luz das escadas: do tipo VLS/101.

Temperatura de funcionamento: de 0 °C a +35 °C.

Dimensões: módulo de 12 unidades baixo para calha DIN (fig. 2). O alimentador pode ser instalado, sem a tampa dos bornes, em caixas com calha DIN (EN 50022). Para as dimensões ver fig. 2A.

Também se pode aplicar na parede com a tampa dos bornes, utilizando calha DIN fornecida de série.

Para as dimensões ver fig. 2B.

NOTA. A protecção do aparelho contra as sobrecargas e curtos-circuitos obtém-se mediante um interruptor térmico com restabelecimento automático, inserido no primário do transformador de alimentação.

Depois da intervenção da protecção, o restabelecimento do funcionamento verifica-se automaticamente logo que a temperatura do transformador desça aos 85 °C.

Aviar e eliminar as causas que determinaram a intervenção da protecção.

SCHEMI D'IMPIANTO

CON CAVO COASSIALE
CON DOPPINO TELEFONICO

pag. 6 ÷ 21
pag. 22 ÷ 27

INSTALLATION WIRING DIAGRAMS

WITH COAXIAL CABLE
WITH TWISTED PAIR

page 6 ÷ 21
page 22 ÷ 27

ANLAGENPLÄNE

MIT KOAXIALKABEL
MIT TELEFONKABEL

Seite 6 ÷ 21
Seite 22 ÷ 27

SCHEMAS D'INSTALLATION

AVEC CABLE COAXIAL
AVEC PAIRE TORSADE

page 6 ÷ 21
page 22 ÷ 27

ESQUEMAS DE INSTALACIONES

CON CABLE COAXIAL
CON CABLE DOBLE TELEFONICO


pag. 6 ÷ 21
pag. 22 ÷ 27

ESQUEMAS DE INSTALAÇÃO

COM CABO COAXIAL
COM PAR TVHV

pag. 6 ÷ 21
pag. 22 ÷ 27

SEZIONE DEI CONDUTTORI
WIRE CROSS-SECTION
LEITER QUERSCHNITT
SECTION DES CONDUCTEURS
SECCION DE LOS CONDUCTORES
SECÇÃO DOS CONDUTORES

 VA/200 150 m			
D	VCM/130	VCM/130NPI	COLORE - COLOUR - FARBE COULEUR - COLOR - COR
	mm ²	mm ²	
3		0,28 (')	
4		0,28 (')	
7	0,5	0,5	
B			
5	1	1	
6	0,75	0,75	
21			
8	1	1	
8A			
22			
11	0,5	0,5	
12	0,5	0,5	
23	1	1	
14	0,5	0,5	
13	1	1	
16	1,5	1,5	
(') Ø 0,6 mm			

C	VCM/60	VCM/60NPI	COLORE - COLOUR - FARBE COULEUR - COLOR - COR
	mm ²	mm ²	
5	1	1,5	
6	1	1	
8	0,5	0,5	
9	0,5	0,5	
D			
3	0,28 (')	0,28 (')	
4		0,28 (')	
7	0,5	0,5	
(') Ø 0,6 mm			

CP: Pulsante di chiamata dal pianerottolo.

Personal door-bell button.

Taste zum Anrufen von der Etage.

Bouton d'appel porte-palier.

Pulsador de llamada desde el rellano.

Botão de chamada de patamar.

AE: Pulsante ausiliario apriporta.

Auxiliary door-lock release button.

Türöffnertaste (Auxiliary/Service).

Bouton gâche intérieur.

Pulsador auxiliar abrepuerta.

Botão auxiliar de abertura de porta.

SE 8001.3

IMPIANTO MONOFAMILIARE CON
POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE HAUSE INSTALLATION
WITH TARGHA ENTRY PANEL.

EINFAMILIENHAUSANLAGE MIT
AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION SIMPLE POUR
PAVILLON AVEC POSTE EXTE-
RIEUR TARGHA.

EQUIPO MONOFAMILIAR CON
PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONOFAMILIAR
COM PLACA BOTONEIRA TAR-
GHA.



SE 8004.2

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON POSTO ESTERNO TM.


MULTI-FLAT INSTALLATION WITH TM ENTRY PANEL.

MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT AUSSENSTATION TM.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC POSTE EXTERIEUR TM.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON PLACA ESTERNA TM.

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM PLACA BOTONEIRA TM.



SE 8004.3

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON POSTO ESTERNO TARGHA.


MULTI-FLAT INSTALLATION WITH TARGHA ENTRY PANEL.

MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC POSTE EXTERIEUR TAR- GHA.

**EQUIPO PLURIFAMILIAR CON
PLACA ESTERNA TARGHA.**

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM PLACA BOTONEIRA TAR- GHA.



SE 8005.2

IMPIANTO MONO O PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SEPARATA DAL POSTO ESTERNO E POSTO ESTERNO TM.


SINGLE OR MULTI-FLAT INSTALLATION USING A CAMERA SEPARATED FROM THE ENTRY PANEL AND TM ENTRY PANEL.

EIN- ODER MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VON DER AUßenSTATION GETRENNTER KAMERA UND AUSSENSTATION TM.

INSTALLATION POUR PAVILLON OU IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SEPAREE DU POSTE EXTERIEUR ET POSTE EXTERIEUR TM.

EQUIPO MONO O PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SEPARADA DE LA PLACA EXTERIOR Y PLACA ESTERNA TM.

INSTALAÇÃO MONO O PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SEPARADA DA PLACA BOTONEIRA E PLACA BOTONEIRA TM.



SE 8005.3

IMPIANTO MONO O PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SEPARATA DAL POSTO ESTERNO E POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE OR MULTI-FLAT INSTALLATION USING A CAMERA SEPARATED FROM THE ENTRY PANEL AND TARGHA ENTRY PANEL.

EIN- ODER MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VON DER AUßenSTATION GETRENNTER KAMERA UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR PAVILLON OU IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SEPAREE DU POSTE EXTERIEUR ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO MONO O PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SEPARADA DE LA PLACA EXTERIOR Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONO O PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SEPARADA DA PLACA BOTONEIRA E PLACA BOTONEIRA TARGHA.



SE 8007.2

IMPIANTO MONO O PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SUPPLEMENTARE E POSTO ESTERNO TM.


SINGLE OR MULTI-FLAT INSTALLATION USING AN ADDITIONAL CAMERA AND TM ENTRY PANEL.

EIN- ODER MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT ZUSÄTZLICHER KAMERA UND AUSSENSTATION TM.

INSTALLATION POUR PAVILLON OU IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SUPPLEMENTAIRE ET POSTE EXTERIEUR TM.

EQUIPO MONO O PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SUPLEMENTARIA Y PLACA ESTERNA TM.

INSTALAÇÃO MONO O PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SUPLEMENTAR E PLACA BOTO-NEIRA TM.



SE 8007.3

IMPIANTO MONO O PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SUPPLEMENTARE E POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE OR MULTI-FLAT INSTALLATION USING AN ADDITIONAL CAMERA AND TARGHA ENTRY PANEL.

EIN- ODER MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT ZUSÄTZLICHER KAMERA UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR PAVILLON OU IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SUPPLEMENTAIRE ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO MONO O PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SUPLEMENTARIA Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONO O PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SUPLEMENTAR E PLACA BOTO-NEIRA TARGHA.



SE 8012.2

IMPIANTO MONOFAMILIARE CON
3 MONITOR VM/200 ATTIVATI
DALLA STESSA CHIAMATA E
POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE HOUSE INSTALLATION
USING 3 VM/200 MONITORS ACTI-
VATED BY THE SAME CALL AND
TARGHA ENTRY PANEL.

EINFAMILIENHAUSANLAGE MIT 3
DURCH EINZELRUF EINSCHALT-
BARE MONITORE VM/200 UND
AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR PAVILLON
AVEC 3 MONITEURS VM/200 SUR
APPEL UNIQUE ET POSTE EXTE-
RIEUR TARGHA.

EQUIPO MONOFAMILIAR CON 3
MONITORES VM/200 ACTIVADOS
POR LA MISMA LLAMADA Y
PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONOFAMILIAR
COM 3 MONITORES VM/200 ACTI-
VADOS PELA MESMA CHAMADA E
PLACA BOTONEIRA TARGHA.



SE 8013.1

IMPIANTO MONOFAMILIARE CON 3 MONITOR ATTIVATI DALLA STESSA CHIAMATA E POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE HOUSE INSTALLATION USING 3 MONITORS ACTIVATED BY THE SAME CALL AND TARGHA ENTRY PANEL.

EINFAMILIENHAUSANLAGE MIT 3 DURCH EINZELRUF EINSCHALTbare MONITORE UND AUSSEN-STATION TARGHA.

INSTALLATION POUR PAVILLON AVEC 3 MONITEURS SUR APPEL UNIQUE ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO MONOFAMILIAR CON 3 MONITORES ACTIVADOS POR LA MISMA LLAMADA Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONOFAMILIAR COM 3 MONITORES ACTIVADOS PELA MESMA CHAMADA E PLACA BOTONEIRA TARGHA.



SE 8014.3

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON
DISTRIBUTORE VIDEO VAV/400P
E POSTO ESTERNO TARGHA.

MULTI-FLAT INSTALLATION
USING VAV/400P VIDEO DISTRI-
BUTOR AND TARGHA ENTRY
PANEL.


MEHRFAMILIENHAUSANLAGE
MIT VAV/400P VIDEO-VERTEILER
UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE
AVEC DISTRIBUTEUR VIDEO
VAV/400P ET POSTE EXTERIEUR
TARGHA.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON
DISTRIBUIDOR DE VIDEO
VAV/400P Y PLACA ESTERNA TAR-
GHA.


INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR
COM DISTRIBUIDOR VIDEO
VAV/400P E PLACA BOTONEIRA
TARGHA.

SE 8014.3-A



SE 8014.3-B

SE 8014.3-B



SE 8016.3

IMPIANTO MONOFAMILIARE CON UN MONITOR ED UN CITOFOONO ATTIVATI DALLA STESSA CHIAMA-TA E POSTO ESTERNO TARGHA.








SINGLE HOUSE INSTALLATION USING 1 MONITOR AND 1 HAND- SET BOTH ACTIVATED BY THE SAME CALL AND TARGHA ENTRY PANEL.

EINFAMILIENHAUSANLAGE MIT 1 MONITOR UND 1 SPRECHGARNITUR MIT EINSCHALTUNG DURCH DEN GEMEINSAMEN ANRUF UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR PAVILLON
AVEC 1 MONITEUR ET 1 COMBI-
NE RELIES SUR APPEL UNIQUE
ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO MONOFAMILIAR CON 1 MONITOR Y 1 TELEFONO ACTIVADOS POR LA MISMA LLAMADA Y PLACA ESTERNA TARGHA.

*INSTALAÇÃO MONOFAMILIAR
COM 1 MONITOR E 1 TELEFONE
ACTIVADOS PELA MESMA CHA-
MADA E PLACA BOTONEIRA TAR-
GHA.*



SE 8017.3

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON MONITOR, CITOFONI E POSTO ESTERNO TARGHA.


MULTI-FLAT INSTALLATION USING MONITORS, HANDSETS AND TARGHA ENTRY PANEL.

MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT MONITORE, SPRECHGARNITUREN UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC MONITEURS, COMBINES ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON MONITORES, TELEFONOS Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM MONITORES, TELEFONES E PLACA BOTONEIRA TARGHA.



SE 8026.3

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON DISTRIBUTORE VIDEO VDV/400 E POSTO ESTERNO TARGHA.

MULTI-FLAT INSTALLATION USING VDV/400 VIDEO DISTRIBUTOR AND TARGHA ENTRY PANEL.


MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VDV/400 VIDEO-VERTEILER UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR VIDEO VDV/400 ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON DISTRIBUIDOR DE VIDEO VDV/400 Y PLACA ESTERNA TARGHA.


INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM DISTRIBUIDOR VIDEO VDV/400 E PLACA BOTONEIRA TARGHA.

SE 8026.3-A




SE 8026.3-B


SE 8026.3-B



SE 8001.2 TM
 SE 8012.1 TM
 SE 8013 TM
 SE 8016.2 TM



SE 8014.2-B TM
 SE 8017.2 TM
 SE 8026.2-B TM



SE 8001.3X

IMPIANTO MONOFAMILIARE CON
POSTO ESTERNO TARGHA.


SINGLE HOUSE INSTALLATION
WITH TARGHA ENTRY PANEL.

EINFAMILIENHAUSANLAGE MIT
AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION SIMPLE POUR
PAVILLON AVEC POSTE EXTE-
RIEUR TARGHA.

EQUIPO MONOFAMILIAR CON
PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO MONOFAMILIAR
COM PLACA BOTONEIRA TAR-
GHA.



SE 8005.2X

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SEPARATA DAL POSTO ESTERNO E POSTO ESTERNO TM.


MULTI-FLAT INSTALLATION USING A CAMERA SEPARATED FROM THE ENTRY PANEL AND TM ENTRY PANEL.

MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VON DER AUßenSTATION GETRENNTER KAMERA UND AUßenSTATION TM.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SEPAREE DU POSTE EXTERIEUR ET POSTE EXTERIEUR TM.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SEPARADA DE LA PLACA EXTERIOR Y PLACA ESTERNA TM.

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SEPARADA DA PLACA BOTONEIRA E PLACA BOTONEIRA TM.



SE 8005.3X

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON UNITÀ DI RIPRESA SEPARATA DAL POSTO ESTERNO E POSTO ESTERNO TARGHA.


MULTI-FLAT INSTALLATION USING A CAMERA SEPARATED FROM THE ENTRY PANEL AND TARGHA ENTRY PANEL.

MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VON DER AUßenSTATION GETRENNTER KAMERA UND AUßenSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC TELECAMERA SEPAREE DU POSTE EXTERIEUR ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON TELECAMARA SEPARADA DE LA PLACA EXTERIOR Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM TELECAMARA SEPARADA DA PLACA BOTONEIRA E PLACA BOTONEIRA TARGHA.



SE 8026.3X

IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON DISTRIBUTORE VIDEO VDX/400 E POSTO ESTERNO TARGHA.

MULTI-FLAT INSTALLATION USING VDX/400 VIDEO DISTRIBUTOR AND TARGHA ENTRY PANEL.


MEHRFAMILIENHAUSANLAGE MIT VDX/400 VIDEO-VERTEILER UND AUSSENSTATION TARGHA.

INSTALLATION POUR IMMEUBLE AVEC DISTRIBUTEUR VIDEO VDX/400 ET POSTE EXTERIEUR TARGHA.

EQUIPO PLURIFAMILIAR CON DISTRIBUIDOR DE VIDEO VDX/400 Y PLACA ESTERNA TARGHA.

INSTALAÇÃO PLURIFAMILIAR COM DISTRIBUIDOR VIDEO VDX/400 E PLACA BOTONEIRA TARGHA.

SE 8026.3X-A



SE 8026.3X-B

SE 8026.3X-B


Se la linea non prosegue eseguire un ponte tra i morsetti 3-R e 4-R.

If the video line stops connect terminal 3-R and 4-R.


Falls die Leitung nicht weiterführt, ist die Klemmen 3-R und 4-R zu brücken.

Si la ligne ne continue pas réaliser un pont entre les bornes 3-R et 4-R.

Si la linea no continua, realizar un puente entre los bornes 3-R y 4-R.



SE 8001.2X TM



SE 8026.2X-B TM




Fig.3 - Schema di collegamento tra l'alimentatore VA/200 ed il posto esterno VZF/...IR (trasmis-sione del segnale video tramite cavo coassiale).


Fig.3 - Connection diagram between VA/200 power supplier and VZF/...IR entry panel (video signal transmission by coaxial cable).

Abb.3 - Anschlüsse zwischen Netzgerät VA/200 und Außenstation VZF/...IR (Videosignal Übertra-gung mit Koaxialkabel).

Fig.3 - Schéma de raccordement entre alimentation VA/200 et poste extérieur VZF/...IR (transmis-sion du signal vidéo par câble coaxial).

Fig.3 - Esquema de conexión entre el alimentador VA/200 y la placa exterior VZF/...IR (transmisión de la señal de video a través de un cable coaxial).

Fig.3 - Esquema de ligação entre o alimentador VA/200 e a placa botoneira série VZF/...IR (distri-buição do sinal video com cabo coaxial).



3

Fig.4 - Schema di collegamento tra l'alimentatore VA/200 ed il posto esterno VZF/...IR (trasmis-sione del segnale video tramite doppino telefonico).


Fig.4 - Connection diagram between VA/200 power supplier and VZF/...IR entry panel (video signal transmission by twisted pair).

Abb.4 - Anschlüsse zwischen Netzgerät VA/200 und Außenstation VZF/...IR (Videosignal Übertra-gung mit Telefonkabel).

Fig.4 - Schéma de raccordement entre alimentation VA/200 et poste extérieur VZF/...IR (transmis-sion du signal vidéo par paire torsadé).

Fig.4 - Esquema de conexión entre el alimentador VA/200 y la placa exterior VZF/...IR (transmisión de la señal de video a través de un par telefónico trenzado).

Fig.4 - Esquema de ligação entre o alimentador VA/200 e a placa botoneira série VZF/...IR (distri-buição do sinal video com par TVHV).



4