

Modicon TMC4

Cartouches

Guide de programmation

05/2019

EI00000003108.00

www.schneider-electric.com

Schneider
 **Electric**

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Vous acceptez de ne pas reproduire, excepté pour votre propre usage à titre non commercial, tout ou partie de ce document et sur quelque support que ce soit sans l'accord écrit de Schneider Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens hypertextes vers ce document ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ni licence pour l'utilisation personnelle et non commerciale du document ou de son contenu, sinon une licence non exclusive pour une consultation « en l'état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2019 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



| | |
|--|-----------|
| Consignes de sécurité | 5 |
| A propos de ce manuel | 7 |
| Chapitre 1 Informations générales sur la configuration des cartouches | 11 |
| Règles générales pour la configuration des E/S | 12 |
| Description générale | 13 |
| Ajout de cartouches à une configuration | 15 |
| Configuration des cartouches | 16 |
| Mise à jour du micrologiciel des cartouches | 19 |
| Chapitre 2 Cartouches standard TMC4 | 21 |
| TMC4AI2 | 22 |
| TMC4TI2 | 25 |
| TMC4AQ2 | 29 |
| Chapitre 3 Cartouches d'application TMC4 | 31 |
| TMC4HOIS01 | 32 |
| TMC4PACK01 | 35 |
| Glossaire | 37 |
| Index | 39 |

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

⚠ DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque la mort ou des blessures graves**.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer la mort ou des blessures graves**.

⚠ ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer des blessures légères ou moyennement graves**.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC4 pour EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, consultez les documents fournis dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.

Champ d'application

Ce document a été actualisé pour le lancement d'EcoStruxure™ Machine Expert V1.1.

Document(s) à consulter

| Titre de documentation | Référence |
|--|--|
| EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation | EIO0000002854 (ENG) EIO0000002855 (FRE) EIO0000002856 (GER) EIO0000002858 (SPA) EIO0000002857 (ITA) EIO0000002859 (CHS) |
| Modicon M241 Logic Controller - Guide de programmation | EIO0000003059 (ENG) EIO0000003060 (FRE) EIO0000003061 (GER) EIO0000003062 (SPA) EIO0000003063 (ITA) EIO0000003064 (CHS) |
| Modicon TMC4 - Cartouches - Guide de référence du matériel | EIO0000003113 (ENG) EIO0000003114 (FRE) EIO0000003115 (GER) EIO0000003116 (SPA) EIO0000003117 (ITA) EIO0000003118 (CHS) |

| Titre de documentation | Référence |
|--|--|
| Modicon M241 Logic Controller - Guide de référence du matériel | EIO0000003083 (ENG) EIO0000003084 (FRE) EIO0000003085 (GER) EIO0000003086 (SPA) EIO0000003087 (ITA) EIO0000003088 (CHS) |

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : <https://www.schneider-electric.com/en/download>

Information spécifique au produit

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un système de commande doit envisager les modes de défaillance possibles des chemins de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'atteindre un état sécurisé en cas de défaillance d'un chemin, et après cette défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de contrôle cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critique.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Soyez particulièrement attentif aux implications des retards de transmission imprévus ou des pannes de liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Terminologie utilisée dans les normes

Les termes techniques, la terminologie, les symboles et les descriptions correspondantes employés dans ce manuel ou figurant dans ou sur les produits proviennent généralement des normes internationales.

Dans les domaines des systèmes de sécurité fonctionnelle, des variateurs et de l'automatisme en général, les termes employés sont *sécurité, fonction de sécurité, état sécurisé, défaut, réinitialisation du défaut, dysfonctionnement, panne, erreur, message d'erreur, dangereux*, etc.

Entre autres, les normes concernées sont les suivantes :

| Norme | Description |
|------------------|--|
| IEC 61131-2:2007 | Automates programmables - Partie 2 : exigences et essais des équipements |
| ISO 13849-1:2015 | Sécurité des machines : parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Principes généraux de conception |
| EN 61496-1:2013 | Sécurité des machines : équipements de protection électro-sensibles. Partie 1 : Prescriptions générales et essais |
| ISO 12100:2010 | Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque |
| EN 60204-1:2006 | Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : règles générales |
| ISO 14119:2013 | Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix |
| ISO 13850:2015 | Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception |
| IEC 62061:2015 | Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électrique, électronique et électronique programmable relatifs à la sécurité |
| IEC 61508-1:2010 | Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : prescriptions générales. |
| IEC 61508-2:2010 | Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. |

| Norme | Description |
|------------------|--|
| IEC 61508-3:2010 | Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : exigences concernant les logiciels. |
| IEC 61784-3:2016 | Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3 : Bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions de profils. |
| 2006/42/EC | Directive Machines |
| 2014/30/EU | Directive sur la compatibilité électromagnétique |
| 2014/35/EU | Directive sur les basses tensions |

De plus, des termes peuvent être utilisés dans le présent document car ils proviennent d'autres normes telles que :

| Norme | Description |
|-----------------|--|
| Série IEC 60034 | Machines électriques rotatives |
| Série IEC 61800 | Entraînements électriques de puissance à vitesse variable |
| Série IEC 61158 | Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande – Bus de terrain utilisés dans les systèmes de commande industriels |

Enfin, le terme *zone de fonctionnement* utilisé dans le contexte de la description de dangers spécifiques a la même signification que les termes *zone dangereuse* ou *zone de danger* employés dans la *directive Machines (2006/42/EC)* et la norme *ISO 12100:2010*.

NOTE : Les normes susmentionnées peuvent s'appliquer ou pas aux produits cités dans la présente documentation. Pour plus d'informations sur chacune des normes applicables aux produits décrits dans le présent document, consultez les tableaux de caractéristiques de ces références de produit.

Chapitre 1

Informations générales sur la configuration des cartouches

Introduction

Ce chapitre fournit des informations générales permettant de configurer des cartouches TMC4 dans EcoStruxure Machine Expert.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet | Page |
|--|------|
| Règles générales pour la configuration des E/S | 12 |
| Description générale | 13 |
| Ajout de cartouches à une configuration | 15 |
| Configuration des cartouches | 16 |
| Mise à jour du micrologiciel des cartouches | 19 |

Règles générales pour la configuration des E/S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre automate sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à celle des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, alors que les E/S intégrées éventuellement présentes dans le contrôleur continuent à fonctionner.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S (tous types confondus) sur le bus d'E/S, ou que vous ajoutez ou supprimez un équipement sur votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Description générale

Introduction

Les cartouches TMC4 se connectent aux Modicon M241 Logic Controller pour augmenter le nombre d'E/S disponibles sur le contrôleur.

Caractéristiques des cartouches

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des cartouches TMC4 :

| Référence | Description |
|------------|---|
| TMC4AI2 | Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA), 12 bits |
| TMC4TI2 | Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de température (thermocouple, RTD), 14 bits |
| TMC4AQ2 | Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 4 à 20 mA, 16 à mA), 16 bits |
| TMC4HOIS01 | Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour les cellules de charge de levage |
| TMC4PACK01 | Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour l'emballage/le conditionnement |

Compatibilité des Logic Controller

NOTE : Pour plus d'informations sur la compatibilité des cartouches avec certains contrôleurs, consultez le guide de référence du matériel correspondant.

Le tableau suivant indique le nombre de cartouches TMC4 pouvant être installées dans un Modicon M241 Logic Controller :

| Référence | Emplacements de cartouche |
|-------------|---------------------------|
| TM241C24R | 1 |
| TM241CE24R | 1 |
| TM241CEC24R | 1 |
| TM241C24T | 1 |
| TM241CE24T | 1 |
| TM241CEC24T | 1 |
| TM241C24U | 1 |
| TM241CE24U | 1 |
| TM241CEC24U | 1 |
| TM241C40R | 2 |
| TM241CE40R | 2 |
| TM241C40T | 2 |
| TM241CE40T | 2 |
| TM241C40U | 2 |
| TM241CE40U | 2 |

Ajout de cartouches à une configuration

Ajout d'une cartouche

Les cartouches TMC4 peuvent être connectées aux Modicon M241 Logic Controller équipés d'un ou de deux emplacements de cartouche.

Pour ajouter une cartouche à votre configuration, sélectionnez-la dans le **Catalogue de matériels**, faites-la glisser vers l'**arborescence Equipements** et déposez-la sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

- Utilisation de la méthode glisser-déposer (*voir EcoStruxure Machine Expert, Guide de programmation*)
- Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus (*voir EcoStruxure Machine Expert, Guide de programmation*)

Configuration des cartouches

Configuration des E/S

La configuration d'une cartouche s'effectue dans les onglets **Mappage E/S** et **Configuration d'E/S** du module de cartouche.

Pour afficher les onglets de configuration, procédez comme suit :

| Étape | Action |
|-------|---|
| 1 | Dans l'arborescence des Equipements , double-cliquez sur la cartouche. L'onglet Mappage E/S s'affiche. |
| 2 | Modifiez les paramètres de l'onglet Mappage E/S pour configurer les adresses utilisées par la cartouche et les informations de diagnostic. |
| 3 | Cliquez sur l'onglet Configuration d'E/S pour configurer la cartouche. Pour plus d'informations sur l'onglet Configuration d'E/S , consultez la description du module concerné. |

Description de l'onglet Mappage E/S

L'onglet **Mappage E/S** vous permet de :

- mapper les voies d'entrée et de sortie sur des variables ;
- consulter les informations de diagnostic concernant l'état actuel de la cartouche.

Cette figure montre un exemple d'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Mappage | Voie | Adresse | Type | Valeur par défaut | Unité | Description |
|-----------------|-------------|-------------|---------|------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Entrées | | | | | | | |
| IW0 | | IW0 | %IW2 | INT | | | |
| IW1 | | IW1 | %IW3 | INT | | | |
| Diagnostic | | | | | | | |
| IW2 | | IW2 | %IB8 | BYTE | | | |
| Réservé | | Réservé | %IX8.0 | BOOL | | Réservé | |
| Réservé | | Réservé | %IX8.1 | BOOL | | Réservé | |
| ixModule_1_2... | 24VFault | 24VFault | %IX8.2 | BOOL | | Désactivation de l'alimentation +24 V | |
| Réservé | | Réservé | %IX8.3 | BOOL | | Réservé | |
| Réservé | | Réservé | %IX8.4 | BOOL | | Réservé | |
| ixModule_1_0... | OutOfRan... | OutOfRan... | %IX8.5 | BOOL | | Entrée hors plage (CH0) | |
| ixModule_1_0... | OutOfRan... | OutOfRan... | %IX8.6 | BOOL | | Entrée hors plage (CH1) | |
| Réservé | | Réservé | %IX8.7 | BOOL | | Réservé | |

Onglet Mappage E/S pour les entrées/sorties

Ce tableau décrit chaque paramètre de l'onglet **Mappage E/S** pour les entrées et les sorties :

| Paramètre | Description |
|-----------------|--|
| Variable | <p>Permet de mapper la voie sur une variable.</p> <p>NOTE : développez la liste des variables de la catégorie Entrées ou Sorties.</p> <p>Pour mapper une voie, créez une variable ou effectuez un mappage sur une variable existante.</p> <p>Créer une nouvelle variable : Double-cliquez sur la variable pour entrer son nom. La variable est créée si elle n'existe pas.</p> <p>Mapper sur la variable existante : Double-cliquez sur la variable, puis cliquez sur [...] pour ouvrir la fenêtre Aide à la saisie. Sélectionnez la commande dans la liste et cliquez sur OK. Cette figure montre la fenêtre Aide à la saisie :</p> |
| Mappage | Indique si la voie est mappée sur une variable nouvelle ou existante. |

| Paramètre | Description |
|--------------------------|--|
| Voie | Affiche le nom de la voie de l'équipement. |
| Adresse | Affiche l'adresse de la voie. NOTE : si la voie est mappée sur une variable existante, l'adresse correspondante apparaît barrée dans le tableau. |
| Type | Affiche le type de données de la voie. |
| Valeur par défaut | Indique la valeur adoptée par la sortie lorsque le contrôleur est dans l'état STOPPED ou HALT . Double-cliquez sur la cellule pour modifier la valeur par défaut. |
| Unité | Affiche l'unité de la valeur de la voie. |
| Description | Permet d'indiquer une brève description de la voie. |

Mise à jour du micrologiciel des cartouches

Introduction

Les cartouches TMC4 sont équipées d'un micrologiciel que vous pouvez mettre à jour. Cette mise à jour ne peut s'effectuer que lorsque la cartouche est montée sur le contrôleur.

La version du micrologiciel de la cartouche est consultable dans la variable `i_uifirmware-Version` de la structure `CART_R_STRUCT` (*voir Modicon M241 Logic Controller, Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem*) dans le Guide de la bibliothèque PLCSystem du M241.

Le micrologiciel de la cartouche est stocké dans des fichiers `.bin`.

Description

Au démarrage, le contrôleur vérifie si le fichier `cart1.bin` ou `cart2.bin` est présent dans le répertoire `/sys/OS` du système de fichiers interne. S'il trouve un de ces fichiers et si une cartouche est installée dans le contrôleur et configurée, la mise à jour du micrologiciel de la cartouche débute.

NOTE : le micrologiciel n'est mis à jour que s'il est différent de celui de la cartouche. Le fichier du micrologiciel n'est pas automatiquement supprimé du répertoire `/sys/OS`.

La mise à jour du micrologiciel dure environ 10 secondes par cartouche.

Procédure

Pour mettre à jour le micrologiciel de la cartouche, procédez comme suit :

| Étape | Action |
|-------|--|
| 1 | Copiez le fichier <code>.bin</code> dans la carte SD (<i>voir Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide</i>). |
| 2 | Générez un script à l'aide de l'éditeur SD Card Mass Storage (<i>voir Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide</i>) et exécutez la commande Télécharger pour stocker le fichier <code>cart1.bin</code> dans le répertoire <code>/sys/OS</code> du contrôleur. |
| 3 | Insérez la carte SD dans le contrôleur. |
| 4 | Redémarrez le contrôleur. NOTE : Le voyant PWR de la cartouche est éteint pour indiquer que la mise à jour du micrologiciel est en cours. |
| 5 | Attendez que le voyant PWR s'allume ou clignote pour indiquer que la mise à jour du micrologiciel est terminée. |

Chapitre 2

Cartouches standard TMC4

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet | Page |
|---------|------|
| TMC4AI2 | 22 |
| TMC4TI2 | 25 |
| TMC4AQ2 | 29 |

TMC4AI2

Introduction

La cartouche TMC4AI2 est équipée de deux voies d'entrée analogique (tension ou intensité), d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4AI2 (*voir Modicon TMC4, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches (*voir page 16*).

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet **Mappage E/S**. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Voie | Type | Description |
|------------|---------------|------|-------------------------------|
| Entrées | iiTMC4AI2_IW0 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 0 |
| | iiTMC4AI2_IW1 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 1 |
| Diagnostic | ibTMC4AI2_IW2 | BYTE | État de la cartouche |
| | Réservé | BOOL | Réserve |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | 24VFault | BOOL | Alimentation +24 V désactivée |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | OutOfRange0 | BOOL | Entrée hors plage (voie 0) |
| | OutOfRange1 | BOOL | Entrée hors plage (voie 1) |
| | Réserve | BOOL | Réserve |

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S (*voir page 16*).

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

| Paramètre | | Valeur | Valeur par défaut | Description |
|--------------------|--|---|-------------------|--|
| Type | | Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA | Non utilisé | Choisissez le mode de la voie. |
| Min. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 0 | Indique la limite de mesure inférieure. |
| | 0 à 20 mA | | 0 | |
| | 4 à 20 mA | | 4 000 | |
| Max. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 10 000 | Indique la limite de mesure supérieure. |
| | 0 à 20 mA | | 20 000 | |
| | 4 à 20 mA | | 20 000 | |
| Niveau de filtrage | Aucun filtre Filtre1 (Le plus court) à Filtre6 (Le plus long) | Aucun filtre | | Spécifie le niveau de filtrage numérique à appliquer à cette voie. |

TMC4TI2

Introduction

La cartouche TMC4TI2 est équipée de deux voies d'entrée analogique, d'une résolution de 14 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- Thermocouple K
- Thermocouple J
- Thermocouple R
- Thermocouple S
- Thermocouple B
- Thermocouple E
- Thermocouple T
- Thermocouple N
- PT100
- PT1000
- NI100
- NI1000

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4TI2 (*voir Modicon TMC4, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches ([voir page 16](#)).

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet **Mappage E/S**. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Voie | Type | Description |
|------------|-------------------|------|---|
| Entrées | iiTMC4TI2_IWO | INT | Valeur actuelle de l'entrée 0 |
| | iiTMC4TI2_IW1 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 1 |
| | iiTMC4TI2_IW2 | INT | Soudure froide (voie 0) |
| | iiTMC4TI2_IW3 | INT | Soudure froide (voie 1) |
| Diagnostic | ibTMC4TI2_IW4 | BYTE | État de la cartouche |
| | BrokenWire0 | BOOL | Signalement de la rupture d'un fil d'entrée (voie 0) |
| | BrokenWire1 | BOOL | Signalement de la rupture d'un fil d'entrée (voie 1) |
| | 24VFault | BOOL | Alimentation +24 V désactivée |
| | ADCInitialization | BOOL | 0 : les valeurs d'entrées sont valides. 1 : les valeurs d'entrées ne sont pas valides. |
| | Réservée | BOOL | Réservée |
| | OutOfRange0 | BOOL | Entrée hors plage (voie 0) |
| | OutOfRange1 | BOOL | Entrée hors plage (voie 1) |
| | Réservée | BOOL | Réservée |

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S ([voir page 16](#)).

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

| Paramètre | Valeur | Valeur par défaut | Description |
|------------------------------|--|-------------------|--|
| Type | Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000 | Thermocouple K | Choisissez le mode de la voie. |
| Portée | Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) | Celsius (0,1 °C) | Choisissez l'unité de température d'une voie. |
| Minimum | Consultez le tableau ci-dessous. | | Indique la limite de mesure inférieure. |
| Maximum | Consultez le tableau ci-dessous. | | Indique la limite de mesure supérieure. |
| Détection de frein de fil | Non Oui | Non | Pour activer ou non la détection des ruptures de fil sur cette voie. |
| Activation de soudure froide | Non Oui | Oui | Pour les entrées de thermocouple, activer ou non la compensation interne de soudure froide sur cette voie. La compensation de soudure froide corrige automatiquement les variations de température par rapport à la soudure de référence du thermocouple. |
| Mode de fil RTD | 2 fils 3 fils 4 fils | 3 fils | Pour les entrées de type PT100, PT100, NI100 et NI1000, choisissez le mode de fil RTD (Resistor Temperature Detector) à utiliser. |

| Type | Celsius (0,1 °C) | | Personnalisé | | Fahrenheit (0,1 °F) | |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Thermocouple K | -2000 | 13 000 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 23720 |
| Thermocouple J | -2 000 | 10 000 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 18 320 |
| Thermocouple R | 0 | 17 600 | -32 768 | 32 767 | 320 | 32 000 |
| Thermocouple S | 0 | 17 600 | -32 768 | 32 767 | 320 | 32 000 |
| Thermocouple T | -2 000 | 4 000 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 7520 |
| Thermocouple B | 0 | 18 200 | -32 768 | 32 767 | 7 520 | 32 720 |
| Thermocouple E | -2 000 | 8000 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 14 720 |
| Thermocouple N | -2000 | 13 000 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 23720 |
| PT100 | -2 000 | 8 500 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 15 620 |
| PT1000 | -2 000 | 8 500 | -32 768 | 32 767 | -3 280 | 15 620 |
| NI100 | -600 | 1 800 | -32 768 | 32 767 | -760 | 3 560 |
| NI1000 | -600 | 1 800 | -32 768 | 32 767 | -760 | 3 560 |

TMC4AQ2

Introduction

La cartouche TMC4AQ2 est équipée de deux voies de sortie analogique (tension ou intensité) d'une résolution de 16 bits.

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4AQ2 (*voir Modicon TMC4, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches ([voir page 16](#)).

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet **Mappage E/S**. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Voie | Type | Description |
|------------|---------------|------|---|
| Sorties | qiTMC4AQ2_QWO | INT | Valeur actuelle de la sortie 0 |
| | qiTMC4AQ2_QW1 | INT | Valeur actuelle de la sortie 1 |
| Diagnostic | ibTMC4AQ2_IWO | BYTE | État de la cartouche |
| | BrokenWire0 | BOOL | Signalement d'une rupture de fil de la sortie courante (voie 0) |
| | BrokenWire1 | BOOL | Signalement d'une rupture de fil de la sortie courante (voie 1) |
| | 24VFault | BOOL | Alimentation +24 V désactivée |
| | Réserve | BOOL | Réserve |

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S ([voir page 16](#)).

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

| Paramètre | Valeur | Valeur par défaut | Description | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| Type | Non utilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA | Non utilisé | Mode de la voie. | |
| Min. | 0 à 10 V 4 à 20 mA | -32 768 à 32 767 -32 768 à 32 767 | 0 4 000 | Indique la limite de mesure inférieure. |
| Max. | 0 à 10 V 4 à 20 mA | -32 768 à 32 767 -32 768 à 32 767 | 10 000 20 000 | Indique la limite de mesure supérieure. |

Chapitre 3

Cartouches d'application TMC4

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet | Page |
|------------|------|
| TMC4HOIS01 | 32 |
| TMC4PACK01 | 35 |

TMC4HOIS01

Introduction

La cartouche TMC4HOIS01 est équipée de deux voies d'entrée analogique (tension ou intensité), d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4HOIS01 (*voir Modicon TMC4, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches (*voir page 16*).

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet **Mappage E/S**. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Voie | Type | Description |
|------------|------------------|------|-------------------------------|
| Entrées | iiTMC4HOIS01_IW0 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 0 |
| | iiTMC4HOIS01_IW1 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 1 |
| Diagnostic | ibTMC4HOIS01_IW2 | BYTE | État de la cartouche |
| | Réservé | BOOL | Réservé |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | 24VFault | BOOL | Alimentation +24 V désactivée |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | OutOfRange0 | BOOL | Entrée hors plage (voie 0) |
| | OutOfRange1 | BOOL | Entrée hors plage (voie 1) |
| | Réserve | BOOL | Réserve |

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S (*voir page 16*).

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

| Paramètre | | Valeur | Valeur par défaut | Description |
|---------------------------|-----------|--|-------------------|--|
| Type | | Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA | Non utilisé | Choisissez le mode de la voie. |
| Min. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 0 | Indique la limite de mesure inférieure. |
| | 0 à 20 mA | | 0 | |
| | 4 à 20 mA | | 4 000 | |
| Max. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 10 000 | Indique la limite de mesure supérieure. |
| | 0 à 20 mA | | 20 000 | |
| | 4 à 20 mA | | 20 000 | |
| Niveau de filtrage | | Aucun filtre Filtre1 (Le plus court) à Filtre6 (Le plus long) | Aucun filtre | Spécifie le niveau de filtrage numérique à appliquer à cette voie. |

TMC4PACK01

Introduction

La cartouche TMC4PACK01 est équipée de deux voies d'entrée analogique (tension ou intensité), d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4PACK01 (*voir Modicon TMC4, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches (*voir page 16*).

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet **Mappage E/S**. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet **Mappage E/S** :

| Variable | Voie | Type | Description |
|----------|------------------|------|-------------------------------|
| Entrées | iiTMC4PACK01_IW0 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 0 |
| | iiTMC4PACK01_IW1 | INT | Valeur actuelle de l'entrée 1 |

| Variable | Voie | Type | Description |
|------------|------------------|------|-------------------------------|
| Diagnostic | ibTMC4PACK01_IW2 | BYTE | État de la cartouche |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | 24VFault | BOOL | Alimentation +24 V désactivée |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | Réserve | BOOL | Réserve |
| | OutOfRange0 | BOOL | Entrée hors plage (voie 0) |
| | OutOfRange1 | BOOL | Entrée hors plage (voie 1) |
| | Réserve | BOOL | Réserve |

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S ([voir page 16](#)).

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

| Paramètre | | Valeur | Valeur par défaut | Description |
|--------------------|-----------|--|-------------------|--|
| Type | | Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA | Non utilisé | Choisissez le mode de la voie. |
| Min. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 0 | Indique la limite de mesure inférieure. |
| | 0 à 20 mA | | 0 | |
| | 4 à 20 mA | | 4 000 | |
| Max. | 0 à 10 V | -32 768 à 32 767 | 10 000 | Indique la limite de mesure supérieure. |
| | 0 à 20 mA | | 20 000 | |
| | 4 à 20 mA | | 20 000 | |
| Niveau de filtrage | | Aucun filtre Filtre1 (Le plus court) à Filtre6 (Le plus long) | Aucun filtre | Spécifie le niveau de filtrage numérique à appliquer à cette voie. |

Glossaire



E

entrée analogique

Convertit les niveaux de tension ou de courant reçus en valeurs numériques. Vous pouvez stocker et traiter ces valeurs au sein du Logic Controller.

S

sortie analogique

Convertit des valeurs numériques stockées dans le Logic Controller et envoie des niveaux de tension ou de courant proportionnels.

Index



C

caractéristiques

 cartouche, 13

cartouche

 caractéristiques, 13

 compatibilité, 14

 description, 13

cartouches

 ajout, 15

 configuration, 16, 16

 propriétés, 16

compatibilité

 cartouche, 14

D

description

 cartouche, 13

I

informations générales pour la configuration

des E/S

 règles générales, 12

M

modules d'E/S analogiques TMC4

 TMC4AI2, 22

 TMC4AQ2, 29

 TMC4HOIS01, 32

 TMC4PACK01, 35

 TMC4TI2 , 25

