




BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION
UTILISATION ET INSTALLATION
BEDIENING EN INSTALLATIE
USO E INSTALLAZIONE
OBSLUHA A INSTALACE
OBSŁUGA I INSTALACJA
KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА
KÄYTTÖ JA ASENNUS
BETJENING OG INSTALLATION
HANDHAVANDE OCH INSTALLATION
UPRAVLJANJE IN INSTALACIJA

Fernbedienung | Remote control | Commande à distance | Afstandsbediening | Telecomando | Dálkové ovládání | Termostat pokojowy | Távirányító | Дистанционное управление | Kauko-ohjus | Fjernbetjening | Fjärrkontroll | Daljinski upravljalnik

» FET





UTILISATION

1. Précisions générales	22
1.1 Documentation applicable	22
1.2 Consignes de sécurité	22
1.3 Autres marquages utilisés dans cette documentation	22
1.4 Unités de mesure	23
2. Sécurité	23
2.1 Utilisation conforme	23
2.2 Consignes de sécurité générales	23
2.3 Label de conformité	23
3. Description de l'appareil	23
4. Utilisation	23
4.1 Organes de commande	23
4.2 Écran initial	24
4.3 Roulette tactile	24
4.4 Touches tactiles	24
5. Menu	25
5.1 Menus programmation	25
5.2 REGLAGES	27
■ INFO	27
□■ LOGICIEL UNITÉ COMMANDE	27
□■ CIRCUIT CHAUFFAGE	27
■ PROGRAMMES	27
□■ PROGRAMME DE CHAUFFAGE	27
■ REGLAGES	27
□■ GENERAL	27
□■ CHAUFFER	28
□■ SAISIR LE CODE	28
6. Aide au dépannage	28

INSTALLATION

7. Sécurité	28
7.1 Consignes de sécurité générales	29
7.2 Prescriptions, normes et réglementations	29
8. Description de l'appareil	29
8.1 Accessoires	29
9. Montage	29
9.1 Lieu d'installation	29
9.2 Travaux préparatoires	29
10. Raccordement électrique	30
11. Mise en service	30
11.1 Première mise en service	30
11.2 Remise de l'appareil au client	30
12. Données techniques	30
12.1 Tableau des données	30

GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

UTILISATION

1. Précisions générales

Le chapitre « Utilisation » s'adresse à l'utilisateur de l'appareil et à l'installateur.

Le chapitre « Installation » s'adresse à l'installateur.



Précision

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la.
Remettez cette notice à tout nouvel utilisateur le cas échéant.

1.1 Documentation applicable

Notice d'utilisation WPM

1.2 Consignes de sécurité

1.2.1 Structure des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger
Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.
► Indique les mesures permettant de pallier le danger.

1.2.2 Symboles, nature du danger

Symbole	Nature du danger
	Blessure

1.2.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne inéluctablement de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.3 Autres marquages utilisés dans cette documentation



Précision

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.
► Lisez attentivement les remarques.

Symbole	Signification
	Dommages matériels (dommages causés à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Mise au rebut de l'appareil

► Ce symbole indique que vous devez intervenir. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

□ □ ■ Ces symboles indiquent le niveau du menu du logiciel (dans cet exemple : 3e niveau).

1.4 Unités de mesure

Précision
Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risque par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique également le respect de cette notice et de celles des accessoires utilisés.

2.2 Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT Blessure
L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

- L'installation électrique et l'installation du circuit de chauffage ne doivent être effectuées que par des installateurs qualifiés et agréés.
- L'installateur est responsable du respect des prescriptions applicables lors de l'installation et de la première mise en service.
- N'utilisez cet appareil que s'il est installé dans son intégralité et doté de tous les dispositifs de sécurité.
- Protégez l'appareil des poussières et de l'encrassement pendant l'installation.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

3. Description de l'appareil

La commande à distance digitale FET permet une commande conviviale d'une zone de chauffage. La commande à distance mesure l'humidité relative de l'air et la température ambiante.


Le logiciel est subdivisé entre les menus de programmation et le menu REGLAGES.

Les menus de programmation permettent un accès rapide aux différents programmes.

Le menu REGLAGES permet d'effectuer des modifications durables dans certaines options de menu.

4. Utilisation

4.1 Organes de commande



- 1 Touche tactile « OK »
- 2 Roulette tactile
- 3 Touche tactile « MENU »
- 4 Écran

La roulette tactile est composée d'un capteur sensible au contact. Une touche tactile est disposée à gauche et à droite de la roulette. La roulette et les touches tactiles permettent de régler toutes les fonctions nécessaires de l'appareil.


Précision
Le port de gant, des mains humides ou un organe de commande humide, compliquent la reconnaissance tactile et de ce fait l'exécution de la commande souhaitée.

L'option de menu REGLAGES / GENERAL / SENSIBILITE TACTILE vous permet de faire régler la sensibilité au toucher de la roulette tactile et des touches tactiles par votre installateur.



4.2 Écran initial

L'écran initial affiche les éléments suivants



- 1 Date
- 2 Météo
- 3 Température extérieure
- 4 Niveau de menu
- 5 Heure
- 6 Température ambiante / hygrométrie ambiante
- 7 mode de fonctionnement activé
- 8 Jour de la semaine

Symboles

 **Température intérieure**
Symbole de la température intérieure

 **Programmeur**
Lorsque la température ambiante a été modifiée pour une durée limitée, le symbole de l'horloge s'affiche.


 **Flocon de neige**
Lorsque la température extérieure est inférieure à 3 °C, le symbole du flocon s'affiche.

 **Température extérieure**
Symbole de la température extérieure

Marquage de la sélection

Dans le menu REGLAGES, un repère de sélection indique la position en cours au sein de la structure de menu. Le menu en cours de sélection apparaît sur fond sombre. Le niveau de menu en cours est affiché sur le bord supérieur de l'écran.

4.3 Roulette tactile



4.3.1 Menus programmation

Dans les différents menus de programmation faire glisser le doigt sur la roulette tactile dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de régler la valeur pour le menu en cours.

4.3.2 Menu REGLAGES

Lorsque vous effleurez la roulette tactile dans le sens des aiguilles d'une montre dans le menu REGLAGES, le repère de sélection se déplace vers le bas dans la liste. Le repère de la sélection se déplace vers le haut de la liste lorsque vous effectuez un mouvement rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

En plus de la navigation dans la structure de menu, la roulette tactile permet de régler les paramètres. Pour augmenter la valeur, effectuez un mouvement rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer la valeur, effectuez un mouvement rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4.4 Touches tactiles

 **Précision**
L'appareil n'a aucune réaction si l'effleurement de la touche est trop long.
► Effleurez rapidement les touches tactiles pour déclencher les actions souhaitées.

4.4.1 Menus programmation

 **Précision**
L'affichage de l'appareil revient automatiquement à l'écran initial si pendant plus d'une minute, aucune action n'est effectuée par l'utilisateur (aucun mouvement rotatif ni aucun effleurement de « MENU » ou de « OK »).

Touche tactile « MENU »

Cette touche tactile permet de faire défiler les menus vers la gauche.

Touche tactile « OK »

Cette touche tactile permet de faire défiler les menus vers la droite.

4.4.2 Menu REGLAGES

 **Précision**
Si pendant plus de dix minutes, aucune action n'est effectuée par l'utilisateur (aucun mouvement rotatif ni aucun effleurement de « MENU » ou de « OK »), l'affichage de l'appareil repasse automatiquement de la structure menu à l'écran initial.
Les modifications de paramètres effectuées auparavant et non encore confirmées par « OK » sont alors perdues. Les paramètres conservent les valeurs enregistrées précédemment.

Touche tactile « MENU »

La touche tactile « MENU » permet de revenir au niveau de menu précédent.

Touche tactile « OK »

Dans le niveau menu, la touche tactile « OK » permet de confirmer l'option de menu sélectionnée. Vous accédez ainsi au niveau de menu immédiatement inférieur jusqu'à atteindre le niveau de paramétrage.

Dans le niveau de paramétrage, la touche tactile « OK » permet d'enregistrer le paramètre actuellement réglé.

Dans le niveau de menu, l'entrée RETOUR permet de revenir au niveau de menu immédiatement supérieur.

5. Menu




Précision

Si le mode été est activé sur le gestionnaire de pompe à chaleur, les réglages de la commande à distance FET sont sans effet.


5.1 Menus programmation

5.1.1 Écran initial

Vous pouvez modifier la température ambiante de la pièce correspondante sur l'écran initial.



- ▶ Maintenez le doigt sur la roulette tactile. Un cercle s'affiche dans lequel est indiquée la valeur actuellement réglée.



- ▶ Effectuez un mouvement rotatif avec le doigt sur la roulette tactile pour modifier la température ambiante.
- ▶ Retirez le doigt de la roulette tactile. Le réglage sélectionné reste affiché pendant quelques secondes puis l'affichage revient automatiquement à l'écran initial. La saisie est sauvegardée.



Précision

La modification de la température ambiante n'est que temporaire. A l'issue d'une durée réglable, la température ambiante est à nouveau déterminée par le gestionnaire de pompe à chaleur.

- ▶ Réglez la durée dans le menu REGLAGES / REGLAGES / CHAUFFER / INTERVALLE DE TEMPS.

Application

Lorsque vous souhaitez modifier temporairement la température.


5.1.2 ECO

Ce menu permet de régler le chauffage et, sous certaines conditions, l'eau chaude sanitaire en mode réduit pendant un certain temps. La température du mode réduit (température ECO) est reprise dans le gestionnaire de pompe à chaleur (voir menu REGLAGES / EAU CHAUDE SANITAIRE / TEMPERATURES ECS / TEMPÉRATURE ÉCO du gestionnaire de pompe à chaleur).




Précision

Le mode réduit n'agit sur la production d'eau chaude sanitaire qu'à partir d'une durée réglée de 3 jours.



- ▶ Accédez au menu ECO avec les touches tactiles « MENU » ou « OK ». L'affichage indique la valeur actuellement réglée.
- ▶ Maintenez le doigt sur la roulette tactile. Un cercle s'affiche dans lequel est indiquée la valeur actuellement réglée.



- ▶ Effectuez un mouvement rotatif avec le doigt sur la roulette tactile pour régler la durée du mode réduit. Le premier demi-cercle permet de régler une durée de OFF à 24 heures. Si vous poursuivez la rotation sur la roulette tactile, vous pouvez régler une durée de 2 à 30 jours.



- ▶ Retirez le doigt de la roulette tactile. Le réglage sélectionné reste affiché pendant quelques secondes puis l'affichage revient automatiquement au menu correspondant. La saisie est sauvegardée.



Précision


À l'expiration de la durée réglée, les modes chauffage et eau chaude sanitaire fonctionnent à nouveau conformément aux plages horaires réglées dans le gestionnaire de pompe à chaleur (voir menus PROGRAMMES / CHAUFFER et PROGRAMMES / EAU CHAUDE SANITAIRE du gestionnaire de pompe à chaleur).

Application


En cas d'absence prolongée (par ex. vacances).

5.1.3 CONFORT

Ce menu sert à modifier durablement la température de confort pour la pièce.



- ▶ Accédez au menu CONFORT avec les touches tactiles « MENU » ou « OK ». L'affichage indique la valeur actuellement réglée.
- ▶ Maintenez le doigt sur la roulette tactile. Un cercle s'affiche dans lequel est indiquée la valeur actuellement réglée.



- ▶ Effectuez un mouvement rotatif avec le doigt sur la roulette tactile pour modifier la température confort.
- ▶ Retirez le doigt de la roulette tactile. Le réglage sélectionné reste affiché pendant quelques secondes puis l'affichage revient automatiquement au menu correspondant. La saisie est sauvegardée.



Précision


La valeur réglée pour la température confort dans le gestionnaire de pompe à chaleur a été modifiée pour le circuit de chauffage affecté.

Application


Pour augmenter ou baisser durablement la température pour la pièce.

5.1.4 EAU CHAUDE SANITAIRE

Ce menu vous permet de chauffer ponctuellement ou pour une durée de 1 à 3 jours l'eau du ballon d'eau chaude sanitaire à la température confort réglée dans le gestionnaire de pompe à chaleur (voir menu REGLAGES / EAU CHAUDE SANITAIRE / TEMPERATURES ECS / TEMPÉRATURE CONFORT).



- ▶ Accédez au menu EAU CHAUDE SANITAIRE avec les touches tactiles « MENU » ou « OK ». L'affichage indique la valeur actuellement réglée.
- ▶ Maintenez le doigt sur la roulette tactile. Un cercle s'affiche dans lequel est indiquée la valeur actuellement réglée.



- ▶ Effectuez un mouvement rotatif avec le doigt sur la roulette tactile pour régler le réchauffement du ballon d'eau chaude sanitaire. Le ballon d'eau chaude sanitaire peut être chauffé ponctuellement ou pendant une durée de 1 à 3 jours à la température confort.
- ▶ Retirez le doigt de la roulette tactile. Le réglage sélectionné reste affiché pendant quelques secondes puis l'affichage revient automatiquement au menu correspondant. La saisie est sauvegardée.



Précision


Après expiration de la valeur réglée, la production d'eau chaude sanitaire fonctionne à nouveau conformément aux plages horaires réglées dans le gestionnaire de pompe à chaleur (voir menu PROGRAMMES / EAU CHAUDE SANITAIRE du gestionnaire de pompe à chaleur).

Application

En cas de besoins élevés en eau chaude (par ex. en cas de visite).

5.2 REGLAGES


Ce menu sert à consulter des informations et à effectuer quelques réglages. La navigation dans les menus est similaire à celle du gestionnaire de pompe à chaleur.



- ▶ Accédez au menu REGLAGES avec les touches tactiles « MENU » ou « OK ». Un symbole de cadenas est affiché à l'écran.
- ▶ Maintenez le doigt sur la roulette tactile. Un cercle s'affiche.



- ▶ Effectuez un mouvement rotatif avec le doigt sur la roulette tactile pour déverrouiller le menu. La structure de menu s'affiche.



- ▶ A l'aide d'un mouvement rotatif avec le doigt sélectionnez l'option de menu dans laquelle vous souhaitez effectuer des modifications.

■ INFO

□ ■ LOGICIEL UNITÉ COMMANDE

Cette option de menu indique la version du logiciel installée sur votre appareil.

□ ■ CIRCUIT CHAUFFAGE

Cette option de menu indique pour quel circuit de chauffage l'appareil est configuré.

 **Précision**
Le circuit de chauffage a été défini dans l'assistant de mise en service.

■ PROGRAMMES

□ ■ PROGRAMME DE CHAUFFAGE

L'option de menu PROGRAMME DE CHAUFFAGE permet de définir les plages horaires où vous souhaitez chauffer à la température confort. Le reste du temps, le chauffage s'effectuera à la température ECO.

 **Précision**
Vous pouvez régler les valeurs de consigne pour la température sur l'appareil dans l'option de menu REGLAGES / CHAUFFER / TEMPÉRATURE CONFORT et TEMPÉRATURE ÉCO ou dans le gestionnaire de pompe à chaleur avec l'option de menu REGLAGES / CHAUFFER / CIRCUIT CHAUFFAGE / TEMPÉRATURE CONFORT et TEMPÉRATURE ÉCO.

- ▶ Réglez les plages horaires pour le programme de chauffage.

 **Précision**
Vous trouverez la description complète du réglage du programmeur dans la notice d'utilisation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM.

■ REGLAGES

□ ■ GENERAL

□ □ ■ LANGUE

L'option de menu LANGUE permet de modifier la langue utilisateur.

- ▶ Sélectionnez la langue souhaitée avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

□ □ ■ CONTRASTE

L'option de menu CONTRASTE permet de régler le contraste de l'écran.



- Sélectionnez le contraste souhaité avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ LUMINOSITE

L'option de menu LUMINOSITE permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'écran. Lorsque vous effectuez des saisies sur l'appareil, l'écran s'affiche avec la luminosité réglée.

- Sélectionnez la luminosité souhaitée avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ LUMINOSITE OFF

L'option de menu LUMINOSITE OFF permet de régler la luminosité de l'éclairage de l'écran. Lorsque vous n'effectuez aucune saisie pendant un certain temps sur l'appareil, la luminosité de l'éclairage de l'écran est réduite à la valeur ici réglée.

- Sélectionnez la luminosité souhaitée avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ CORRECTION TEMPERATURE AMBIANTE



Précision

Réglez ce paramètre lorsque la sonde de température de la commande à distance ne mesure pas correctement la température ambiante en raison de son lieu d'implantation.

L'option de menu CORRECTION TEMPERATURE AMBIANTE vous permet de corriger la température ambiante affichée de +/-5 °C.

- Effectuez la rectification souhaitée à l'aide de la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ CORRECTION HYGROMÉTRIE AMBIANTE



Précision

Réglez ce paramètre lorsque la sonde d'hygrométrie de la commande à distance ne mesure pas correctement l'humidité ambiante en raison de son lieu d'implantation.

L'option de menu CORRECTION HYGROMÉTRIE AMBIANTE vous permet de corriger l'humidité ambiante affichée de +/-5 %.

- Effectuez la rectification souhaitée à l'aide de la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ SENSIBILITE TACTILE

L'option de menu SENSIBILITE TACTILE vous permet de faire régler la sensibilité au toucher de la roulette tactile et des touches tactiles par votre installateur.

■ CHAUFFER

■ CONFORT

L'option de menu CONFORT sert à régler la température ambiante de consigne pour le mode confort. Lorsque la pompe à chaleur est en mode confort (voir PROGRAMMES / PRO-

GRAMME DE CHAUFFAGE), la pompe à chaleur chauffe l'eau de chauffage à la température ici réglée.

La température confort est la température à laquelle la maison est chauffée lorsque des personnes sont présentes.

Toute modification de la consigne de température ambiante induit un décalage parallèle de la courbe de chauffe.

- Réglez la température ambiante de consigne souhaitée avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ TEMPÉRATURE ÉCO

L'option de menu TEMPÉRATURE ÉCO sert à régler la température ambiante de consigne pour le mode ECO. Lorsque la pompe à chaleur est en mode ECO (voir PROGRAMMES / PROGRAMME DE CHAUFFAGE), la pompe à chaleur chauffe l'eau de chauffage à la température ici réglée.

La température ECO est la température à laquelle la maison est chauffée lorsqu'elle est inoccupée ou pendant la nuit.

Toute modification de la consigne de température ambiante induit un décalage parallèle de la courbe de chauffe.

- Réglez la température ambiante de consigne souhaitée avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ INTERVALLE DE TEMPS

L'option de menu INTERVALLE DE TEMPS permet de régler la durée pendant laquelle s'applique la modification de la température ambiante effectuée sur l'écran initial (voir le chapitre « Menu / Écran initial »).

- Réglez l'intervalle de temps souhaité avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

■ SAISIR LE CODE

L'option de menu SAISIR LE CODE vous permet de saisir le code prédéfini afin de déverrouiller les menus verrouillés pour une durée donnée.

- Sélectionnez les chiffres correspondants avec la roulette tactile. Confirmez la sélection avec « OK ».

6. Aide au dépannage

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à résoudre le problème. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un installateur qualifié.

7.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si des accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.

7.2 Prescriptions, normes et réglementations



Précision

Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

8. Description de l'appareil

L'appareil est affecté à un circuit de chauffage et peut influencer sur les valeurs de ce circuit.

Jusqu'à cinq appareils peuvent être connectés dans une installation à pompe à chaleur. Trois appareils au maximum peuvent être reliés au gestionnaire de pompe à chaleur WPM et deux maximum au gestionnaire d'extension de pompe à chaleur WPE.

8.1 Accessoires

8.1.1 Accessoires nécessaires

- Gestionnaire de pompe à chaleur WPM

9. Montage


9.1 Lieu d'installation

Respectez les exigences suivantes au lieu de montage suivantes afin de garantir un fonctionnement optimal.

- ▶ Installez l'appareil contre une cloison intérieure, mais pas dans une niche.
- ▶ Ne recouvrez pas l'appareil avec des rideaux ou des objets similaires.
- ▶ N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur externe à l'installation (par exemple soleil, chauffage ou téléviseur).
- ▶ Évitez les courants d'air directs provoqués par les fenêtres et les portes.

9.2 Travaux préparatoires

Pour le montage, l'appareil est à extraire du boîtier mural :



26_04_01_0401

FRANÇAIS

- ▶ Déverrouillez le crochet d'arrêt situé dans l'ouverture en face inférieure du boîtier mural. Appuyez avec un tournevis sur le crochet d'arrêt.
- ▶ Posez un câble bus CAN à quatre fils entre le gestionnaire de pompe à chaleur et le lieu d'implantation de l'appareil.

Le câble bus CAN doit dépasser d'environ 20 à 30 cm du mur pour le montage.

9.2.1 Montage avec boîte d'encastrement


Nous conseillons d'utiliser pour la fixation murale une boîte d'encastrement pouvant recevoir cette partie du câble bus CAN.

- ▶ Veillez à ce que les logements de vis de la boîte d'encastrement soient disposés horizontalement ou verticalement.

9.2.2 Montage sans boîte d'encastrement

- ▶ Percez quatre trous pour la fixation du boîtier mural (Ø 5 mm).
- ▶ Lors de la pose du câble bus CAN, veillez à ce qu'il ne risque pas d'être endommagé lors du perçage des trous de fixation.

Dans la zone de passage du câble (au dos du boîtier), prévoir un espace de réserve pour loger de 20 à 30 cm de câble.




D0000064577

- ▶ Rompez l'un des points de rupture du boîtier mural.
- ▶ Introduisez le câble bus CAN par l'arrière à travers l'ouverture pratiquée.



9.2.3 Pose du boîtier mural



1 Boîte d'encastrement


- Fixez le boîtier sur la boîte d'encastrement ou au mur avec les vis fournies.

10. Raccordement électrique




Dommages matériels

Respectez les polarités au niveau de l'appareil et du gestionnaire de pompe à chaleur.



A1 Gestionnaire de pompe à chaleur WPM

A2 Commande à distance FET



1 Appareil

2 Boîtier mural

3 Prise bus CAN à 6 pôles

- Branchez le câble bus CAN sur la prise.
- Raccordez la prise à l'arrière de l'appareil.

11. Mise en service

11.1 Première mise en service

Lorsque la liaison électrique a été établie entre l'appareil et le gestionnaire de pompe à chaleur, l'assistant de mise en service démarre.

- Réglez le circuit de chauffage auquel doit être affecté l'appareil. Vous pouvez aussi affecter le circuit de chauffage depuis le gestionnaire de pompe à chaleur (REGLAGES / CHAUFFER / TELECOMMANDE / PRESELECTION CCHFFGE).

11.2 Remise de l'appareil au client

- Expliquez les différentes fonctions à l'utilisateur, puis familiarisez-le avec son utilisation.



Précision

Remettez-lui ces notices d'utilisation et d'installation qu'il devra conserver soigneusement. Il est impératif de respecter scrupuleusement toutes les informations qui y figurent. Elles contiennent des informations relatives à la sécurité, l'utilisation, l'installation et la maintenance de l'appareil.

12. Données techniques

12.1 Tableau des données

		FET
		234723
Hauteur	mm	96
Largeur	mm	145
Profondeur	mm	31

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.