

## Mini Stepio

# Manuel d'installation et d'utilisation



FR



## DECLARATION DE CONFORMITÉ

Directives – Normes Harmonisées

**Polytropic**

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit répond aux directives

<b>SURETE :</b>	EN 60335-1:2012/A15:2021	EN 60335-2-40:2003/A13:2012	EN 62233:2008
<b>EMC:</b>	EN IEC 55014-1:2021	EN 55014-1:2017/A11:2020	EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021
	EN IEC 61000-3-2:2019	EN 61000-3-3:2013/A2:2021	EN 61000-3-3:2013/A1:2019
	EN IEC 61000-3-11:2019	EN 61000-3-12:2011	EN IEC 55014-2:2021
	EN 55014-2:2015		
<b>BRUIT:</b>	200/14/CE		

Autres documents normatifs

**RoHS** 2011/65/EU

**WEEE:** 2012/19/EU

**Modèles :**


**Mini Stepio**


**Température de fonctionnement:** 0°C ~ 43°C **IP:** X4

**Altitude maximale d'usage:** 2000 m

**Alimentation :** 230 V ~, 50 Hz

**Traitement particulier des appareils électroniques en fin de vie:**



 Le symbole de la poubelle barrée placé sur les principales pièces composant le produit indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électroniques (Informations disponibles auprès du service de collecte ménager local). Ce produit contient des substances potentiellement dangereuses qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

## TRANSPORT ET LIVRAISON

- Après avoir déballé la PAC, veuillez vérifier le contenu afin de signaler tout dommage éventuel. Veuillez également vérifier que la pression lue sur le manomètre correspond à la température extérieure, dans le cas contraire cela peut indiquer une fuite.
- La PAC doit toujours être stockée et transportée en position verticale sur une palette et dans l'emballage d'origine.
- Si la PAC a été stockée et/ou transportée horizontalement, la garantie ne s'applique plus.

## SOMMAIRE

INSTALLATION .....	6
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE .....	7
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE .....	8
BRANCHEMENT ET UTILISATION DU BORNIER H1-H2 .....	9
BRANCHEMENT ET UTILISATION DU BORNIER P1-P2 .....	10
MISE EN EAU ET DÉMARRAGE DE LA PAC .....	11
UTILISATION GÉNÉRALE.....	11
RÉGULATION (CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE).....	13
APPLICATION MOBILE : SMART LIFE.....	14
TABLEAU DES DIFFERENT MESSAGES D'ERREUR.....	16
MAINTENANCE.....	16
HIVERNAGE.....	16
REMISE EN ROUTE DE LA PAC.....	16
RECYCLAGE DE LA PAC .....	17
SERVICE APRÈS VENTE .....	17

## SYMBOLES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:



Ce symbole indique que l'appareil utilise du R32, un réfrigérant à faible vitesse de combustion



Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu avec attention avant utilisation.



Ce symbole indique qu'un technicien de maintenance doit manipuler cet équipement conformément au manuel d'utilisation.

**ATTENTION:** Dans des conditions normales, une PAC adaptée permet de réchauffer l'eau du bassin de 1°C à 2°C par jour.

Il est donc tout à fait normal de ne pas ressentir une différence de température en sortie de circuit lorsque la PAC fonctionne.

- Le non-respect des avertissements pourrait causer des dommages à l'équipement de la piscine ou entraîner de graves blessures, voire la mort.
- Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à faire la maintenance ou la réparation de l'appareil. Le technicien qualifié intervenant sur l'appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l'intervention sur l'appareil.
- Avant toute intervention sur l'appareil, s'assurer que celui-ci est hors tension et consigné.
- L'appareil est destiné à un usage spécifique pour les piscines et spas; il ne doit être utilisé pour aucun autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants, de 8 ans et plus) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf s'il est utilisé sous surveillance ou avec des instructions d'utilisation données par une personne responsable de leur sécurité; et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation de l'appareil doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales et nationales en vigueur. L'installateur est responsable de l'installation de l'appareil et du respect des réglementations nationales en matière d'installation. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect des normes d'installation locales en vigueur.
- Pour toute autre action que l'entretien simple par l'utilisateur décrit dans cette notice, le produit doit être entretenu par un professionnel qualifié.
- Toute mauvaise installation et/ou utilisation peut entraîner des dégâts matériels, ou corporels sérieux (pouvant entraîner un décès),
- Ne pas toucher le ventilateur ou les pièces mobiles et ne pas insérer d'objets ou vos doigts à proximité des pièces mobiles lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Les pièces mobiles peuvent causer des blessures sérieuses voire la mort.
- Ne pas utiliser les tuyaux ou les raccords pour déplacer la machine, ou tirer dessus.

### AVERTISSEMENTS LIÉS À DES APPAREILS ÉLECTRIQUES :

- L'alimentation électrique de l'appareil doit être protégée par un Dispositif de protection à courant Différentiel Résiduel (DDR) de 30 mA dédié, en conformité avec les normes en vigueur du pays d'installation.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil; connecter l'appareil directement à un circuit d'alimentation adapté.
- Si un appareil fixe n'est pas équipé d'un cordon d'alimentation et d'une fiche, ou de tout autre moyen de déconnexion au réseau d'alimentation disposant d'une séparation des contacts dans tous les pôles permettant une déconnexion totale en cas de surtension de catégorie III, la notice précisera que des moyens de déconnexion doivent être intégrés dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage.
- Une méthode de déconnexion adaptée, conforme à toutes les exigences locales et nationales relatives à la surtension de catégorie III, et qui déconnecte tous les pôles du circuit d'alimentation, doit

être installée dans le circuit d'alimentation de l'appareil. Cette méthode de déconnexion n'est pas fournie avec l'appareil et doit être fournie par le professionnel d'installation.

- Avant toute opération, vérifier que :
- La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle du réseau,
- Le réseau d'alimentation convient à l'utilisation de l'appareil, et qu'il dispose d'une prise à la terre,
- La fiche d'alimentation (le cas échéant) s'adapte à la prise de courant.
- Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être impérativement remplacé par le fabricant, son agent technique ou une personne qualifiée afin de garantir la sécurité.

#### **AVERTISSEMENTS LIÉS AUX APPAREILS CONTENANT DU RÉFRIGÉRANT :**


- Le réfrigérant R32 est un réfrigérant de catégorie A2L, qui est considéré comme potentiellement inflammable.
- Ne pas décharger le fluide R32 dans l'atmosphère. Ce fluide est un gaz fluoré à effet de serre, couvert par le protocole de Kyoto, avec un Potentiel de chauffage global (GWP) = 675 pour R32 (réglementation européenne UE 517/2014).
- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien aéré à l'écart de toute source de flamme.
- Installer l'unité à l'extérieur. Ne pas installer l'unité à l'intérieur ou dans un endroit clôt et non aéré en extérieur.
- Conserver et transmettre ces documents pour une consultation ultérieure tout au long de la vie de l'appareil.

## INSTALLATION

- Installer la PAC à l'extérieur à plus de 2,5 m du bassin selon les lois en vigueur (NF C 15100).
- Il est possible d'installer la PAC en dessous d'un escalier contigue à la paroi du SPA. tout en respectant le schéma d'installation ci dessous.
- Poser la PAC sur ses plots antivibratoires fournis sur une surface stable, solide (pouvant supporter le poids de l'appareil) et de niveau (éventuellement réaliser un socle en béton).
- Maintenir 1 m (30 cm minimum) d'espace libre devant les grilles verticales d'aspiration d'air (à l'arrière et sur le côté concerné de la PAC) et 1,5 m à la sortie du ventilateur (à l'avant) sur un espace complètement dégagé de tout obstacle.
- Prévoir un espace suffisant autour de la PAC pour les opérations d'entretien et de maintenance.
- Prévoir un dispositif d'évacuation d'eau à proximité de la PAC pour préserver la zone où elle est installée.
- Conserver, autant que possible, la PAC hors de portée des enfants.

### La PAC ne doit pas être installée :

- À portée de jets d'arrosages, de projections ou de ruissellement d'eau ou de boue (proximité d'une route, prendre en compte les effets du vent},
- Sous un arbre
- À proximité d'une source de chaleur ou de gaz inflammable,
- À un endroit où il serait exposé à l'huile, à des gaz inflammables, des produits corrosifs ou des composés sulfureux,
- À proximité d'équipements haute fréquence,
- À un endroit où il subirait une accumulation de neige.
- À un endroit où il risquerait d'être inondé par les condensats produits par l'appareil lors de son fonctionnement
- Sur une surface pouvant transmettre des vibrations à l'habitation.




## RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- Qualité de l'eau nécessaire pour cet appareil: NF-EN-16713-3
- La PAC est compatible avec tout type de traitement de l'eau. La PAC est impérativement raccordée sur le circuit hydraulique du SPA, après le filtre et avant le système de traitement quel qu'il soit

(pompes doseuses CL, pH, BR et/ou électrolyseur).

- Respecter le sens de raccordement hydraulique (bleu= eau entrante, rouge= eau sortante)
- Installer obligatoirement un by-pass pour faciliter les interventions sur la PAC.
- Avant de raccorder les tuyaux PVC sur la PAC, s'assurer que le circuit a été préalablement nettoyé de tous résidus de travaux (cailloux, terre etc).



### Raccordement du kit d'évacuation des condensats:

Lors de son fonctionnement, la PAC est sujette à un phénomène de condensation. Cela va se traduire par un écoulement d'eau, plus ou moins important selon le taux d'humidité. Pour canaliser cet écoulement, qui peut représenter plusieurs litres d'eau par jour, nous vous conseillons d'installer le kit d'évacuation fourni des condensats et de le raccorder sur un circuit d'évacuation d'eau adapté.

### Raccordement de l'alimentation électrique :

Avant toute intervention à l'intérieur de la PAC, il est impératif de couper l'alimentation électrique de la PAC :

- Risque de choc électrique pouvant entraîner des dommages matériels, de graves blessures, voire la mort.
- Seul un technicien qualifié et expérimenté est habilité à effectuer un câblage dans la PAC ou à remplacer le câble d'alimentation.
- L'alimentation électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la PAC.
- La PAC doit être raccordée impérativement à une prise de terre

### Installation électrique :

Pour fonctionner en toute sécurité et conserver l'intégrité de votre installation électrique, la PAC doit être raccordée à une alimentation générale en respectant les règles suivantes:

- En amont, l'alimentation électrique générale doit être protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA.
- La PAC doit être raccordée à un disjoncteur courbe D adapté (voir tableau ci-dessous) en conformité avec les normes et réglementations en vigueur dans le pays où le système est installé.
- Le câble d'alimentation est à adapter en fonction de la puissance de la PAC et de la longueur de câble nécessaire à l'installation (voir tableau ci-dessous). Le câble doit être approprié à une utilisation en extérieur.
- Dans le cas d'un système triphasé, il est impératif de respecter l'ordre de branchement des phases. En cas d'inversion de phase, le compresseur de la PAC ne fonctionnera pas.
- Dans les lieux publics, l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à proximité de la PAC est obligatoire. La tension électrique doit correspondre à celle indiquée sur la PAC.
- Les raccordements doivent être dimensionnés en fonction de la puissance de la PAC et de l'état de l'installation.

Modèles	Alimentation	Protection de tête de ligne	Longueur maximale du câble* en fonction la section:			
			2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
Mini STEPIO	3G 230 V	10 A	34 m	54 m	80 m	135 m



\*Longueur maximum de câble entre la pompe à chaleur et la protection en tête de ligne (Disjoncteur différentiel à courbe C).

Il est préférable d'utiliser des cosses à sertir afin que le contact soit parfait entre le câble d'alimentation et le bornier.


Ces valeurs sont données à titre indicatif, seule l'intervention d'un électricien habilité vous permettra de déterminer les valeurs correspondantes à votre installation.

La ligne électrique doit impérativement être équipée d'une prise à la terre et d'un disjoncteur à différentiel 30 mA en tête.


- Utiliser les presse-étoupes et passe fils mis à disposition à l'intérieur de la PAC pour le passage des câbles.
- Cette PAC étant installée en extérieur, il est obligatoire de passer le câble dans une gaine de protection prévue à cet effet. L'alimentation de la PAC doit être munie d'un dispositif de protection en conformité avec la législation en vigueur.
- Les câbles électriques doivent être enterrés à 50 cm de profondeur (85 cm sous une route ou un chemin) dans une gaine électrique (annelée rouge). Lorsqu'un câble enterré sous gaine croise un autre câble ou une conduite (gaz, eau...) La distance entre eux doit être supérieure à 20 cm.



## Connexions électriques




### Alimentation principale :



- **L** : Ligne
- **N** : Neutre
- **GND** : Terre


### Borniers optionnel :



- **H1-H2**: Bornier contact sec pour contrôler le réchauffeur du SPA, lorsque la PAC ouvre ce contact, le réchauffeur du SPA sera hors tension.
- **P1-P2**: Bornier contact sec pour contrôler la pompe de chauffage du SPA, lorsque la PAC ouvre ce contact, le pompe de chauffage du SPA sera hors tension.
- **ON-OFF**: Bornier Domotique contact sec ON / OFF. Enlevez le pont existant avant de brancher la domotique. Lorsque votre domotique ouvre ce contact, la machine s'arrête et affiche le message «Pas de débit d'eau».

## BRANCHEMENT ET UTILISATION DU BORNIER H1-H2



### Branchement électrique :



### Utilisation du bornier H1-H2 :

- le bornier H1-H2 est un relais de puissance 230V50Hz/ 30A, sur le quel peut être branché le fil de phase du réchauffeur du SPA, qui se trouve entre la carte mère du SPA et le réchauffeur.
- Ce relais est piloté par l'écran de la pompe à chaleur quand elle est en mode chauffage uniquement.
- Il y a deux mode de pilotage du réchauffeur soit Automatique ou Manuel. il faut Appuyer sur le bou-


ton  pendant 3 secondes pour changer le mode de pilotage du réchauffeur.

- **Mode automatique (voyant réchauffeur  fixe)** : lorsque la T°eau ≤ T°consigne -2 et Tair < 5 => le relais H1-H2 se ferme pour alimenter le réchauffeur comme appoint. lorsque la T°eau > T°consigne -2 ou Tair > 5 => le relais H1-H2 s'ouvre pour éteindre le réchauffeur.
- **Mode manuel (voyant réchauffeur  clignote)** : lorsque la T°eau ≤ T°consigne -2 => le relais H1-H2 se ferme pour alimenter le réchauffeur comme appoint. lorsque la T°eau > T°consigne -2 ou => le relais H1-H2 s'ouvre pour éteindre le réchauffeur.
- **Note** : Quand le bornier H1-H2 est utilisé, il est impératif de régler la température de consigne sur l'écran du SPA au maximum.


## BRANCHEMENT ET UTILISATION DU BORNIER P1-P2

### Branchement du bornier P1-P2 :


- **Pour une pompe de chauffage mono vitesse** : Brancher le bornier P1-P2 en série sur la phase d'alimentation de la pompe de chauffage du SPA.



- **Pompes à Bi vitesse** : Brancher le bornier P1-P2 en série sur la ligne de la petite vitesse de la pompe Bi-Vitesse du SPA



### Utilisation du bornier P1-P2 :

- Le bornier P1-P2 est un relais de puissance 230V50Hz/ 30A, sur lequel peut être branché le fil de phase de la pompe de chauffage du SPA ou le file de phase de la petite vitesse de la pompe bi vitesse du SPA.
- Il y a deux mode de pilotage de la pompe du SPA soit Automatique ou Manuel. il faut Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes lorsque la PAC est éteinte, pour changer le mode de pilotage du la pompe.

- **Mode automatique (voyant réchauffeur  fixe)** : Toutes les 60 min le relais se déclenche pour piloter la pompe de circulation pendant le temps de vérification de température (5min) . Et si be-

soin, le PCB active la PAC pour atteindre la consigne, alors le relais de pompe restera actif jusqu'à ce que la consigne soit atteinte puis recommencera son cycle de vérification toutes les 60 min.

- **Mode manuel (voyant rechauffeur  clignote):** Le relais de pompe sera toujours actif et la pompe fonctionnera 24h/24.

## MISE EN EAU ET DÉMARRAGE DE LA PAC

Une fois la PAC reliée au circuit d'eau avec le by-pass, et reliée au circuit électrique par un professionnel, s'assurer que :

- La PAC est bien horizontale (niveau).
- La PAC est bien fixée et stable.
- Le circuit d'eau est purgé de l'air qui pourrait rester dans les tuyaux de la PAC.
- Le manomètre, à l'arrière de la PAC, indique bien une température égale à la température extérieure ambiante.
- Le circuit d'eau soit bien raccordé (pas de fuites ni de détérioration des raccords hydrauliques, bon serrage des raccords à visser).
- Le circuit électrique est bien raccordé (bon serrage des câbles sur les bornes et disjoncteur intermédiaire), bien isolé et relié à la terre.
- Les conditions d'installation et d'utilisation décrites précédemment sont bien respectées.
- La température extérieure est comprise entre 0°C et +43°C.
- La température de l'eau soit de 15°C minimum.
- La propreté de l'évaporateur à l'arrière/ coté de la PAC (feuilles, poussière, pollen, toiles d'araignées ...)

Vous pouvez alors mettre votre machine en fonctionnement en suivant dans l'ordre les étapes :

- Ouvrir les 3 vannes du By-pass (voir schéma hydraulique).
- Fermer à moitié la vanne de by-pass.
- Retirez tout objet inutile ou outil autour de la PAC.
- Démarrer la pompe du système de filtration.
- Mettre la PAC sous tension en enclenchant le disjoncteur et via le bouton ON/OFF de l'afficheur.
- Vérifier que la PAC démarre et s'arrête bien en même temps que le circuit de filtration: en cas de non détection d'eau dans la PAC, l'afficheur indique « FLO ».
- La PAC se met en route après une temporisation de quelques minutes.
- Régler la température (chapitre « Régulation »).
- Régler le débit d'eau (chapitre « Réglage du débit d'eau »).
- Au bout de quelques minutes, vous pouvez régler la vanne by-pass comme indiqué au chapitre « Réglage du débit d'eau ». Après cela, couvrir la piscine et laisser la PAC fonctionner plusieurs jours avec la pompe de filtration en « marche forcée », jusqu'à ce que l'eau du bassin atteigne la température de baignade désirée.

## UTILISATION GÉNÉRALE

### Qualité de l'eau (Standard):

Les standards de qualité de l'eau recommandés doivent absolument respecter les normes suivantes:

- Concentration de chlore inférieure à 2,5 ppm
- Niveau de pH 6,9 à 8
- En cas de chloration choc, isoler la pompe à chaleur en fermant les vannes d'entrée et de sortie de la machine, puis les remettre après traitement dans leur position initiale.

### Montée en température

Dès que vous souhaitez mettre en service votre piscine en début de saison :

- Isolez d'abord votre pompe à chaleur du circuit de filtration :
- Fermer les vannes amont et aval du by-pass.
- Ouvrir en grand la vanne de réglage.
- Procéder à toutes les opérations initiales habituelles (remplissage, traitement, lavage du filtre ...).
- Mettre la pompe de filtration en marche.
- Mettre la pompe à chaleur en marche, régler la température, ouvrir les vannes puis réglez le débit d'eau.

- Couvrir le bassin avec une couverture isotherme.
- Laisser la pompe de filtration et la pompe à chaleur fonctionner en permanence jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte (2 jours à une semaine selon les conditions climatiques et géographiques).

Penser à régler le débit au cours de la montée en température, puis à la fin de celle-ci.

Le temps de montée en température dépend fortement de l'exposition de la piscine au vent, au soleil et à la nature de son environnement.

### **Maintien de la température**


- Une fois la température désirée atteinte, vous pouvez programmer la durée journalière de filtration selon vos habitudes (8 à 10 heures par jour minimum durant la saison). La pompe à chaleur se mettra automatiquement en marche lorsque cela sera nécessaire. Le temps minimum de fonctionnement varie en fonction de la période d'utilisation, contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Si vous constatez que la température d'eau de la piscine diminue, alors que la machine fonctionne en permanence, augmenter le temps de fonctionnement journalier de votre filtration.

Ne pas oublier pas de mettre la couverture isotherme lorsque vous n'utilisez pas votre piscine afin de limiter la perte de température d'eau.

**IMPORTANT: Une piscine sans couverture perdra 4 fois plus d'énergie qu'une piscine équivalente couverte.** La sélection d'une pompe à chaleur prend toujours en compte la présence d'une bâche, d'un volet roulant ou autre protection sur la piscine dès qu'elle n'est pas utilisée

## RÉGULATION (CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE)



	<p><b>Mode Chauffage</b> Choisissez le mode chauffage pour que la pompe à chaleur réchauffe l'eau de votre bassin</p>
	<p><b>Mode Refroidissement</b> Choisissez le mode refroidissement pour que la pompe à chaleur refroidisse l'eau de votre bassin.</p>
	<p><b>Mode Automatique</b> Choisissez le mode automatique pour que la pompe à chaleur change de mode intelligemment autour de la température de consigne.</p>
	<p><b>Indicateur Wifi</b> Il indique l'état de votre connexion Wifi. Il clignote lors de l'appairage. Il reste allumé lorsque la connexion est établie.</p>
	<p><b>Indicateur de la pompe de circulation</b> Il est éclairé lorsque la pompe de circulation est active :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eclairage fixe en mode automatique,</li> <li>• Eclairage clignotant en mode manuel.</li> </ul>
	<p><b>Indicateur de pilotage du réchauffeur</b> Le voyant RECH est éclairé lorsque le réchauffeur est actif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eclairage fixe en mode automatique,</li> <li>• Eclairage clignotant en mode manuel</li> </ul>

Appuyez 3 secondes sur le bouton , pour changer le mode de fonctionnement.

## Téléchargement de l'application:

Télécharger l'application Smart Life disponible sur les stores Apple et Android.




## Création d'un compte :


Créer un compte en suivant Les instruction dans l'application et se connecter dessus.

## Ajouter la pompe à chaleur dans l'application:

### Appuyer sur « Ajouter un appareil »



### Choisir « Gros appareils électroménagers »




### Choisir « Smart Heat Pump (Wi-Fi) »



### Entrer le nom du réseau Wi-Fi et son mot de passe puis appuyer sur "Suivant"



### Appuyer pendant 3s sur la pompe à chaleur sera prête a être appairée quand "Wi-Fi" clignotera



### Appuyer sur "Verifier que le voyant clignote"




Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter (sauf indication contraire du mode d'emploi).


Vérifiez que le voyant clignote

Réinitialiser l'appareil étape par étape

**Appuyer sur "Clignote rapidement"**



**Attendre la fin du décompte**



**La pompe à chaleur est connectée!**



## TABLEAU DES DIFFERENTS MESSAGES D'ERREUR

Code d'erreur	Description	Résolution
E00	Protection température ambiante trop haute ou trop basse	Vérifier si température d'air est entre 0°C et 43°C. Contacter l'installateur.
E01	Défaut de sonde température d'entrée d'eau	Contacter l'installateur
E02	Défaut de sonde température de sortie d'eau	Contacter l'installateur
E03	Protection température sortie compresseur trop élevé	Vérifier le débit d'eau. Contacter l'installateur.
E04	Défaut de sonde température sortie Compresseur	Contacter l'installateur
E05	Défaut sonde de température évaporateur	Contacter l'installateur
EL	Protection Basse pression	Contacter l'installateur
EH	Protection Haute pression	Contacter l'installateur
E6	Défaut de débit d'eau	Vérifier le débit d'eau.

## MAINTENANCE

Avant toute maintenance, il est impératif de mettre l'appareil hors tension et d'attendre quelques minutes avant la pose des appareils de contrôle de pression, la pression et la température élevée de certaines parties du circuit frigorifique peuvent provoquer de graves brûlures.

Effectuer au moins une fois par mois les opérations suivantes :

- Nettoyage de l'évaporateur de la pompe à chaleur (avec un pinceau souple). **Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression.**
- Vérification des raccords électriques.
- Resserrer toutes les vis de la machine.

Effectuer au moins une fois par an les opérations suivantes :

- Contrôle des réglages.
- Vérification des raccords électriques
- Vérifier l'encrassement du condenseur (échangeur)
- Pour le nettoyage éventuel de la carrosserie, utiliser un savon doux et de l'eau. **Ne jamais utiliser de solvants.**

## HIVERNAGE

Cet appareil est conçu pour être utilisé pendant la période estivale seulement.

Lorsque vous hivernez votre système de piscine, vous devez :

- Mettre la pompe à chaleur hors tension.
- Vidanger la pompe à chaleur pour prévenir de tout risque de dégradation dû au gel. Pour cela il faut évacuer toute l'eau contenue dans le réservoir de l'échangeur en débranchant entrée et sortie de machine (il est conseillé de laisser les raccords débranchés)
- Rentrer la machine à l'abri dans un local où il ne gèlera pas

## REMISE EN ROUTE DE LA PAC

Dès que vous souhaitez redémarrer votre piscine en début de saison :



- Procédez à toutes les opérations initiales habituelles (remplissage d'eau, nettoyage du filtre...)
- Allumez la pompe à eau.
- Allumez la pompe à chaleur de la piscine, réglez la température.
- Couvrez la piscine avec une couverture adaptée.
- Laissez le système de la piscine et la PAC fonctionner de façon permanente jusqu'à ce que la piscine ait atteint la température requise (cela prendra environ de 36 heures à 1 semaine).

**Le temps d'augmentation de la température de la piscine dépend de l'exposition de la piscine au vent, au soleil et à l'environnement de la piscine ainsi que de la taille de la pompe à chaleur.**

### RECYCLAGE DE LA PAC



Si votre PAC est en fin de vie et si vous ne souhaitez pas la conserver, ne la jeter pas à la poubelle.

La PAC doit faire l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa revalorisation.

La PAC contient des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement, qui, lors de son recyclage, seront éliminées ou neutralisées. Choisir alors une de ces trois solutions :

- Déposer la PAC à une déchetterie
- Donner la PAC à une association à vocation sociale afin qu'elle soit réparée et remise en circulation
- Remettre la PAC au revendeur lors d'un nouvel achat.

### SERVICE APRÈS VENTE

En cas de problème technique sur une pompe à chaleur piscine Polytropic, la procédure à suivre est la suivante:

- Noter les informations indispensables au SAV :
- Numéro de série de la machine.
- Valeur de la pression sur le manomètre à l'arrêt.
- Valeur de la pression sur le manomètre en fonctionnement.
- La position du bouton marche/arrêt et s'il est allumé.
- Les informations données par l'afficheur.
- Le réglage de la valeur de consigne.
- Si le ventilateur fonctionne ou non.
- Quelles sont les positions des vannes du by-pass.
- Contacter votre revendeur et lui communiquer ces informations ainsi que les dimensions de votre piscine, vos coordonnées et le défaut constaté.

Votre revendeur contactera la hotline Polytropic, lui communiquera ces informations afin de permettre le meilleur diagnostic possible.

La solution préconisée par Polytropic sera normalement mise en place dans les plus brefs délais.

**IMPORTANT: Si la procédure n'est pas respectée, la garantie sera annulée.**

Hotline France : +33 (0) 4 78 56 93 96  
Hotline España: +33 (0) 4 87 64 60 01  
Hotline U.K.: +33 (0) 4 78 56 93 96  
Hotline Deutschland : +33 (0) 4 87 64 60 02