



## SuperScan™ K2

### Advanced Stud Finder

#### BEFORE YOU BEGIN

ZIRCON® STUD FINDERS WORK BY SENSING DENSITY CHANGES BEHIND THE WALL. OTHER OBJECTS CAN BE DETECTED, ESPECIALLY IF THEY ARE VERY CLOSE TO THE WALL. **DO NOT ASSUME THAT EVERYTHING DETECTED IS A STUD.**



- Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond the current date. Match battery direction to the image inside of battery cavity.
- Do not rely exclusively on the scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate such items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes, wiring into walls such as in a basement, and standard stud-spacing practices.
- Always start your scan in Target Control™ (TC™) mode, which scans through standard single layer drywall up to 19 mm deep.
- Always scan for studs at several different heights on the wall and mark the location of every target indicated by the stud finder. This is called "mapping the wall." Pipes and other objects will likely not give consistent readings from floor to ceiling, like a stud would.
- Studs normally run from floor to ceiling, except above and below windows and above doors.
- Readings should always be consistent and repeatable.
- Zircon® stud finders are recommended for interior use only.
- Other objects commonly contained in walls, floors, or ceilings are water pipes (plastic and metal), gas lines, firestops, and electrical wiring.
- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions, such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.
- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs. **Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that could contain these items. Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.**

- Studs are normally spaced 40 cm or 60 cm apart on centre, are normally 38 mm wide, and may be separated by firestops. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

**IMPORTANT: Trust but Verify** is a technique that can help indicate "safe-to-drill" zones to minimize hitting existing metals on a stud, such as nails, screws, and protector plates. When the Crosshairs show in TC™, run scanner vertically up and down the stud. The stud indicators (Crosshairs, Edge Indicators, Target Indicator Bars, Target Spotlight, and SpotLite™ Pointer) will turn off over screws and other metal, then turn on again when the stud is free from metal. The "safe-to-drill" zones are typically between adjacent drywall screws, nails, or protector plates, assuming the builder properly installed metal protector plates on the stud, and over plumbing and electrical. If stud indicators do not disappear when running vertically up and down the object in TC™ mode, the absence of drywall screws, nails, and protector plates indicates this could be a non-metallic object such as plastic plumbing or PEX tubing, and should not be mistaken for a stud.

#### TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SITUATION	LIKELY CAUSE	SOLUTION
Scanner detects objects other than studs in StudScan mode or finds more objects that look like studs than should be there.	Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near, or touching, the back of the wall surface.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check for other studs equally spaced to either side at 40 cm or 60 cm and check for the same stud at spots directly above or below the first scan area.</li> <li>Standard studs measure approximately 38 mm between edges. Anything smaller or larger is likely not a stud (unless near door or window).</li> </ul>
Studs are continuously detected near windows and doors.	Multiple studs are in use.	Double and triple studs are sometimes used around doors and windows. Headers are used above them. Detect outer edges so you know where to begin.
Electrical wires suspected but none detected.	Wires deeper than 50 mm from the surface might not be detected.	If there is an outlet switch, turn it to ON position while scanning, but turn OFF when working near the wires. Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or walls that are thicker than normal.
	Wires may not be live.	Plug a lamp into the outlet and turn it on to test whether wires are live.
LCD screen flashes continuously when trying to find stud.	Scanner is experiencing oversaturation of exposure to metal.	Switch to Target Control™ or StudScan modes to lessen sensitivity to metal. <b>NOTE:</b> Scanner may not beep over studs 25 mm or deeper when doing this.
Low Battery Indicator on.	Low battery.	
Low Battery Indicator flashes and scanner does not operate.	Dead battery.	Install a new 9V alkaline battery with an extended expiration date.



#### Featuring Revolutionary Target Control™ (TC™) Technology

The SuperScan™ K2 wall scanner features TC™ technology, tuned to find wood studs while filtering out metallic false positive objects such as plumbing, conduit, straps, brackets, or ducts beneath surfaces. With TC™ mode, users can utilize "Trust but Verify" technique to help identify "safe-to-drill" zones between adjacent drywall screws, nails, and protector plates.

#### Three scanning modes:

- **Target Control™ (TC™)** locates centre, edges, and direction of wood studs (while ignoring metal) up to 19 mm deep. **LCD will be backlit with a pale blue light.** In TC™ mode, the LoLevel™ Indicator indicates low (weak) signal objects, such as plastic water pipes, plastic sewer drains, or studs deeper than 19 mm. When compared to stud signals, the LoLevel™ Indicator may help differentiate studs from false positives.
- **StudScan** locates centre, edges, and direction of both wood and metal studs up to 19 mm deep. **LCD will not be backlit in this mode.** In StudScan mode, the Signal Strength Indicator uses the same icon as the LoLevel™ Indicator. When TC™ is off, a strong signal is indicated by full signal strength bars.
- **DeepScan™** locates centre, edges, and direction of studs (wood and metal) up to 38 mm deep. **LCD will be backlit with a green light.**

**NOTE:** TC™ and StudScan use the same switch setting but function differently. StudScan detects both wood and metal studs during scanning, while TC™ detects only wood studs and ignores metal. You can distinguish between the two modes by the pale blue backlight on LCD in TC™ mode. StudScan is not backlit. **MetalliWarning™ Indicator** will display when metal is detected or dangerously close in TC™, StudScan, and DeepScan™ modes.

#### WIREWARNING™ DETECTION

The Zircon® WireWarning™ Detection continuously detects and alerts for live, unshielded AC (alternating current) wires in any mode. When live AC voltage is detected, warning indicator appears and screen starts flashing red until scanner is moved sufficiently away from the live wire. When calibration begins over an AC wire

in any mode, AC icon will flash. **Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.**

**A WARNING** Scanner may not detect AC activity if wires are more than 50 mm behind the scanned surface, in concrete, encased in conduit, behind a plywood shear wall or metallic wall covering, or if moisture is present in the environment or scanned surface.

#### INSTALL 9-VOLT BATTERY

Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond current date. Match battery direction to image inside battery cavity.

**A WARNING** Do not rely exclusively on scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

#### SELECT MODE / POWER UP

Move Mode Selector Switch to desired mode: Target Control™/StudScan or DeepScan™. To activate scanner, press and hold Power Button. Unit shuts off 1 – 2 seconds after Power Button is released.

#### FIND A CLEAN WOOD STUD IN TARGET CONTROL™ (TC™) MODE

**TC™ is designed to detect wood studs during scanning.** For best results, hold scanner as shown and move slowly when scanning. **Do not touch surface during calibration or scan.**


1. Set mode to Target Control™/StudScan switch.

2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. Unit will calibrate in 1 – 2 seconds.

Proper calibration is confirmed by a short beep, a flicker of SpotLite™ Pointer, and a flash of icons. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously.

**NOTE: Screen will have a pale blue backlight in TC™ mode. DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows. (**Figure A**)



4. Continue sliding. When scanner finds centre of a stud, Crosshairs show and SpotLite™ illuminates. (**Figure B**)




Figure C

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated over a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action. (**Figure C**)

**NOTE: LoLevel™ Indicator will display rapidly cascading bars when device senses a sustained weak signal, indicating a false positive object may be present.**

6. Use the **Trust but Verify** technique for finding drywall screws or nails up and down stud to confirm that you have located a wood stud. Other objects, such as plastic plumbing pipes, do not contain nails or drywall screws. (See important note under BEFORE YOU BEGIN for more information on this procedure.)

#### FIND A STUD IN STUDSCAN MODE (TC™ OFF)

1. Set mode to Target Control™/StudScan switch.

2. Hold scanner flat against wall, **press Power Button, release it, then press it again**, holding it down the second time. Unit will calibrate in 1 – 2 seconds. A short beep confirms that calibration is complete. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously.

**NOTE: Scanner is in StudScan mode (TC™ off) when LCD backlight is off.** When TC™ mode is off, metal objects may be indicated as a stud and Signal Strength Indicator will have steady strength bars.

#### DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows.

4. Continue sliding. When scanner finds centre of a stud, Crosshairs turn on, SpotLite™ illuminates, and a beep sounds. Mark spot where stud was found.

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated too close to a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action.

To return to Target Control™ (TC™) mode, release and press Power Button again. When the display is backlit pale blue, you are back in TC™ mode.

#### SCAN IN DEEPSCAN™ MODE

DeepScan™ mode is used to scan for deeper studs, or for use with thicker walls. It can detect studs up to 38 mm deep.

1. Set mode to DeepScan™.

2. Repeat steps 2 – 4 under STUDSCAN MODE section.

**NOTE:** When scanning on thicker surfaces, device may not find edges on surfaces thicker than 19 mm.

**A WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.**

#### WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

**Wallpaper** Scanner functions normally on walls covered with wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, contain metallic fibres, or are still wet after application. Wallpaper may need to dry for several weeks after application.

**Freshly painted walls** It may take a week or longer to dry after application.

**Lath and plaster** This tool is not designed to scan over lath and plaster.

#### Highly textured walls or acoustic ceilings

When scanning a ceiling or wall with an uneven surface, place thin cardboard on the surface to be scanned and scan over the cardboard in DeepScan™ Mode.

**Wood flooring, subflooring, or gypsum drywall over plywood sheathing** Use DeepScan™ mode and move the scanner slowly. This scanner cannot scan for wood studs and joists through carpet and padding.

**NOTE: Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.**

**Electrical wiring and pipes** Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs.

**Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.**

**Studs** Studs are normally spaced 40 cm or 60 cm apart on centre and are 38 mm wide. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with original proof of purchase will be replaced or purchase price refunded at retailer's option. This Limited Warranty applies only to products purchased within the European Economic Area and United Kingdom. For warranties applicable to Zircon products purchased in other geographical areas, see [www.zircon.com/warranty-registration](http://www.zircon.com/warranty-registration).

For questions about this warranty or Zircon products, contact:

Customer Service: +1-800-245-9265 or +1-408-963-4550  
Monday–Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST  
[www.zircon.com](http://www.zircon.com) • [info@zircon.com](mailto:info@zircon.com)

©2022 Zircon Corporation • P/N 72482 • Rev A 01/22  
ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, and Zircon are trademarks or registered trademarks of Zircon Corporation.



Scan QR code for more information.

Visit [uk.zircon.com](http://uk.zircon.com) for the most current instructions.



## SuperScan™ K2

### Détecteur de montants avancé

#### AVANT DE COMMENCER

LES DÉTECTEURS DE MONTANTS DE ZIRCON® FONCTIONNENT EN DÉTECTANT LES CHANGEMENTS DE DENSITÉ DERRIÈRE LE MUR. ON PEUT AUSSI DÉTECTOR D'AUTRES OBJETS, SURTOUT S'ILS SONT TRÈS PRÈS DU MUR. **NE SUPPOSEZ PAS QUE TOUT CE QUI EST DÉTECTÉ EST UN MONTANT.**

- Utilisez toujours une pile alcaline neuve avec date de péremption éloignée au moins 3 ans après la date actuelle. Faites correspondre le placement de la pile dans son logement à l'image à l'intérieur du compartiment des piles.
- Ne vous fiez pas uniquement à l'outil pour localiser des objets derrière une surface. Pour aider à localiser ces objets avant de pénétrer la surface, utilisez d'autres informations comme les plans de construction, les points d'entrée visible de tuyaux et fils électriques dans les sous-sols et l'écartement standard des montants.
- Commencez toujours votre balayage en mode Target Control™ (TC™), qui scanne à travers les cloisons sèches lesquelles contiennent qu'une couche jusqu'à 19 mm de profondeur.
- Scanner toujours des hauteurs différentes sur le mur et marquez l'emplacement de chaque cible indiquée par le détecteur de montants. C'est ce qu'on appelle « cartographier le mur ». Les tuyaux et autres objets ne donneront probablement pas des lectures cohérentes du sol au plafond, comme un montant ferait.
- Normalement les montants s'étendent du sol au plafond, sauf au-dessus et au-dessous des fenêtres et des portes.
- Les lectures doivent toujours être cohérentes et susceptibles de se répéter.
- Les détecteurs de montants Zircon® sont recommandés pour un usage intérieur uniquement.
- D'autres objets derrière les murs, les sols ou les plafonds sont les conduites d'eau (en plastique et en métal), les tuyaux de gaz, la protection incendie et les fils électriques.
- La profondeur et la précision de détection peuvent varier en fonction des conditions environnementales, comme la teneur en minéraux, l'humidité, la texture et la composition du mur.
- Selon la proximité des fils électriques ou des tuyaux par rapport à la surface du mur, l'outil peut les détecter de la même manière que les montants. **Il faut toujours être très prudent si on veut clouer, couper ou percer dans un mur qui pourrait contenir ces objets. Soyez prudent dans ces cas-là ou si le courant alternatif est présent.**
- En général, les montants sont espacés de 40 cm ou de 60 cm du centre, ils sont 38 mm de large et ils pourraient être séparés par une protection incendie. Tout ce qui se trouve plus près, n'est peut-être pas un montant.

**IMPORTANT : « Trust but Verify »** est une technique qui pourrait aider à indiquer les zones où on peut percer en sécurité pour ne pas risquer de toucher les métaux existants, comme les clous, les vis et les plaques de protection. Lorsque le réticule s'affiche en mode TC™, promenez l'outil verticalement de haut en bas du montant. Les indicateurs du montant (le réticule, l'indicateur des bords, les barres indicatrices de cible, Target Spotlight et SpotLite™ Pointer), s'éteindront quand ils passent des vis et d'autres métaux, puis se rallumeront quand le montant ne contient plus de métal. Les zones « à percer sans danger » se trouvent en général entre les cloisons sèches proches, les vis, les clous ou les plaques de protection, en supposant que le constructeur a correctement installé les plaques de protection en métal sur le montant et au-dessus de la plomberie et de l'électricité. Si les indicateurs de montant ne disparaissent pas lors du balayage verticale de haut en bas de l'objet en mode TC™, l'absence de cloisons sèches, de clous et de plaques de protection indique qu'il pourrait s'agir d'un objet non métallique comme une plomberie en plastique ou un tuyau PEX et ne devrait pas être confondu avec un montant.

#### INCIDENTS & ASTUCES DE CONSTRUCTION

SITUATION	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'outil détecte des objets autres que des montants en mode StudScan ou il trouve plus de cibles qu'il devrait.	Les fils électriques et les tuyaux de métal ou de plastique peuvent être près, ou ils peuvent toucher le dos de la surface du mur.	• Vérifiez la présence d'autres montants espacés de chaque côté à 40 cm ou à 60 cm, et recherchez le même montant aux endroits situés directement au-dessus ou au-dessous de la première zone de balayage. • En général, les montants mesurent environ 38 mm entre les bords. Tout ce qui est plus petit ou plus grand n'est probablement pas un montant (sauf près d'une porte ou d'une fenêtre).
On détecte les montants près des fenêtres et des portes en permanence.	On utilise plusieurs montants.	Des montants doubles et triples sont parfois utilisés autour des portes et des fenêtres. Détectez les bords extérieurs pour savoir par où commencer.
Vous suspectez des fils électriques, mais vous n'en détectez aucun.	Les fils plus profonds que 50 mm pourraient ne pas être détectés.	Si un interrupteur contrôle une prise, assurez-vous qu'il soit allumé pendant la détection, mais éteint en travaillant près de fils électriques. Soyez prudent particulièrement dans les endroits où il y a du contreplaqué, du bois épais derrière les cloisons sèches ou plus épais que les murs normaux.
	Les fils ne sont peut-être pas actifs.	Branchez une lampe et l'allumez.
L'écran LCD clignote en continu lorsque vous essayez de trouver un montant.	L'outil subit une sursaturation d'exposition au métal.	Passez aux modes TC™ ou StudScan pour réduire la sensibilité au métal. <b>REMARQUE :</b> L'outil n'émet peut-être pas un signal sonore quand on cherche des montants qui ont un profondeur de 25 mm ou plus.
L'indicateur du niveau des piles est allumé.	Pile faible.	Installez une nouvelle pile alcaline à date de péremption éloignée.
L'indicateur du niveau des piles clignote.	Pile vide.	Installez une nouvelle pile alcaline à date de péremption éloignée.

Scannez le code QR pour plus d'informations.

Visitez [fr.zircon.com](http://fr.zircon.com) pour les instructions les plus récentes.



Quand l'étalonnage commence sur un fil électrique CA dans n'importe quel mode, l'icône CA clignotera. **Soyez prudent dans ces circonstances ou chaque fois qu'un fil électrique CA sous tension est présent.**

**A AVERTISSEMENT** L'outil ne pourrait pas détecter le courant alternatif si les fils se trouvent à plus de 50 mm derrière la surface balayée, dans le béton, enfermé dans un conduit, derrière un mur de contreplaqué ou un revêtement mural en métal, ou si de l'humidité est présente dans l'environnement ou la surface balayée.

#### INSTALLEZ UNE PILE DE 9 VOLTS

Utilisez toujours une pile alcaline de 9 volts neuve avec date de péremption éloignée au moins 3 ans après la date actuelle. Faites correspondre le placement de la pile dans son logement à l'image à l'intérieur du compartiment des piles.

**A AVERTISSEMENT** **Ne vous fiez pas uniquement à l'outil pour localiser des objets derrière une surface.** Pour aider à localiser ces objets avant de pénétrer la surface, utilisez d'autres informations comme les plans de construction, les points d'entrée visible de tuyaux et fils électriques dans les sous-sols et l'écartement standard des montants.

#### SÉLECTIONNER LE MODE / MISE TOUS TENSION

Tournez le sélecteur de mode pour choisir le mode souhaité: Target Control™/StudScan ou DeepScan™. Pour activer l'outil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. L'outil s'éteint 1 à 2 secondes après le relâchement du bouton d'alimentation.

#### TROUVEZ UN MONTANT EN BOIS EN MODE TARGET CONTROL™ (TC™)

**TC™** est conçu pour détecter les montants en bois lors de la balayage. Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez l'outil comme indiqué et déplacez-vous lentement lors de la balayage. **Ne touchez pas la surface pendant l'étalonnage ou la balayage.**

1. Réglez le mode sur le commutateur Target Control™/StudScan.
2. Tenez l'outil à plat contre le mur, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. L'outil s'étonnera en 1 à 2 secondes. Un étalonnage correct est confirmé par un signal sonore court, un scintillement du pointeur SpotLite™ et un flash d'icônes. Si une erreur d'étalement se produit, toutes les icônes clignoteront en continu.

**REMARQUE: En mode TC™, l'écran aura un rétroéclairage bleu pâle. NE BOUGEZ PAS PENDANT L'ÉTALONNAGE.**

3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener l'outil lentement le long du mur. Lorsque l'outil trouve le bord d'un montant, l'indicateur de bord s'affiche. **(Figure A)**




Figure A

4. Continuez à promener. Quand l'outil trouve le centre d'un montant, le réticule s'allume et SpotLite™ s'éclaire. **(Figure B)** Marquez l'endroit où on a trouvé le montant.




Figure B

5. L'outil s'étonne automatiquement quand on l'utilise. Si les deux flèches ACT™ apparaissent sur l'écran LCD, l'outil a été étalonné sur un montant, puis déplacé. C'est ACT™ (technologie de correction automatique) en action. **(Figure C)**




Figure C

**REMARQUE :** L'indicateur LoLevel™ affiche des barres qui diminuent rapidement lorsque l'outil détecte un signal faible soutenu, indiquant qu'un objet faussement positif peut être présent.

6. Utilisez la technique « **Faire confiance mais vérifier** » pour trouver des clous ou des vis pour cloisons sèches en haut et en bas du montant afin de confirmer que vous avez localisé un montant en bois. D'autres objets, comme les tuyaux de plomberie en plastique, ne contiennent pas de clous ou de vis pour

cloisons sèches. (Voir la note importante sous AVANT DE COMMENCER pour plus d'informations sur cette procédure.)

#### TROUVEZ UN STUD EN MODE STUDSCAN (TC™ OFF)

1. Réglez le mode sur le commutateur Target Control™/StudScan.

2. Tenez l'outil à plat contre le mur, appuyez sur le bouton d'alimentation, relâchez-le, puis appuyez à nouveau et maintenez. L'outil s'étonnera en 1 à 2 secondes. Un signal sonore court confirme que l'étalement est terminé. Si une erreur d'étalement se produit, toutes les icônes clignotent en continu.

**REMARQUE : l'outil est en mode StudScan (TC™ désactivé) quand le rétroéclairage LCD est désactivé.** Quand le mode TC™ est désactivé, les objets métalliques peuvent être indiqués comme un montant et l'indicateur de puissance de signal aura des barres de signal stables.

#### NE PAS BOUGEZ L'OUTIL PENDANT L'ÉTALONNAGE.

3. En maintenant le bouton d'alimentation, faites promener l'outil lentement le long du mur. Lorsque l'outil trouve le bord d'un montant, l'indicateur de bord s'affiche.

4. Continuez à promener. Quand l'outil trouve le centre d'un montant, le réticule s'allume, SpotLite™ s'éclaire et on écoute un signal sonore. Marquez l'endroit où on a trouvé le montant.

5. L'outil s'étonne automatiquement quand on l'utilise. Si les deux flèches ACT™ apparaissent sur l'écran LCD, l'outil a été étalonné sur un montant, puis déplacé. C'est ACT™ (technologie de correction automatique) en action.

Pour revenir au mode Target Control™ (TC™) mode, relâchez et appuyez à nouveau le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran est rétroéclairé en bleu pâle, vous êtes revenu en mode TC™.

#### BALAYER EN MODE DEEPSCAN™

On utilise le mode DeepScan™ pour rechercher des montants plus profonds ou pour une utilisation avec des murs plus épais. Il peut détecter des montants jusqu'à 38 mm de profondeur.

1. Activez le mode DeepScan™.
2. Répétez les étapes 2 à 4 de la section STUDSCAN MODE.

**REMARQUE :** Quand on scanne des surfaces plus épaisse, l'outil peut ne pas trouver de bords sur des surfaces plus épaisse que 19 mm.

**A AVERTISSEMENT** **NE SUPPOSEZ PAS QU'IL N'Y A PAS DE FILS ÉLECTRIQUES SOUS TENSION DANS LE MUR. NE METTEZ PAS EN OEUVRE DES MESURES DANGEREUSES SI LE MUR CONTIENT UN FIL ÉLECTRIQUE SOUS TENSION. COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, LES CONDUITES DE GAZ ET LES CONDUITES D'EAU AVANT DE PÉNÉTRER UNE SURFACE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET/OU DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.**

**TRAVAILLER AVEC DES DIFFÉRENTS MATERIAUX**

**Le papier peint** L'outil fonctionne normalement sur les murs recouverts de papier peint ou de tissu, à moins que les matériaux ne soient une feuille métallique, contiennent des fibres métalliques ou soient encore humides après l'application. Le papier peint peut avoir besoin de sécher pendant plusieurs semaines après l'application.

**Les murs fraîchement peints** Le temps de séchage pourrait prendre une semaine ou plus après l'application.

**Les lattes et le plâtre** Cet outil n'est pas conçu pour scanner sur des lattes et du plâtre.

**Des murs très texturés ou des plafonds acoustiques** En mode DeepScan™, placez un carton fin sur la surface quand vous allez scanner un plafond ou un mur irrégulier.

**Le parquet, le sous-plancher ou le panneau de gypse sur le parement en contreplaqué** Utilisez le mode DeepScan™ et déplacez l'outil lentement. L'indicateur de la puissance de signal ne pourrait afficher qu'une ou deux barres quand l'outil localise un montant à travers une surface épaisse. Cet outil ne peut pas rechercher les montants et les portes en bois à travers le tapis et le remplissage.

**REMARQUE : La profondeur et la précision de détection peuvent varier en fonction des conditions environnementales, comme la teneur en minéraux, l'humidité, la texture et la consistance des matériaux du mur.**

**Des fils électriques et des tuyaux** Selon la proximité des fils électriques ou des tuyaux au surface du mur, l'outil peut les détecter de la même manière que les montants.

**Il faut toujours être très prudent si on veut clouer, couper ou percer dans un mur qui pourrait contenir ces objets.**

**Des montants** En général, les montants sont espacés de 40 cm ou de 60 cm du centre, ils font 38 mm de large et ils pourraient être séparés par la protection incendie. Tout ce qui se trouve plus près, n'est peut-être pas un montant.

**La vendeur remplacera tout produit défectueux sous garantie retourné au lieu d'achat avec une preuve d'achat, ou remboursera le prix d'achat de frais à l'acheteur initial. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés dans les pays de l'Espace économique européen et au Royaume-Uni. En dehors cette région, les garanties applicables aux produits Zircon sont disponibles sur [www.zircon.com/warranty-registration](http://www.zircon.com/warranty-registration)**

**Pour toute question concernant cette garantie ou les produits Zircon, contactez-nous :**

**Service client: (+1)80.02.45.92.65 ou (+1)40.89.63.45.50 du lundi au vendredi, de 8h à 17h PST**  
[www.zircon.com](http://www.zircon.com) • [info@zircon.com](mailto:info@zircon.com)

**CETTE GARANTIE LIMITÉE S'AJOUTE AUX DROITS STATUTAIRES QUI NE SONT PAS EXCLUSIFS PAR CETTE GARANTIE, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI.**



Scannez le code QR pour plus d'informations.

Visitez [fr.zircon.com](http://fr.zircon.com) pour les instructions les plus récentes.









**GB** **PROTECTING THE ENVIRONMENT**

Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.

Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.

Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

**FR****Attestations DEEE et CE**

Tri sélectif. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers courants.

Si votre appareil Zircon doit être remplacé ou ne vous est plus nécessaire, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Il doit faire partie d'une collecte sélective.

Le tri sélectif de produits et emballages usagés permet leur recyclage et leur ré-utilisation. La ré-utilisation de matériaux recyclés protège l'environnement de pollutions et diminue la demande en matériau brut.

Les réglementations locales peuvent prévoir une collecte particulière dans les déchetteries municipales ou chez votre détaillant lorsque vous achetez un nouveau produit.

**NL****WEEE en CE bekrachtigingen**

Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk vuil worden weggegooid.

Indien uw Zircon product vervangen moet worden of als u het niet langer gebruikt, gooi het dan niet weg met huishoudelijk vuil. Zorg ervoor dat dit product gescheiden ingezameld wordt.

Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingen laat toe dat materiaal gerecycled en opnieuw gebruikt wordt. Opnieuw gebruiken van gerecycleerde materialen helpt milieuvervuiling voorkomen en vermindert de vraag naar ruwe materialen.

Er kunnen plaatselijke regelingen bestaan wat betreft het gescheiden inzamelen van elektrische huishoudelijke producten op afvalopslagplaatsen van de gemeent

**SE****WEEE och CE information**

Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.

Om din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.

Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.

Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

**NO****Beskytte miljøet**

Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Hvis Zircon-produktet trenger å skiftes ut eller du ikke lenger har behov for det, må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfallet. Gjør produktet tilgjengelig for separat innsamling.

Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialene og gjenbruke dem. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forebygge miljøforurensning og reduserer behovet for råmaterialer.

Lokale bestemmelser kan gi mulighet til separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger på kommunale avfallsplatser eller hos forhandleren når du kjoper et nytt produkt.