

(DE)
(EN)
(FR)
(IT)**EZD100**

On-delay time relay 24-240V AC/DC

EZD100Zeitrelais Einschaltverzögert, 1 Wechsler
On-delay time relay, 1 changeoverRelais temporisé à la mise sous tension, 1
inverseur

Relè temporizzato all'eccitazione, 1 contatto in scambio

01**02****03****(DE) Sicherheitshinweise**

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.
Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau

- ① LED **U/t**: Anzeige der Versorgungsspannung oder des Verzögerungsstatus (grün)
- ② LED **R**: Statusanzeige des Ausgangsrelais (gelb)
- ③ Feineinstellung der Verzögerungszeit
- ④ Einstellung des Verzögerungsbereiches

Funktion

Das Gerät ermöglicht eine Verzögerung des Stromflusses durch das Schließen elektrischer Kontakte. Die Verzögerungszeit beginnt, wenn eine Eingangsspannung an das Gerät angelegt wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Montage auf Hutschiene nach IEC 60715:2017

Funktionsbeschreibung**Einschaltverzögert (E)**

Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung **U** beginnt die eingestellte Zeit **t** zu laufen (grüne **LED U/t** blinkt). Nach Ablauf der Zeit **t** (grüne **LED U/t** leuchtet) zieht das Ausgangsrelais **R** an (gelbe LED leuchtet). Dieser Zustand bleibt aufrecht, bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird.

Hinweis

Wird die Versorgungsspannung vor Ablauf der Zeit **t** unterbrochen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Anlegen der Versorgungsspannung erneut gestartet.

Montage und elektrischer Anschluss**Gefahr**

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!
● Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

**Achtung****Beschädigungsgefahr!**

Eine hohe Spannung kann das Relais beschädigen, sodass das Steuerelement nicht richtig schaltet.
● Die Spannung darf nicht über 240V betragen.

- Das Gerät auf der Hutschiene fixieren.
- Das Gerät gemäß Bild 2 anschließen und verdrahten.

Inbetriebnahme**Funktionen einstellen und bedienen****Hinweis**

Änderungen des Zeitbereichs werden nur dann wirksam, wenn diese im spannungslosen Zustand vorgenommen werden.

Der Einstellbereich liegt bei 50ms bis 100h.

- Potentiometer 4 auf den benötigten Zeitbereich einstellen.
- Potentiometer 3 für die Feineinstellung nutzen.

Beispiel:

- Benötigte Verzögerungszeit = 8 min.
● Potentiometer 4 auf 10 min einstellen.
● Potentiometer 3 auf 0,8 einstellen.
8 min = 10 min x 0,8

Verzögerungszeit Einstellbereich

	Niedrigster Einstellwert	Höchster Einstellwert
1s	50ms	1 s
10s	500ms	10s
1min	3s	1min
10min	30s	10min
1h	3min	1h
10h	30min	10h
100h	5h	100h

LED-ANZEIGE Bedeutung

Grüne LED U/t	Versorgungsspannung an
Grüne LED U/t	Anzeige des Zeitablaufs blinkt
Gelbe LED R	Stellung des Ausgangsrelais

Technische Daten

Versorgungsspannung 24 ... 240 V~
Versorgungsspannungsgrenze -15% ... +10%

Nennverbrauch 4 VA (1,5W)

Nennfrequenz 48 ... 63 Hz

Wiederbereitschaftszeit 100 ms

Abfallspannung >30% der min. Versorgungsspannung

Ausgangskreis (1 potenzialfreier Wechsler)

Bemessungsspannung 250 V ~

Schaltleistung 2000 VA (8 A/250 V ~)

Absicherung 8 A flink

Lebensdauer

Mechanisch 20 x 10⁶ Schaltspiele

Elektrisch 2 x 10⁵ Schaltspiele

bei 1000 VA ohmscher Last

Schalthäufigkeit max. 6/min bei 1000 VA ohmscher Last (nach IEC 60947-5-1)
Überspannungskategorie III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolationsprüfspannung 1680 V
Einschaltdauer 100%

Anschlussklemmen Querschnitte

Mit Aderendhülse	1 x 0.5 bis 2.5 mm ² / 2 x 0.5 bis 1.5 mm ²
Ohne Aderendhülse	1 x 4 mm ²
Ohne Aderendhülse (flexibel)	2 x 2.5 mm ²

Genauigkeit

Grundgenauigkeit	±1% vom Skalenendwert
Einstellgenauigkeit	<5% vom Skalenendwert
Wiederholgenauigkeit	<0,5% oder ± 5 ms
Temperaturinfluss	≤0.01% / °C

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 ... +55°C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% ... 85% (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsklasse	2 (nach IEC 60664-1)
Schutzart	IP20
Abmessungen	17.5 x 87 x 65 mm

**Note**

If the supply voltage is interrupted before the time period has elapsed, the time already expired is erased and restarted when the supply voltage is applied again.

Installation and electrical connection**Danger**

Electric shock when live parts are touched!

An electric shock can lead to death!

- Isolate all connection cables before working on the device and cover any live parts in the area!

Attention

Risk of damage!

A high voltage can damage the relay, so that the control element does not switch properly.

- The voltage may not exceed 240 V.

- Fix the device on the DIN rail.
- Connect and wire the device according to Fig. 2.

Commissioning**Setting and operating functions****Note**

Time period changes only take effect when made in the de-energized state.

The setting range is between 50ms and 100h.

- Set potentiometer 4 to the required time range.
- Use potentiometer 3 for a precise setting.

Example: Required delay time = 8 min.

- Set potentiometer 4 to 10 min.
- Set potentiometer 3 to 0.8.

8 min = 10 min x 0.8

Function**Function****Function****Function****Function****Function****Function****Function****Function****Function****LED display****Meaning**

Green LED **U/t** Supply voltage applied on

Green LED **U/t** Display of time elapsing flashes

LED display**Meaning**

Yellow LED **R** Status of the output relay on/off

Ω	V
A	8

Technical data

Supply voltage 24 ... 240 V~

Supply voltage limit -15% ... +10%

Rated consumption 4 VA (1.5 W)

Rated frequency 48 ... 63 Hz

Recovery time 100 ms

Drop out voltage >30% of the min supply voltage

Consignes de sécurité



Montage et raccordement électrique



Danger

Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension !
Un choc électrique peut provoquer la mort !

- Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnecter les câbles de raccordement et recouvrir les pièces conductrices avoisinantes !



Achtung

Risque d'endommagement !
Une tension élevée peut endommager le relais, de sorte que l'élément de commande ne commute pas correctement.

- La tension ne doit pas être supérieure à 240 V.



Mise en service



Réglage et utilisation des fonctions



Remarque

Les modifications du délai de temporisation ne prennent effet que si elles sont effectuées hors tension.

La plage de temporisation réglable est comprise entre 50 ms. et 100 h.

- Régler le potentiomètre 4 sur la plage de temporisation choisie.
- Utiliser le potentiomètre 3 pour régler la durée de temporisation.

Exemple :

Temps de temporisation nécessaire = 8 min.

- Régler le potentiomètre 4 sur 10 min.
- Régler le potentiomètre 3 sur 0,8.

$$8 \text{ min} = 10 \text{ min} \times 0,8$$

Temporisation Plage de réglage

	Valeur de réglage minimale	Valeur de réglage maximale
1s	50ms	1s
10s	500ms	10s
1min	3s	1min
10min	30s	10min
1h	3min	1h
10h	30min	10h
100h	5h	100h

Affichage LED Signification

LED verte U/t allumée	Tension d'alimentation appliquée
LED verte U/t clignotante	Délai de temporisation en cours
LED jaune R allumée/éteinte	Position du relais de sortie

Caractéristiques techniques



Tension d'alimentation	24 ... 240 V _~
Limite de la tension d'alimentation	-15% ... +10%
Consommation nominale	4 VA (1,5W)
Fréquence nominale	
Délai de réarmement	100 ms
Tension de déclenchement	> 30 % de la tension d'alimentation min.

Circuit de sortie (1 va-et-vient libre de potentiel)

Tension assignée	250 V ~
Puissance de commutation	2 000 VA (8 A/250 V ~)
Protection fusible	8 A rapide

Durée de vie

Mécanique	20 x 10 ⁶ cycles
Électrique	2 x 10 ⁵ cycles pour un charge de 1 000 VA

Fréquence de commutation	max. 6/min pour une charge de 1 000 VA
Catégorie de surtension	III (selon IEC 60664-1)

Surtension transitoire	4 kV
Tension d'essai d'isolation	1680 V

Cycle de service	100%
------------------	------

Bornes de raccordement, sections

Avec embout de câble	1 x 0,5 à 2,5 mm ²
	/2 x 0,5 à 1,5 mm ²
Sans embout de câble	1 x 4 mm ²
Sans embout de câble (flexible)	2 x 2,5 mm ²

Précision

Précision de base	±1 % de la pleine échelle
Précision de réglage	<5 % de la pleine échelle
Répétabilité	<0,5 % ou ± 5 ms
Influence de la température	≤ 0,01% / °C

Température

Température de fonctionnement	-25 ... +55°C
Température de stockage/transport	-25 ... +70°C
Humidité relative de l'air	15 % ... 85% (selon IEC 60721-3-3 classe 3K3)
Degré de pollution	2 (selon IEC 60664-1)
Indice de protection	IP20
Dimensions	17,5 x 87 x 65 mm



Avvertenze di sicurezza



L'installazione di apparecchi elettrici deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato in base alle norme di installazione, alle direttive, alle condizioni e alle disposizioni antinfortunistiche e di sicurezza in vigore nel paese.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli. Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono restare in possesso dell'utilizzatore finale.

Layout dell'apparecchio



- ① LED U/t: Indicazione della tensione di alimentazione o dello stato di ritardo (verde)
- ② LED R: Indicazione di stato del relè di uscita (giallo)
- ③ Regolazione di precisione del tempo di ritardo
- ④ Impostazione dell'intervallo di ritardo

Funzione



L'apparecchio consente un ritardo nell'alimentazione di un circuito mediante la chiusura di contatti temporizzati. Il tempo di ritardo inizia quando viene applicata una tensione all'ingresso dell'apparecchio.

Uso corretto

- Montaggio su guida DIN a norma IEC 60715:2017

Descrizione delle funzioni

Ritardo di eccitazione (E)

Con l'applicazione della tensione di alimentazione U il ritardo impostato t inizia a scorrere (il LED U/t verde lampeggiante). Al termine del ritardo impostato t (il LED U/t verde è acceso), il relè di uscita R si attiva (il LED giallo si accende). Questo stato rimane invariato fino all'interruzione della tensione di alimentazione.

Nota

Se la tensione di alimentazione viene interrotta prima del termine del ritardo impostato t il ritardo già trascorso viene cancellato e si ripristina con la successiva applicazione della tensione di alimentazione.

Montaggio e collegamento elettrico



Danger

Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione! Le scosse elettriche possono provocare la morte!

● Prima di intervenire sull'apparecchio scollegare la linea di alimentazione e proteggere i componenti sotto tensione nella zona circostante!

Attention

Pericolo di danni! Una tensione elevata può danneggiare il temporizzatore con una conseguente commutazione errata del relè di comando.

- La tensione non deve essere superiore a 240V.
- Fissare l'apparecchio alla guida DIN.
- Collegare e cablare l'apparecchio come indicato in Figura 2.

Messa in funzione



Impostazione delle funzioni ed utilizzo

Nota

Eventuali variazioni del tempo di ritardo sono possibili solo se eseguite con l'apparecchio non in funzione.

L'intervallo di impostazione è compreso tra 50 ms e 100 h.

- Impostare il potenziometro 4 sul valore del ritardo richiesto.
- Utilizzare il potenziometro 3 per la regolazione di precisione.

Esempio:
Tempo di ritardo richiesto = 8 min.
● Impostare il potenziometro 4 su 10 min.
● Impostare il potenziometro 3 su 0,8.
8 min = 10 min x 0,8

Tempo di ritardo

Intervallo di impostazione

	Valore di impostazione più basso	Valore di impostazione più alto
1 s	50 ms	1 s
10 s	500 ms	10 s
1 min	3 s	1 min
10 min	30 s	10 min
1 h	3 min	1 h
10 h	30 min	10 h
100 h	5 h	100 h

INDICATORE LED Significato

LED verde U/t	La tensione di alimentazione è presente

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"