

MODE D'EMPLOI INSTALLATION INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE EN APPLIQUE SURFACE ELECTROMAGNETIC LOCK OPBOUW VERGRENDENMAGNEET

EF550CTCI_NTALL (range)
vF_210817

EF550CTC/I - EF550-2CTC/I

EF550CTC/I	5 kg	24V DC ou-or-of 48V DC -15 / +20 %	290 mA ou-or-of 145 mA	7,44 W	500 daN (*)	HALL 24V DC / 2 A (FRANCE : T.B.T.S.)	- 10° C → + 55° C	42	 CNPP - PV N° SD 21 00 32
EF550-2CTC/I	10 kg	24V DC ou-or-of 48V DC -15 / +20 %	2 x 290 mA ou-or-of 2 x 145 mA	2 x 7,44W	2 x 500 daN (*)	HALL 24V DC / 2 A (FRANCE : T.B.T.S.)			

(*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales
Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions
Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren

NOMENCLATURE BILL OF MATERIAL INHOUD	a	b	c	d	e	f	g	h	i
EF550CTC/I	1 x		1 x	1 x	1 x	10 x	2 x	1 x	1 x
EF550-2CTC/I		1 x	2 x	2 x	2 x	20 x	4 x	2 x	1 x

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGE INLICHTINGEN VOOR INSTALLATIE

FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

EN

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

NL

- Alleen dit materiaal gebruiken voor een aangepaste toepassing.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door een tegenstrijdig gebruik aan de veiligheidsbeschikkingen worden veroorzaakt.
- De installatie, het onderhoud evenals de reparaties moeten door een gespecialiseerd en bevoegd personeel verwezenlijkt worden.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr




Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !




www.sewosy.com ① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80€ / min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20
Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value




EF550CTC/I



EF550-2CTC/I





⚠ Attention - Caution - Opgepast :

- Veiller à respecter la polarité indiquée.
 - Utiliser une tension conforme à celles indiquées.
 - Vérifier la position des cavaliers avant de brancher la ventouse à sa source d'alimentation.
- Le non-respect de la polarité, l'emploi d'une tension inappropriée ou une mauvaise position des cavaliers ne sont pas couverts par la garantie et peuvent causer des dommages irréversibles au produit.
- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaque et ventouse.

- Juiste polariteit te respecteren.
- de aangegeven overeenkomstige spanning te gebruiken.
- voor de stroom aantesluiten wordt zeker van de zwarte jumpers positie.


De niet-naleving van de polariteit of het gebruik van een spanning niet aangegeven of een slecht instelling van de zwarte jumpers worden niet door de garantie bedekt en kunnen een onomkeerbare schade aan het product toebrengen.

- Controleren dat het tegenplaat en de magneet deel juist samenvallen.

- Make sure to observe correct polarity.
 - Use correct input voltage as specified.
 - Check jumper settings before connecting the lock to its power supply.
- Incorrect polarity, wrong input voltage or wrong jumper position may damage the product. These failures are not covered by the product warranty.
- Check for perfect alignment between armature plate and magnet.

CONFIGURATIONS DE POSE
INSTALLATION DIAGRAMS
MONTAGE CONFIGURATIES

MONTAGE SOUS CADRE DE PORTE POUSSANTE
MOUNTING UNDER PUSH DOOR FRAME
ONDERKADER MONTAGE VOOR GEDUWENDE DEUREN




FR AUTRES TYPES DE MONTAGE : Se référer aux notices techniques des accessoires correspondants.


EN OTHER MOUNTING TYPES : Please refer to the corresponding accessories technical leaflets.

NL ANDERE MONTAGE WIJZE: Verwezen in de technische fiches van de overeenkomstige toebehoren.


- ♦ EF550CTC/I
- + EF550L
- + EF550C




- ♦ EF550CTC/I
- + EF550L
- + EF300/550Z
- + EF550C




- ♦ EF550CTC/I
- + EF550SCP





- ♦ EF550CTC/I
- + EF300_550UZAP



- ♦ EF550CTC/I
- + EF300_550UL
- + EF300_550UZAP
- + EF550L
- + EF300/550Z
- + EF550C




MONTAGE SOUS CADRE DE PORTE POUSSANTE DOUBLE
MOUNTING UNDER DOUBLE PUSH DOOR FRAME
ONDERKADER MONTAGE VOOR GEDUWENDE DUBBELE DEUREN



Insérer la rondelle caoutchouc (h) entre les rondelles métalliques (g) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.

Insert the rubber washer (h) between the steel washers (g) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.

Het rubber schijfje (h) tussen de metalen schijfjes (g) invoeren, vermijden te sterk vast te spannen ! teneinde de vereiste mobiliteit van de tegenplaat.



p. 6-7-8 UNIQUEMENT POUR LA FRANCE :


CONFORMITE NF S 61937 - 48V DC

p. 6-7-8 ONLY FOR FRANCE :

NF S 61937 CONFORMITY - 48V DC

Blzd. 6-7-8 ALLEEN VOOR FRANKRIJK :


NF S 61937 KONFORMITEIT - 48V DC



SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
POUR UNE ISSUE DE SECOURS A UN VANTAIL

**ATTENTION :**

Le déclencheur manuel doit couper l'alimentation 48V DC des deux cartes électroniques de la ventouse double.
(Raccordement en parallèle des bornes $\oplus$ et $\ominus$ de chaque carte électronique)



**SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
POUR UNE ISSUE DE SECOURS A DEUX VANTAUX**

OPERATIONS DE VERIFICATION

Conformément à la législation en vigueur, les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), sont soumis à des règles générales minimales d'exploitation et de maintenance, définies dans la norme NF S 933 qui stipule que ces dispositifs doivent faire l'objet de vérifications quotidiennes, périodiques et générales.

OPERATIONS DE VERIFICATION QUOTIDIENNES

- Examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours (D.A.S. prêt à être déverrouillé).
- Constat de l'intégrité des dispositifs de commande se situant au niveau d'accès 0.

OPERATIONS DE VERIFICATION PERIODIQUES

- Un essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours doit être réalisé avec une périodicité mensuelle.

OPERATIONS DE VERIFICATION GENERALES

Il est recommandé qu'elle soit triennale. Elle concerne l'examen de l'ensemble du système de sécurité incendie, ainsi que la vérification de la réalité des actions de maintenance (enregistrement des essais).

* CAS PARTICULIER DES VENTOUSES DOUBLES

EN APPLIQUE EF550-2CTC/I

vers le déclencheur manuel

