

Schützüberwachungsrelais
CMD(24VDC), CMDTD

Contactor monitoring device
CMD(24VDC), CMDTD



Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Störfallservice

Bitte rufen Sie Ihre lokale Vertretung an:

<http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/AfterSalesSupport/index.htm>

oder **Hotline After Sales Service:** +49 (0) 180 5 223822 (de, en): AfterSalesEGBonn@eaton.com

Originalbetriebsanleitung

Die deutsche Ausführung dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanleitung.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Alle nicht deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

1. Auflage 2017, Redaktionsdatum 12/17

Siehe Änderungsprotokoll im Kapitel „Zu diesem Handbuch“.

© 2017 by Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn

Autoren: Oliver Fiebag-Elias, Dirk Meyer, Wolfgang Nitschky

Redaktion: René Wiegand

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Eaton Industries GmbH, Bonn, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

All proprietary names and product designations are brand names or trademarks registered to the relevant title holders.

Break-Down Service

Please call your local representative:

<http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/AfterSalesSupport/index.htm>

or **Hotline After Sales Service:** +49 (0) 180 5 223822 (de, en): AfterSalesEGBonn@eaton.com

Original operating manual

The German-language edition of this document is the original operating manual.

Translation of the original operating manual

All editions of this document other than those in German language are translations of the original operating manual.

1. Edition 2017, publication date 11/17

See revision protocol in the “About this manual” chapter.

© 2017 by Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn

Authors: Oliver Fiebag-Elias, Dirk Meyer, Wolfgang Nitschky

Redaction: René Wiegand

All rights reserved, also for the translation.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, micro-filming, recording or otherwise, without the prior written permission of Eaton Industries GmbH, Bonn.

Subject to alteration.



Gefahr!

Gefährliche elektrische Spannung!

Danger!

Dangerous electrical voltage!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise (IL = instruction leaflet) sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Die Funktionserde (FE) muss an die Schutzerde (PE) oder den Potenzialausgleich angeschlossen werden. Die Ausführung dieser Verbindung liegt in der Verantwortung des Errichters.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Automatisierungsfunktionen verursachen.
- Einrichtungen der Automatisierungstechnik und deren Bedienelemente sind so einzubauen, dass sie gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sind.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Automatisierungs-einrichtung führen kann, sind bei der E/A Kopplung hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Bei 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische Trennung der Kleinspannung zu achten. Es dürfen nur Netzgeräte verwendet werden, die die Forderungen der IEC 60364 4 41 bzw. HD 384.4.41 S2 (VDE 0100 Teil 410) erfüllen.

Before commencing the installation

- Disconnect the power supply of the device.
- Ensure that devices cannot be accidentally restarted.
- Verify isolation from the supply.
- Earth and short circuit.
- Cover or enclose neighbouring units that are live.
- Follow the engineering instructions (IL = instruction leaflet) of the device concerned.
- Only suitably qualified personnel in accordance with EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Part 100) may work on this device/system.
- Before installation and before touching the device ensure that you are free of electrostatic charge.
- The functional earth (FE) must be connected to the protective earth (PE) or to the potential equalisation. The system installer is responsible for implementing this connection.
- Connecting cables and signal lines should be installed so that inductive or capacitive interference does not impair the automation functions.
- Install automation devices and related operating elements in such a way that they are well protected against unintentional operation.
- Suitable safety hardware and software measures should be implemented for the I/O interface so that a line or wire breakage on the signal side does not result in undefined states in the automation devices.
- Ensure a reliable electrical isolation of the low voltage for the 24 volt supply. Only use power supply units complying with IEC 60364-4-41 (VDE 0100 Part 410) or HD 384.4.41 S2.
- Deviations of the mains voltage from the rated value must not exceed the tolerance limits given in the specifications, otherwise this may cause malfunction and dangerous operation.



Gefahr!

Gefährliche elektrische Spannung!

Danger!

Dangerous electrical voltage!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzsspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60204-1 müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Einbaugeräte für Gehäuse oder Schränke dürfen nur im eingebauten Zustand, Tischgeräte oder Portables nur bei geschlossenem Gehäuse betrieben und bedient werden.
- Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach Spannungseinbrüchen und -ausfällen ein unterbrochenes Programm ordnungsgemäß wieder aufgenommen werden kann. Dabei dürfen auch kurzzeitig keine gefährlichen Betriebszustände auftreten. Gegebenenfalls ist NOT-AUS zu erzwingen.
- An Orten, an denen in der Automatisierungseinrichtung auftretende Fehler Personen- oder Sachschäden verursachen können, müssen externe Vorkehrungen getroffen werden, die auch im Fehler- oder Störfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).

Before commencing the installation

- Emergency stop devices complying with IEC/EN 60204-1 must be effective in all operating modes of the automation devices. Unlatching the emergency-stop devices must not cause restart.
- Devices that are designed for mounting in housings or control cabinets must only be operated and controlled after they have been installed with the housing closed. Desktop or portable units must only be operated and controlled in enclosed housings.
- Measures should be taken to ensure the proper restart of programs interrupted after a voltage dip or failure. This should not cause dangerous operating states even for a short time. If necessary, emergency-stop devices should be implemented.
- Wherever faults in the automation system may cause damage to persons or property, external measures must be implemented to ensure a safe operating state in the event of a fault or malfunction (for example, by means of separate limit switches, mechanical interlocks etc.).

Überblick/Overview

Schützüberwachungsrelais CMD(24VDC), CMDTD	1
Contactor monitoring device CMD(24VDC), CMDTD	19
Anhang/Appendix.....	37

Inhaltsverzeichnis

0	Zu diesem Handbuch	3
0.1	Zielgruppe	3
0.2	Änderungsprotokoll	3
0.3	Abkürzungen und Symbole	3
0.4	Lesekonventionen	4
0.4.1	Warnhinweise vor Sachschäden	4
0.4.2	Warnhinweise vor Personenschäden	4
0.4.3	Tipps	4
1	Schützüberwachungsrelais CMD	5
1.1	Anwendung des CMD	5
1.2	Systemübersicht	5
1.3	Sachwidriger Einsatz	6
2	Projektierung	7
2.1	Abgrenzung zu anderen Vorschriften	7
2.2	Performance Level	7
2.3	Steuerung der Kategorie 3	7
2.4	Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad DC _{avg}	8
2.5	Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall MTTF _D	8
2.6	Approbationen	10
2.7	Produktnorm	10
2.8	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	11
3	Installation	12
3.1	Montage	12
3.2	Schaltung	12
3.2.1	Schaltung Direktstarter	13
3.2.2	Schaltung Wendestarter	14
3.3	Verdrahtung	15
4	Gerät betreiben	16
4.1	Funktionsmeldungen	16
4.2	Testfunktion	16
4.3	Verhalten bei Störung	16

5	Technische Daten.....	17
5.1	Typenschild	17
5.2	Technische Daten	17
5.2.1	Allgemeines	17
5.2.2	Strombahnen	18
5.2.3	Kraftantriebe	18
5.3	Abmessungen.....	18
6	Anhang/Appendix.....	37
6.1	EU-Konformitätserklärung/EU declaration of conformity (Doc. No.: CE1700286)	37

0 Zu diesem Handbuch

0.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal, welches die Sicherheitsfunktionen einer Anlage projektiert, installiert, in Betrieb nimmt und wartet. Es beschreibt den Einsatz des Schützüberwachungsrelais CMD in sicherheitsrelevanten Steuerungen.

0.2 Änderungsprotokoll



Die beiden Handbücher MN04913001Z-DE sowie MN04913001Z-EN sind ab der Ausgabe mit Redaktionsdatum 12/17 zu einem Dokument zusammengefasst worden unter der neuen Bezeichnung MN121001ZU-DE/EN.

Gegenüber der letzten Ausgabe haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben:

Redaktionsdatum	Seite	Stichwort	neu	geändert	entfällt
12/17	6	Unterspannungsauslöser		✓	
	9	B _{10D} -Werte		✓	
	16	Verhalten bei Störung	✓		
	17	Umgebungstemperatur, offen		✓	
	37, 38	EU-Konformitätserklärung	✓		
10/12		BGIA → IFA		✓	
		PKZ2			✓
		Projektierung IEC/EN 60204-1	✓		
		Installation	✓		
04/10		Abbildung „Wendestarter“		✓	
08/07		Erstausgabe			

0.3 Abkürzungen und Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Abkürzungen und Symbole eingesetzt:

IFA	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
SIL	Safety Integrated Level
PL	Performance Level
CCF	Ausfall infolge gemeinsamer Ursachen
DC _{avg}	durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad
MTTF _D	mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall
B _{10D}	Lebensdauer bis zu einem gefährlichen Ausfall
n _{op}	mittlere Zahl jährlicher Schaltspiele
LED	Leuchtdiode

0 Zu diesem Handbuch

0.4 Lesekonventionen

0.4 Lesekonventionen

In diesem Handbuch werden Symbole mit folgender Bedeutung verwendet:

- ▶ zeigt Handlungsanweisungen an.

0.4.1 Warnhinweise vor Sachschäden

ACHTUNG

Warnt vor möglichen Sachschäden.

0.4.2 Warnhinweise vor Personenschäden

VORSICHT



Warnt vor gefährlichen Situationen mit möglichen leichten Verletzungen.

WARNUNG



Warnt vor gefährlichen Situationen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

GEFAHR



Warnt vor gefährlichen Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

0.4.3 Tipps



Weist auf nützliche Tipps hin.

1 Schützüberwachungsrelais CMD

1.1 Anwendung des CMD

In elektrischen sicherheitsgerichteten Steuerungen wird im Notfall der gefahrbringende Anlagenteil hauptstromseitig mittels Leistungsschützen stillgesetzt → Not-Halt (Stillsetzen im Notfall) nach IEC/EN 60204-1.

Für Steuerungen der Kategorie 3 nach EN/ISO 13849 wird hierzu die Reihenschaltung von zwei Schützen empfohlen. Diese Vorgehensweise lässt sich durch ein Schütz und das Schützüberwachungsrelais CMD in Verbindung mit dem, in der Anlage vorgesetzten, Leistungsschalter/Motorschutzschalter ersetzen.

Die Schütze müssen mit einem Hilfsöffner, der als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F arbeitet, ausgerüstet sein. Zusätzlich benötigen die Schütze einen weiteren Hilfsschließer. Die Motorschutzschalter/Leistungsschalter sind mit einem Unterspannungsauslöser versehen.

Im Gefahrenfall wird über eine vorgelagerte Sicherheits-SPS oder ein Sicherheitsrelais mittels eines Freigabekontakts das Leistungsschütz abgeschaltet. Das CMD vergleicht die Steuerspannung des Schützes mit dem Zustand der Hauptkontakte. Der Zustand der Hauptkontakte des Schützes wird über einen Hilfsöffner, der als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F eingesetzt werden kann, abgefragt.

Wenn das Schütz verschweißt ist, entspricht der Zustand der Hauptkontakte nicht dem Zustand der Steuerspannung. Über ein internes Relais im CMD wird der Unterspannungsauslöser des vorgesetzten Leistungsschalters frei geschaltet. Dieser schaltet den Abgang frei. Der Unterspannungsauslöser verhindert eine Wiedereinschaltung auf das verschweißte Schütz.

Das Schützüberwachungsrelais CMD ist in Kombination mit Eaton Schützen und Leistungsschaltern durch das IFA zugelassen (→ Abschnitt 1.2, „Systemübersicht“, Seite 5). Weiterhin liegen eine CE-Konformitätserklärung und eine Baumusterprüfbescheinigung vor.

1.2 Systemübersicht




Abbildung 1: Schützüberwachungsrelais

Das Schützüberwachungsrelais CMD benötigt eine Steuerstromversorgung. CMD(24VDC), CMDTD: Steuerspannung 24 V DC

Kombiniert werden kann das CMD-Relais mit den folgenden Eaton Schützen, Motorschutzschaltern und Leistungsschaltern:

1 Schützüberwachungsrelais CMD

1.3 Sachwidriger Einsatz

- Leistungsschütze/Schaltantriebe, ausgerüstet mit einem Hilfsöffner als Spiegelkontakt und einem weiteren Hilfsschließer Steuerspannung 24 V DC:
 - DILM(C)7, DILM(C)9, DILM(C)12, DILM(C)15, DILM(C)17, DILM(C)25, DILM(C)32, DILM(C)40, DILM(C)50, DILM(C)65, DILM(C)72, DILM(C)80, DILM(C)95, DILM(C)115, DILM(C)150, DILM(C)170
 - DILEEM-G und DILEM-G
 - DILM185A, DILM225A, DILM250, DILM300A, DILM400, DILM500



Das Schütz muss mit einem Hilfsöffner, der nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F als Spiegelkontakt ausgeführt ist, ausgerüstet sein.

Der Hilfsschließer und der Hilfsöffner müssen untereinander zwangsgeführt sein, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L.

Das Schütz und das CMD werden an derselben Steuerspannung betrieben.

- Motorschutzschalter, Leistungsschalter und Lasttrennschalter, ausgerüstet mit einem Unterspannungsauslöser
 - NZM1, N1 + NZM1-XU (HIV20)(L)18DC
 - NZM2, N2 + NZM2/3-XU (HIV20)18DC
 - NZM3, N3 + NZM2/3-XU (HIV20)18DC
 - NZM4, N4 + NZM4-XU (HIV20)18DC

1.3 Sachwidriger Einsatz

Das Schützüberwachungsrelais CMD ist nur in Kombination mit den Eaton Schützen und Leistungsschaltern, die in → Abschnitt 1.2, „Systemübersicht“, Seite 5 gelistet sind, geprüft und approbiert.



Das CMD darf daher nur mit diesen Geräten kombiniert werden.

2 Projektierung

2.1 Abgrenzung zu anderen Vorschriften

Der sicherheitsrelevante Teil der Steuerung des Schützüberwachungsrelais CMD ist nach der EN/ISO 13849-1 zugelassen. Das CMD kommt für sicherheitsrelevante Anwendungen in Steuerungen von Maschinen zum Einsatz. Es ist nicht nach IEC/EN 61508 einer SIL-Kategorie zugeordnet. Der Aufbau der Anlage muss nach IEC/EN 60204-1 erfolgen.

2.2 Performance Level

Mit dem Schützüberwachungsrelais CMD können Steuerungen, die den Performance Level (PL) „d“ nach EN/ISO 13849-1 erfüllen, aufgebaut werden. Der Aufbau der Steuerung genügt der Kategorie „3“ nach EN/ISO 13849-1. Zum Erreichen des PL „d“ muss die Steuerung auf Ausfall infolge gemeinsamer Ursachen (CCF) bewertet werden.

Des Weiteren muss die Steuerung einer der folgenden beiden Kombinationen aus dem durchschnittlichen Diagnosedeckungsgrad (DC_{avg}) und der mittleren Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall ($MTTF_D$) genügen:

- $DC_{avg} = \text{niedrig}$ und $MTTF_D = \text{mittel bis hoch}$, oder
- $DC_{avg} = \text{mittel}$ und $MTTF_D = \text{mittel}$

2.3 Steuerung der Kategorie 3

Das Schützüberwachungsrelais CMD kann in Kombination mit Direktstartern oder Wendestartern verwendet werden. Die Prinzip-Schaltungen sind im → Abschnitt 3.2, „Schaltung“, Seite 12 abgebildet.



Für den Einsatz in einer Wendestartersteuerung sind zwei CMD-Relais notwendig.
Zum Erreichen der Kategorie 3 wurde der Fehlerausschluss durch Verdrahtung innerhalb eines Schaltschrankes angewendet.
Beim Ausschalten über den Unterspannungsauslöser kann ein Zeitverzug von 100 ms ±20 % auftreten.
Zum Schutz der internen Relaiskontakte im CMD muss der Freigabekreis maximal mit einer 2 A gG/gL-Sicherung abgesichert werden.

2 Projektierung

2.4 Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad DC_{avg}

Die Freischaltung im Gefahrenfall besteht aus zwei Einheiten, die in die Berechnung als parallele Kanäle eingehen:

- Kanal 1: Schütz,
- Kanal 2: Reihenschaltung des CMD und des Unterspannungsauslösers des Motorschutzschalters/Leistungsschalters.

Für Kanal 1 kann auf Grund der verwendeten Spiegelkontakte ein DC_{avg} = 99 % angesetzt werden.

Für Kanal 2 wurde der DC_{avg} für das CMD zu DC_{avg} = 90 % berechnet. Der Unterspannungsauslöser kann mit einem DC_{avg} = 60 % unter der Voraussetzung einer regelmäßigen Überprüfung angesetzt werden.



Die Funktion des Unterspannungsauslösers muss regelmäßig händisch getestet werden.

Allgemein anerkannt ist eine Überprüfung hundert mal öfter als die MTTF_D. Das Testintervall berechnet sich zu:

$$T_{\text{Test}} = \frac{\text{MTTF}_D}{100} \quad (\text{Formel 1})$$



Es wird empfohlen, die Überprüfung lastlos durchzuführen.

2.5 Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall MTTF_D

Die MTTF_D-Zeit für die Bauteile berechnet sich nach

$$\text{MTTF}_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \times n_{op}} \quad (\text{Formel 2})$$

mit B_{10D}: Lebensdauer bis zu einem gefährlichen Ausfall (→ Tabelle 1 und → Tabelle 2)

n_{op}: mittlere Zahl jährlicher Schaltspiele

Die MTTF_D-Zeit für das Schützüberwachungsrelais CMD wurde mit MTTF_D = 125 Jahre berechnet. Dem Wert liegt eine maximale Schalthäufigkeit von 350.400 Schaltungen/Jahr zu Grunde (1 Schaltung pro Minute, 16 Stunden pro Tag, 365 Tage pro Jahr).

Die MTTF_D-Zeit der Schütze hängt maßgeblich von der Anwendung ab. Hier spielen die Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-4-1 und die Schalthäufigkeit eine wesentliche Rolle. Für B_{10D} in Abhängigkeit von der Gebrauchskategorie können die folgenden Werte (→ Tabelle 1) angesetzt werden:

Tabelle 1: B_{10D} -Werte für Schütze

Schütz	B_{10D} -Wert
	Gebrauchskategorie AC-3
	Schaltungen
DILM7	1.782.229
DILM9	1.782.229
DILM12	1.782.229
DILM17	966.617
DILM25	966.617
DILM32	966.617
DILM40	1.341.161
DILM50	1.341.161
DILM65	1.341.161
DILM80	1.300.000 ¹⁾
DILM95	1.300.000 ¹⁾
DILM115	1.705.268
DILM150	1.705.268
DILM185	1.300.000 ¹⁾
DILM225	1.300.000 ¹⁾
DILM250	1.300.000 ¹⁾
DILM300	1.300.000 ¹⁾
DILM400	1.300.000 ¹⁾
DILM500	1.300.000 ¹⁾
DILM580	1.300.000 ¹⁾
DILM650	1.300.000 ¹⁾
DILM750	1.300.000 ¹⁾
DILM820	1.300.000 ¹⁾
DILM1000	1.300.000 ¹⁾

1) Wert nach Tabelle C.1 aus ISO13849-1:2016-06
für Schütze mit nominaler Last

Mit den anwendungsabhängigen mittleren jährlichen Schaltspielen wird die MTTFD-Zeit des Schützes nach Formel 2 berechnet.

Auch der MTTFD-Wert des Unterspannungsauslösers hängt von der Anwendung ab. Für B_{10D} können die folgenden Werte angesetzt werden:

2 Projektierung

2.6 Approbationen

Tabelle 2: B_{10D} -Werte für Unterspannungsauslöser

Unterspannungsauslöser	B_{10D} -Wert Schaltungen
NZM1	10000
NZM2	10000
NZM3	7500

Mit einer angenommenen Schalthäufigkeit von 3 Schaltungen pro Tag bis zum NZM2 und 1,33 Schaltungen pro Tag für den NZM3 und NZM4 berechnet sich der $MTTF_D$ -Wert zu:

Tabelle 3: $MTTF_D$ -Werte für Unterspannungsauslöser

Unterspannungs-auslöser	B_{10D} -Wert Schaltungen	Schaltungen pro Arbeitstag	n_{op} Schaltungen/ Jahr	$MTTF_D$ Jahre
NZM1	10000	3	750	133
NZM2	10000	3	750	133
NZM3	7500	1,33	333	225



Eine Überprüfung einmal im Jahr genügt der Forderung nach
→ Abschnitt 2.4, „Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad
DCavg“, Seite 8.
Für die weitere Berechnung der Sicherheitsfunktion siehe
EN/ISO 13849.

2.6 Approbationen

Das Schützüberwachungsrelais CMD ist in Kombination mit Eaton Schützen und Leistungsschaltern durch das IFA zugelassen (→ Abschnitt 1.2, „Systemübersicht“, Seite 5).

Weiter liegen eine CE-Konformitätserklärung und eine Baumusterprüfbescheinigung vor.

Für den amerikanischen und kanadischen Markt hat das Schützüberwachungsrelais CMD eine Zulassung nach UL und CSA.

2.7 Produktnorm

Das Schützüberwachungsrelais CMD entspricht der Produktnorm für Niederspannungsschaltgeräte Teil 5-1:
Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechanische Steuergeräte, DIN/EN 60947-5-1 (IEC 60947-5-1).

2.8 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Beim Einsatz des Schützüberwachungsrelais CMD sind keine besonderen Maßnahmen zur EMV notwendig.

Das CMD genügt den folgenden Vorschriften:

- DIN/EN 61000-6-2: EMV-Fachgrundnorm,
Störfestigkeit für den Industriebereich,
- DIN/EN 61000-6-4: EMV-Fachgrundnorm,
Störaussendungen für den Industriebereich.

3 Installation

3.1 Montage

3 Installation

3.1 Montage

Das Schützüberwachungsrelais CMD wird auf einer Hutschiene montiert.
Die Einbaulage ist hierbei beliebig.




Abbildung 2: Einbaulagen für CMD



Der elektrische Einbauraum muss mindestens der Schutzart IP54 genügen.

Bei der Montage ist ein seitlicher Abstand zu anderen Geräten von mindestens 22,5 mm einzuhalten.

3.2 Schaltung

Das CMD Relais kann für Direktstarter und für Wendestarter eingesetzt werden.



Alle anzuschließenden Betriebsmittel, z. B. Taster, müssen eine Bemessungsisolationsspannung $U_i \geq 300$ V aufweisen.

3.2.1 Schaltung Direktstarter




Abbildung 3: Direktstarter
 (1) Freigabe durch Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS
 (2) Meldekontakt zur SPS-Auswertung

3 Installation

3.2 Schaltung

3.2.2 Schaltung Wendestarter




Abbildung 4: Wendestarter


- (1) Freigabe durch Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS
- (2) Meldekontakt zur SPS-Auswertung

3.3 Verdrahtung

Die folgenden Leitungen können zur Verdrahtung an den Klemmen des Schützüberwachungsrelais CMD verwendet werden.

Tabelle 4: Leiterquerschnitte

mm ²	mm ²	AWG	Nm	lb-in
1 x (0,5 - 2,5)	1 x (0,5 - 2,5)	20 - 14	0,8 - 1,2	7,0 - 10,6
2 x (0,5 - 1,5)	2 x (0,5 - 1,5)	-	0,8 - 1,2	-



Bei einer Verdrahtung mit zwei Leitern in einer Klemme muss bei beiden Leitern der gleiche Kabelquerschnitt verwendet werden.

Als Verdrahtungswerzeug für die Klemmen am CMD-Relais wird ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe Z2 oder ein Schlitzschraubendreher der Größe 0,8 x 4 - 5,5 empfohlen.

4 Gerät betreiben

4.1 Funktionsmeldungen

4 Gerät betreiben

4.1 Funktionsmeldungen

Das Schützüberwachungsrelais CMD ist mit zwei internen LEDs zur Zustandsmeldung vor Ort ausgerüstet.




Abbildung 5: Signalisierung

- ① Eine grüne LED mit der Beschriftung „Contr.“ (Control)
Die LED „Contr.“ signalisiert die Ansteuerung für CMD und Schütz.
- ② Eine grüne LED mit der Beschriftung „UVR“ (Undervoltage Release)
Die LED „UVR“ signalisiert die Versorgung für den Unterspannungsauslöser.
Ist die LED aus, ist der Leistungsschalter über den Unterspannungsauslöser ausgelöst worden.

4.2 Testfunktion

Die Steuerung muss im Betrieb regelmäßig über eine Testtaste getestet werden. Hierfür ist ein Test einmal im Jahr ausreichend. Der Test soll die zuverlässige Funktion des Unterspannungsauslösers überprüfen. Der Testtaster muss neben dem Öffnerkontakt für den eigentlichen Test mit einem weiteren Schließerkontakt ausgerüstet sein. Dieser Kontakt meldet den Test in eine Steuerung, die dann auf das nächste Testintervall hinweist.



Der Test soll lastlos durchgeführt werden.

4.3 Verhalten bei Störung

Sollte das CMD einen Fehler oder Defekt aufweisen, ist es auszutauschen.

5 Technische Daten

5.1 Typenschild




Abbildung 6: Typenschild

5.2 Technische Daten

5.2.1 Allgemeines

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947-5-1; UL, CSA				
Lebensdauer, mechanisch					
DC-betägt	Schaltkontakte	x 10 ⁶	3		
maximale Schalthäufigkeit	Schaltkontakte	x 10 ⁶	9000		
Klimafestigkeit	feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30				
Umgebungstemperatur					
Lagerung	°C	-40 - 80			
offen	°C	-5 - 50			
Einbaulage	beliebig				
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)					
Halbsinusstoß 10 ms					
Schließer	g	4			
Öffner	g	4			
Schutzart	IP20				
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (VDE 0106 Teil 100)	finger- und handrückensicher				
Gewicht	kg	0,1			

5 Technische Daten

5.3 Abmessungen

Anschlussquerschnitte			
eindrähtig	mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,5)	
feindrähtig mit Aderendhülse	mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,5)	
ein- oder mehrdrähtig	AWG	20 - 14	
Anschlusssschraube		M3,5	
Pozidriv-Schraubendreher	Größe	2	
Schlitzschraubendreher	mm	0,8 x 5,5 / 1 x 6	
max. Anzugsdrehmoment	Nm	1,2	
Mindestabstand zu benachbarten Geräten		22,5 mm	

5.2.2 Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	800
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V AC	100
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V DC	24
konventioneller thermischer Strom	I _{th}	mA	65
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung DIN EN 60269-1	A gG/gL		2

5.2.3 Kraftantriebe

Spannungssicherheit			
Anzugsspannung			
AC-betägt	Anzug	x U _c	0,85 - 1,1
DC-betägt	Anzug	x U _c	0,85 - 1,1
Leistungsaufnahme			
DC-betägt	Anzug = Halten	W	4
Einschaltdauer		% ED	100
Verzögerungszeit	t _u	ms	100 ±20 %

5.3 Abmessungen




Abbildung 7: Abmessungen

Contents

0	About this Manual	21
0.1	Target group.....	21
0.2	List of revisions	21
0.3	Abbreviations and symbols	21
0.4	Writing conventions	22
0.4.1	Hazard warnings of material damages	22
0.4.2	Hazard warnings of personal injury	22
0.4.3	Tips.....	22
1	CMD contactor monitoring relays	23
1.1	Application of the CMD	23
1.2	System overview	23
1.3	Improper use.....	24
2	Engineering.....	25
2.1	Distinction from other regulations.....	25
2.2	Performance Level	25
2.3	Control system of category 3.....	25
2.4	Average diagnostic coverage DC _{avg}	25
2.5	Mean time to dangerous failure MTTF _D	26
2.6	Approvals	28
2.7	Product standard	28
2.8	Electromagnetic compatibility (EMC)	28
3	Installation	29
3.1	Mounting	29
3.2	Connection	29
3.2.1	Connection for DOL starters	30
3.2.2	Connection for reversing starters.....	31
3.3	Wiring.....	32
4	Operating the device	33
4.1	Function messages	33
4.2	Test function	33
4.3	Behavior in case of disturbance	33

5	Technical data	34
5.1	Nameplate.....	34
5.2	Technical Data.....	34
5.2.1	General	34
5.2.2	Contacts.....	35
5.2.3	Magnet systems.....	35
5.3	Dimensions	35
6	Anhang/Appendix.....	37
6.1	EU-Konformitätserklärung/EU declaration of conformity (Doc. No.: CE1700286)	37

0 About this Manual

0.1 Target group

This manual is aimed at specialist personnel involved in the design, installation, commissioning and maintenance of plant safety functions.

It describes the use of the CMD contactor monitoring device in safety-related control systems.

0.2 List of revisions



As of publication date 12/17, the two manuals MN04913001Z-DE and MN04913001Z-EN have been combined into a single document with the designation MN121001ZU-DE/EN.

The following amendments have been made since the last edition:

Edition date	Page	Subject	new	modified	omitted
12/17	24	Undervoltage releases		✓	
	27	B _{10D}		✓	
	34	Behavior in case of disturbance	✓		
	35	Ambient air temperature, open		✓	
	37, 38	Declaration of EU conformity	✓		
10/12		BGIA → IFA		✓	
		PKZ2			j
		Engineering IEC/EN 60204-1	✓		
		Installation	✓		
04/10		Figure „Reversing starter“		✓	
08/07		First edition			

0.3 Abbreviations and symbols

Symbols used in this manual have the following meanings:

IFA	Institute for Occupational Safety and Health (BGIA)
SIL	Safety Integrated Level
PL	Performance Level
CCF	Common cause failure
DC _{avg}	Average diagnostic coverage
MTTF _D	Mean time to dangerous failure
B _{10D}	Lifespan up to a dangerous failure
n _{op}	Mean number of annual switch operations
LED	LED

0.4 Writing conventions

Symbols with the following meaning are used in this manual:

- ▶ Indicates instructions to be followed.

0.4.1 Hazard warnings of material damages

NOTICE

Warns about the possibility of material damage.

0.4.2 Hazard warnings of personal injury

CAUTION



Warns of the possibility of hazardous situations that may possibly cause slight injury.

WARNING



Warns of the possibility of hazardous situations that could result in serious injury or even death.

DANGER



Warns of hazardous situations that result in serious injury or death.

0.4.3 Tips



Indicates useful tips.

1 CMD contactor monitoring relays

1.1 Application of the CMD

In the event of an emergency in safety-related electrical control circuits, the hazardous plant section is shut down from the main power supply by means of contactors → Emergency stop (stopping in the event of an emergency) in accordance with IEC/EN 60204-1.

For Category 3 control systems in compliance with EN/ISO 13849, the connection of two contactors in series is recommended. This technique can be replaced using one contactor and the CMD contactor monitoring device connected to the backup circuit-breaker/motor-protective circuit-breaker in the plant.

The contactors must be provided with an auxiliary NC contact that operates as a mirror contact in accordance with IEC/EN 60947-4-1 Annex F.

The contactors also require an additional auxiliary NO contact. The motor-protective circuit-breakers/circuit-breakers are provided with an undervoltage release.

In the event of a hazard the contactor is disconnected via an upstream safety PLC or a safety relay by means of an enable contact. The CMD compares the control voltage of the contactor with the status of the main contacts. The status of the main contacts is monitored via an auxiliary NC contact that acts as a mirror contact in accordance with IEC/EN 60947-4-1 Annex F.

If the contactor is welded, the status of the main contacts does not correspond to the status of the control voltage. The undervoltage release of the backup circuit-breaker is tripped via an internal relay in the CMD.

This disconnects the outgoer. The undervoltage release prevents the welded contactor from being switched on again.

The CMD contactor monitoring device is approved by the IFA in combination with Eaton contactors and circuit-breakers (→ section 1.2, "System overview", page 23). It is also provided with a CE declaration of conformity and an EU type testing certificate.

1.2 System overview




Figure 1: Contactor monitoring devices

The CMD contactor monitoring device requires a control power supply.

CMD(24VDC), CMDTD: control voltage 24 V DC

The CMD relay can be combined with the following Eaton contactors, motor-protective circuit-breakers and circuit-breakers:

1 CMD contactor monitoring relays

1.3 Improper use

- Contactors/contact modules, fitted with an auxiliary NC contact as mirror contact and an additional auxiliary NO contact
Control voltage 24 V DC:
 - DILM(C)7, DILM(C)9, DILM(C)12, DILM(C)15, DILM(C)17, DILM(C)25, DILM(C)32, DILM(C)40, DILM(C)50, DILM(C)65, DILM(C)72, DILM(C)80, DILM(C)95, DILM(C)115, DILM(C)150, DILM(C)170
 - DILEEM-G and DILEM-G
 - DILM185A, DILM225A, DILM250, DILM300A, DILM400, DILM500
- The contactor must be provided with an auxiliary NC contact that is designed as a mirror contact in accordance with IEC/EN 60947-4-1 Annex F.
The auxiliary NO contact and auxiliary NC contact must be interlocked opposing in accordance with IEC/EN 60947-5-1 Annex L.
The contactor and the CMD are fed with the same control voltage.
- Motor-protective circuit-breakers, circuit-breakers and switch-disconnectors, fitted with an undervoltage release
 - NZM1, N1 + NZM1-XU (HIV20)(L)18DC
 - NZM2, N2 + NZM2/3-XU (HIV20)18DC
 - NZM3, N3 + NZM2/3-XU (HIV20)18DC
 - NZM4, N4 + NZM4-XU (HIV20)18DC

1.3 Improper use

The CMD contactor monitoring device has only been tested and approved in combination with the Eaton contactors and circuit-breakers that are listed in → section 1.2, "System overview", page 23.

→ The CMD must therefore only be combined with these devices.

2 Engineering

2.1 Distinction from other regulations

The safety-related part of the CMD contactor monitoring device's control system has EN/ISO 13849-1 approval. The CMD is used for safety-related applications in machine control systems. It has not been assigned to a SIL category as per IEC/EN 61508. The system must be set up as per IEC/EN 60204-1.

2.2 Performance Level

The CMD contactor monitoring device can be used to set up control systems that meet the requirements of performance level (PL) "d" as per EN/ISO 13849-1. The control system's setup meets the requirements of category "3" as per EN/ISO 13849-1.

In order to reach a PL of "d", a common-cause failure (CCF) analysis must be performed for the control system.

The control system must meet the requirements of one of the following two combinations of the average diagnostic coverage (DC_{avg}) and the mean time to dangerous failure ($MTTF_D$):

- DC_{avg} = low and $MTTF_D$ = medium to high, or
- DC_{avg} = medium and $MTTF_D$ = medium.

2.3 Control system of category 3

The CMD contactor monitoring device can be used in combination with DOL starters or reversing starters. The schematics are shown in → section 3.2, "Connection", page 30.



Two CMD relays are required in reversing starter circuits. To attain category 3, faults were excluded by wiring inside a control cabinet. On disconnection via the undervoltage release, a time delay of 100 ms ±20 % can occur. An enable circuit must be protected with a max. 2 A gG/gL fuse to protect the internal relay contacts.

2.4 Average diagnostic coverage DC_{avg}

Disconnection in the event of a hazardous situation is implemented from two units that are included in the calculation as parallel channels:

- Channel 1: contactor,
- Channel 2: series connection of the CMD and undervoltage release of the motor-protective circuit-breaker/circuit-breaker.

The mirror contacts used allows a $DC_{avg} = 99 \%$ to be applied to channel 1.

2 Engineering

2.5 Mean time to dangerous failure MTTFD

For channel 2 the DC_{avg} for the CMD was calculated at DC_{avg} = 90 %. The undervoltage release can be estimated a DC_{avg} = 60 % provided that regular inspections are carried out.



The function of the undervoltage release must be tested manually at regular intervals.

The generally recognized inspection frequency is a hundred times more often than the MTTF_D. The test interval can be determined from:

$$T_{\text{Test}} = \frac{\text{MTTF}_D}{100} \quad (\text{formula 1})$$



It is recommended that the test is carried out under no-load conditions.

2.5 Mean time to dangerous failure MTTF_D

The MTTF_D time for the components is based on

$$\text{MTTF}_D = \frac{B_{10D}}{0.1 \times n_{op}} \quad (\text{formula 2})$$

with B_{10D}: Lifespan up to a dangerous failure (→ table 1 and → table 2)

n_{op}: Average number of annual switch operations

The MTTF_D time for the CMD contactor monitoring device was calculated at MTTF_D = 125 years. This value is based on a maximum operating frequency of 350, 400 operations/year (1 operation per minute, 16 hours per day, 365 days a year).

The MTTF_D time of the contactors depends on the application. The utilization category in accordance with IEC/EN 60947-4-1 and the operating frequency are an important factor here. Depending on the utilization category, the following values (→ table 1) can be applied to B_{10D}.

Table 1: B_{10D} values for contactors

Contactor	B_{10D} value
Utilization category AC-3	
Switch operations	
DILM7	1,782,229
DILM9	1,782,229
DILM12	1,782,229
DILM17	966,617
DILM25	966,617
DILM32	966,617
DILM40	1,341,161
DILM50	1,341,161
DILM65	1,341,161
DILM80	1.300.000 ¹⁾
DILM95	1.300.000 ¹⁾
DILM115	1,705,268
DILM150	1,705,268
DILM185	1.300.000 ¹⁾
DILM225	1.300.000 ¹⁾
DILM250	1.300.000 ¹⁾
DILM300	1.300.000 ¹⁾
DILM400	1.300.000 ¹⁾
DILM500	1.300.000 ¹⁾
DILM580	1.300.000 ¹⁾
DILM650	1.300.000 ¹⁾
DILM750	1.300.000 ¹⁾
DILM820	1.300.000 ¹⁾
DILM1000	1.300.000 ¹⁾

1) Values according to table C.1, ISO13849-1:2016-06
for connectors with nominal load

The MTTF_D time of the contactor is calculated according to formula 2 with the mean annual number of switch operations depending on the application.

The MTTF_D value of the undervoltage release depends on the application.
The following values can be estimated for B_{10D} :

2 Engineering

2.6 Approvals

Table 2: B_{10D} values for undervoltage release

Undervoltage release	B_{10D} value
	Switch operations
NZM1	10000
NZM2	10000
NZM3	7500

At an assumed operating frequency of 3 operations per day up to NZM2 and 1.33 operations per day for the NZM3 and NZM4 the $MTTF_D$ value is:

Table 3: $MTTF_D$ values for undervoltage releases

Undervoltage release	B_{10D} value switch operations	operations per working day	n_{op} operations/ year	$MTTF_D$ years
NZM1	10000	3	750	133
NZM2	10000	3	750	133
NZM3	7500	1.33	333	225



An annual inspection meets the requirements in accordance with → section 2.4, “Average diagnostic coverage DCavg”, page 25.
For further calculation of the safety function see EN/ISO 13849.

2.6 Approvals

The CMD contactor monitoring device is approved by the IFA in combination with Eaton contactors and circuit-breakers (→ section 1.2, “System overview”, page 23). A CE declaration of conformity and a prototype test certification are also available.

The CMD has UL and CSA approval for the US and Canadian markets.

2.7 Product standard

The CMD contactor monitoring device meets the product standard for Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices, DIN/EN 60947-5-1 (IEC 60947-5-1).

2.8 Electromagnetic compatibility (EMC)

No particular EMC measures are required for the CMD contactor monitoring device.

The CMD complies with the following standards:

2 Engineering

2.8 Electromagnetic compatibility (EMC)

- DIN/EN 61000-6-2: EMC generic standard, interference immunity for the industrial environment,
- DIN/EN 61000-6-4: EMC generic standard, emitted interferences for the industrial environment.

3 Installation

3.1 Mounting

3 Installation

3.1 Mounting

The CMD contactor monitoring device is mounted on a top-hat rail. Any mounting position is possible.




Figure 2: Mounting positions for CMD



The electrical mounting space must at least meet the requirements of IP54 protection.
During installation, a lateral clearance of at least 22.5 mm must be kept from other devices.

3.2 Connection

The CMD relay can be used for DOL starters and for reversing starters.



All connected devices, such as pushbuttons, must have a rated insulation voltage $U_i \geq 300 \text{ V}$.

3.2.1 Connection for DOL starters




Figure 3: DOL starter
 ① Switching by safety relay or safety PLC
 ② Signal contact to PLC evaluation

3 Installation

3.2 Connection

3.2.2 Connection for reversing starters




Figure 4: Reversing starter


- (1) Switching by safety relay or safety PLC
- (2) Signal contact to PLC evaluation

3.3 Wiring

The following cables can be used for wiring at the terminals at the CMD contactor monitoring device.

Table 4: Conductor cross-sections

mm ²	mm ²	AWG	Nm	lb-in
1 x (0.5 - 2.5)	1 x (0.5 - 2.5)	20 - 14	0.8 - 1.2	7.0 - 10.6
2 x (0.5 - 1.5)	2 x (0.5 - 1.5)	-	0.8 - 1.2	-



The same cable cross-section must be used when wiring two cables in one terminal.

A size Z2 Phillips screwdriver or standard screwdriver size 0.8 × 4 to 5.5 are recommended tools for wiring the terminals on the CMD relay.

4 Operating the device

4.1 Function messages

4 Operating the device

4.1 Function messages

The CMD contactor monitoring device is fitted with two internal LEDs for status indication at the device.




Figure 5: LED indication

- ① A green LED labelled "Contr." (Control)

The "Contr." LED indicates the control for the CMD and the contactor.

- ② A green UVR (Undervoltage Release) LED

The UVR LED indicates the state of the power supply to the undervoltage release.

If the LED is off, the circuit-breaker has been tripped by the undervoltage release.

4.2 Test function

The control system must be tested regularly during operation via the Test button. An annual test is sufficient. The test determines the reliable operation of the undervoltage release. The test button must be provided with another NO contact in addition to the NC contact for the actual test. This contact signals the test to a PLC which then indicate the next test interval.



The test should be carried out in no-load conditions.

4.3 Behavior in case of disturbance

If the CMD features a failure or defect, it has to be replaced.

5 Technical data

5.1 Nameplate




Figure 6: Nameplate

5.2 Technical Data

5.2.1 General

Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL, CSA	
Lifespan, mechanical		
DC operated	Operations	x 10 ⁶
Maximum operating frequency	Operations	x 10 ⁶
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30	
Ambient air temperature		
Storage	°C	
Open	°C	
Mounting position	Any	
Mechanical shock resistance (IEC/EN 60068-2-27)		
Half-sinusoidal shock 10 ms		
NO	g	
NC	g	
Degree of protection	IP20	
Protection against direct contact when actuated from front (VDE 0106 Part 100)	Finger- and back-of-hand proof	
Weight	kg	0.1

5 Technical data

5.3 Dimensions

Terminal capacity			
solid	mm ²	mm ²	1 x (0.5 - 2.5) 2 x (0.5 - 1.5)
Flexible with ferrule	mm ²	mm ²	1 x (0.5 - 2.5) 2 x (0.5 - 1.5)
Solid or stranded	AWG	AWG	20 - 14
Terminal Screw			M3.5
Pozidriv screwdriver	Size	Size	2
Standard screwdriver	MM	MM	0.8 x 5.5 / 1 x 6
max. tightening torque	N/m	N/m	1.2
Minimum clearance to adjacent devices			22.5 mm

5.2.2 Contacts

Rated impulse withstand voltage	U _{imp}	V AC	800
Overshoot category/pollution degree			III/3
Rated insulation voltage	U _i	V AC	100
Rated operational voltage	U _e	V DC	24
Conventional thermal current	I _{th}	mA	65
Short-circuit protective device maximum fuse EN 60269-1	A gG/gL		2

5.2.3 Magnet systems

Voltage tolerance			
Pick-up voltage			
AC operated	Pick-up	x U _c	0.85 - 1.1
DC operated	Pick-up	x U _c	0.85 - 1.1
Power consumption			
DC operated	Pick-up = sealing	W	4
Duty factor		% DF	100
Delay time	t _u	ms	100 ±20 %

5.3 Dimensions




Figure 7: Dimensions

6 Anhang/Appendix

6.1 EU-Konformitätserklärung/EU declaration of conformity (Doc. No.: CE1700286)



EATON
Powering Business Worldwide

07.12.2017

i.A. Edgar Willems
Director Quality
Industrial Controls & Protection Division

07.12.2017

i.A. Andrew Bruce
Director Product Line Management
Industrial Controls & Protection Division

Seite/page 1 / 2

6 Anhang/Appendix

6.1 EU-Konformitätserklärung/EU declaration of conformity (Doc. No.: CE1700286)

EU-Konformitätserklärung/EU declaration of conformity (Doc. No.: CE1700286)

