


Data Sheet

Électrovanne
Type **EV221BW**

Servocommande directe pour l'eau potable



Les EV221BW 10, 14, 20 et 22 sont des électrovannes 2/2 à servocommande directe. Ce type de vanne est conçu avec un joint EPDM et du laiton ECO brass sans plomb résistant à la dézincification pour les applications d'eau potable.

- Pour l'alimentation en eau
- maisons et grands appartements ;
- Cuisines et salles de bains
- Immeubles commerciaux
- Bâtiments industriels
- Répartition par secteur
- Machine à laver
- Lave-vaisselle
- Vanne d'entrée principale
- Appareils de dosage
- Transformation des aliments

Caractéristiques

- Pour l'eau potable
- Bobine clip-on
- Indice de protection des bobines : jusqu'à IP67
- Amortisseur de coup de bélier
- Matériau du corps en laiton ECO brass (plomb < 0,1 %) et résistant à la dézincification
- Joints EPDM nouvelle génération recommandés pour l'eau potable.

1 Vue d'ensemble de la gamme

1.1 Vue d'ensemble de la gamme

Tableau 1: Vue d'ensemble de la gamme

Caractéristiques	EV221BW	EV221BW
		
Matériau du corps	Laiton ECO brass	Laiton ECO brass
DN [mm]	10 - 22	10 - 22
Raccordement	G3/8" - G1"	G3/8" - G1"
Matériau du joint	EPDM	EPDM
Fonction	NF	NON
K _v [m³/h]	1,5 - 6,0	1,5 - 6,0
Plage de différentiel de pression [bar]	0,1 - 10	0,1 - 10
Plage de température [°C]	-30 - 90	-30 - 90

2 Fonctions

2.1 Fonctions, NF


Bobine hors tension (fermée)

Lorsque la bobine (8) est hors tension, le joint d'étanchéité (3) est pressé contre l'orifice pilote (6) par le ressort de l'induit (1). La pression se transmet sur la membrane (7) par l'orifice d'égalisation (4). La membrane ferme l'orifice principal (5) dès que la pression qui la traverse est équivalente à la pression d'entrée. La vanne reste fermée aussi longtemps que la bobine est hors tension.

Bobine sous tension (ouverte)

Lorsque la bobine est sous tension, l'orifice pilote (6) est ouvert. L'orifice pilote étant plus gros que l'orifice d'égalisation (4), la pression exercée sur la membrane (7) chute, ce qui libère l'orifice principal (5). La vanne est alors ouverte et le demeure tant que la pression différentielle minimum de la vanne est maintenue et que la bobine se trouve sous tension.

Chiffre 1: Fonction NF



1	Ressort d'induit
2	Induit
3	Plaque porte-soupape
4	Orifice d'égalisation
5	Orifice principal
6	Orifice pilote
7	Membrane
8	Bobine

2.2 Fonction NO


Bobine hors tension (fermée)

Lorsque la tension à la bobine (8) est déconnectée, l'orifice pilote (6) s'ouvre. L'orifice pilote étant plus gros que l'orifice d'égalisation (4), la pression exercée sur la membrane (7) chute, ce qui libère l'orifice principal (5). La vanne est alors ouverte et le demeure tant que la pression différentielle minimum est maintenue et tant que la bobine se trouve hors tension.

Bobine sous tension (ouverte)

Lorsqu'une tension est appliquée à la bobine, le joint d'étanchéité (3) est plaqué contre l'orifice pilote (6). La pression se transmet sur la membrane (7) par l'orifice d'égalisation (4). La membrane ferme l'orifice principal (5) dès que la pression qui la traverse est équivalente à la pression d'entrée. La vanne reste fermée aussi longtemps que la bobine est sous tension.

Chiffre 2: Fonction NO




1	Induit
2	Ressort d'ouverture
3	Plaque porte-soupape
4	Orifice d'égalisation
5	Orifice principal
6	Orifice pilote
7	Membrane
8	Bobine

3 Applications


Il est recommandé d'utiliser un filtre devant la vanne. Filtre recommandé : 50 mesh (297 microns).

Chiffre 3: Filtre



Dans les applications d'eau, manipuler les électrovannes au moins une fois toutes les 24 heures. L'ouverture/la fermeture de la vanne minimise le risque d'accumulation de calcaire, de rouille ou de tout autre dépôt qui pourrait bloquer l'électrovanne.

Chiffre 4: Exercice : Vanne ON/OFF



Directives pour l'eau

Pour minimiser l'entartrage et la corrosion, il est recommandé que l'eau qui traverse la vanne ait les valeurs suivantes :

- Dureté 6-18 °dH pour éviter l'entartrage (accumulation de calcaire/carbonate de calcium).
- Conductivité 50 – 800 µS/cm pour éviter la corrosion et la dézincification du laiton.
- Lorsque la température du fluide est supérieure à 25 °C, éviter la stagnation d'eau à l'intérieur de la vanne afin de prévenir la corrosion et la dézincification.
- Eau potable (Ph 6-9)

4 Caractéristiques du produit

4.1 Données techniques


Tableau 2: Données techniques

Fluide	EPDM	Eau potable
Température du fluide [°C]	EPDM	-30 - 90°C
Température ambiante [°C]	jusqu'à 50 °C	
Valeur K_v [m³/h]	DN10	1,5 m³/h
	DN14	2,5 m³/h
	DN20	6,0 m³/h
	DN22	6,0 m³/h
Différentiel de pression d'ouverture min. [bar]	DN10	0,1 bar
	DN14-22	0,3 bar
Max. Pression différentielle d'ouverture [bar]	10 bar	
Pression de service max. [bar]	10 bar	
Pression de test max. [bar]	15 bar	
Viscosité [cSt]	50 cSt max.	

Diagramme de capacité :

Exemple pour l'eau : EV221BW 10NC à une pression diff. de 4 bar. Environ : 3 m³/h

Chiffre 5: Diagramme de capacité :



Délai d'ouverture/fermeture

Tableau 3: Délai d'ouverture/fermeture

Type	EV221BW 10	EV221BW 14	EV221BW 20	EV221BW 22
Temps d'ouverture [ms] ⁽¹⁾	50	60	200	200
Temps de fermeture [ms] ⁽¹⁾	300	300	500	500

⁽¹⁾ Le temps est indicatif et s'applique à l'eau. Le temps exact dépend des conditions de pression.

Matériaux

Tableau 4: Matériaux


Composants	Matériaux	Spécifications de montage
Corps de vanne	Laiton ECO brass	CW724R
Induit	Acier inoxydable	avec n° 1.4105/AISI 430FR
Cheminée d'induit	Acier inoxydable	avec n° 1.4306/AISI 304L
Butée d'induit	Acier inoxydable	avec n° 1.4105/AISI 430FR
Ressorts	Acier inoxydable	EN 1.4310/AISI 301
Joints toriques	EPDM	
Plaque porte-soupape	EPDM	
Membrane	EPDM	

4.2 Dimension et poids

Tableau 5: Dimensions et poids : Laiton ECO Brass, NF et NO


Type	Poids brut, corps de vanne sans bobine	L	B	B ₁		H	H ₁
	[kg]	[mm]	[mm]	BB/BE	BG	[mm]	[mm]
EV221BW 10	0,29	51,5	48,0	46	68	81	13
EV221BW 14	0,35	58,0	54,0	46	68	81	13
EV221BW 20	0,65	90,0	60,0	46	68	87	22
EV221BW 22	0,65	90,0	60,0	46	68	91	22

Chiffre 6: Dimension



4.3 Montage

Chiffre 7: Angle de montage



5 Commande

Tableau 6: Corps de vanne en laiton ECO brass NF et NO

Raccordement ISO228/1	Orifice	Valeur K_v	Matériau d'étanchéité	Fonction	
	[mm]	[m³/h]	EPDM	Laiton ECO brass	
				NF	NON
G3/8	10	1,5	EPDM	132U1000	132U1001
G1/2	10	1,5	EPDM	132U1002	132U1003
	14	2,5	EPDM	132U1300	132U1301
G3/4	20	6,0	EPDM	132U2002	132U2003
G1	22	6,0	EPDM	132U2200	132U2201

5.1 Accessoires

Bobines

Chiffre 8: BB, clip-on



Tableau 7: BB, clip-on

Type	T. ambiante	Tension d'alimentation	Variation de tension	Fréquence	Régulation	Consommation électrique		N° de code
	[°C]	[V]	[Hz]			[W]	[VA]	
BB024AS	-40 - 80	24	-15 %, +10 %	50	NF/NO	11	19	018F7358
BB230AS	-40 - 80	220 - 230	-15 %, +10 %	50	NF/NO	11	19	018F7351
BB012DS	-40 - 50	12	±10 %	c. c.	NF/NO	13		018F7396
BB024DS	-40 - 50	24	±10 %	c. c.	NF/NO	16		018F7397

Régulateur et unité de bobine EEC

Chiffre 9: Régulateur de bobine électronique EEC



Tableau 8: Régulateur de bobine électronique EEC

Type	T. ambiante	Tension d'alimentation	Variation de tension	Fréquence	Régulation	Consommation électrique	N° de code
	[°C]	[V]		[Hz]		[W]	
BE240CS	-25 - 55	208 - 240	±10 %	60	NF, NO	4	018F6783
		208 - 240	±10 %	50	NF, NO	4	

Électrovanne de type EV221BW

Connecteur

Chiffre 10: Connecteur




Tableau 9: Connecteur

Taille du connecteur	Description	N° de code
DN 18	Connecteur IP67	042N1256

Kits de pièces de rechange

Tableau 10: Kits de pièces de rechange DN10 - DN22

Type	Kit d'actionneur NF	Kit d'actionneur NO	Kit d'actionneur NF	Kit d'actionneur NO
	Étanchéité			
	EPDM			
EV221BW DN 10	132U8010	132U8011		
EV221BW DN 14			132U8014	132U8013
EV221BW DN 20			132U8022	132U8023
EV221BW DN 22			132U8022	132U8023
	1. 4 x vis 2. Joint torique 3. Cheminée d'induit 4. Induit + ressort 5. Joint torique 6. Membrane	1. 4 x vis 2. Joint torique 3. Unité NO 4. Joint torique 5. Membrane	1. 4 x vis 2. Joint torique 3. Cheminée d'induit 4. Induit + ressort 5. Membrane	1. 4 x vis 2. Joint torique 3. Unité NO 4. Membrane

6 Certificats, déclarations et homologations

6.1 Directives, certificats et homologations

Conforme à :

- Directive basse tension 2014/35/UE
 - Norme EN 60730-1 : 2011
 - Norme EN 60730-2-8 : 2002
- Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression
- Directive RoHS 2011/65/UE
 - Y compris l'amendement 2015/863/UE

6.2 Homologation eau potable

Chiffre 11: RISE



Les électrovannes sont certifiées par RISE, organisme notifié 1002. Valable au Danemark et en Suède. Conforme aux normes de construction Boverket Building Regulations (BBR 21, 17/06/2014) Numéro de certificat SCO155-18.

Chiffre 12: SINTEF



Les électrovannes sont certifiées SINTEF. Valable en Norvège. Conforme aux règles de NKB pour les produits n° 13, points 3.2 – 3.6 :


- NT VVS 100, points 6.4.2 et 6.4.8
- EN ISO 6509

Chiffre 13: DTI




Inspection effectuée par DTI

Chiffre 14: ACS



Les vannes sont certifiées par Carso conformément aux directives ACS, Circulaire 2002/571.

Chiffre 15: PZH



Certificat d'hygiène B-BK-60210-1275/19. Publié par l'Institut national polonais de santé publique (PZH).

Matériaux en contact avec le fluide conformément à 4MS (quatre États membres : l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni), DVGW, BWGL, KTW et W270.

Électrovanne de type EV221BW

Chiffre 16: WRAS



Les vannes sont inspectées, contrôlées et attestées, lorsqu'elles sont correctement installées, comme répondant aux exigences des réglementations britanniques sur l'approvisionnement en eau (Raccords d'eau) et des décrets écossais sur l'eau. »

7 Assistance en ligne

Danfoss offre un large éventail d'assistance ainsi que ses produits, y compris des informations numériques sur les produits, des logiciels, des applications mobiles et des conseils d'experts. Voir les possibilités ci-dessous.

Le Danfoss Product Store



Le Danfoss Product Store est votre guichet unique pour tout ce qui concerne les produits, peu importe où vous vous trouvez dans le monde ou le secteur de la réfrigération dans lequel vous travaillez. Accédez rapidement aux informations essentielles telles que les caractéristiques du produit, les numéros de code, la documentation technique, les certifications, les accessoires, etc.

Commencez à surfer sur store.danfoss.com.

Trouver de la documentation technique



Trouvez la documentation technique dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Accédez directement à notre collection officielle de fiches techniques, certificats et déclarations, manuels et guides, modèles et dessins 3D, études de cas, brochures et bien plus encore.

Commencez votre recherche dès maintenant sur www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning



Danfoss Learning est une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite. Elle comprend des formations et des documents spécialement conçus pour aider les ingénieurs, les installateurs, les techniciens de maintenance et les grossistes à mieux comprendre les produits, les applications, les sujets de l'industrie et les tendances qui vous aideront à mieux faire votre travail.

Créez votre compte Danfoss Learning gratuitement sur www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Obtenir des informations et une assistance locales



Les sites Web locaux de Danfoss sont les principales sources d'aide et d'informations sur notre entreprise et nos produits. Obtenez la disponibilité des produits et les dernières actualités régionales ou contactez un expert proche, le tout dans votre langue.

Trouvez votre site Web Danfoss local ici : www.danfoss.com/en/choose-region.

Pièces de rechange



Accédez au catalogue de pièces détachées et de kits d'entretien de Danfoss directement depuis votre smartphone. L'application contient une large gamme de composants pour les applications de climatisation et de réfrigération, tels que les vannes, les filtres, les pressostats et les capteurs.

Téléchargez gratuitement l'appli Spare Parts sur www.danfoss.com/fr-fr/service-and-support/downloads.

Danfoss Sarl

Climate Solutions • [danfoss.fr](https://www.danfoss.fr) • +33 (0)1 82 88 64 64 • cscfrance@danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.