



Lockshield valve  
Vorlauf- Absperrverschraubung  
Voetventiel  
Raccord d'isolation et de vidange  
Uzavírací šroubení  
Zawór odcinający  
Fremløbsforskruning

RLV-X

RA-URX

RAX



Thermostatic valve for the return  
Rücklauf-Thermostatventil  
Retourafsluiter  
Vanne de retour  
Pro montáž do zpátečky  
Zawór termostatyczny  
Returventil

**Mounting the valve on threaded pipe**

NOTE: The valve is for the return flow

**Montage des Thermostatventils auf Gewinderohr**

ACHTUNG: Das Thermostatventil muss in den Rücklauf eingebaut werden.

**Afsluitermontage met draadverbinding.**


LET OP: Afsluiter in de retour !

**Montage de la vanne avec filetage.**


NOTE : Vanne à placer au retour

**Montáž ventilu na trubku se závitem**


Poznámka: Ventil je určen pro montáž do zpátečky




1



2



3



4

0 I II III IIII IV  
°C 0 10 14 18 22 26 30

**Mounting the valve with compression fittings**

NOTE: The valve is for the return flow

**Montage des Thermostatventils mit Klemmverschraubungen**


ACHTUNG: Das Thermostatventil muss in den Rücklauf eingebaut werden.

**Afsluitermontage met klemkoppelingen.**


LET OP: Afsluiter in de retour !

**Montage de la vanne avec raccord à bicônes.**


NOTE : Vanne à placer au retour




1



2



3



4

**Montáž ventilu pomocí svěrných**

Poznámka: Ventil je určen pro montáž do zpátečky

**Montaż zaworu z wykorzystaniem złączek zaciskowych**



Uwaga: Zawór ten jest przeznaczony do montażu na przewodzie powrotnym

**Montering af ventilen med klemringsfittings**

Vigtigt: Monteres i radiatorens returløb

**Setting the max. flow through the valve/radiator**  
**Voreinstellung des Rücklauf-Thermostatventils**  
**Instellen van het maximum debiet door de afsluiter / radiator**

**Réglage du débit max. à travers la vanne et le radiateur**  
**Nastavení maximálního průtoku radiátorem**  
**Ustawianie maks. przepływu przez zawór/grzejnik**  
**Indstilling af max. vandstrøm gennem ventilen/radiatoren**



Max. flow = setting "N" = Factory setting  
For flushing and draining system  
The desired flow may be set between 1 and 7 in steps of 0.5.

Maximaleinstellung "N" = Werkseinstellung  
Der gewünschte Durchfluss kann in Schritten von 0,5 im Bereich zwischen 1 und 7 eingestellt werden

Max. debiet = instelling "N" = fabrieksinstelling  
Voor het vullen, spoelen en aftappen van het systeem  
Het gewenste debiet kan worden ingesteld tussen 1 en 7 in stappen van 0,5

Débit max. = réglage sur "N" = réglage d'usine.  
Pour rincer et vidanger l'installation  
Le débit souhaité peut être réglé entre 1 et 7 par pas de 0,5.

Max. průtok = nastavení "N" = nastavení z výrobního závodu  
Používá se pro propláchnutí a vypouštění systému  
Požadovaný průtok je možné nastavit v rozmezí 1 až 7 v krocích po 0,5.

Maks. przepływ = nastawa „N” = Nastawa fabryczna  
Stosowana przy płużaniu i odwadnianiu instalacji  
Żądany przepływ może być ustawiony za pomocą nastaw od 1 do 7 w krokach, co 0,5


Max. vandgennemstrømning = "N" = fabriksindstilling  
Bruges ved gennemskyldning og tømning af anlæg  
Den ønskede gennemstrømning indstilles fra 1 til 7 i halve trin.

Filling the radiator using Danfoss drain cock adaptor

Füllen mit dem Danfoss Füll- Entleeradapter

Vullen van de radiator m.b.v. Danfoss vul- en aftap hulpstuk



Remplir le radiateur à l'aide du dispositif de vidange/ remplissage



Napouštění radiátoru pomocí Danfoss adaptérů

Napełnianie grzejnika za pomocą kurka spustowego firmy Danfoss

Påfyldning af radiatoren med Danfoss fylde/tømme-adapter





Draining the radiator using Danfoss drain cock adaptor

Entleeren mit dem Danfoss Füll- Entleeradapter

Aftappen van de radiator m.b.v. Danfoss vul- en aftap hulpstuk

Vidanger le radiateur à l'aide du dispositif de vidange/ remplissage



Vypouštění radiátoru pomocí Danfoss vypouštěcího adaptéra

Odwadnianie grzejnika za pomocą kurka spustowego firmy Danfoss

Tømning af radiatoren med Danfoss fylde/tømme-adapter

