


IRVE - SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR PARKING EXTERIEUR



Réf. GE261
GE263

69 10 194
69 10 210

NOTICE D'INSTALLATION DU PIED DE BASE



PARK'ELEC



By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MONTAGE PIED DE BASE


NOTICE DE MISE EN OEUVRE

⚠ Lire la notice de montage globale avant de lire cette notice. ⚠
 ⚠ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel. ⚠

Outils préconisés :

Clés à pipe	Marqueur	Perforeuse + Mèche béton Ø12 et Ø16	Clé plate	Niveau
			 	

Description du kit :



Equipements de protection individuelle :



Gants isolants



Combinaison de travail



Masque de poussière



Masque protection
yeux



C chaussure de protection




Casque

Installation :

1 Creuser une fouille dans le sol en déterminant la profondeur selon le sol.


2 Couler le béton.




3 Tracer à l'aide de la platine de fixation les points de perçage et percer les trous de fixation.
4 trous $\varnothing 12$ + 2 trous $\varnothing 16$ pour tiges filetées.



Centrer la platine de fixation sur l'axe de la goulotte.




4 Injecter du scellement chimique dans les trous $\varnothing 12$. Introduire de 30mm les tiges M10 et laisser prendre le scellement chimique.




5 Installer la platine de pied, puis serrer les 4 écrous M10.


6 Démontez l'une des plaques de pied de base puis descendre les 2 tiges filetées dans les 2 perçages $\varnothing 16$ contenant le scellement chimique.
Fixer le pied sur la platine du pied à l'aide des écrous sur les 3 goujons M10 présents sur la platine de pied.



- 7** Installer le support goulotte sur le pied de base et serrer les écrous M16 de fixation. (Pour faire le réglage voir les étapes ci-dessous).




- 8** Après séchage du scellement chimique, serrer les écrous des deux tiges M14 puis remonter la plaque du pied de base.




Réglage hauteur :


Régler les hauteurs et l'inclinaison afin de respecter le niveau de la goulotte.




- 1** Desserrer les deux écrous de serrage.




- 2** Tourner le plateau pour le déplacer vers le niveau approprié.



- 3**
- a** Serrer l'écrou inférieur afin de bloquer le plateau en hauteur.
 - b** Serrer l'écrou supérieur afin de bloquer l'orientation du plateau.



- 4** A la fin de la mise à niveau de la goulotte, installer le renfort pied de base avec les vis auto-foreuses et serrer les boulons.



RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.